# Erhvervsfremme Styrelsen Industriministeriet

Tagensvej 137 · DK-2200 København N Telefon 31 85 10 66 · Telefax 31 81 70 68



# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 1992-4163-0249

Udgave: 1


Dato: 1993-08-15


Gyldig til 1995-06-24


Systembetegnelse:


TS 24.

# AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG AFVEJNING I ENKELTVEJNINGER









Producent Ansøger Art Type

Anvendelse Suppl. udstyr Comes S.R.L., Italien.

Fisker Pakkemaskiner A/S, Skanderborg.

Automatisk doservægt.

EG, NGF, WB, WG.

Afvejning af pulver, granulat, korn eller frø.

Intet.

**BEMÆRK!** 

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 1992-4163-0249

Systembetegnelse: TS  $^{24.52}_{026}$ 

#### 1. LEGALE MÅLEDATA

### A. Den automatiske vægt:

MaksimumslastMax10 til 100 kgMinimumslastMin0,5 · Max

Største vejehastighed 15 vejn./min.

Verifikationstolerancer

For enkeltvejninger: 1 - 4 kg: 5 g/kg

4 - 5 kg: 20 g 5 - 15 kg: 4 g/kg 15 - 20 kg: 60 g 20 - 50 kg: 3 g/kg 50 - 75 kg: 150 g

over 75 kg: 2 g/kg

For middelværdien af 10 vejninger: 1 g/kg

For middelværdien af 10 vejninger af kunstgødning, kulstøv, cement, soda o.l. støvende mineralske stoffer samt ved vejning af findelt eller

finkornet materiale indtil 500 kg: 2 g/kg

500 - 1000 kg: 1 kg over 1000 kg: 1 g/kg

#### B. Den egentlige ikke-automatiske vægt:

I henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3, pkt. 3.2.3.2.2.

Nøjagtighedsklasse III

Maksimumslast Max 10 til 500 kg

Minimumslast Min 20  $d_d$  når  $d_d$  = 2 g, 5 g, 10 g eller 20 g.

50 d<sub>d</sub> når d<sub>d≥</sub> 50 g.

**Delingsantal** n  $\leq 1000$ 

Vejeceller Revere SHB\*M-C3

# **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 1992-4163-0249

Systembetegnelse: TS 24.52

#### 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

I henhold til MM 06.

Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i TDIR 24.11.1-01, udg. 1.

Prøvning med excentrisk belastning udføres ikke.

I automatisk drift bestemmes vægtens fejl som differencen mellem den nominelle masse og massen bestemt ved kontrolvejning med en kontrolvægt.

Prøvestopknap og visningsenhed er placeret i forskellige styreskabe.

Vejeresultatet bestemmes ved at gange visningen med 10 g.

Vægtens Max kan være forskellig fra dens ikke-automatiske maksimumslast.

Påskrifter

Type/verifikationsskilt: » (II) «, Fabrikat, systembetegnelse, type, fabrikationsnr., Max, d<sub>d</sub> = og »Ulovlig til vejning under (Min) kg«.

I skilt ved visningen: »Max, Min og d<sub>d</sub> =«.

Umiddelbart efter display: » x 10 g «.

Hvis vægtens Max er forskellig fra dens ikke-automatiske maksimumslast skal følgende tekst også stå på type/verifikationsskiltet: »Den ikke-automatiske vægt: vægtens ikke-automatiske maksimumslast kg«.

**Plombering** 

Type/verifikationsskiltet sidder i umiddelbar nærhed af visningsenheden på maskinstativet. Det sikres af hovedplomben, der stemples med årsmærke og verifikationsmærke.

Visningsenheden totalplomberes med forseglingsmærkater henover kabinetsamlinger.

Indgangsstik for vejecellesignal sikres til visningsenheden med trådplomber.

Vejecellesamlebokse sikres med trådplomber eller forseglingsmærkater.

Kalibreringsomskifteren på bagsiden af visningsenheden sikres med trådplombe.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikringsplomberingen.

## **TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 1992-4163-0249

Systembetegnelse: TS <sup>24.52</sup><sub>026</sub>

#### 3. KONSTRUKTION

Vægten er sammenstillet af en visningsenhed type TRIA 370 fra Comes og et doseringsudstyr. Underparten er fuldelektronisk og er baseret på vejeceller type SHB\*M-C3 fra Revere.

Visningsenheden har et syvsegmentdisplay med 8 karakterer og et syvsegmentdisplay med 6 karakterer. Det nederste display viser programmeringsdata. I det øverste display vises vejeresultater. Under de to display findes 12 indikatorlamper.

Visningsenheden har tastatur med 16 taster med en eller to funktioner. Der er numeriske taster samt taster til indtastning af vejeparametre og til styring af vejeprocessen.

20 sæt doseringsprogrammer kan gemmes i og hentes frem fra visningsenhedens hukommelse.

Vægten har mulighed for automatisk tarering med brugerbestemte intervaller.

Tilførsel af det vejede materiale foregår med bånd eller ved fald fra forbeholder.

Følgende varianter forekommer:

- EG Det vejede materiale falder igennem et spjæld med to stillinger. Vejecellerne sidder parallelt med siderne af vejebeholderen.
- WG Det vejede materiale falder igennem et spjæld med to stillinger. Vejecellerne er monteret parallelt med vejebeholderklapperne.
- NGF Et transportbånd flytter det vejede materiale ned i vejebeholderen. Vejecellerne sidder parallelt med siderne af vejebeholderen.
- WB Et transportbånd flytter det vejede materiale ned i vejebeholderen. Vejecellerne er monteret parallelt med vejebeholderklapperne.

#### 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1992-4163-0249.

P. Claudi Johansen