Industri- og Handelsstyrelsen Industriministeriet

Tagensvej 137, 2200 København N Telefon 31 85 10 66, Telefax 31 81 70 68



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1992-4163-0146

Udgave: 1


Dato: 1992-10-01

Gyldig til 1994-06-03

Systembetegnelse:

TS 24.53 015

AUTOMATISK VÆGT til DISKONTINUERLIG, TOTALISERENDE VEJNING



Producent

Scanio A/S, Alborg.

Ansøger

Scanio A/S, Ålborg.

Art

Automatisk, totaliserende beholdervægt.

Туре

AVT-automatic.

Anvendelse

Ind- og udvejning af korn, frø, pulver, granulat eller masseartikler.

Suppl. udstyr

Printer eller PC.

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1992-4163-0146

Systembetegnelse: TS 24.53

1. LEGALE MÅLEDATA

A. Den automatiske vægt:

Maksimumslast Ma

Max Min 10 til 500 kg

Minimumslast

0.5 Max kg

Vejehastighed

ikke mere end 5 vejn./min.

Verifikationstolerance

For middelværdien af 10 vejninger:

1 g/kg

B. Den egentlige ikke-automatiske vægt:

I henhold til MDIR 34.11-01, udg. 3, pkt. 3.2.3.2.2.

Nøjagtighedsklasse

 \square

Maksimumslast

Max

10 til 500 kg

Minimumslast

Min $d_d = 5$.

 $d_d = 5$, 10 eller 20 g: 20 · d_d

 $d_d \ge 50 g$:

3000

50 · d_d

Delingsantal

≤

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation

I henhold til MM.06.

Vægten skal i ikke-automatisk drift opfylde kravene i TDIR

24.11.1-01, udg. 1.

I automatisk drift bestemmes vægtens fejl som differencen mellem den nominelle masse og massen bestemt ved kontrolvejning med vægten selv eller med kontrolvægt.

Hvis vægten anvendes til vejning af fisk skal disse have et så lille vandindhold som muligt under verifikationen.

Påskrifter

Type/verifikationsskilt:

Fabrikat, systembetegnelse, type, fabrikationsnr., Max, Min,

"Vejehastighed ____ vejn. / min".

"Den ikke-automatiske vægt: (III) , Max, Min og e=".

"Ulovlig til vejning under (0,5 · Max.) kg".

"Automatisk vægt til vejning af (det prøvede produkt eller lign.)".

Plombering

Type/verifikationsskiltet er placeret på visningsenhedens for-

side. Det forsegles med forseglingsmærkater.

Hovedplomben er placeret på vægtens ene side. Den stemp-

les med verifikationsmærke og årsmærke.

Adgangen til vægtens elektronikdel sikres ved forsegling af

kabinettet.

Vejecellesamlebokse forsegles med trådplomber.

Plomber stemples med verifikationsmærke.

Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve

ændringer i sikringsplomberingen.

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1992-4163-0146

Systembetegnelse: TS 24.53 015

3. KONSTRUKTION

Vægten er baseret på vejeceller af strain gauge typen. Vejesystemet består af to vægte, der hver er sammensat af en visningsenhed type AVT-automatic og en fuldelektronisk underpart.

Visningsenheden er karakteriseret af følgende:

- Numerisk display med fem cifre til visning af vægt.
- Numerisk display med fire cifre til visning af taravægt.
- Tastatur med 34 taster.
- To liniers dotmatrix karakterdisplay á 16 karakterer til visning af informationer.
- Automatisk nulindtrækning.
- Halvautomatisk nulstilling med taste.
- Automatisk tara.
- Halvautomatisk tara.
- Brutto ⇔ netto omskiftning med taste.
- Lysindikationer for nul, ro, automatisk tara, halvautomatisk tara, netto, brutto, registrering og netværkstilslutning.
- Ti funktionstaster.
- To serielle dataudgange til PC og printer.

Underparten er en fuldelektronisk beholdervægt med bundspjæld. Beholderen er ophængt i tre vejeceller. Vejecellerne er enten type SHBC3 eller SSB C3 i varianten SC fra Revere Transducers Europe. Vejecellernes udnyttelsesgrad er mindst 30 %. Største delingsantal er 3000.

Vejesystemet består af de to fuldelektroniske beholdervægte med hver sit bundspjæld, af et skiftespjæld umiddelbart over beholdervægtene og af fra- og tilførselsbånd.

Fyldning foretages via tilførselsbånd i beholdervægt 1 med skiftespjældet i position 1. Samtidig foretager beholdervægt 2 en vejning og derefter en udtømning til fraførselsbånd. Skiftespjældet skifter til position 2, når beholdervægt 1 når sit setpunkt. Der tilføres materiale til beholdervægt 2, medens beholdervægt 1 vejer og tømmes. Beholdervægt 1 fyldes derefter osv.

Vejeresultaterne summeres i de enkelte vægte og overføres derefter til en tilkoblet PC via den serielle udgang. Alle enkelt-vejninger og summen af alle vejninger kan udskrives på en printer.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1992-4163-0146

P. Claudi Johansen

 \bigcirc -