

Udskiftning af håndvask med selvstændig vandlås

Ved udskiftning af en håndvask, skal du både adskille vandinstallationen og afløbsinstallationen. Når håndvasken alligevel skal udskiftes, er det en god ide at overveje, om blandingsbatteri og vandlås også skal udskiftes.

Grænsen for lovligt gør-det-selv arbejde er markeret med grønne linier på tegningen nedenfor.

Materialer

Inden du går i gang, skal du anskaffe en ny håndvask og bæringer. Mål håndvasken omhyggeligt op. Hvis det er muligt at få håndvask magen til, behøver man ikke at skifte bæringerne. Hvis bæringerne skal skiftes, vil der ofte blive ødelagt fliser. Håndvasken kan eventuelt udskiftes til en type, der sidder i et vaskebord. Så skal der ikke monteres bæringer. Spørg eventuelt leverandøren.

Værktøj

- En skruetrækker (eller en skruemaskine) til at demontere gamle bæringer
- En skiftenøgle 8 12"
- En skiftenøgle 4 6"
- En vandpumpetang
- En slagboremaskine
- Bor i dimension 8 10 mm

Arbejdsbeskrivelse

- Luk for vandet på hovedhanen for boligen eller på de afspærringshaner, der eventuelt er monteret under blandingsbatteriet på håndvasken. Når hovedhanen er lukket, bør du åbne for både det kolde og varme vand for at dræne rørsystemet, inden blandingsbatteriet afmonteres.
- 2. Løsn omløberne til blandingsbatteriet.
- 3. Løsn omløberen for pungvandlåsen.
- 4. Demonter de bolte, der holder håndvasken fast til bæringerne.
- 5. Demonter håndvasken.



- 6. Når håndvasken er demonteret monteres blandingsbatteri og bundventil i den ny håndvask. Hvis der skal monteres ny bæringer skrues de op, og vasken monteres igen med de fastgørelser, der hører med til håndvaskebæringerne.
- 7. Når vasken er monteret på bæringerne monteres vandtilslutningerne og afløbet igen.







