

# TYPEGODKENDELSESATTEST 2001 - 7053 - 1701

J.nr.:

573-03-00001

Udgave: 7

(erstatter udgave 6)

Udstedelsesdato:

2016-02-12

Gyldig til:

2016-10-29

Systembetegnelse:

IV - 348

## **MÅLEANLÆG**

Nedennævnte måleanlæg er herefter  $\underline{\text{individuelt godkendt}}$  med systembetegnelsen IV – 348

**Producent:** 

Atcomex, Belgien

Ansøger:

Shell-Statoil-Total I/S

Art:

Dispenservogne med volumenvæskemålere

Type:

Ingen specificeret type

Anvendelse:

Udmåling af petroleum (JET-A1)

Opstillingssted:

Shell-Statoil-Total I/S, Københavns Lufthavn, Kastrup

TS-nr.	9919	Måler serie nr.	70106	Køretøj nr.	Dispenser 1
TS-nr.	9459	Måler serie nr.	603CF	Køretøj nr.	Dispenser 2
TS-nr.	11564	Måler serie nr.	12064CF	Køretøj nr.	Dispenser 3
TS-nr.	11572	Måler serie nr.	12017CF	Køretøj nr.	Dispenser 4
TS-nr.	11716	Måler serie nr.	13091A	Køretøj nr.	Dispenser 5
TS-nr.	11737	Måler serie nr.	14041CF	Køretøj nr.	Dispenser 6
TS-nr.	10733	Måler serie nr.	8024CF	Køretøj nr.	Dispenser 7
TS-nr.	10754	Måler serie nr.	8023CF	Køretøj nr.	Dispenser 8
TS-nr.	10772	Måler serie nr.	8022CF	Køretøj nr.	Dispenser 9
TS-nr.	9920	Måler serie nr.	70110	Køretøj nr.	Dispenser 10
TS-nr.	11565	Måler serie nr.	12065CF	Køretøj nr.	Dispenser 11
TS-nr.	11747	Måler serie nr.	14042CF	Køretøj nr.	Dispenser 12



## TYPEGODKENDELSESATTEST

Side Page 2 of 6

J.nr.:

573-03-00001

Systembetegnelse:

TS IV-348

#### 1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet:

Min. 400 liter/minut - Maks. 3300 liter/minut

Mindste verificerede

udmåling:

500 liter

Detaillitertæller:

Kapacitet 99999 liter

Deling 1 liter

Totaltælle:

Kapacitet 99999 liter

Deling 1 liter

**Verifikationstolerance:** ± 0,5 %

## 2. VERIFIKATIONSBE-

STEMMELSER

I henhold til gældenden bestemmelser, samt såfremt den legale plombering er

brudt eller defekt, eller efter indgreb, der kan have betydning for

udmålingernes nøjagtighed.

Verifikation

Verifikationen foretages i henhold til gældende verifkaitonsbestemmelser:

For målesystemer med linearisering/justering i flere flowpunkter end Qmin og Qmax foretages desuden ved førstegangsverifikation 1 måling pr. lineariserings-/justeringspunkt, med udmåling i mindst et minut. Ved plombebrud af det elektroniske tælleværk, samt dæksel for det elektroniske tælleværks reguleringskontakt (SET-UP knap), kontrolleres der overensstemmelse med lineariseringspunkternes kalibreringsfaktorer fra sidste verifikation. Ved uoverensstemmelse følges verifikationsbestemmelser for førstegangsverifikation.

#### Påskrifter

Skalaplade: Liter

### Verifikationsskilt:

Til petroleum (JET-A1)

TS nr. ..... liter/min

Fabr. nr. .....

Min ....... liter/min Max ...... liter/min.

Verifikationen gælder kun udmåling over ...... liter

Verifikation gælder kun litertælleren.

Verifikation gælder kun ikke kompenseret volumen.

#### **Plombering**

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe til måleanlæg.

Måleorgans 2 endedæksler sikres med stempling af fast plombe i skruehul.

Målerhus og målertop (manifold) mod adskillelse med stempling af fast plombe i skruehuller. Pulsgivers adapter til pulsgiver gennem to skruer. Pulsgivers adapter til måleorgan gennem to skruer. Pulsgiver mod åbning gennem to skruer og

dæksel for impulsgiverens canal-settings.

Pulstransmission føres gennem et ubrudt kabel fra pulsgiver til det elektroniske tælleværk (Masterload II). Tælleværket sikres mod åbning gennem to skruer. På det elektroniske tælleværk sikres dæksel for reguleringskontakt (SET-UP knap) mod åbning.



TY	Y	P	E	G	0	D	K	E	N	D	E	L	S	E	S	A	T	T	Ē	S	T
----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Side Page 3 of 6

J.nr.: 573-03-00001

Systembetegnelse:


TS IV-348

#### 3. KONSTRUKTION

Måleanlægget består af et måleorgan med impulsgiver monteret direkte på måleorganet. Impulsgiveren er koblet til flowcomputer med elektronisk kalkulation og visning. Regulering foretages elekronisk på flowcomputeren, med mulighed for op til 8 kalibreringspunkter. Godkendelsen omfatter anvendelse af flere kalibreringsfaktorer. For Class 1 anvendes 8 faktorer, for Class 2 anvendes 4 faktorer, for Class 3 anvendes 2 faktorer og for Class 4 anvendes 1 faktor. (Se teknisk bilag for indregulering af måler og kontrol af kalibreringsfaktorer)

Måleanlægget er udstyret med mulighed for samtidig levering over 3 slanger.

#### **RØRDIAGRAM**





Side

J.nr.:

573-03-00001

Page 4 of 6

Systembetegnelse:

TS IV-348

HOVE	dkomponentliste (l	vombonemen omis	illet at verifika	ation son		s ar andre komponer	
Ρ.	Benævnelse	Туре	Fabrikat	P.	Benævnelse	Туре	Fabrikat
8	Filtermonitor	FGH 1080-	Facet	18	Flowcomputer	Masterload II	Avery
	245 m3/h	36/230			Kalkul./visning		Hardoli
10	Luftudskiller	11 AV (1/8 ") m.	Armstrong	18	Måler	ZC 17/250	SATAM
	900 l/m v/ 14 bar	indb. kontraventil		18	Pulsgiver	BEMY 117	Avery
							Hardoll
Delko	mponentliste (Kon	nponenter som kar	n erstattes af	kompone	enter med tilsvarer	nde egenskaber)	
1	Hydrant-kobling	60700-1-NW	Carter	20, 29	Kontraventil	RHD10PL,DN10	Ermeto
						RHD15PL,DN15	
2	Indløbsslange	VHD 100C	Elaflex	21	Kugleventil	1/4 "	Aignep
3, 22	Drejeled	DF100 (4") og	A.Haar	23	Leveringsslanger	HD50C	Elaflex
		DF80 (3")					
4	Kompensator	ERV100TW-VSD	Elaflex	24, 28	Leverings-	64348CEF4U9K	Carter
		(4")			kobling		
5	Kugleventil	540/100 (4")	Renus	26	Slangtromle	SHI1AFL4K+2A	A.Haar
		37				X=206Y=1200 (2")	
7	Shock absorber	IBV 30-70	Olaer	27	Leveringsslange	HD50C	Elaflex
						BS3158 (2", 20 m)	
9	Diff.tryk	GTP534PB-30A	Gammon	30, 32	Fjeder retur	Fig1/2" og	Legris
	manometer				kugleventil	76-503-01 (1/2")	Apollo
11	Kontraventil	RHD15PL	Hydromeka	31	Pn.dekompres-	FE ½ "-NO	Valvanut
					eringsventil		
12	Tryksikkerheds-	WL2798-QE10	Warner	33	Mandehul	F339002	Normec
	ventil		Lewis				
15	Kugleventil	Fig3/4 "	Legris	34	Synsglas	07233005	Aljac
14	Sho Flow	SG20	Senning	35	Dump tank		Atcomex
16	Kugleventil	76-504-01 (3/4")	Apollo	36	Niveauføler	HANV3	Sening
	Fjedertryk						
17	Justerbar	VEN150	A.Haar	37	Drænpumpe	MZFS0/11-	A.Haar
	venturi					ZFS0/22.5JP	
19,	Kugleventil	540/100 (4") og	Renus	38	Venturi	VEN65	A.Haar
25		540K80					
13	Åben			39	Pn. 2-vejsventil	F3/L1/2" SA	Valvanut
	rørsamling						}



Side Page 5 of 6

J.nr.: 573-03-00001

Systembetegnelse:

TS IV-348

4. **DOKUMENTATION** Ansøgning nr: **573-03-00001** 

Pia Larsen Sikkerhedsstyrelsen Nørregade 63, 6700 Esbjerg Tlf. 33 73 20 00

E-post: sik@sik.dk www.sik.dk



## TYPEGODKENDELSESATTEST

Side Page 6 of 6

J.nr.: 573-03-00001

Systembetegnelse:

**TS IV-348** 

#### **TEKNISK BILAG**

## Dispenser med flowcomputer Elektronisk indregulering af måler samt kontrol af kalibreringsfaktor

Flowcomputeren har mulighed for indkobling af 1,2,4 eller 8 forskellige kalibreringsfaktorer afhængigt af flowet (Class 1,2,3 eller 4).

Godkendelsen omfatter anvendelse af alle 4 kalibreringsklasser (Class 1,2,3 eller 4)

#### Adgang til kalibreringsfunktion

- Plomben på reguleringsdæksel i bunden af flowcomputeren brydes og dækslet afmonteres
- 2. "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren aktiveres. (Dette giver adgang til ændring i Legale måldata).

#### Kontrol og valg af kalibreringspunkter (Class)

- 1) "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren aktiveres.
- 2) Vælg flag 21. Check at Liter display viser (1 til 4) x x x x (hvor (1 til 4) er class 1 til 4 og x x x x er Qmax. aktuel.
- 3) Tryk på "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren for at gå i normal drift.

#### Elektronisk kalibrering med Masterload flowcomputer.

- 1) "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren aktiveres.
- 2) Vælg flag 22 og indstil til (2) (Kalibrering) Dette vil se bort fra de eksisterende kalibreringsfaktor som allerede er sat i flag 30-37.
- 3) Tryk på "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren for at gå i normal drift.
- 4) Foretag en kalibrering. Find målerfejl.
- 5) "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren aktiveres.
- 6) Vælg flag 30-37 afhænfgig af flowpunkt (Se nedenstående tabel) og indtast målerfejl med modsat fortegn (korrektions/kalibreringsfaktor) i %.
- 7) Vælg flag 22 og indstil til (0).
- 8) Tryk på "SET-UP" knappen i bunden af flowcomputeren for at gå i normal drift.

Tabel for flowpunkter:

Class 1, Flag 30-37

Class 2, Flag 31, 33,36 og 37

Class 3, Flag 33 og 37

Class 4, Flag 37

#### Forhold til Qmax:

Flag 30 (5%), 31 (10%), 32 (15%), 33 (20%), 34 (30%),

35 (50%), 36 (75%) og 37 (100%)