

## Udskiftning af køkkenvask

Du skal adskille afløbsinstallationen, når køkkenvasken skal udskiftes. Når vasken alligevel skal udskiftes, er det en god ide at overveje, om blandingsbatteri og vandlås også skal udskiftes.

Grænsen for lovligt gør-det-selv arbejde i dette tilfælde er markeret med grønne linier på tegningen nedenfor.

Hvis det kun er vasken, der skal skiftes, behøver du ikke røre ved vandinstallationen.

## Materialer

- Inden du går i gang, skal du anskaffe en ny køkkenvask og eventuelle beslag. Det er vigtigt at være opmærksom på, at den ny vask skal have nøjagtigt samme mål som den gamle, da det ellers kan blive nødvendigt at skifte pladen på køkkenbordet.
- Tag den gamle køkkenvask op og mål hullet i bordpladen, inden du køber en ny vask. Forhandleren kan rådgive dig om, hvilken type vask du har brug for.

## Værktøj

- En vandpumpetang til at løsne afløbet med
- En skruetrækker
- Arbeidsbeskrivelse

Løsn afløbet fra afløbsstudsen på vasken og fjern fastgørelsesbeslagene. Hvis det er en plastvandlås, vil det normalt være en 40 mm plastomløber, der skal løsnes. Hvis det er en gammel køkkeninstallation med en støbejernsvandlås, hvor det er nødvendigt at skifte vandlåsen, skal du tilkalde en VVS-installatør, da det er ulovligt at gøre det selv.

Når afløbet er adskilt fra vasken, tager du den op, og køkkenbordpladen rengøres omhyggeligt.

Når den ny vask er lagt ned i hullet og fastgjort, monterer du afløbet på afløbsstudsen på vaskens udløb. Husk at kontrollere, at den pakning, der skal holde afløbet tæt, er i orden og bliver placeret korrekt i forbindelse med omløberen. Herefter kan du bruge fugemasse til at tætne mellem vask og bord.



