



HP Insight Remote Support

Руководство по быстрой установке

Версия программы: 7.1

Дата выпуска документа: Июнь 2014 г.

Дата выхода программного обеспечения: Июнь 2014 г.

Содержание

Содержание	2
1 О программе HP Insight Remote Support	3
1.1 Использование этого руководства.....	3
2 Выполнение требований к системе для установки	4
2.1 Выполнение требований к оборудованию	4
2.2 Выполнение требований к программному обеспечению.....	5
2.3 Информация об определении необходимой конфигурации Insight RS.....	6
3 Установка и настройка Insight Remote Support	8
3.1 Загрузка и установка программного обеспечения Insight RS.....	8
4 Выполнение указаний мастеров настройки	9
4.1 Настройка отслеживаемых устройств	9
4.2 Выполнение указаний мастера настройки отслеживаемого устройства	9
4.3 Выполнение указаний мастера настройки хост-устройства.....	10
5 Выполнение настройки по завершении установки	12
 5.1 Проверка состояния хост-устройства	12
5.2 Проверка состояния отслеживаемого устройства	12
5.3 Включение адаптеров интеграции и параметров	14
5.4 Настройка дополнительной информации	14
5.5 Обеспечение исправности хост-устройства	15
5.6 Обеспечение исправности отслеживаемого устройства	15
6 Обращение в службу поддержки и доступ к дополнительным ресурсам	16
6.1 Обращение в службу поддержки	16
6.2 Доступ к важным ресурсам.....	16
6.3 Мы будем очень признательны вам за отзыв!	16

1 О программе HP Insight Remote Support

ПО HP Insight Remote Support (RS) 7.1 – это централизованное и автономное решение для дистанционного мониторинга, которое позволяет выполнять интеллектуальную диагностику событий, а также автоматическую, безопасную отправку в HP уведомлений об аппаратных событиях. Insight RS можно установить на сервер Microsoft® Windows® ProLiant и виртуальную гостевую систему VMware, Citrix или Hyper-V.

Программное обеспечение HP Insight RS 7.1 поддерживает серверы, системы хранения данных и сетевые устройства HP. На него распространяются условия гарантии, услуги HP Care Pack или контрактного соглашения о поддержке HP. Полный перечень поддерживаемых устройств см. в примечании о выпуске *HP Insight Remote Support*. Полный набор документации представлен на веб-сайте по адресу www.hp.com/go/insightremotesupport/docs.

Для получения дополнительных сведений о Insight RS посетите веб-сайт www.hp.com/go/insightremotesupport.

1.1 Использование этого руководства

В этой сокращенной версии *руководства по установке и настройке HP Insight Remote Support* представлены краткие инструкции для всех пользователей, которые ранее устанавливали или обновляли программное обеспечение Insight RS.

Если во время установки требуется получить доступ к дополнительной информации, выполните следующие действия:

- См. *руководство по установке и настройке HP Insight Remote Support*.
- Используйте ссылку **Справка**, которая имеется на каждом экране консоли Insight RS Console.

2 Выполнение требований к системе для установки

2.1 Выполнение требований к оборудованию

Перед установкой Insight RS выполните следующие требования к оборудованию.

Требование к оборудованию	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Поддерживаемый сервер ProLiant с 32- или 64-разрядной системой Microsoft® Windows® с действительной гарантией или контрактом на обслуживание. См. <i>примечания к выпуску HP Insight Remote Support</i>, чтобы убедиться, что сервер ProLiant поддерживается в качестве хост-устройства. Также поддерживается установка на виртуальную гостевую систему VMware, Citrix или Hyper-V.  Внимание! В случае использования хост-устройства в виртуальной среде увеличьте количество ресурсов на 10% для каждой виртуальной машины, устанавливаемой на сервере ProLiant.	Требуется	
Требования к памяти для управления не более чем 100 устройствами: • Не менее 4 ГБ для первой установки. • Рекомендуется 6 или 8 ГБ при использовании HP Systems Insight Manager (SIM). Требования к памяти для управления не более чем 500 устройствами: • Не менее 6 ГБ для первой установки. • Рекомендуется 8 или 10 ГБ при использовании HP SIM. Требования к памяти для управления не более чем 2,500 устройствами: • Не менее 8 ГБ для первой установки. • Рекомендуется 12 или 16 ГБ при использовании HP SIM.	Требуется	

Требование к оборудованию	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Требования к свободному пространству на диске для управления не более чем 100 устройствами: • 2 ГБ для установки. • 4 ГБ для работы. Требования к свободному пространству на диске для управления не более чем 500 устройствами: • 2 ГБ для установки. • 8 ГБ для работы. Требования к свободному пространству на диске для управления не более чем 2,500 устройствами: • 2 ГБ для установки. • 28 ГБ для работы.	Требуется	

2.2 Выполнение требований к программному обеспечению

Перед установкой Insight RS выполните следующие требования к программному обеспечению.

Требования к программному обеспечению	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Убедитесь в том, что на хост-устройстве установлена поддерживаемая операционная система Microsoft Windows.	Требуется	
Убедитесь, что установлен поддерживаемый браузер: • Microsoft Internet Explorer, версии 8.x, 9.x, 10.x и 11.x • Firefox, версии 24.x Extended Support Release (ESR) и 29.x • Google Chrome 33.x	Требуется	
Установите Microsoft .Net 3.5 или более поздней версии.	Требуется	
Перед установкой Insight RS выполните обновление Windows и перезапустите систему.	Требуется	
Убедитесь в наличии доступа к локальной учетной записи администратора на хост-устройстве с помощью локальной консоли или консоли удаленного рабочего стола.	Требуется	
Отключите протокол IPv6 на хост-устройстве. Insight RS поддерживает только сетевой протокол IPv4.	Требуется	
Убедитесь, что хост-устройству присвоен действительный статический IP-адрес и оно подключено к сети.	Требуется	

Требования к программному обеспечению	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Настройте связь веб-браузера с Insight RS. Откройте порт 7906 (HTTPS). Это позволит получать удаленный доступ к браузеру. Должны быть разрешены входящие соединения по этому порту с хост-устройством.	Требуется	
Настройте связь хост-устройства с HP. - Откройте порт 443 (HTTPS). Это позволяет использовать Insight RS для отправки инцидентов и получения информации о гарантии и контрактах из центра обработки данных HP. - Установите правила брандмауэра для обеспечения доступа к HP через псевдоним services.isee.hp.com. Все данные отправляются в HP через подключение HTTPS в данное место назначения. - Настройте систему DNS на хост-устройстве. Требуется разрешение имени хоста.	Требуется	
Настройте связь между хост-устройством и вашими отслеживаемыми устройствами. - Откройте настройки брандмауэра между хост-устройством и отслеживаемыми устройствами. - Установите и включите SNMP на хост-устройстве. - Установите тип запуска службы ловушек SNMP в режим <i>Автоматически</i>.	Требуется	
Установите и настройте программное обеспечение, необходимое для отслеживания хост-устройства с помощью Insight RS. Сведения о настройке хост-устройства см. в <i>руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support</i>.	Требуется	

2.3 Информация об определении необходимой конфигурации Insight RS

Для настройки Insight RS соберите следующую информацию.

Требование	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Соберите информацию о контактном лице компании: название компании, имя и фамилия, адрес электронной почты, номер телефона и предпочитаемый язык общения.	Требуется	
Соберите информацию об объекте: наименование объекта, адрес и часовой пояс.	Требуется	
Если используется адаптер HP SIM, получите учетные данные администратора HP SIM.	Необязательно	

Требование	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Соберите информацию о сервере веб-прокси (при наличии): URL-адрес, порт, имя пользователя и пароль.	Необязательно	
Получите сведения об учетной записи HP Passport, если планируется интеграция с HP Insight Online. С помощью HP Insight Online можно контролировать и проверять гарантию на устройства, подписываться на важные уведомления и отправлять заявки. Создайте учетную запись HP Passport или получите забытую информацию об учетной записи по адресу http://www.hp.com/go/HPSC .	Необязательно	
Получите идентификатор торгового партнера, если для предоставления продуктов и услуг поддержки вы обращаетесь к торговому партнеру.	Необязательно	

3 Установка и настройка Insight Remote Support

3.1 Загрузка и установка программного обеспечения Insight RS

Чтобы загрузить и установить Insight RS, выполните следующие действия.

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Загрузите Insight RS на хост-устройство с портала HP Software Depot по адресу www.software.hp.com .	Требуется	
Чтобы установить Insight RS, запустите на хост-устройстве самораспаковывающийся исполняемый файл.	Требуется	
По завершении установки запустите через веб-браузер консоль Insight RS Console по адресу <code>https://<hosting_device_ip_or_fqdn>:7906</code> . При первом входе поступит предложение выполнить указания мастеров настройки.	Требуется	

4 Выполнение указаний мастеров настройки

По завершении установки необходимо будет выполнить указания мастеров настройки, что позволит провести обнаружение устройств, настроить параметры по умолчанию, а также подключение к HP.

4.1 Настройка отслеживаемых устройств

В следующей таблице приведены процедуры подготовки устройств для удаленной поддержки.

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Убедитесь в том, что Insight RS поддерживает устройства, подлежащие мониторингу, обратившись к <i>примечаниям к выпуску HP Insight Remote Support</i> .	Требуется	
Убедитесь, что на каждое устройство, которое отслеживается с помощью HP Insight RS, распространяются условия действительной гарантии, услуги HP Care Pack или контрактного соглашения о поддержке HP. Для просмотра этой информации получите доступ к услуге “Контракт и гарантия” в центре поддержки HP.	Требуется	
Убедитесь, что устройствам присвоены действительные IP-адреса и каждое устройство подключено к сети.	Требуется	
Установите и настройте необходимые протоколы связи и компоненты на устройствах для служб удаленной поддержки. См. <i>руководство по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support</i> для получения информации о настройке конкретных устройств.	Требуется	

4.2 Выполнение указаний мастера настройки отслеживаемого устройства

Мастер настройки отслеживаемого устройства выдаст запрос на выполнение следующих задач.

 По выполнении указаний мастера настройки, выбрав в главном меню элемент **Обнаружение**, можно будет выполнять обнаружение дополнительных устройств.

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
На экране Учетные данные добавьте протоколы и учетные данные устройств. Перечень особых протоколов, необходимых для настройки устройств, см. в <i>руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support</i> .	Требуется	
На экране Источники укажите IP-адреса, домены Windows и локальные сети, обнаружение которых необходимо выполнить. Рекомендуется выполнить обнаружение только тех устройств, которые требуется отслеживать.	Требуется	

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
На экране Обнаружение устройств нажмите кнопку Начать обнаружение, чтобы выполнить обнаружение устройств и убедиться в их готовности к отслеживанию. Результаты обнаружения отобразятся в таблице «Все устройства». Прежде чем к отслеживанию будут готовы устройства со значком ошибки, необходимо будет выполнить их дополнительную настройку. По выполнении указаний мастера настройки хост-устройства в консоли Insight RS Console можно будет провести поиск и устранение неисправностей любых устройств, с которыми возникнут проблемы (см. раздел Проверка состояния отслеживаемого устройства).	Требуется	
По выполнении обнаружения можно будет экспортировать отчет о состоянии устройств среды, чтобы определить, сколько из них готово для отслеживания с помощью Insight RS. Это также позволит HP или вашему торговому партнеру определить, какие усилия необходимо приложить для настройки ваших устройств и развертывания Insight RS в вашей среде.	Необязательно	

4.3 Выполнение указаний мастера настройки хост-устройства

Мастер настройки хост-устройства выдаст запрос на выполнение следующих задач.

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
При необходимости настройте параметры веб-прокси и проверьте соединение.	Необязательно	
Укажите компанию по умолчанию и контактные сведения.	Требуется	
Укажите данные объекта по умолчанию.	Требуется	
Предоставьте право совместного доступа к сведениям о настройке для HP и авторизованных реселлеров HP. Это позволит представителям компании HP или авторизованным реселлерам HP предоставлять рекомендации относительно усовершенствования ИТ-среды для обеспечения непрерывности деятельности и доступности.  Компания HP рекомендует включить эту функцию.	Необязательно	
Укажите, каким образом вы хотели бы получать обновления программного обеспечения.  HP рекомендует настроить автоматическое получение обновлений для программного обеспечения.	Требуется	
Зарегистрируйте хост-устройство в компании HP.	Требуется	

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Если вы хотите использовать HP Insight Online, введите учетные данные HP Passport. Объедините программное обеспечение Insight RS с порталом HP Insight Online, чтобы автоматически вносить сведения обо всех устройствах, обнаруженных в Insight RS, на портал HP Insight Online. На портале можно просматривать события обслуживания и особые сведения об устройствах. Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт по адресу www.hp.com/go/insightonline/info.	Необязательно	
Укажите данные торгового партнера по умолчанию.	Необязательно	

5 Выполнение настройки по завершении установки

После установки и настройки Insight RS и обнаружения устройств можно выполнить настройку любых отслеживаемых устройств, которые не готовы к отслеживанию. Кроме того, можно выполнить несколько дополнительных задач.

5.1 Проверка состояния хост-устройства

Для завершения настройки отслеживаемых устройств после обнаружения выполните следующие задачи.

Задача	Обязательное/необязательное	Выполнено
Регулярно проверяйте в верхней части каждого экрана состояние хост-устройства, чтобы убедиться в его исправности.	Требуется	

5.2 Проверка состояния отслеживаемого устройства

Для завершения настройки отслеживаемых устройств после обнаружения выполните следующие задачи.

Задача	Обязательное/необязательное	Выполнено
Проверьте правильность настройки каждого отслеживаемого устройства. Для этого просмотрите состояние устройства на вкладке Устройства → Сводка по устройству . На то, что устройство работает должным образом, указывает значок успеха (✓).	Требуется	
Убедитесь в том, что система правильно определяет серийный номер и сведения о поддержке на вкладке Устройства → Гарантия и контракт . Во время обнаружения сведения о большинстве устройств определяются автоматически. Если сведения об устройстве отсутствуют или неверны, перейдите на вкладку Сведения об устройстве → Устройство данного устройства и укажите эти сведения вручную. Чтобы обновить данные гарантии, заполните поля Переопределить серийный номер и Переопределить номер продукта в разделе Оборудование . Чтобы обновить данные контракта или услуги HP Care Pack, заполните поля Тип поддержки и Идентификатор поддержки в разделе Гарантия и контракт . Правильная информация необходима компании HP для оказания услуг удаленной поддержки.	Требуется	

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Система по умолчанию включает основные наборы конфигураций и отправляет эти данные в компанию HP для предоставления более подробной информации во время устранения неисправностей или для получения профилактических рекомендаций. Проверьте, были ли основные данные, собранные в процессе обнаружения устройства, отправлены на вкладку Службы сбора данных → Результаты сбора основных данных.  Значок успеха (✓) указывает на успешный сбор данных, а значок ошибки (✗) – на возникновение ошибки. Если собранные данные отсутствуют, перейдите на вкладку Расписания сбора данных, выберите соответствующий тип сбора данных (AHS или основные данные сервера) и нажмите кнопку Запустить сейчас. По завершении сбора страница обновится и отобразятся результаты. Компания HP не собирает информацию, касающуюся деловой деятельности. Компания HP осуществляет управление данными в соответствии с политикой <i>о конфиденциальности данных HP</i>. Дополнительные сведения о собранной информации о настройке см. в <i>описании системы безопасности HP Insight Remote Support</i>.	Требуется	
Отправьте тестовое событие с отслеживаемых устройств, чтобы проверить сквозное соединение с HP. Подробное описание действий см. в <i>руководстве по настройке отслеживаемых устройств HP Insight Remote Support</i>.  Не все устройства могут отправлять тестовое событие.	Требуется	

5.3 Включение адаптеров интеграции и параметров

Чтобы включить адаптеры интеграции, а также другие параметры, выполните следующие действия.

Задача	Обязательное/необязательное	Выполнено
Настройте соединение Insight RS с HP SIM с помощью входящего в комплект адаптера для перенаправления событий обслуживания Insight RS на HP SIM или выполните синхронизацию обнаруженных устройств и их учетных записей с HP SIM на Insight RS. В консоли Insight RS Console установите адаптер HP Systems Insight Manager (HP SIM) Adapter на вкладке Настройки администратора → Управление версиями. После установки включите и настройте HP SIM Adapter на вкладке Настройки администратора → Адаптеры интеграции.  В первую очередь должна быть установлена поддерживаемая версия HP SIM.	Необязательно	
На вкладке Настройки администратора → Адаптеры интеграции активируйте адаптер электронной почты. Компания HP настоятельно рекомендует активировать адаптер электронной почты и, как минимум, выбрать следующие уведомления: <i>Заявка открыта</i>, <i>Сбой приложения</i>, <i>Истек срок разрешения</i> и <i>Изменение устройства</i>.	Необязательно	
На вкладке Настройки администратора → Адаптеры интеграции включите адаптер событий службы SNMP для перенаправления событий обслуживания с Insight RS в другое приложение для управления.	Необязательно	
На вкладке Настройки администратора → Настройки разрешите доступ с правами оператора всем пользователям, прошедшим проверку подлинности операционной системы, независимо от группы.	Необязательно	

5.4 Настройка дополнительной информации

Чтобы задать дополнительные настройки в конфигурации Insight RS по умолчанию, выполните следующие задачи.

Задача	Обязательное/необязательное	Выполнено
Создайте группы устройств, используя меню Группы устройств .	Необязательно	
Настройте дополнительные учетные данные протоколов на вкладке Сведения о компании → Именованные учетные данные .	Необязательно	

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Добавьте дополнительные контакты на вкладке Сведения о компании → Контакты . Если приобретены контракты, предусматривающие обслуживание в особое рабочее время, убедитесь, что в поле Специальные инструкции по предоставлению поддержки указано, что компания HP может связаться с вами не только в обычные часы работы.	Необязательно	
Добавьте дополнительные сайты на вкладке Сведения о компании → Объекты .	Необязательно	
Добавьте дополнительных торговых партнеров на вкладке Сведения о компании → Торговые партнеры . Идентификаторы авторизованного сервисного партнера HP и авторизованного реселлера HP, введенные в мастер настройки хост-устройства во время первоначальной настройки Insight RS, задаются по умолчанию и присваиваются всем новым обнаруженным устройствам.	Необязательно	

5.5 Обеспечение исправности хост-устройства

Для проверки состояния хост-устройства регулярно выполняйте следующие действия.

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Регулярно проверяйте сведения на вкладке Настройки администратора → Управление версиями на наличие обновлений программного обеспечения, ожидающих установки.	Требуется	
Регулярно проверяйте в верхней части каждого экрана состояние хост-устройства, чтобы убедиться в его исправности.	Требуется	

5.6 Обеспечение исправности отслеживаемого устройства

Для проверки состояния отслеживаемых устройств регулярно выполняйте следующие действия.

Задача	Обязательное/ необязательное	Выполнено
Регулярно проверяйте данные на вкладке Устройства → Сводка по устройству , чтобы проверить выполнение сбора данных и мониторинга для хост-устройства и каждого отслеживаемого устройства. На то, что устройство работает должным образом, указывает значок успеха (✓).	Требуется	
Регулярно проверяйте данные на вкладке Устройства → Сводка по устройству , чтобы узнать текущее состояние устройств. Если для устройства отображается значок ошибки (✗) в столбце Состояние , то следует исправить данные, приводящие к ошибке. По умолчанию программное обеспечение Insight RS автоматически настроено на обнаружение новых устройств один раз в месяц.	Требуется	

6 Обращение в службу поддержки и доступ к дополнительным ресурсам

6.1 Обращение в службу поддержки

Если требуется получить поддержку, посетите веб-сайт по адресу www.hp.com/go/rstechsupport.

На веб-сайте службы поддержки представлена информация о HP Insight RS, в том числе ответы на часто задаваемые вопросы, форумы пользователей и контактные данные службы поддержки HP.

Примечание При обращении в центр поддержки HP укажите тему *Insight Remote Support*.

6.2 Доступ к важным ресурсам

Ресурс	Адрес
Техническая документация	www.hp.com/go/insightremotesupport/docs
База ПО HP	www.software.hp.com
Дополнительные сведения	www.hp.com/go/insightremotesupport
Техническая поддержка	www.hp.com/go/rstechsupport
Библиотека мультимедиа службы HP Customer Self Repair Выберите Software (Программы) → Insight Foundation Software → HP Insight Support Next Gen Software .	www.hp.com/go/sml
Интерактивная справка	Щелкните ссылку Справка в консоли Insight RS Console.
Следите за нашими новостями:	

6.3 Мы будем очень признательны вам за отзыв!

Свои комментарии по настоящему документу вы можете направить [группе составителей документации](#) по электронной почте. Если в данной системе настроен почтовый клиент, то перейдите по указанной выше ссылке, чтобы открыть окно электронной почты со следующими сведениями в строке темы сообщения:

Отзывы о документе “Краткое руководство по установке Insight Remote Support 7.1”

Добавьте в сообщение свои комментарии и нажмите кнопку отправки.

При отсутствии почтового клиента скопируйте приведенные выше сведения в новое сообщение и отправьте свой отзыв на следующий адрес: techdocs_feedback@hp.com.

