

24 SEPTEMBRE · APRÈS-MIDI

H0/B0 · Non-électriciens

Reconnaître le risque, respecter sa mission et obtenir le relais compétent.

06 repères sans intervenir

03 temps : comprendre,
décider, approfondir

[Entrer dans le module ↓](#)

Votre boussole

Chaque chapitre relie un repère vérifié, une situation Adonis, puis une ressource approfondie.

01

La mission

La formation renseigne les acquis ; l'employeur délivre un titre adapté.

02

La zone

B0/H0 ne donnent pas accès aux opérations électriques ni au voisinage renforcé BT.

03

Le relais

Observer, interrompre, signaler et alerter sans réparer ni diagnostiquer.

▼ Dossier approfondissement · méthode et défi terrain

Analyser la mission. Avant de déplacer un objet, une échelle ou un outil, regarder l'environnement complet et vérifier les limites fixées. L'espace de travail dépasse la position de la personne.

Préparer le relais. Un signalement utile est factuel : lieu, condition observée, protection mise en place et personne prévenue. Il n'est ni un diagnostic ni une réparation.

Défi : choisir un document réel d'Adonis, relever une hypothèse non prouvée, puis formuler la donnée ou la preuve qui permettrait de la vérifier.

E01 · PARCOURS ADONIS

E01

Formation, titre et mission

Identifier les trois conditions sans élargir son périmètre.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

La formation apporte des connaissances et des savoir-faire de prévention. L'employeur délivre le titre d'habilitation adapté aux opérations confiées, après les vérifications nécessaires. Les instructions précisent la mission, le lieu, les limites et l'organisation. Une attestation de stage ou un score au questionnaire ne remplace aucun de ces éléments.

Le parcours Adonis reste H0/B0, pour des opérations d'ordre non électrique. Il ne prépare pas aux gestes BS, BE ou BR. Ces symboles servent seulement à comprendre qu'un relais compétent peut être nécessaire. Les conditions pratiques doivent être évaluées dans un environnement représentatif ; une demi-journée annoncée ne prouve pas à elle seule leur satisfaction.

Depuis le 1er octobre 2025, R4544-10 conditionne la validité d'une habilitation autorisant le voisinage de pièces nues sous tension à une attestation d'absence de

contre-indications médicales. L'employeur vérifie l'application aux opérations réellement autorisées ; le nom du stage ne suffit pas à trancher.



Point de vigilance.

Une condition change, une limite apparaît : interrompre, se protéger et demander le relais compétent.

02 DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

« Tu as suivi le cours, remplace cette prise. » Quelle réponse professionnelle ?

▼ Comparer avec le raisonnement attendu

Expliquer que la mission est électrique et hors périmètre H0/B0, signaler le besoin et demander le relais prévu. Ne pas démonter.



03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Lire identité, symboles, fonction, installations, restrictions et validité du titre ; vérifier les instructions. La théorie H0/B0 ne doit pas devenir un avis favorable automatique. Le formateur documente les acquis et les points non évalués ; l'employeur reste décisionnaire. Les conditions particulières du voisinage doivent être examinées à partir des textes et de la norme applicable.

Question flash · valider le repère

Qui délivre le titre d'habilitation ?



- ☐ Le logiciel après 70 %
- ☐ L'employeur

Reconnaître le danger électrique

Distinguer contact direct, indirect et arc.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Le contact direct touche une partie active normalement sous tension. Le contact indirect touche une masse devenue accidentellement sous tension. Un arc électrique peut provoquer brûlures, projections et effets de pression sans contact direct du corps avec le conducteur.

L'électrisation désigne le passage du courant dans le corps ; l'électrocution son issue mortelle. Les conséquences dépendent notamment du trajet, de la durée, de l'intensité, de la fréquence et des conditions de contact. L'humidité et les surfaces conductrices aggravent certaines situations. Aucun chiffre isolé n'est une autorisation de contact.

Un câble entaillé, une enveloppe ouverte, une odeur ou un échauffement imposent de signaler et d'empêcher l'utilisation selon les consignes. Un appareil qui fonctionne peut être dangereux. Ne pas remettre sous tension pour « voir si cela recommence ».



Point de vigilance.

Une condition change, une limite apparaît : interrompre, se protéger et demander le relais compétent.

Un cordon endommagé alimente encore correctement un appareil utilisé en chambre.**▼ Comparer avec le raisonnement attendu**

Le bon fonctionnement n'établit pas la sécurité. Suspendre l'usage suivant les consignes, empêcher la réutilisation et faire prendre en charge par le relais compétent.



U (volt) désigne la tension, I (ampère) le courant, R (ohm) la résistance. $U = R \times I$ est un modèle pour un conducteur ohmique ; il ne calcule pas une situation sans danger pour une personne. Une source peut être présente même si aucun courant ne circule dans un circuit ouvert. Une alimentation de secours ou une batterie peut maintenir un danger.

Question flash · valider le repère

Une masse métallique devenue accidentellement sous tension expose à un contact...

- ☐ Indirect
- ☐ Direct

Environnement, zones et accès

Respecter les limites avec le corps, les outils et les charges.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

B désigne le domaine basse tension, H le domaine haute tension. B0 et H0 concernent des opérations non électriques dans les conditions autorisées. H0V est un symbole distinct lié au voisinage renforcé HT ; l'évoquer ne le confère pas. Le symbole B0V n'existe pas.

Les opérations non électriques sont interdites dans la zone de voisinage renforcé BT. Dans le cas illustré en champ libre de pièces nues sous tension en BT, la limite de voisinage renforcé est de 0,30 m, et celle du voisinage simple de 3 m. Ces limites de zones ne sont ni une distance d'approche à viser ni un droit d'accès. L'installation, les protections, les instructions et le titre conditionnent le travail.

Prendre en compte l'enveloppe entière des mouvements : corps, échelle, outils, manches et charges. Le balisage est défini par l'organisation compétente ; ne pas le déplacer. Si les conditions changent, suspendre et demander une nouvelle définition de la sécurité.

**Point de vigilance.**

Une condition change, une limite apparaît : interrompre, se protéger et demander le relais compétent.

Une échelle doit passer dans un local, mais une protection ou une barrière a été déplacée.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Arrêter le déplacement sans s'exposer, signaler et faire rétablir ou redéfinir les conditions. La position des pieds ne garantit pas celle de l'échelle.



Ne pas transposer le schéma BT à la HT, à une ligne aérienne, à un câble enterré ou à un engin. Pour ces situations, le responsable applique les distances et procédures correspondant à l'installation et à la tension. Les opérations non électriques au voisinage sont limitées par leur finalité ; H0/H0V ne signifient pas accès libre. Un non-habileté ne pénètre pas seul dans un local à risque particulier de choc électrique.

Dans un local à risque particulier de choc électrique, la zone 1 est limitée par le local : la zone 0 n'y existe pas. Le schéma en champ libre ne sert donc pas à autoriser un accès dans ce local (INRS ED 6127, p. 40).

Question flash · valider le repère

B0 autorise-t-il les travaux non électriques dans le voisinage renforcé BT ?

- ☐ Oui avec des gants
- ☐ Non

Travaux non électriques : préparer et interrompre

Organiser le chantier dans les limites de la mission.

01 NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Avant de commencer : identifier le responsable, décrire la tâche, vérifier l'accès, les instructions et le balisage, reconnaître les installations concernées et les autres activités. Le chargé de chantier et l'exécutant n'ont pas le même rôle ; la fonction doit être précisée.

L'exécutant de travaux d'ordre non électrique agit sous la conduite et la surveillance prévues ; il ne travaille pas seul dans ce cadre. Une information manquante se traite avant de commencer. L'habitude ou l'urgence commerciale ne remplacent pas l'organisation de la sécurité.

H0/B0 ne donne pas compétence pour remplacer une prise, effectuer une VAT, rechercher une panne ou assurer une consignation. Le personnel chargé de ces opérations intervient avec ses compétences et habilitations adaptées. Ne pas assimiler « hors tension » supposé à une mise en sécurité établie.



Point de vigilance.

Une condition change, une limite apparaît : interrompre, se protéger et demander le relais compétent.

Une tâche de nettoyage est interrompue par l'ouverture d'une enveloppe électrique à proximité.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Suspendre et rester hors exposition. Faire réévaluer la situation par le responsable ; ne pas poursuivre avec une simple vigilance accrue.



03 APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Le simple usage normal d'un matériel électrique en bon état n'est pas automatiquement une opération exigeant une habilitation. Inversement, une opération électrique ne devient pas non électrique parce qu'elle paraît courte. Décrire l'action et son environnement, puis appliquer l'analyse et les consignes compétentes.

Question flash · valider le repère

Peut-on se fier au voyant éteint pour conclure à l'absence de tension ?



☐ Non

☐ Oui

Matériels et anomalies dans l'hôtel

Observer sans ouvrir, réparer ou diagnostiquer.

01

NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Observer les enveloppes, cordons, prises et traces visibles sans ouvrir les matériels. Décrire ce qui est vu : gaine coupée, fixation rompue, liquide à proximité, odeur, bruit ou échauffement. Éviter un diagnostic technique improvisé.

Le tableau électrique, le dispositif différentiel et le disjoncteur ont des fonctions à comprendre, mais leur présence ne garantit pas l'absence de danger. Un arrêt d'urgence n'est pas une preuve de séparation de toutes les sources. Une protection qui déclenche à nouveau exige un relais ; le parcours n'enseigne pas à la réarmer.

Empêcher l'utilisation involontaire dans les limites des consignes, identifier l'équipement et transmettre lieu, heure et faits. Ne pas masquer un défaut avec du ruban adhésif, ne pas retirer une protection et ne pas rendre le matériel au client avant décision compétente.

**Point de vigilance.**

Une condition change, une limite apparaît : interrompre, se protéger et demander le relais compétent.

02

DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une cliente signale une prise qui chauffe et une odeur inhabituelle.

▼ Comparer avec le raisonnement attendu

Faire cesser l'usage selon les consignes sans toucher une partie dangereuse, protéger l'accès et alerter le responsable technique ; si un sinistre est suspecté, déclencher l'organisation d'urgence.



03

APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Les photographies servent à l'observation. Le tableau ancien fourni n'est pas une référence de conformité. Les classes de protection et indices décrivent certaines caractéristiques du matériel ; ils ne dispensent pas de lire sa notice et de vérifier son état, l'environnement et les conditions d'utilisation.

Question flash · valider le repère

Quelle information transmettre en priorité ?



- ☐ Un diagnostic de câblage supposé
- ☐ Le lieu, le matériel et les faits observés

Références : E2 · E3

E06 · PARCOURS ADONIS

E06

Accident, incendie et alerte

Protéger sans devenir une seconde victime.

01

NIVEAU ADONIS · INDISPENSABLE EN SÉANCE

Ne pas toucher une victime ou un équipement tant que le danger électrique n'est pas maîtrisé. Empêcher les tiers de s'exposer. Appliquer une consigne de coupure accessible et identifiée seulement si elle peut être exécutée sans danger ; sinon maintenir l'éloignement et alerter.

Donner le lieu exact, les accès, la nature électrique du danger, le nombre de victimes, leur état apparent et les actions réalisées. Suivre les instructions des secours et les consignes du site. Une fois l'accès sûr, agir selon sa formation et les instructions reçues.

En cas d'incendie : déclencher l'alerte, préserver l'évacuation et ne pas improviser un moyen d'extinction. L'usage d'un extincteur dépend de la formation et des conditions de sécurité. Ne pas remettre en service l'installation sinistrée de sa propre initiative.



Point de vigilance.

Une condition change, une limite apparaît : interrompre, se protéger et demander le relais compétent.

02

DÉCISION TERRAIN · CAS ADONIS

Une personne est au sol près d'un équipement ; l'état de l'alimentation est inconnu.

▼ **Comparer avec le raisonnement attendu**

Protéger le sauveteur et les tiers, faire traiter le danger sans exposition, alerter et suivre les consignes. Ne pas se précipiter au contact.



03

APPROFONDIR · MÉTHODE, EXCEPTIONS ET LIMITES

Une ligne tombée au sol, un engin en contact avec une ligne et une installation HT exigent un éloignement et un relais spécialisé ; ne pas extrapoler la limite BT de 0,30 m. Après l'événement, conserver les faits utiles au retour d'expérience. La formation de ce parcours ne remplace pas une formation de secouriste.



Quelle priorité avant le contact avec la victime ?

- ☐ La tirer immédiatement
- ☐ Maîtriser le risque d'exposition

Références : [E2](#) · [E3](#)