Lab 5. Wyświetlacz LCD i ekran dotykowy

Cele:


- dokładanie bibliotek spoza Keila,
- współpraca ze sterownikiem ekranu LCD,
- specyfika rezystancyjnego ekranu dotykowago,
- interakcja pomiędzy LCD i ekranem dotykowym.

Kroki:

- 1. Komentarz prowadzącego nt. podłączenia sterownika wyświetlacza do LPC1768 (patrz dodatek B).
- 2. Ściagnij archiwum i dodaj bazę do projektu
 - Ściągnij archiwum lcd_lib.tar.gz z strony przedmiotu (sekcja Laboratorium, podstrona "Ekran LCD+TP dla Open 1768")
 - Otwórz i przeczytaj Readme
 - Dodaj do projektu plik bazowy naszej płyty
- 3. Konfiguracja portów i ustalenie podłączonego sterownika (potencjalnie mamy ILI 9325 lub SDD 1289)
 - Przeglądnij procedury z plików Open1768_LCD i spróbuj zrozumieć zależności między nimi
 - Skonfiguruj porty w mikrokontrolerze wywołując odpowiednią funkcję z biblioteki
 - Przeczytaj DeviceCode sterownika wyświetlacza z jego rejestru OSCIL_ON (numer 0x00)
 - Na podstawie odczytanej wartości zdecyduj który sterownik jest właściwy ILI9325 czy SDD1289.
- 4. Inicjacja wyświetlacza i zapalenia piksela
 - Na podstawie poprzedniego punktu dołącz plik układu sterującego wyświetlaczem (sterownika) i zdefiniuj odpowiedni symbol kompilatora (zerknij do Readme)
 - Wywołaj procedurę konfigurującą wyświetlacz (jest tylko jedna w nowym nagłówku)
 - Korzystając z wiadomości z wykładu zapal jeden lub kilka pikseli (numery rejestrów i stałe definiujące podstawowe kolory są w pliku nagłówkowym)
- 5. Szybkie rysowanie tła
 - Napisz procedurę zamazującą cały ekran jednolitym kolorem (może być też jakiś wzór)
 - Zoptymalizuj rysowanie tła korzystując z autoinkrementacji i wyjmując ustawianie współrzędnych X i Y z pętli; ustawiamy współrzędne początkowe tylko raz na początku
 - Wykonaj drugi krok optymalizacji rozbijając procedurę lodWriteReg na składowe lodWriteIndexi lodWriteData; tylko jedna z nich powinna zostać w pętli
- 6. Rysowanie prostych figur
 - Napisz procedurę rysującą linię wykorzystując np. algorytm Bresenhama patrz wikipedia
 - Napisz procedury rysujące kilka prostych figur np. prostokąt, trójkąt, itp.
 - Opcjonalnie można skorzystać z okna autoinkrementacji
 - Opcjonalnie można też narysować okrąg algorytmem Bresenhama
- 7. Pisanie tekstu
 - Dodaj następny element z biblioteki plik asciiLib z czcionkami i prostym interfejsem dostępowym
 - Spróbuj zgadnąc jak są zakodowane znaki (czcionka rastrowa, monochromatyczna) lub zapytaj prowadzącego
 - Napisz procedurę rysującą jeden znak
 - Napisz procedurę piszącą tekst
 - Opcjonalnie można spróbować zawijać wiersze i/lub przeskalować fonty
- 8. Komentarz prowadzącego nt. działania i podłączenia ekranu dotykowego (ekran rezystancyjny skomunikowany przez SPI)

- 9. Odpal ekran dotykowy
 - Ściągnij archiwym tp_intro.tar.gz z tego samego miejsca co wcześniej pliki do wyświetlacza
 - Zainicjuj transmisję z ekranem dotykowym (jest tylko jedna funkcja do tego w plikach)
 - Odczytuj pozycję rysika w pętli i wyświetlaj ją gdzieś, aby przekonać się jak funkcjonuje układ współrzednychekranu dotykowego
 - Opcjonalnie zaimplementuj procedurę uśredniającą pozycję
- 10. Opcjonalnie połącz ekran dotykowy z LCD w prostego Paint'a
 - Narysuj krzyżyki (punkty) w rogach ekranu LCD (to będą znane miejsca)
 - Ustal jakim współrzędnym ekranu dotykowego odpowiadają twoje punktu na LCD
 - Wyznacz transformację liniową pomiędzy ekranem dotykowym a LCD
 - Zrób prostą aplikację w której można rysować po ekranie LCD

B. Wyświetlacz SDD1289 na płycie LandTiger



Wyświetlacz SDD1289 ma rozdzielczość 320x240. Programujemy go przez jego rejestry wewnętrzne. Sygnał RS rozróżnia czy dane na szynie wejściowej to adres rejestru (1) czy wartość (0). Typowo rejestr zapisujemy używając dwu procedur LCD_WriteIndex wysyłając numer rejestru i zaraz potem LCD_WriteData. Analogicznie przy odczycie mamy parę LCD_WriteIndex następnie LCD_ReadData.

Kolor jest 16. bitowy wg wzorca $\{R\ (5b), G\ (6b), B(5b)\}$. Współrzędne aktualnego punktu w którym zostanie wyświetlony piksel znajdują się w rejestrach ADRY_RAM (0x004f) i ADRX_RAM (0x004e). Kolor piksela należy wysłać do rejestru DATA_RAM (0x0022).

Wyświetlacz ma standardowo włączoną auto-inkrementację pozycji piksela, więc zamazując cały wyświetlacz wystarczy wysyłać tylko jedną wartość koloru do rejestru DATA_RAM bez pozycji pikseli. Co więcej numer rejestru (indeks) ustawiamy tylko raz a potem używamy tylko funkcji LCD_WriteData.

Auto-inkrementacja jest możliwa także w ograniczonym obszarze prostokątnym, którego pozycję przechowują rejestry HADRPOS_RAM, VADRPOS_RAM_START i VADRPOS_RAM_END. Pierwszy zawiera ograniczenia w poziomie a pozostałe dwa w pionie. Domyślnie ograniczenia obejmują cały wyświetlacz.

Auto-inkrementację można także wykorzystać do rysowania linii bowiem można sterować kierunkiem i kolejnością dodawania tzn. najpierw współrzędna X lub najpierw współrzędna Y, zwiększamy współrzędną o jeden lub zmniejszamy (niezależnie w każdej osi). Zachowaniem auto-inkrementacji zarządza rejestr ENTRYM (0x0011).