



CONCEPTOS GENERALES ANGIOTO


TM PHD© CRISTIAN CABRERA G.

UNIVERSIDAD SAN SEBASTIAN

CHILE









QUE ES MEJOR PARA EL DIAGNOSTICO?

ANGIOGRAFÍA CONVENCIONAL:

- ELEVADO NUMERO DE PROYECCIONES Y DE MC.
- PUNCIÓN ARTERIAL. REPOSO
 ABSOLUTO. HOSPITALIZACIÓN
 NECESARIA. OBSERVACIÓN CONTINUA
- ELEVADO NUMERO DE COMPLICACIONES
- SUPERPOSICIÓN ESTRUCTURAS
- NO MUESTRA ANORMALIDADES EN PARED DE VASOS

• ANGIOTC:

- ADQUISICIÓN VOLUMEN DE DATOS,
 CON MÍNIMA CANTIDAD DE MC.
- PUNCIÓN VENOSA PERIFÉRICA
- RIESGOS MÍNIMOS
- SUPERPOSICIÓN DE ESTRUCTURAS SON ELIMINADAS EN POST PROCESO
- PERMITE EVALUAR PARED DE LOS VASOS, TROMBOS Y DIMENSIONES REALES DE LOS MISMOS.





QUE NOS PERMITE EVALUAR LA ANGIOTC?

Modificación de diámetro

Reduccion area

Vision vascular panoramica


Disminucion lumen vascular

Evaluacion ateromatosis

RG 2015; 25:1141-1157

Hideki Ota MD, et al

Departament of Radiology; Ishinomaki Red Cros Mospital, Japan.







ESQUEMA SCORE RIESGO NIC

• FACTORES RIESGO	SCORE
HIPOTENSION	5
TIPO MC	5
CARDIOP CONG.	5
> 75 AÑOS	4
ANEMIA	3
DIABETES	3
CREAT. SERICA> 1.5 MG/DL	4
VOLUMEN MC	2 /50ML.

Score	NIC Dialisis	1
< 5	7.5% 0.04 %	
6-10	14% 0.12 %	
11-16	26.1% 1.09%	
> 16	57.3% 12.6%	

Mehran et al.JACC 2004;44,1393-1399



DOSIS MÁXIMA MC

• PARA PACIENTES CON VALORES DE CREATININA > 1,8 MG/DL

5 ml/kg/Cr

Cigarroa . AmJMed 1989




PROTOCOLO STANFORD

Para pacientes con valores de Clearance de Creatinina < 60 ml/min/1.73m2


Volumen máximo: eGFR * 2 (para 75 kg)


Ajustado a peso corporal: eGFR * 2 * PC/75


Baja concentracion MC (300 mg I/ml)












USO DE MEDIO DE CONTRASTE IV. EN ANGIOCT


Lograr realce homogoneo de las estructuras a estudiar. Tasa de inyeccion de medio de contraste en el menor tiempo posible.

Utilizacion de menor volumen de contraste Disminuir Artefactos de "endurecimiento del haz" producidos por el medio de contraste.




REALCE HOMOGENEO







●AUTOMATICA: BASADA EN EL PRINCIPIO DE CRECIMIENTO MAYOR,EN EL CUAL SE UBICA UNA REFERENCIA Y DESDE ESE PUNTO O ROI COMIENZA LA EXPANSION BASADO EN UMBRALES DE DENSIDAD (UH.)





COMO DETERMINAMOS NIVEL DE OPACIFICACION ADECUADO?



Paciente:


- Órgano a estudiar
- Diagnostico especifico
- Gasto Cardiaco
- Acceso vascular
- Edad y Sexo

Inyección de contraste

- Concentración y volumen de contraste
- Flujo Inyección
- Duración Inyección
- Uso de Flush Salino

Parámetros de Exploración

- Delay de Inyección
- Duración de Exploración







BOLUS TRACKING

Herramienta de medicion Automatica de tiempos de transito vascular.


Basado en opacificacion vascular en UH.

Medicion en tiempo real de UH versus Tiempo en region de interes.

Inicio Automatico o Manual de exploracion volumetrica, según caracteristicas equipos TC.

Posiblidad de cuantificar graficamente y/o visualmente los tiempos de transito en tiempo real.








BOLUS TIMING-BOLUS TEST


Inyeccion de prueba de MC para determinar tiempo de transito optimo. Volumen de prueba 10 a 20 ml, según caracteristicas pacientes.


Flujo de inyeccion igual que para angiotc.

Util en estudios gatillados.




COMPARACION DE TAMAÑO PACIENTE Y GASTO CARDIACO







FLUJO Y VOLUMEN EN RELACION A GASTO CARDIACO Y PESO
















VENTAJAS USO DE INYECTORA DUAL

Permite la inyeccion controlada en cuanto a flujo y volumen de una solucion salina.

Lavado de medio de contraste residual en via de acceso.

Aumenta la cantidad de medio de contraste disponible en una adquisicion.

Empuja el bolo de contraste en forma mas homogenea aumentando el realce en la zona de interes.


Reduce artefacto propio del medio de contraste.

Mejora realce en organo de interes.


Disminuye riesgo de NIC.

Disminuye riesgo de extravasacion de medio de contraste.















Efecto Opacificacion Vascular






VISUALIZACIÓN VASCULAR?





VENTANA ANGIOGRAFICA





PROTOCOLO DE ESTUDIO

Scout View

Fase sin contraste iv

Fase arterial Precoz

Fase Tardia





FASES VASCULARES


Fase sin contraste CT


Calcificaciones

Hemorragias

Dilatación vascular

Grasa en placas de ateromas







FASES VASCULARES


Fase Arterial Precoz


15-20seg o BT

Demarcación Vascular

Detección AAA

Detección Disección








FASES VASCULARES

Fase Tardía

3-6 min


Realce Lesiones Fibroticas

Realce Filtración





QUE OCURRE ACÁ? COMO RESOLVERLO?





AFECTACIÓN EN VR









ESTUDIO ENDOPROTESIS AORTA ABDOMINAL


Pre y post procedimiento


Análisis de parámetros vasculares pre procedimiento


Evaluación Permeabilidad y filtracion



PLANIFICACIÓN PRE EVAR









ENDOLEAKS

