


BT-1. Motores de combustión interna alternativo


Tema 2: Aire, combustible, termoquímica de la combustión y ciclos de motores

- o Introducción
- o Aire atmosférico
- o Combustibles
- o Breve repaso de termoquímica de combustión
- o Propiedades del fluido de trabajo
- o Modelos de ciclos
- o Composición y tratamiento de los gases de escape

El ciclo de funcionamiento de un motor de combustión interna se puede descomponer en una secuencia de procesos separados en el diagrama de indicador: admisión, compresión, combustión, expansión y escape.



Con modelos termodinámicos para cada uno de estos procesos se puede construir un modelo de un ciclo completo del motor que permita simular el comportamiento de un motor real.



a) ciclo a volumen constante. b) ciclo a presión constante. c) ciclo a presión limitada

Al estudiar los ciclos termodinámicos en los motores de combustión interna, es necesario considerar las propiedades termodinámicas del fluido de trabajo. Independientemente de la composición, el fluido de trabajo se tratará como una mezcla ideal de gases ideales.

La composición del fluido de trabajo cambia a medida que van sucediendo las diferentes fases del ciclo y depende del motor que se pretende simular.

- Por ejemplo, en MEP con inyección monopunto, el fluido de trabajo durante las carreras de admisión y de compresión es una *mezcla de aire y combustible* (con una pequeña proporción de gases quemados).
- Tras la combustión, se tiene una mezcla de gases producto de la combustión, y que pueden reaccionar entre sí, , por lo que el fluido de trabajo durante los procesos de expansión y escape tendrá una composición diferente a la que tenía durante el proceso de admisión.

Modelo de gas ideal

$$pV = n\tilde{R}T = \frac{m}{M}MRT = mRT$$

$$pv = RT$$

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{p}{RT} = \frac{pM}{\tilde{R}T}$$

 \tilde{R} = 8.314 J/mol·K

M es la masa molar del gas

v = V/m es el volumen específico del gas m³/Kg

R es la **constante del gas** $(R = \tilde{R}/M \text{ en J/kg-K si } M \text{ está dada en kg/mol})$

Por ejemplo, la masa molar del vapor de agua (H2O) es

$$M_v = M_O + 2M_H = 15.999 + 2 \cdot 1.008 = 18.015 \frac{g}{mol} = 1.8015 \cdot 10^{-2} \frac{kg}{mol}$$

Por lo que la constante del gas para vapor de agua es:

$$R_v = 461.50 \frac{J}{kg \cdot K}$$

Modelo de gas ideal

$$c_v(T) = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_v = \frac{du}{dT} \rightarrow u - u_0 = \int_{T_0}^T c_V(T) dT \qquad \text{j/Kg}$$

$$h = u + pv = u + RT$$

$$c_p(T) = \left(\frac{\partial h}{\partial T}\right)_p = \frac{dh}{dT} \rightarrow h - h_0 = \int_{T_0}^T c_p(T) dT \qquad \text{j/Kg}$$

$$c_p - c_v = R \qquad \text{j/(Kg·K)}$$

$$\gamma = c_p/c_v$$

$$\frac{c_v}{R} = \frac{1}{\gamma - 1}$$

$$s(T, v) - s_0 = \int_{T_0}^T c_v(T) \frac{dT}{T} + R \ln\left(\frac{v}{v_0}\right) = \Psi(T) + R \ln\left(\frac{v}{v_0}\right) \qquad \text{j/(Kg·K)}$$

$$s(T, p) - s_0 = \int_{T_0}^T c_p(T) \frac{dT}{T} - R \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = \Phi(T) - R \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) \qquad \text{j/(Kg·K)}$$

$$s(T, p) = s(T, p_0) - R \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) = s^0(T) - R \ln\left(\frac{p}{p_0}\right) \qquad \text{j/(Kg·K)}$$

Se pueden obtener ecuaciones equivalentes para variables de estado en base molar substituyendo u y h por $\tilde{u}=Mu$ y $\tilde{h}=Mh$, R por $\tilde{R}=MR$, c_V y c_p por $\tilde{c_v}=Mc_V$ y $\tilde{c_p}=Mc_p$ respectivamente, s por $\tilde{s}=Ms$) y v por $\tilde{v}=Mv$.

Modelo de gas ideal

Así, el cambio de entropía entre estados (T_1, p_1) y (T_2, p_2) es

$$s(T_2, p_2) - s(T_1, p_1) = \Phi(T_2) - \Phi(T_1) - R \ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right)$$

Si el proceso es isoentrópico,

$$\ln\left(\frac{p_2}{p_1}\right) = \frac{\Phi(T_2) - \Phi(T_1)}{R}$$

El subíndice o se refiere al estado estándar ($T_0=$ 298,15 K, $p_0=$ 1 atm y $v_0=RT_0/p_0$). Así, h_0 es la entalpía de formación estándar y s_0 es la entropía en el estado estándar.

El superíndice o se refiere a la entropía absoluta a temperatura T y la presión $p_0=\mathbf{1}$ atm

Modelo de mezcla ideal

$n = \sum_{i=1}^k n_i$	Número total de moles en la mezcla
n_i	Número de moles de cada gas en la mezcla
$oldsymbol{m_i}$	Masa de cada gas en la mezcla
$\widetilde{\pmb{\chi}}_{\imath} = rac{\pmb{n}_i}{\pmb{n}} ightarrow \sum_{i=1}^k \widetilde{\pmb{\chi}}_{\imath} = 1$	Fracción molar del componente i en la mezcla
$oldsymbol{x}_i = rac{oldsymbol{m}_i}{oldsymbol{m}} ightarrow \sum_{i=1}^k oldsymbol{x}_i = oldsymbol{1}$	Fracción másica del componente i en la mezcla
$M = \frac{m}{n} = \sum_{i=1}^{k} \widetilde{x_i} M_i$	Masa molar media de la mezcla

Modelo de mezcla ideal

$$P_{i} = \frac{n_{i}\widetilde{R}T}{V} \rightarrow \begin{cases} P_{i} = \widetilde{\chi_{i}}P \\ P = \sum_{i=1}^{k} P_{i} \end{cases}$$
 (Ley de Dalton)

$$V_{i} = \frac{n_{i}\widetilde{R}T}{P} \rightarrow \begin{cases} V_{i} = \widetilde{\chi}_{i}V \\ V = \sum_{i=1}^{k}V_{i} \end{cases}$$
 (Ley de Amagat)

	Energía interna	Entalpía	Entropía			
<u>Total</u> de la mezcla	$U = \sum_{i=1}^{k} U_i = \sum_{i=1}^{k} n_i \widetilde{u}_i = \sum_{i=1}^{k} m_i u_i$	$H = \sum_{i=1}^{k} H_i = \sum_{i=1}^{k} n_i \widetilde{h}_i = \sum_{i=1}^{k} m_i h_i$	$S = \sum_{i=1}^{k} S_i = \sum_{i=1}^{k} n_i \widetilde{s_i} = \sum_{i=1}^{k} m_i s_i$			
En base molar	$\widetilde{u} = \sum_{i=1}^k \widetilde{\chi_i} \widetilde{u_i}$	$\widetilde{h} = \sum_{i=1}^k \widetilde{x_i} \widetilde{h_i}$	$\widetilde{s} = \sum_{i=1}^k \widetilde{x_i} \widetilde{s_i}$			
En base másica	$u = \sum_{i=1}^{k} x_i u_i$	$h = \sum_{i=1}^{k} x_i h_i$	$s = \sum_{i=1}^{k} x_i s_i$			

$$c_v = \sum_{i=1}^{j} x_i c_{v,i}$$
$$c_p = \sum_{i=1}^{j} x_i c_{p,i}$$

Aire atmosférico

Aire atmosférico

El proceso de combustión es una reacción exotérmica en la que los reactivos de una mezcla (aire y combustible) reaccionan químicamente.

Normalmente en el motor, el combustible se quema en presencia de *aire atmosférico* (mezcla ideal de *aire seco* + *vapor de agua*).

Aire seco

El aire seco puede considerarse como una mezcla ideal de gases ideales, siendo las especies químicas componentes y sus concentraciones las de la tabla (la última columna representa la proporción de cada especie relativa a un mol de O₂).

Gas	ppm by volume	Molecular weight	Mole fraction	Molar ratio
O ₂	209,480	31.998	0.2095	1
N_2	780,840	28.16	0.7905	3.773
Ar	9300	39.948	0.0093	
CO_2	404	44.009		
Air	1,000,000	28.962	1.0000	4.773

$$M_a = \sum M_i \tilde{x}_i \cong 28,962 \ g/mol$$

$$R_a = \tilde{R}/M_a = 8.314/28.962 = 0.286 \ J/(g\cdot K) = 286 \ J/(Kg\cdot K)$$

$$\Rightarrow \rho_a = \frac{m}{V} = \frac{p}{\tilde{R}T} = \frac{pM_a}{RT}$$

Para 25°C y 1 atmósfera, ρ_a = 1.184 kg·m⁻³.


Aire atmosférico.	Aire s			Ψ	Φ			C_p	c_v	
	Т, К	h, kJ/kg	u, kJ/kg	kJ/(k	g·K)	p_r	v_{r}	kJ/(k	g·K)	γ
	250	409.9	338.1	4.4505	7.6603	38.81	1849.0	1.003	0.715	1.401
Aire seco	275	435.0	356.0	4.5187	7.7559	54.14	1458.0	1.003	0.716	1.401
All C SCCO	300	460.1	374.0	4.5811	7.8432	73.39	1173.0	1.004	0.717	1.400
	325	485.2	391.9	4.6385	7.9236	97.13	960.6	1.006	0.718	1.400
	350	510.4	409.9	4.6919	7.9982	125.9	797.8	1.007	0.720	1.399
	375	535.6	427.9	4.7416	8.0678	160.5	670.8	1.010	0.723	1.397
	400	560.8	446.0	4.7884	8.1330	201.4	570.0	1.013	0.725	1.396
	425	586.2	464.2	4.8324	8.1945	249.6	488.9	1.016	0.729	1.394
	450	611.6	482.5	4.8742	8.2527	305.6	422.7	1.020	0.733	1.392
	475	637.2	500.8	4.9139	8.3079	370.4	368.1	1.024	0.737	1.390
	500	662.8	519.3	4.9518	8.3606	445.0	322.6	1.028	0.741	1.387
	525	688.6	537.9	4.9881	8.4109	530.2	284.3	1.033	0.746	1.385
	550	714.5	556.6	5.0229	8.4590	627.1	251.8	1.039	0.752	1.382
	575	740.5	575.5	5.0565	8.5053	736.8	224.0	1.044	0.757	1.379
	600	766.7	594.5	5.0888	8.5499	860.6	200.1	1.050	0.763	1.376
	625	793.0	613.6	5.1201	8.5929	999.5	179.5	1.056	0.768	1.374
	650	819.5	632.9	5.1503	8.6344	1155.0	161.5	1.061	0.774	1.371
	675	846.1	652.3	5.1796	8.6745	1329.0	145.9	1.067	0.780	1.368
	700	872.9	671.9	5.2081	8.7135	1521.0	132.1	1.073	0.786	1.365
	725	899.8	691.7	5.2358	8.7512	1735.0	119.9	1.079	0.792	1.362
	750	926.8	711.5	5.2628	8.7879	1972.0	109.2	1.085	0.798	1.360
	775	954.0	731.6	5.2891	8.8236	2233.0	99.63	1.091	0.804	1.357
	800	981.4	751.7	5.3147	8.8584	2520.0	91.12	1.097	0.810	1.354
	825	1008.9	772.1	5.3397	8.8922	2836.0	83.52	1.103	0.816	1.352
	850	1036.5	792.5	5.3641	8.9252	3181.0	76.71	1.108	0.821	1.350
	875	1064.3	813.1	5.3880	8.9574	3559.0	70.58	1.114	0.827	1.347
	900	1092.2	833.8	5.4114	8.9889	3971.0	65.07	1.119	0.832	1.345
	925 950	1120.2 1148.4	854.7 875.7	5.4342 5.4566	9.0196 9.0496	4419.0 4907.0	60.08 55.58	1.124 1.129	0.837 0.842	1.343 1.341
	975	1176.7	896.8	5.4786	9.0790	5436.0	51.49	1.134	0.847	1.339
	1000	1205.1	918.1	5.5001	9.1078	6009.0	47.77	1.139	0.852	1.337
	1025	1233.7	939.4	5.5212	9.1360	6629.0	44.39	1.144	0.856	1.335
	1050	1262.3	960.9	5.5419	9.1636	7299.0	41.30	1.148	0.861	1.333
	1075	1291.1	982.5	5.5622	9.1907	8020.0	38.48	1.152	0.865	1.332
	1100	1319.9	1004.1	5.5821	9.2172	8797.0	35.90	1.157	0.870	1.330
	1125	1348.9	1025.9	5.6017	9.2432	9632.0	33.53	1.161	0.874	1.329
	1150	1378.0	1023.9	5.6209	9.2688	10529.0	31.35	1.165	0.874	1.329
	1175	1407.1	1047.8	5.6399	9.2939	11490.0	29.36	1.168	0.881	1.327
	1200	1436.4	1009.8	5.6585	9.2939	12520.0	27.51	1.172	0.885	1.324
	1200	1450.4	1071.7	5.0505	2.5105	12320.0	27.31	1.1/2	0.003	1.324

El contenido de agua en el aire atmosférico se define mediante la *humedad específica o absoluta*:

$$\omega = \frac{m_v}{m_a} = 0.622 \frac{p_v}{p - p_v}$$


La *humedad relativa* es el cociente de la fracción molar de vapor de agua presente en una muestra de aire atmosférico a P y T de la mezcla entre la fracción molar de vapor de agua a la misma P y T pero en condiciones de saturación:

$$\varphi = \frac{\tilde{x}_{v}}{\tilde{x}_{v,sat}}\Big|_{T,p} = \frac{p_{v/p}}{p_{v,sat/p}}\Big|_{T,p} = \frac{p_{v}}{p_{v,sat}}\Big|_{T,p}$$



-

Las propiedades del aire húmedo a 1 atmósfera se determinar mediante el diagrama



El contenido de agua en el aire que se utiliza para la combustión puede tener un papel importante en la *eficiencia volumétrica*:

$$\eta_v = \frac{m_a}{m_{ref}} = \frac{m_a}{\rho_A V_D}$$

La presión de la mezcla en la admisión (ignorando gases residuales y EGR)

$$p_i = p_A + p_f + p_v$$

La densidad del aire seco es:

$$\rho_A = \frac{p_A M_a}{\tilde{R} T_i} = \frac{28.962 p_i}{\tilde{R} T_i} \left(\frac{1}{1 + F_i \frac{28.962}{M_f} + 1.607 \omega} \right)$$

Observar que ρ_A es la densidad del aire seco a las mismas condiciones de presión y temperatura que la mezcla (esto es, $\frac{28.962p_i}{\tilde{R}T_i}$) multiplicado por el factor de corrección:

$$\frac{1}{1 + F_i \frac{28.962}{M_f} + 1.607\omega}$$

Válido para premezcla aire-combustible (inyección monopunto e inyección indirecta) En el caso de motores con inyección directa, como los motores diésel, $F_i = 0$.

Para la presión p_i y la temperatura T_i se debe tener en cuenta si el motor es de aspiración natural o está sobrealimentado:

- En motores $\it atmosféricos$, si se toma $\it p_i$ como presión en la admisión la misma que la atmosférica, $\it \eta_v$ mide el rendimiento volumétrico de todo el sistema de admisión. Si se toma la de la masa fresca en el colector de admisión, $\it \eta_v$ mide el rendimiento volumétrico de la válvula de admisión. La temperatura $\it T_i$ siempre se toma la atmosférica.
- En motores sobrealimentados, se toma la presión y la temperatura en el colector de admisión, antes de entrar al cilindro.

Efecto combinado de cambio en las condiciones atmosféricas

Efecto combinado de cambio en las condiciones atmosféricas y dosado en el rendimiento de un motor

$$\frac{\rho_{A,1}}{\rho_{A,2}} = \frac{p_1}{p_2} \frac{T_2}{T_1} \left(\frac{1 + F_{i,2} \frac{28.962}{M_f} + 1.607\omega_2}{1 + F_{i,1} \frac{28.962}{M_f} + 1.607\omega_1} \right)$$

Efecto combinado de cambio de presión y temperatura

MEP con acelerador fijo y MEC en los que la bomba de inyección se ajusta para mantener constante el dosado ($F_{i,1}=F_{i,2}$ y $\omega_1=\omega_2$)

• T y p atmosféricas cambian

$$R_1 = \frac{N_{i1}}{N_{i2}} = \frac{P_{mi,1}}{P_{mi,2}} = \frac{p_1}{p_2} \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$

• T = cte. y p atmosférica cambia:

$$R_1 = \frac{p_1}{p_2}$$


• p = cte. y T atmosférica cambia:

$$R_1 = \sqrt{\frac{T_2}{T_1}}$$

Efecto combinado de cambio de presión y temperatura

MEC que funcionan con una bomba inyectora ajustada de manera que genere un flujo másico de combustible constante $F_{i,1}=F_{i,2}$


$$R_1 = \frac{N_{i1}}{N_{i2}} = \frac{P_{mi,1}}{P_{mi,2}} = \frac{\eta_{i,1}}{\eta_{i,2}}$$



Efecto aislado de cambio de humedad

Los efectos de cambio en la humedad en los *MEP* se traducen en cambiar la densidad, en cambiar el dosado y en cambiar el rendimiento:

$$\frac{F_{i1}}{F_{i2}} \cong \left(\frac{1 + 1.607\omega_1}{1 + 1.607\omega_2}\right)^{3/2}$$




Estos efectos no son muy notables en los MEC debido a los dosados tan bajos con los que funcionan


 $\frac{lbm\ vapor}{lbm\ aire}$

Los MCIA pueden funcionar con un diverso número de combustibles muy distintos. Dependiendo del combustible elegido, así será el diseño, rendimiento, eficiencia, fiabilidad y la durabilidad del motor. No obstante, la mayoría de MCIA funcionan con combustibles que son *derivados del petróleo*.

Los combustibles más utilizados en motores de combustión alternativa (gasolina y diesel), son mezclas de varios hidrocarburos, obtenidos a partir del

refinado del petróleo.





Family Name	Formula	C-C	Structure	Example
Alkanes (saturated, Paraffins)	$C_{\alpha}H_{2\alpha+2}$	Single	Straight or branched	Ethane CH ₃ -CH ₃
Alkenes (olefins)	$C_{\alpha}H_{2\alpha}$	One double bond remaining single	Straight or branched	Ethene CH ₂ =CH ₂
Alkynes (Acetylenes)	$C_{\alpha}H_{2\alpha-2}$	One triple bond remaining single	Straight or branched	Ethyne HC≡CH
Cyclanes (cycloalkanes	$C_{\alpha}H_{2\alpha}$	Single bond	Closed rings	Cyclopropane H ₂ C — CH ₂ CH ₂
Aromatics (benzene family)	$C_{\alpha}H_{2\alpha-6}$	Aromatic bond	Closed ring	Benzene CH HC CH HC CH HC HC
Alcoholes C	$C_{\alpha}H_{2\alpha+1}OH$	One hydroxil -OH group subsitutes a H atom		Alcohol metilico H H-C-OH H

- Contenido en azufre: es una propiedad no deseable, debido a que su combustión origina SO_2 , que es el principal responsable de la lluvia ácida.
- *Volatilidad:* es la tendencia que tiene una sustancia líquida a vaporizarse en unas determinadas condiciones de temperatura y presión. Su papel es importante en los arranques en invierno.
- Viscosidad: se debe tener en cuenta al diseñar el sistema de alimentación.
 En los MEC, los propios gasóleos y los fuelóleos tienen la misión de lubricar el sistema de bombeo y los inyectores.
- Punto de cristalización o punto de niebla: es la temperatura a la que el combustible comienza a solidificarse. Su papel es importante en zonas de baja temperatura.

- Calor latente de vaporización: Es el calor que debe absorber el combustible del entorno para pasar de estado L a V. Su papel también es importante en los arranques en invierno.
- Punto de vertido: es la temperatura a partir de la cual el combustible se comporta como una sustancia gelatinosa que se vierte con gran dificultad.
- Estabilidad térmica: es una medida de la resistencia de un combustible a degradarse a alta temperatura.
- Poder calorífico: es la cantidad de calor por unidad de masa de combustible que se libera al quemar el combustible en una combustión completa y dejando los productos de la combustión en condiciones estándar.
- Poder calorífico volumétrico de la mezcla estequiométrica: es el calor que se extrae por unidad de volumen de una mezcla estequiométrica de aire y combustible, dejando los productos en condiciones estándar.

- Dosado estequiométrico: es la relación másica de combustible y aire necesario para que la reacción de combustión tenga lugar estequiométricamente, sin que sobre ni falte aire ni combustible.
- Temperatura o punto de inflamabilidad: Es la temperatura mínima a la que un combustible líquido puede inflamarse al ponerle en contacto con una fuente de ignición. Es menor cuanto mayor sea la presión de vapor.
- Temperatura de autoignición: temperatura a partir de la que el combustible (en contacto con el aire) se inflama sin necesidad de agente externo.
- Índice de Conradson: mide el residuo carbonoso de los gasóleos y los fuelóleos, procedentes de las fracciones más pesadas que no se vaporizan y, por tanto, se craquean dando lugar a partículas no quemadas.

Tendencia al autoencendido

Índices de octano

Mide la capacidad antidetonante, propiedad requerida para MEP. i-soctano (al que se da asigna octanaje 100) y el n-heptano (al que se le asigna octanaje o). Cuanto mayor es el número de octano, más difícil será su autoignición.

Una gasolina de 95 octanos tiene la misma capacidad antidetonante que una mezcla de isooctano y heptano al 95% y 5% respectivamente

Para mejorar la capacidad antidetonante se pueden añadir aditivos

Índice de cetano

Mide la capacidad de autoignición por comparativa de la del hexadecano (también llamado cetano, al que se da asigna cetanaje 100) y el alfametilnaftaleno al que se le asigna cetanaje o.

Para mejorar la capacidad de autoignición se agregan aditivos.

 Propiedades termodinámicas. Los combustibles derivados del petróleo son mezclas de varios hidrocarburos, cuya composición exacta no se suele conocer

Es difícil tabular con exactitud sus propiedades termodinámicas.

Se considerará que las propiedades termodinámicas son iguales a las de un hidrocarburo simple cuyo peso molecular sea aproximadamente igual al del combustible y tengan la misma proporción hidrógeno-carbono y=b/a.

Así, por ejemplo, las propiedades termodinámicas de la *gasolina suelen* tomarse iguales a las del isooctano.


Propiedades más importantes de los combustibles más habituales

	PCI (MJ/kg)	Densidad (kg/m³)	Dosado estequiom.	T. ebullición (°C)	pres. vapor Reid* (kPA)	Calor latente (kJ/kg)*	PC Mezcla gas. (kJ/l)	N. Octano RON.	Num Cetano	Viscos. (mm²/s)	P. Inflam.
Gas natural	~ 48	0,79 (a) ~450 (b)	1/17,3	-161,6	Muy elevada	509	3,3	120	-	-	-188
Propano	46,4	520 (b)	1/15,7	-42,1	1430	341	3,67	112	-	-	-104
Butano	45,7	560 (b)	1/15,5	-0,5	485	362	3,7	93	_	-	-60
GLP	~ 46	~ 550 (b)	1/15,6	-42,10,5	~ 800	~ 350	3,69	~ 100	-	-	-60
Gasolina	44	720-775	1/14,6	30-190	40-100	~ 330	3,78	85-98	5-20	-	-43
Queroseno	42,5	760-840	1/14,6	190-280	20	-		-	-	-	53-60
Gasóleo	42,5	820-845	1/14,5	180-360	-	~ 180	3,89	-	40-55	3	69,5
Fuelóleo	44	800-1020	1/14,6-1/13,8	175-600	_			-	-	1,4-750	-
Metanol	19,9	796	1/6,5	64,7	32	1100	3,87	105	-	-	12
Etanol	26,8	794	1/9	78,3	16	854	3,90	106	5	-	13
MTBE	34,8	746	1/11,9	55	55	269	3,69	118	-	-	-30
ETBE	36,2	745	1/12,3	73	28	260	3,73	118	-	-	-19
Aceites	~40	~880	-	_	_	_	_	_	37-38	~035	230-280
Biodiésel (FAME FAEE)	~37,5	~920	1/12,5	-	-	-	~ 3,9	-	50-54	~ 4	120-170
Hidrógeno	120	0,090 (a) 70,8 (b)	1/34,8	-252,9	Muy elevada	-	3,1	>120	-	-	-
Carbón: ver tabla 3.1.											

⁽a) gas a 0° y 1-atm

⁽b) gas licuado

^{*} a presión atmosférica (1 bar)



Ecuación de balance de la combustión

Reacción de combustión:

combustible + comburente → productos

Combustión es completa \rightarrow todo el carbono presente en el combustible se ha transformado en CO_2 , todo el H en H_2O , todo el S en SO_2 ó SO_3 , etc.

Combustión es estequiométrica si la cantidad de oxígeno es la mínima necesaria.

Combustión con exceso de aire si sobra O₂ como producto de reacción.

Combustión incompleta → parte del carbono presente en el combustible es producto de la reacción

Ecuación de balance de la combustión

La reacción completa de combustión de un hidrocarburo en O_2 es la siguiente:

$$C_a H_b + (a + b/4)O_2 \rightarrow aCO_2 + (b/2)H_2O$$

En la mayoría de ocasiones, la combustión ocurre en presencia de aire atmosférico. En este caso, la *reacción completa (estequiométrica) de combustión de un hidrocarburo en aire* es la siguiente:

$$C_a H_b + \left(a + \frac{b}{4}\right) (O_2 + \Psi N_2) \rightarrow aCO_2 + \frac{b}{2} H_2 O + \left(a + \frac{b}{4}\right) \Psi N_2$$

$$\Psi = 3.773$$

Aquí se ha supuesto que la temperatura es baja, razón por la que el nitrógeno es inerte y no participa en la combustión.

Ecuación de balance de la combustión

Definiendo:

$$\epsilon = \frac{4}{4+y}$$

Número de hidrógenos por cada átomo de carbono en el combustible:

$$y = b/a$$

Masa molar del combustible:

$$M_f \cong a(12+y)$$

La reacción completa (estequiométrica) de combustión:

$$\frac{4(1+2\epsilon)}{M_f}C_aH_b + O_2 + \Psi N_2 \rightarrow \epsilon CO_2 + \frac{\epsilon y}{2}H_2O + \Psi N_2$$

O bien:

$$\epsilon C + 2(1-\epsilon)H_2 + O_2 + \Psi N_2 \rightarrow \epsilon CO_2 + 2(1-\epsilon)H_2O + \Psi N_2$$

Ecuación de balance de la combustión


Especie	Numero de moles por cada mol de $oldsymbol{o}_2$				
C_aH_b	$n_{f,e} = \frac{\epsilon}{a} = \frac{4(1+2\epsilon)}{M_f}$				
С	$n_{\mathcal{C},e} = n_{f,e}a = \epsilon$				
H_2	$n_{H_2,e} = \frac{n_{f,e}b}{2} = 2(1-\epsilon) = \frac{\epsilon y}{2}$				

	Relación aire combustible	Dosado	Relación $F-AC$	
Base másica	$AC = \frac{m_a}{m_f}$	$F = \frac{m_f}{m_a}$	$F = AC^{-1}$	
Base molar	$\widetilde{AC} = \frac{n_a}{n_f}$	$\tilde{F} = \frac{n_f}{n_a}$	$\tilde{F} = \widetilde{AC}^{-1}$	
Relación base molar- másica	$AC = \widetilde{AC} \left(\frac{M_a}{M_f} \right)$	$\tilde{F} = F\left(\frac{M_a}{M_f}\right)$		

El dosado estequiométrico, F_e , es la proporción masa de combustible/masa de aire cuando la combustión es estequiométrica:

$$F_e = \frac{m_{f,e}}{m_{a,e}} = \frac{12.011a + 1.008b}{\left(a + \frac{b}{4}\right)(32 + 3.773 \times 28.16)} = \frac{12.011 + 1.008y}{34.56(4 + y)} = \lambda^{-1}$$

 F_e depende de la composición del hidrocarburo, lo que está reflejado en y=b/a



La proporción de los reactivos normalmente es diferente a la estequiométrica en combustiones pobres y ricas, y puesto que el dosado estequiométrico depende de la composición del hidrocarburo, es decir, de y, es más útil definir el **dosado relativo**:

$$\Phi = \frac{F}{F_e} = \frac{\tilde{F}}{\tilde{F}_e}$$

O bien la relación aire-combustible relativa:

$$\lambda = \frac{AC}{AC_e} = \frac{\widetilde{AC}}{\widetilde{AC}_e} = \Phi^{-1}$$

En función del valor del dosado, la mezcla aire – combustible se puede clasificar en tres categorías:

- Si $\Phi = 1 \rightarrow mezcla estequiométrica$. Los productos de la combustión serán dióxido de carbono CO_2 , agua H_2O , dióxido de azufre SO_2 y el nitrógeno que acompaña al oxígeno en el aire, además de cualquier nitrógeno contenido en el combustible y dióxido de azufre SO_2 si el combustible contiene azufre.
- Si $\Phi > 1 \rightarrow$ falta aire (*mezcla rica*). Se tiene menos oxígeno que el requerido para que la combustión sea completa, luego se trata de una *combustión incompleta*. En este caso, además de los productos obtenidos en una mezcla estequiométrica, los productos pueden incluir H_2 , CO, CO_2 , combustible sin quemar e incluso carbón.
- Si Φ <1 \rightarrow falta combustible (*mezcla pobre*). En este caso, hay *aire en exceso* lo que implica que la combustión es completa pero el exceso de aire se traduce en que además de los productos obtenidos en una mezcla estequiométrica, se obtiene O_2 .

En los todos los casos anteriores se ha supuesto que la temperatura de los gases quemados son lo suficientemente bajas como para que no ocurran reacciones de disociación. Cuando las temperaturas son mayores de 1500K, aparecen nuevas especies químicas, y si superan los 1700K se forman NO_x .

La reacción de combustión (no estequiométrica) se puede escribir, por cada mol de O_2 reaccionando:

$$n_f C_a H_b + O_2 + \Psi N_2 \rightarrow n_{CO_2} CO_2 + n_{H_2O} H_2O + n_{CO} CO + n_{H_2} H_2 + n_{O_2} O_2 + n_{N_2} N_2$$

O análogamente:

$$n_{C}C + n_{H_{2}}H_{2} + O_{2} + \Psi N_{2}$$

$$\rightarrow n_{CO_{2}}CO_{2} + n_{H_{2}O}H_{2}O + n_{CO}CO + n_{H_{2}}H_{2} + n_{O_{2}}O_{2} + n_{N_{2}}N_{2}$$

 n_i es el número de moles de la especie química i por mol de O_2 que reacciona.

Observa que:

- En mezclas pobres y/o estequiométricas ($\Phi \le 1$) \rightarrow se puede despreciar CO y H_2
- En mezclas ricas y/o estequiométricas ($\Phi \ge 1$) \rightarrow se puede despreciar O_2
- Se ha supuesto que no se forman productos de disociación ni NO_x (luego, las temperaturas de los gases quemados se han supuesto menores a 1500 K).
- Se ha supuesto que el combustible no tiene contenido en azufre.

Especie (reactivos)	Numero de moles por cada mol de $oldsymbol{o}_2$
C_aH_b	$n_f = n_{f,e} \Phi = \frac{\epsilon}{a} \Phi = \frac{4(1+2\epsilon)}{M_f} \Phi$
С	$n_C = n_f a = \epsilon \Phi$
H_2	$n_{H_2} = \frac{n_f b}{2} = \frac{\epsilon a y}{2a} \Phi = \frac{\epsilon y}{2} \Phi = 2(1 - \epsilon) \Phi$

$$\frac{4(1+2\epsilon)}{M_f}\Phi C_a H_b + O_2 + \Psi N_2 \rightarrow n_{CO_2}CO_2 + n_{H_2O}H_2O + n_{CO}CO + n_{H_2}H_2 + n_{O_2}O_2 + n_{N_2}N_2$$

$$\epsilon\Phi\mathcal{C} + 2(1-\epsilon)\Phi H_2 + O_2 + \Psi N_2 \to \ n_{CO_2}CO_2 + n_{H_2O}H_2O + n_{CO}CO + n_{H_2}H_2 + n_{O_2}O_2 + n_{N_2}N_2$$

	n_i , moles/mole O_2 reactant		
specie (productos)	$\phi \leq 1$	$\phi > 1^*$	
CO ₂	$\varepsilon\phi$	$\varepsilon\phi-c$	
H_2O	$2(1-\varepsilon)\phi$	$2(1-\varepsilon\phi)+c$	
CO	0	С	
H_{2}	0	$2(\phi - 1) - c$	
O_2	$1 - \phi$	0	
N_2	ψ	ψ	
Sum: n_b	$(1-\varepsilon)\phi+1+\psi$	$(2-\varepsilon)\phi+\psi$	

$$\frac{4(1+2\epsilon)}{M_f} \Phi C_a H_b + O_2 + \Psi N_2 \rightarrow n_{CO_2} CO_2 + n_{H_2O} H_2O + n_{CO} CO + n_{H_2} H_2 + n_{O_2} O_2 + n_{N_2} N_2$$

$$\epsilon \Phi C + 2(1-\epsilon) \Phi H_2 + O_2 + \Psi N_2 \rightarrow n_{CO_2} CO_2 + n_{H_2O} H_2O + n_{CO} CO + n_{H_2} H_2 + n_{O_2} O_2 + n_{N_2} N_2$$

Análisis en base seca de los gases quemados

La composición de los productos de una combustión real es difícil de predecir y solamente se puede determinar con seguridad *mediante medición*, con aparatos como el analizador Orsat, el cromatógrafo de gases, el analizador por infrarrojos o el detector de ionización de llama.

Estos instrumentos permitirán determinar las fracciones molares de los productos gaseosos de la combustión en "base seca". Esto quiere decir que las fracciones molares obtenidas se dan para todos los productos gaseosos excepto para el vapor de agua formado como producto de la combustión.

Agua contenida en los gases quemados


Cuando se quema un hidrocarburo en presencia de oxígeno siempre se forma agua como producto de la combustión.

El agua también puede aparecer como uno de los reactivos cuando el aire atmosférico contiene humedad absoluta ω . A veces incluso el propio combustible también contiene algo de agua.

Así, la fracción molar del vapor de agua en los productos gaseosos de la combustión puede ser importante y no debe desestimarse.

Si los productos de la combustión se encuentran debajo de la temperatura de rocío, puede ocurrir condensación del vapor de agua \rightarrow se necesita conocer la temperatura de

rocío de los productos



$$0 = Q_{VC} - W_{VC} + \sum_{reactivos} \dot{m}_r h_r - \sum_{productos} \dot{m}_P h_P \text{ (en base másica)}$$


$$0 = Q_{VC} - W_{VC} + \sum_{reactivos} \dot{n}_r \tilde{h}_r - \sum_{productos} \dot{n}_P \tilde{h}_P \text{ (en base molar)}$$

Para una combustión estequiométrica de un hidrocarburo:

$$C_a H_b + \left(a + \frac{b}{4}\right) (O_2 + 3.773N_2) \rightarrow aCO_2 + \frac{b}{2} H_2 O + \left(a + \frac{b}{4}\right) 3.773N_2$$

El balance de energía, por mol de combustible reaccionando es:

$$\begin{split} \frac{Q_{VC}}{\dot{n}_f} - \frac{W_{VC}}{\dot{n}_f} \\ &= \underbrace{\left\{ a\tilde{h}_{CO_2} + \frac{b}{2}\tilde{h}_{H_2O} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3.773\tilde{h}_{N_2} \right\} - \left\{ \tilde{h}_C + \left(a + \frac{b}{4}\right)\tilde{h}_{O_2} + \left(a + \frac{b}{4}\right)3.773\tilde{h}_{N_2} \right\}}_{= \tilde{h}_P - \tilde{h}_r} \end{split}$$



Los datos que aparecen en las Tablas termodinámicas utilizan estados arbitrarios de referencia cuya entalpía (o energía interna) y entropía se hacen cero. Así, cuando ocurre una reacción química, al cambiar la composición, las diferencias no se pueden calcular para todas las sustancias implicadas pues los reactivos desaparecen y los productos aparecen.

Se debe establecer una referencia para la entalpía en el estudio de sistemas reactivos asignando arbitrariamente un valor nulo a la entalpia de los *elementos estables* en un estado llamado *estado de referencia estándar* definido por $T_{\rm ref}$ = 298,15 K (25°C) y $p_{\rm ref}$ = 1 atm. Con esta elección de la referencia no existe ningún conflicto o ambigüedad y se puede asignar valores de entalpía a los *compuestos*.

La entalpía de un compuesto en el estado estándar es su **entalpía de formación**, que se denota indistintamente $\widetilde{h_F^0}$ o $\Delta \widetilde{h_F^0}$ (en base molar) y h_F^0 o Δh_F^0 (en base másica). **TABLA A-25 y TABLA 11**

		Molecular weight,		$\Delta ilde{h}^{\circ}_f$		
Species	Formula	g/mole	State [†]	MJ/kmol	kcal/mol	
Oxygen	O_2	32.00	gas	0	0	
Nitrogen	N_2	28.01	gas	0	0	
Carbon	C	12.011	solid	0	0	
Carbon monoxide	CO	28.01	gas	-110.5	-26.42	
Carbon dioxide	CO_2	44.01	gas	-393.5	-94.05	
Hydrogen	H_2	2.016	gas	0	0	
Water	H_2O	18.02	gas	-241.8	-57.80	
Water	H_2O	18.02	liquid	-285.8	-68.32	
Methane	CH ₄	16.04	gas	-74.9	-17.89	
Propane	C_3H_8	44.10	gas	-103.8	-24.82	
Isooctane	$C_8 H_{18}$	114.23	gas	-224.1	-53.57	
Isooctane	$C_{8}H_{18}$	114.23	liquid	-259.28	-61.97	
Cetane	$C_{16}H_{34}$	226.44	liquid	-454.5	-108.6	
Methyl alcohol	CH ₃ OH	32.04	gas	-201.2	-48.08	
Methyl alcohol	CH ₃ OH	32.04	liquid	-238.6	-57.02	
Ethyl alcohol	C ₂ H ₅ OH	46.07	gas	-234.6	-56.08	
Ethyl alcohol	C ₂ H ₅ OH	46.07	liquid	-277.0	-66.20	

[†]At 298.15 K (25°C) and 1 atm.

TABLE A-25 Thermochemical Properties of Selected Substances at 298K and 1 atm

						Heating Values		
Substance	Formula	Molar Mass, M (kg/kmol)	Enthalpy of Formation, \overline{h}_{f}^{o} (kJ/kmol)	Gibbs Function of Formation, \overline{g}_{1}^{o} (kJ/kmol)	Absolute Entropy, \overline{s}° (kJ/kmol·K)	Higher, HHV (kJ/kg)	Lower, LHV (kJ/kg)	
Carbon Hydrogen Nitrogen Oxygen	$\begin{array}{c} C(s) \\ H_2(g) \\ N_2(g) \\ O_2(g) \end{array}$	12.01 2.016 28.01 32.00	0 0 0	0 0 0 0	5.74 130.57 191.50 205.03	32,770 141,780 —	32,770 119,950 —	
Carbon monoxide Carbon dioxide Water Water	CO(g) CO ₂ (g) H ₂ O(g) H ₂ O(l)	28.01 44.01 18.02 18.02	-110,530 -393,520 -241,820 -285,830	-137,150 -394,380 -228,590 -237,180	197.54 213.69 188.72 69.95	_ _ _ _	_ _ _	
Hydrogen peroxide Ammonia Oxygen Hydrogen	H ₂ O ₂ (g) NH ₃ (g) O(g) H(g)	34.02 17.03 16.00 1.008	-136,310 -46,190 249,170 218,000	-105,600 -16,590 231,770 203,290	232.63 192.33 160.95 114.61	_ _ _ _	_ _ _	
Nitrogen Hydroxyl Methane Acetylene	N(g) OH(g) CH ₄ (g) C ₂ H ₂ (g)	14.01 17.01 16.04 26.04	472,680 39,460 -74,850 226,730	455,510 34,280 -50,790 209,170	153.19 183.75 186.16 200.85	55,510 49,910	50,020 48,220	
Ethylene Ethane Propylene Propane	$C_2H_2(g)$ $C_2H_6(g)$ $C_3H_6(g)$ $C_3H_8(g)$	28.05 30.07 42.08 44.09	52,280 -84,680 20,410 -103,850	68,120 -32,890 62,720 -23,490	219.83 229.49 266.94 269.91	50,300 51,870 48,920 50,350	47,160 47,480 45,780 46,360	
Butane Pentane Octane Octane Benzene	$\begin{array}{c} C_4H_{10}(g) \\ C_5H_{12}(g) \\ C_8H_{18}(g) \\ C_8H_{18}(l) \\ C_6H_6(g) \end{array}$	58.12 72.15 114.22 114.22 78.11	-126,150 -146,440 -208,450 -249,910 82,930	-15,710 -8,200 17,320 6,610 129,660	310.03 348.40 463.67 360.79 269.20	49,500 49,010 48,260 47,900 42,270	45,720 45,350 44,790 44,430 40,580	
Methyl alcohol Methyl alcohol Ethyl alcohol Ethyl alcohol	CH ₃ OH(g) CH ₃ OH(l) C ₂ H ₅ OH(g) C ₂ H ₅ OH(l)	32.04 32.04 46.07 46.07	-200,890 -238,810 -235,310 -277,690	-162,140 -166,290 -168,570 174,890	239.70 126.80 282.59 160.70	23,850 22,670 30,590 29,670	21,110 19,920 27,720 26,800	

Una vez escrito el balance de energía, la próxima etapa es evaluar los términos individuales de entalpía.

La *entalpía específica* de un compuesto en un estado distinto del estándar se encuentra sumando a la entalpía de formación $\widetilde{h_f^0}$ la variación de entalpía molar (o específica, según el caso) $\Delta \tilde{h}$ entre el estado estándar y el de interés:

$$\tilde{h}(T,p) = \widetilde{h_F^0} + \left[\tilde{h}(T,p) - \tilde{h}(T_0,p_0) \right] = \widetilde{h_F^0} + \Delta \tilde{h}$$

El término $\Delta \tilde{h}$ está asociado con el cambio de estado a composición constante y se puede evaluar a partir de datos tabulados como las tablas de vapor (TABLA A-2 y A-3), las tablas de los gases ideales (TABLA A-23), etc.

Con todo lo anterior, la ecuación de balance energético se puede reescribir:

$$\frac{Q_{VC}}{\dot{n}_f} - \frac{W_{VC}}{\dot{n}_f} = \tilde{h}_P - \tilde{h}_r = \sum_{productos} n_e \left(\tilde{h}_F^0 + \Delta \tilde{h} \right)_e - \sum_{reactivos} n_i \left(\tilde{h}_F^0 + \Delta \tilde{h} \right)_i$$

Los n's se refieren a los coeficientes que acompañan a cada sustancia química en la ecuación de balance de reacción, que dan los moles de los reactivos y de los productos por cada mol de combustible