

Suivi_optimisation_SPK

Mode d'emploi

Outil de suivi d'essais et de bilan économique — plaquettes, outils, conditions de coupe

Auteur — Benjamin Rouquette, SPK by CeramTec

Destinataires — Matis Hernu, Arthur Alves (Stellantis Sept Fons)

Version outil — 2.4.0 · 28/08/2026

L'outil s'ouvre à cette adresse

<https://suivi-optimisation-septfons.surge.sh>

Plus de fichier à recevoir : les mises à jour arrivent toutes seules, il suffit de recharger la page.

Confidentiel

Document interne au projet — ne pas diffuser en dehors de l'équipe projet. Vos données restent sur votre poste : rien n'est envoyé sur internet.

1. Principe

Une page web qui s'ouvre dans votre navigateur habituel — aucune installation, aucun compte. Elle peut aussi s'installer comme une application (section 10).

- **100 % local** : vos saisies restent dans votre navigateur, sur votre poste. L'adresse en ligne ne sert qu'à charger l'outil, jamais à stocker vos données.
- **Sauvegarde automatique** — vous retrouvez tout d'une session à l'autre.
- **Partage par fichier** : un export .json que vous vous envoyez par e-mail (section 7).

Pourquoi ce n'est pas un serveur partagé

Prix, paramètres process, résultats d'essais : rien ne transite ni n'est hébergé ailleurs que sur votre machine. C'est un choix assumé de confidentialité — la contrepartie est qu'il faut s'échanger un fichier pour se synchroniser.

2. Comment les données s'organisent

Du plus général au plus précis :

Ligne de production

→ Référence disque

EMAG 1, WEISSER 1, HESSAP...

→ OP

DV 356x26 RPI...

OP10, OP20... (une opération du process)

→ Scénario

une configuration outil complète à comparer

→ Outil

n° outil (ex. T513.1), porte un ou plusieurs logements

→ Logement

une position plaquette : référence, prix, Vc, f, charnière

→ Essai

une campagne datée, menée jusqu'à la charnière

→ Prélèvement

une pièce mesurée

Chaque logement a **sa propre charnière**, indépendante des autres : un outil peut atteindre sa cible pendant qu'un autre continue. Une couleur de bordure identifie les logements d'un même outil.

Ligne, référence et OP ont chacune leur rangée d'onglets en haut de l'écran. L'en-tête affiche toujours où vous êtes. Renommer via l'icône crayon, supprimer via la croix.

3. Lire un scénario

L'écran est organisé dans l'ordre où l'on se pose les questions :

- **Le verdict** — en haut, en grand : le gain en une phrase (« -46,7 % de coût outil par pièce · 2× la durée de vie d'arête · validation en cours »). C'est la conclusion de l'outil, prête à être citée.
- **Les chiffres clés** — coût outil/pièce, coût/arête, temps de cycle, avancement de la validation.
- **Le graphique de tendance** — la preuve visuelle : le battement pièce après pièce, avec la ligne de tolérance.
- **Les essais** — le travail quotidien, avec leurs prélèvements.
- **Les conditions de coupe** — repliées une fois la campagne lancée, à déplier pour modifier plaquettes, prix, Vc, f ou charnières.

Le scénario de référence

Un scénario porte toujours une étoile : c'est ce qui tourne réellement en production, la base 100. Cliquer « Définir référence » sur un autre le fait basculer à sa place, et tous les écarts se recalculent. Utile quand un essai devient le nouveau standard.

4. Utilisation quotidienne

- Choisir la ligne, la référence disque et l'OP.
- Créer un scénario, puis ses outils et logements : référence plaquette, code article Stellantis, prix, arêtes, charnière, Vc, f.
- Créer un essai : titre, date, équipe, opérateur, maturité des bruts.
- Saisir les prélèvements au fil de l'essai — au tableau, ou en **mode atelier** (section 5).
- Le badge de conformité et l'avancement vers la charnière se mettent à jour tout seuls.

Dissocier les critères de validation

Par défaut un logement doit atteindre sa charnière **et** rester dans la tolérance. Certains logements (le bol, typiquement) n'ont besoin que d'atteindre la charnière. Dans le tableau des outils, colonne **Critère validé**, décochez « Tolérance » : ses prélèvements affichent alors « Charnière seule » et ne bloquent plus l'essai sur leur mesure. Modifiable à tout moment, même en cours d'essai.

5. Mode atelier — saisir devant la machine

Le bouton **Mode atelier**, sur chaque essai, ouvre une saisie plein écran pensée pour être utilisée debout, sur tablette, avec des gants.

- Champs de mesure très grands, clavier numérique, pas de flèches d'incrément.
- **Le n° de pièce suivant est proposé automatiquement**, calculé sur votre pas réel de prélèvement (10, 20 → propose 30).
- Boutons pour changer de logement et de point de mesure (Inter, Exter...), reprenant ce que vous avez déjà utilisé dans l'essai.
- Barre de progression vers la charnière du logement en cours.
- Après chaque validation : bandeau vert **Conforme** ou rouge **Hors tolérance**, et les 4 dernières mesures restent affichées.
- La touche **Entrée** enregistre et passe à la pièce suivante.

C'est la même donnée

Le mode atelier n'est qu'une autre porte d'entrée : ce que vous saisissez apparaît immédiatement dans le tableau de l'essai, et inversement. Rien n'est stocké à part.

6. Suivi Marposs — situer l'essai dans la journée

Dans chaque essai, le bloc **Suivi Marposs** compare votre essai à toute la production du jour :

- Collez les deux colonnes de l'extraction Marposs (heure, valeur) et cliquez « Importer le collage » — aucune mise en forme requise.
- Renseignez l'heure de début et de fin de l'essai : le graphique colore cette période en bleu au milieu de la journée.
- Moyenne de la journée et moyenne de l'essai s'affichent côte à côte, avec le détail heure / n° disque / valeur / conformité.

7. Sauvegarde et échange des données

- Tout est enregistré automatiquement dans votre navigateur.
- **Exporter le suivi** télécharge un fichier .json ; **Importer** recharge un fichier reçu — et rouvre directement sur l'onglet que la personne avait à l'écran.
- Chaque export porte un **numéro de révision** et le nom de l'exportateur, rappelés à l'import.
- Importer un fichier plus ancien que vos données déclenche une alerte avant tout écrasement.
- **Restaurer** annule un Réinitialiser ou un Importer fait par erreur.

Règle d'or

Un seul détenteur du fichier « maître » à la fois. Si deux personnes saisissent en parallèle chacune de leur côté, les deux versions divergent et aucune fusion n'est possible.

Filets de sécurité

Le bouton **Historique** garde jusqu'à 5 points de reprise automatiques, restaurables d'un clic. Et si l'outil détecte au chargement qu'il n'affiche aucun prélèvement alors qu'une sauvegarde plus ancienne du même poste en contient, il vous le signale et propose de la récupérer.

8. Photos d'essai et dossier local

Les photos de plaquettes ne sont **jamais** mises dans le fichier d'échange (il resterait léger et rapide). Elles sont écrites comme de vrais fichiers dans un dossier de votre ordinateur, que vous désignez une fois via **Dossier local**. Ce dossier reçoit aussi une sauvegarde automatique complète.

Disponible sur PC uniquement

Cette fonction demande Edge ou Chrome sur ordinateur, via l'adresse en ligne. Sur iPhone / iPad, Safari ne la propose pas : exportez le .json vers votre PC et ajoutez-y les photos depuis ce poste.

9. Remonter un bug ou une idée

Le bouton **Suggestions** ouvre une fiche par remontée : type (bug ou amélioration), titre, description qui s'agrandit à mesure que vous écrivez, et une **image jointe** si une capture parle mieux qu'un paragraphe. Ces fiches voyagent avec le prochain export — Benjamin les reçoit sans autre canal.

10. Installer l'outil comme une application

Sur Windows avec Edge, l'outil s'installe comme une vraie application : icône SPK sur le Bureau, fenêtre dédiée sans barre d'adresse. Les données restent les mêmes.

- Ouvrez l'adresse dans Edge.
- Menu ... en haut à droite → **Applications** → **Installer ce site en tant qu'application**.
- Confirmez : le raccourci est créé sur le Bureau et au menu Démarrer.

Sur iPad, ouvrez l'adresse dans Safari puis **Partager** → **Sur l'écran d'accueil**. L'outil s'ouvre alors en plein écran, prêt pour le mode atelier.

11. Exports et rapports

- **Export CSV** — une ligne par mesure, avec les conditions de coupe et les observations. Vous choisissez les essais à inclure ; seul le scénario affiché est exporté.
- **Rapport de validation** — page HTML autonome en un clic, prête à transmettre par e-mail, incluant le détail de chaque prélèvement.
- **Générer le PDF** — export paramétrable de tout l'écran.
- **Vue de synthèse** — tous les scénarios côte à côte, courbes superposées.

Une question, un blocage, une idée ? Contactez Benjamin Rouquette (CeramTec).

Ce document et l'outil qu'il décrit sont confidentiels, réservés à l'équipe du projet.