

Wärmedurchgang und Wärmedurchlasswiderstand

$$R = \frac{d}{\lambda}$$

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} \text{ (quasi } U \text{ einer Schicht)}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

$$U = \frac{1}{R_T} \text{ (nur für homogene Bauteile)}$$

R	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmedurchlasswiderstand	
Λ	$\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$	Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht	
U	$\text{W}/(\text{m}^2\text{K})$	Wärmedurchgangskoeffizient des gesamten Bauteils	
R_T	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmedurchlasswiderstand gesamt	
R_i	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmewiderstand	der Einzelschichten
R_{si}	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmeübergangsw. innen	
R_{se}	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmeübergangsw. auSSen	

Temperaturverlauf im Bauteil

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{ges}} = \frac{R_i}{R_T}$$

$$f = \frac{R_{si}}{R_T} = \frac{\vartheta_{ai} - \vartheta_{si}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}}$$

$$f_{Rsi} = 1 - f = 1 - \frac{R_{si}}{R_T} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}}$$

ΔT_i	K	Temperaturdifferenz	der Einzelschicht
ΔT_{ges}	K	Temperaturdifferenz	der Gesamtschicht
R_i	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmedurchlasswiderstand	der Einzelschicht
R_T	$\text{m}^2\text{K/W}$	Wärmedurchlasswiderstand	der Gesamtschicht
f	$\text{m}^2\text{K/W}$	Temperaturfaktor	der Einzelschicht
f_{Rsi}	$\text{m}^2\text{K/W}$	Temperaturfaktor	der Gesamtschicht
ϑ_{ai}	K	Innentemperatur	
ϑ_{ae}	K	AuSSentemperatur	
ϑ_{si}	K	Oberflächentemperatur	innen
ϑ_{se}	K	Oberflächentemperatur	auSSen

Transmissionswärmeverlust

$$H_T = U \cdot A$$

$$U = \frac{q}{\Delta T}$$

H_T	W/K	Transmissionswärmeverlust
-------	-----	---------------------------

Wärmedurchgangswiderstand (mittel)

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$

$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

R_T	m ² K/W	Wärmedurchgangsw. gesamt
$R_{T,min}$	m ² K/W	Wärmedurchgangsw. minimal
$R_{T,max}$	m ² K/W	Wärmedurchgangsw. maximal
U_m	W/K	mittlerer Transmissionswärmeverlust

Wärmedurchgangskoeffizient (Naiv - Nebeneinanderliegende Flächen)

$$R_{T,max} = \frac{1}{U_{min}}$$

$$U_{min} = \frac{U_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

$$U_j = \frac{1}{R_j}$$

$$R_j = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

U_j	W/m ² K	einzelne Wärmedurchgangskoeffizienten
A_j	m ²	einzelne Flächen
R_j	m ² K/W	einzelne Wärmedurchgangsw.
U_{min}	W/m ² K	minimaler Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgangskoeffizient (Reihenschaltung von Flächen)

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum \frac{1}{\Lambda_i} + R_{se}$$

$$\Lambda_i = \frac{\Lambda_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

$R_{T,min}$	m ² K/W	Wärmedurchgangsw. minimal
Λ_i	W/m ² K	einzelne Wärmedurchlasskoeffizienten

Wärmebrückenzuschlag

$$U_{ges} = U + \Delta U_{WB}$$

$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{ges}} \cdot \sum (l_j \cdot \psi_j \cdot F_j) \cdot \sum (\chi_k \cdot F_k)$$

$$\Delta U_{WB} = 0,1 \text{ (ohne Nachweis)}, 0,05 \text{ (DIN 4108-2)}$$

U_{ges}	W/m ² K	Wärmedurchgangskoeffizient gesamt
ΔU_{WB}	W/m ² K	Wärmedurchgangskoeffizient Wärmebrückenzuschlag
A_{ges}	m ²	Fläche gesamt
l_j	m	Länge der Wärmebrücke j
ψ_j	W/mK	Psi-Wert der Wärmebrücke j
F_j	m ²	Fläche der Wärmebrücke j
χ_k	W/K	Chi-Wert der Wärmebrücke k
F_k	m ²	Fläche der Wärmebrücke k

Wärmestrahlung

$$q = \epsilon \cdot \sigma \cdot T^4$$

$$q_r = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4) \quad \text{mit: } T_1 > T_2$$

$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1} \quad \sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ W/(m}^2\text{K}^4\text{)}$$

$$q = \frac{Q}{T \cdot A} = \frac{\dot{Q}}{A}$$

q	W/m ²	Intensität der Wärmestrahlung (Wärmestromdichte)
q_r	W/m ²	Wärmeaustausch zwischen unendlich planparallelen Oberflächen
σ	W/(m ² K ⁴)	Stefan-Boltzmann-Konstante
T_1	K	Temperatur 1
T_2	K	Temperatur 2
ϵ	—	Emissionsgrad
ϵ_{pp}	—	Emissionsgrad planparallel strahlender Körper

solare Warmegewinnung

$$\dot{Q}_s = \sum I_{s,j} \cdot \sum (g_{j,i,\perp} \cdot F_{c,j,i} \cdot A_{f,j,i})$$

I_s	W/m ²	Solare Strahlung (auf senkrechte Fläche)
$g_{\perp}$	—	Gesamtenergiedurchlasszahl
F_c	—	Abminderungsfaktor Sonenschutz
A_f	m ²	Fläche der Fenster
Indexe:		
j	—	Himmelsrichtung
i	—	Bauteil

Schwingung eines Feder-Masse-Pendels

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

ω	1/s $\equiv$ Hz	Kreisfrequenz
T	s	Periode
f	1/s $\equiv$ Hz	Frequenz
D	N/m	Federkonstante
m	kg	Masse

Sommerlicher Wärmeschutz

$$f_{WG} = \frac{A_f}{A_g} \cdot 100 \leq \text{erf. } f_{WG}$$

$$S_{vorh} = \frac{\sum (A_f \cdot g_{\perp} \cdot F_c)}{A_g}$$

$$S_{zul} = \sum_{i=1}^{n=6} s_i$$

$$s_2 = a - b \cdot f_{WG}$$

$$S_{vorh} > S_{zul}$$

f_{WG}	—	Verhältnis von Fensterfläche zu Gesamtfläche (Bagatellbedingung)
S_{vorh}	—	Vorhandener Strahlungskoeffizient
S_{zul}	—	Zulässiger Strahlungskoeffizient
A_f	m ²	Fensterfläche
A_g	m ²	Grundfläche des Bezugsraums
$g_{\perp}$	—	Gesamtenergiedurchlasszahl
F_c	—	Abminderungsfaktor Sonenschutz
s_1	—	Nachtlüftung und Bauart
s_2	—	Fensteranteil
s_3	—	Sonnenschutzglas
s_4	—	Fensterneigung
s_5	—	Orientierung
s_6	—	einsatz passiver Kühlung
a, b	—	empirisch (Tabellenwerte)

Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = - \underbrace{y_0 \cdot \omega}_{v_0} \cdot \sin(\omega \cdot t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = - \underbrace{y_0 \cdot \omega^2}_{a_0} \cdot \cos(\omega \cdot t + \varphi)$$

$y(t)$	m	Auslenkung
$\dot{y}(t)$	m/s	Geschwindigkeit
$\ddot{y}(t)$	m/s ²	Beschleunigung
y_0	m	Amplitude
v_0	m/s	Anfangsgeschwindigkeit
a_0	m/s ²	Anfangsbeschleunigung
ω	1/s $\equiv$ Hz	Kreisfrequenz
φ	rad	Phasenverschiebung

Schallausbreitung (Abstandsgesetz & Dämpfung)

$$L(r) = L(r_0) - K \cdot \log_{10} \left(\frac{r}{r_0} \right) - \Delta L$$

$$\Delta L = D \cdot (r - r_0)$$

r	m	Abstand zum Immissionsort
r_0	m	Bezugsabstand der Messung
$L(r_0)$	dB	Schallpegel bei r_0 (an der Quelle)
$L(r)$	dB	Schallpegel bei r (am Ort)
K	—	Geometriefaktor (10 für Linienquelle, 20 für Punktquelle)
D	dB/m	Schallabsorption (Streckendämpfung)
ΔL	dB	Pegelminderung durch Luftabsorption

Pegeladdition bei unterschiedlichen Bezugsabständen (r_0)

Jede Quelle i einzeln auf den Zielabstand r_{ziel} (z. B. den Immissionsort) umrechnen:

$$L_i(r_{\text{ziel}}) = L_i(r_{0,i}) - K \cdot \log_{10} \left(\frac{r_{\text{ziel}}}{r_{0,i}} \right) - \Delta L_{\text{abs},i}$$

Erst wenn alle Pegel für den *gleichen* Abstand vorliegen, dürfen sie addiert werden:

$$L_{\text{ges}}(r_{\text{ziel}}) = 10 \cdot \log_{10} \left(\sum_{i=1}^n 10^{\frac{L_i(r_{\text{ziel}})}{10}} \right)$$

r_{ziel}	m	Gemeinsamer Zielabstand (z. B. Immissionsort A)
$r_{0,i}$	m	Ursprünglicher Bezugsabstand der Quelle i
$L_i(r_{0,i})$	dB	Gegebener Startpegel der Quelle i
$L_i(r_{\text{ziel}})$	dB	Berechneter Pegel der Quelle i im Zielabstand
L_{ges}	dB	Resultierender Gesamtpegel am Zielort
K	—	Geometriefaktor (10 für Linienquelle, 20 für Punktquelle)

SchalldämmmaSS

$$R = L_S - L_E - 10 \cdot \log_{10}(T)$$

$$T = \frac{A_E}{S_0}$$

$$A_E = 0,161 \cdot \frac{V_E}{t}$$

R	dB	SchalldämmmaSS
L_S	dB	Pegel im Sende-/Schallfeld
L_E	dB	Pegel im Empfangsraum
S_0	m ²	Fläche der Trennwand (Hindernis)
A_E	m ²	Absorption im Empfangsraum (Oberflächen im Raum)
V_E	m ³	Volumen des Empfangsraums
T	—	Schalltransmissionsgrad
t	t	Nachhallzeit

Schalleistungspegel - Schalldruckpegel (diffuses Schallfeld)

$$L_p = L_W - 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{A_E}{4} \right)$$

L_p	dB	Schalldruckpegel
L_W	dB	Schalleistungspegel
A_E	m ²	Absorption im Empfangsraum (Betrachteter Raum)

Massegesetz

$$R = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{m'}{1 \text{ kg/m}^2} \cdot \frac{f}{1 \text{ Hz}} \right) - 45$$

$$m' = \rho \cdot d$$

R	dB	SchalldämmmaSS
f	Hz	Frequenz
m'	kg/m ²	Flächig bezogene Masse
ρ	kg/m ³	Dichte
d	m	Dicke