Sistemas embarcados

Comunicações seriais: SCI (UART), SPI, IIC (I²C)

- Os módulos SCI do HCS08 possuem 8 registradores.
 - 2 reg. para configurar baudrate (SCIxBDH, SCIxBDL)
 - 3 reg. de configuração de opções (ex.: interrupções, erros, ...)
 (SCIxC1, SCIxC2)
 - 2 reg. de estado (ex.: flags) (SCIxS1, SCIxS2)
 - 1 reg. de dados (SCIxD) (escrita p/ TX e leitura p/ RX)

Inicialização da SCI

 Primeiro passo: calcular e escrever o valor dos registradores de taxa de baud (baud rate - BR). Ex.: serial 1 a 9600bps, clock de 20MHZ, BR=130.

SCI1BDH = 0x00 e SCI1BDL=0x82 (130)

$$BR = \frac{(Clock \ de \ Barramento)}{(16 \ x \ baud \ rate)}$$


SCIxBDH	LBKDIE	RXEDGIE		SBR12	SBR11	SBR10	SBR9	SBR8
SCIxBDL	SBR7	SBR6	SBR5	SBR4	SBR3	SBR2	SBR1	SBR0

Baud rate = BUSCLK / (16 x SBR12:SBR0)

Inicialização da SCI

Segundo passo: **configurar modo de funcionamento** (8 ou 9 bits de dado, paridade, habilitar transmissor (Tx) e receptor (Rx), habilitar interrupções,...)

Ex.: SCI1C1 = 0x00 (porta serial 1, dado de 8 bits, sem paridade) SCI1C2 = 0x0C (Tx e Rx habilitados, interrupções desabilitadas)



Após a inicialização (que pode ser colocada em uma função. ex.: SCI_init()), pode-se escrever as funções para operar a comunicação.

Ex.: void SCI_transmite (tipo_byte dado_a_enviar)


Ex.: void SCI_recebe (tipo_byte * dado_a_receber)


```
void SCI_transmite ( tipo_byte dado_a_enviar){
   // Espera o fim da transmissão do caractere
  anterior para transmitir o próximo
    while (!SCI1S1_TC);
   /* Armazena o caractere a ser transmitido no
  registrador de transmissão */
    SCI1D = dado_a_enviar;
```

```
interrupt void serial_rx(void){
 /* Leitura do registrador SCI1S1 para analisar o estado
  da transmissão */
  (void)SCI1S1;
 /* Leitura do registrador SCI1C3 para limpar o bit de
  paridade */
  (void)SCI1C3;
 // valor é uma variável do tipo byte declarada como
  qlobal
  valor = SCI1D; /* Leitura dos dados recebidos */
 /* Usa uma "flag" para avisar a recepção. A "flag" é
  declarada como global e volatile */
  valor_recebido = 1;
```


```
void SCI_recebe ( tipo_byte * dado_a_receber){
  /* Usa uma "flag" para avisar a recepção. A "flag" é
  declarada como global e volatile */
  valor_recebido = 0;
  /* Habilita interrupção de Rx */
  SCI1C2 = 0x20;
  while (!valor recebido);
  // valor é do tipo byte declarada como global
  SCI1C2 &= ~0x20; /* Desabilita interrupção de Rx */
  *dado a receber = valor;
```

- A comunicação SPI (Serial Peripherial Interface) funciona em modo mestre/escravo.
 - Mestre inicia comunicação (sempre) através do sinal de clock (comunicação síncrona).
- A comunicação SPI utiliza 4 linhas (MOSI, MISO, SCK, SS ou CS):
 - MOSI (Saída de dados do mestre e entrada de dados do escravo)
 - MISO (Entrada de dados do mestre e saída de dados do escravo)
 - SCK (Sinal de clock)
 - SS (Seleção do escravo, ou seleção de chip (CS))







• A SPI é configurada usando os registradores de controle SPIxC1 e SPIxC2



 A taxa de dados (baudrate) da SPI é configurada usando o registrador SPIxBR



O estado da comunicação SPI é indicada pelo registrador SPIxS



- O dado a transmitir ou recebido fica armazenado no registrador de 8 bits SPIxD.
- O sinal de clock é configurado no mestre a partir da divisão do clock de barramento. O valor do divisor é configurado pelo registrador SPIxBR.
- A comunicação SPI é full-duplex, portanto ao mesmo tempo que o mestre envia um byte ao escravo (linha MOSI), o escravo envia um byte ao mestre (MISO).
- Ao escrever o byte no registrador SPIxD (do mestre), o sinal de clock é iniciado e a comunicação começa. Ao mesmo tempo, o escravo envia um byte na linha MISO, se a linha SS está baixa (nível lógico zero). Nível alto desabilita a comunicação com o escravo.

Inicialização da SPI

• Exemplo de inicialização no modo mestre, com clock de barramento de 24MHz, e clock de SPI igual a 6 MHz.

```
void SPI_init (void){
    SPIC1 = 0x00; // SPI desabilitada
    SPIC2 = 0x00; // SPI full-duplex, SS não usado
    SPIBR = 0x10; // pré-escala 2, divisor 2, total = 4
    (void) SPIS; // limpa flags
    SPIC1 = 0x14; // SPI em modo mestre
    SPIC1 |= 0x40; // SPI habilitada
}
```

Após a inicialização (que pode ser colocada em uma função. ex.: SPI_init()), pode-se escrever as funções para operar a comunicação.

Pode ser uma única função, pois a SPI é full-duplex (Tx e Rx simultâneos).


Ex.: void SPI_transmite_recebe (tipo_byte *dado)


```
void SPI_transmite_recebe (tipo_byte *dado){
   while (!SPIS_SPTEF); // aguarda buffer de Tx vazio
   (void) SPIS ; // limpa flags
   SPID = *dado; // copia dado para buffer de Tx
   while (!SPIS_SPRF); // aguarda buffer de Rx cheio
   (void) SPIS ; // limpa flags
   *dado = SPID; // retorna dado recebido
}
```

Programando a I²C

- A comunicação I²C (ou IIC, Inter Integrated Circuit) funciona em modo mestre/escravo, assim como a SPI.
 - Mestre sempre inicia a comunicação.
- Porém a comunicação I²C utiliza 2 linhas apenas (SDA e SCL):
 - SDA (Linha de dados bidirecional)
 - SCL (Linha de clock)
- Foi inventada pela Philips (hoje NXP), para comunicar vários
 Cls com menos conexões físicas.

Programando a I²C





- A comunicação I²C é dividida em quatro etapas:
 - Sinal de INÍCIO (START)
 - Transmissão do endereço do escravo e direção dos dados
 - Transferência dos dados (escrita ou leitura)
 - Sinal de PARADA (STOP)


- Regras gerais:
 - As linhas SCL e SDA ficam em estado alto (lógico 1) quando não há comunicação no barramento.
 - Os dados (SDA) no l²C só podem ser alterados (0 para 1, 1 para 0) quando o SCL está em nível baixo.

 Os dados são validados (lidos na SDA) sempre na transição do SCL de baixo para cima (0 para 1).

Sinal de INÍCIO (START)


Se o SDA é baixado (1 para 0)
 pelo mestre enquanto a SCL está alta, o(s) escravo(s) interpreta(m)
 como um sinal de START.






- Transmissão do endereço do escravo e direção dos dados
 - Na próxima etapa da comunicação, o mestre envia o endereço de 7 bits (pode ser 10 bits, no modo extendido) do escravo desejado. Cada escravo tem um endereço único.
 - O 8º bit é usado para indicar a direção dos dados:
 - Leitura (R) é bit 1 e escrita (W) é bit 0.
 - O 9º bit é denominado ACK (acknowledge, ou reconhecimento). O mestre dá um sinal de clock e o escravo deve escrever o bit 0 na SDA (baixar a linha).

Transmissão do endereço do escravo e direção dos dados




- Transferência dos dados (escrita ou leitura)
 - Na próxima etapa da comunicação, o mestre envia ou recebe um byte de dados. A direção (R ou W) é definida pelo bit enviado anteriormente.




- Transferência dos dados (escrita ou leitura)
 - O mestre pode enviar ou receber vários bytes de dados.
 - Cada byte é seguido do respectivo bit de ACK (9º bit), enviado pelo lado receptor.
 - Se não houver o bit de ACK (a linha SDA for deixada alta), o mestre interpreta como falha de transmissão, e o escravo interpreta como fim da transferência de dados.
 - Então, o mestre faz uma das seguintes opções:
 - Gera um sinal de STOP.
 - Gera um sinal repetido de START.

- Sinal de PARADA (STOP)
 - Transição de baixo para cima da linha SDA com SCL alto.



- Sinal repetido de START
 - O mestre também pode optar por repetir o START. Isto é, gerar um START sem gerar um STOP (p. ex.: para trocar a direção de dados com o mesmo escravo, ou comunicar com outro escravo)




Programando a I²C

- Todo dispositivo I²C (mestre ou escravo) deve ter um endereço único.
- No HCS08 este endereço é programado no registrador IICxA.
- O dispositivo pode operar como mestre ou escravo (bit MST do registrador IICxC1.
- Se operar como mestre, deve-se configurar a taxa de clock (baud rate), através do registrador IICxF.

Programando a I²C

Resumo da configuração



Inicialização da I²C

• Exemplo de inicialização da I²C 1 no modo mestre, com clock de barramento de 24MHz, e clock de I²C igual a 100 kbps.

```
void IIC_init (void){
    IIC1F = 0x1F; // SCL divisor = 240, mul = 01
    IIC1C1 = 0x80; // habilita IIC
    IIC1C1 |= 0x18; // habilita Tx sem ACK automático
    (void) IIC1S; // limpa flags
    IIC1C1 |= 0x20; // IIC em modo mestre
    (void) IIC1S; // limpa flags
}
```

Operação da I²C

```
void IIC transmite (tipo byte end escravo, tipo byte *dado){
   while (IIC1S_BUSY); // aguarda liberar barramento
   do{
      while (!IIC1S_TCF); // aguarda completar Tx
      IIC1D = (end escravo & 0xFE); // Tx endereço do escravo - W
   } while(IIC1S RXAK); // aquarda bit de ack
   do{
      while (!IIC1S TCF); // aguarda completar Tx
      IIC1D = (*dado); // Tx dado
  } while(IIC1S RXAK); // aguarda bit de ack
```

Operação da I²C

```
void IIC recebe(tipo byte end escravo, tipo byte *dado){
   while (IIC1S_BUSY); // aguarda liberar barramento
   do{
      while (!IIC1S_TCF); // aguarda completar Tx
      IIC1D = (end escravo | 1); // Tx endereço do escravo - R
   } while(IIC1S RXAK); // aquarda bit de ack
  IIC1C1 TX = 0; // modo Rx
  while (!IIC1S_TCF); // aguarda completar Tx
  *dado = IIC1D; // Tx dado
   IIC1C1_TX = 1; // modo Tx
```