
Sistemas embarcados

Comunicações seriais: UART, SPI, IIC (I²C)

Periférico USART

(Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter)

Sistemas embarcados



Nos microcontroladores é comum se ter periféricos para comunicação de dados serial, que pode ser síncrona ou assíncrona

Comunicação serial

- Comunicações seriais podem ser:
 - Assíncronas (ex.: UART)
 - Síncronas (ex.: SPI e I2C)

A diferença está no uso de um sinal adicional de sincronização (clock)

Comunicação serial








Projeto de Sistemas Embarcados


Comunicação de dados seriais

 Dados binários (0s e 1s) são transmitidos e recebidos serialmente (isto é, um de cada vez, seqüencialmente)



 Geralmente, a informação é transmitida/recebida byte a byte

As UARTs se "entendem" por seguir um protocolo.




 O protocolo das UARTs define que cada mensagem (quadro) inicia um bit de início (start bit) e termina com um bit de fim (stop bit)

- O start bit tem sempre o valor lógico zero (0) e o stop bit tem valor lógico um (1)
- Após o start bit são transmitidos os bits de dados (que formam o byte)
- Opcionalmente, pode-se transmitir um bit de verificação (bit de paridade)

 Na comunicação UART cada bit tem uma duração pré-estabelecida.

 Contando-se o tempo de bit, pode-se determinar o valor de cada bit (0 ou 1)



 Em sistemas de comunicação de dados, símbolos (bauds) representam um ou mais bits.

- O tempo de duração do símbolo define a taxa de símbolos (baudrate)
- E o tempo de cada bit define a taxa de bits (bitrate)

 Símbolo (baud) é o sinal físico (p. ex.: sinal elétrico com tensão igual a 5V)

 Bit é o dado lógico (p.ex.: símbolo de 5V de tensão representa o bit lógico 1)

 Nas UARTs cada 10 (ou 11) símbolos comunicam 8 bits (geralmente, um byte)

 O tempo de símbolo (baudrate) é controlado pelo periférico de comunicação UART do microcontrolador.


Baud rate
50
300
600
2400
4800
9600
19,200
38,400
57,600
115,200
230,400

A UART possui um gerador de *baud rate* flexível de 12 bits, que suporta *baudrates* de até 115,2 kbps.


A transmissão (Tx) e a recepção (Rx) dentro de um mesmo módulo UART utilizam o **mesmo** baudrate.

Cada módulo UART possui um gerador de *baudrate* separado.

Comunicação de dados seriais



Sistemas embarcados



Projeto de Sistemas Embarcados

Programando a UART

- As comunicações seriais são utilizadas com uma determinada taxa de dados por segundo (baud rate).
- No Atmega328, isto é feito programando-se o registrador UBRRn

Operating Mode	Equation for Calculating Baud Rate ⁽¹⁾	Equation for Calculating UBRRn Value		
Asynchronous Normal mode (U2Xn = 0) Modo assíncrono normal	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{16(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$		

Programando a UART

 No Atmega328, isto é feito programando-se o registrador UBRRn

Asynchronous Double Speed mode (U2Xn = 1) Modo assíncrono dobrado	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{8(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{8BAUD} - 1$
Synchronous Master mode Modo síncrono mestre	$BAUD = \frac{f_{OSC}}{2(UBRRn + 1)}$	$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{2BAUD} - 1$

Programando a UART

- Os módulos UART são operados através dos seguintes registradores.
 - 2 reg. para configurar baudrate (UBRRnH, UBRRnL)
 - 3 reg. de controle e estados (ex.: interrupções, erros, modos de operação...) (UCSRnA, UCSRnB e UCSRnC)
 - 1 reg. de dados (UDRn) (escrita p/ TX e leitura p/ RX)

 Primeiro passo: calcular e escrever o valor dos registradores de taxa de baud (baud rate - UBRR). Ex.: UARTO a 9600bps, clock de 1MHz, UBRR=??.

 Primeiro passo: calcular e escrever o valor dos registradores de taxa de baud (baud rate - UBRR). Ex.: UARTO a 9600bps, clock de 1MHz, UBRR=??.

$$UBRRn = \frac{f_{OSC}}{16BAUD} - 1$$

UBRR = 1000000/16/9600 - 1 = 6

$$UBRR0H = 0x00$$

$$UBRR0I = 0x06$$

		f _{osc} = 1.0	0000MHz		
Baud Rate	U2X	n = 0	U2Xn = 1		
[bps]	UBRR	Error	UBRR	Error	
2400	25	0.2%	51	0.2%	
4800	12	0.2%	25	0.2%	
9600	6	-7.0%	12	0.2%	
14.4K	3	8.5%	8	-3.5%	
19.2K	2	8.5%	6	-7.0%	
28.8K	1	8.5%	3	8.5%	
38.4K	1	-18.6%	2	8.5%	
57.6K	0	8.5%	1	8.5%	
76.8K	_	_	1	-18.6%	
115.2K	_	_	0	8.5%	

Segundo passo: **configurar modo de funcionamento** (8 ou 9 bits de dado, paridade, habilitar transmissor (Tx) e receptor (Rx), habilitar interrupções,...)

Ex.: porta UART 0, dado de 8 bits, sem paridade, Tx e Rx habilitados, interrupções desabilitadas)

	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	RXCn	TXCn	UDREn	FEn	DORn	UPEn	U2Xn	MPCMn	UCSRnA
	R	R/W	R	R	R	R	R/W	R/W	•
_	7	6	5	4	3	2	1	0	_
[RXCIEn	TXCIEn	UDRIEn	RXENn	TXENn	UCSZn2	RXB8n	TXB8n	UCSRnB
•	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	-
	7	6	5	4	3	2	1	0	_
	UMSELn1	UMSELn0	UPMn1	UPMn0	USBSn	UCSZn1	UCSZn0	UCPOLn	UCSRnC
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•

Table 22-4. UMSELn Bits Settings

UMSELn1	UMSELn0	Mode
0	0	Asynchronous USART
0	1	Synchronous USART
1	0	(Reserved)
1	1	Master SPI (MSPIM) ⁽¹⁾




Table 22-5. UPMn Bits Settings

UPMn1	UPMn0	Parity Mode
0	0	Disabled
0	1	Reserved
1	0	Enabled, Even Parity
1	1	Enabled, Odd Parity

Table 22-6. USBS Bit Settings

USBSn	Stop Bit(s)
0	1-bit
1	2-bit




Table 22-7. UCSZn Bits Settings

UCSZn2	UCSZn1	UCSZn0	Character Size
0	0	0	5-bit
0	0	1	6-bit
0	1	0	7-bit
0	1	1	8-bit
1	0	0	Reserved
1	0	1	Reserved
1	1	0	Reserved
1	1	1	9-bit

Ex.: porta UART 0, dado de 8 bits, sem paridade, 1 stop bit, Tx e Rx habilitados, interrupções desabilitadas)

```
#define FOSC 1843200 // Clock Speed
#define BAUD 9600
#define (UBRR FOSC/16/BAUD-1)
void main( void )
    UART Init ( UBRR );
void UART Init( unsigned int ubrr)
 /* Set baud rate */
  UBRR0H = (unsigned char)(ubrr>>8);
  UBRROL = (unsigned char)ubrr;
  /* Enable receiver and transmitter */
  UCSROB = (1 << RXENO) | (1 << TXENO);
  /* Set frame format: 8data, 1stop bit */
  UCSROC = (3 < UCSZOO);
} // USART Init
```

Operação da UART

Após a inicialização (que pode ser colocada em uma função. ex.: UART_init(), pode-se escrever as funções para operar a comunicação.

Ex.: void UART_transmite (uint8_t dado_a_enviar)

Ex.: void UART recebe (uint8 t * dado a receber)

Operação da UART

```
void UART_Transmite( uint8_t dado )
{
    /* Espera o fim da transmissão do caractere
anterior para transmitir o próximo */
    while ( !( UCSRØA & (1<<UDREØ)) );
    /* Armazena o caractere a ser transmitido no
registrador de transmissão */
    UDRØ = dado;
}</pre>
```

Operação da UART

```
void UART_Recebe( uint8_t *dado )
{
    /* Espera a recepção do caractere */
    while ( !(UCSRØA & (1<<RXCØ)) );
    /* Copia o caractere recebido */
    *dado = UDRØ;
}</pre>
```

Exercício

1) Escrever funções para inicializar, transmitir e receber dados pela UART.