#### E/S direta no Linux

Interface Hardware-Software - 2005.1 Lauro Moura lauromoura@gmail.com

#### Roteiro

- E/S direta em C
- Temporização
- Exemplo: Speaker

#### E/S direta em C - Introdução

- Funções de acesso (macros) definidas no arquivo
   <sys/io.h>
- Devido a limitações do gcc, é necessário o uso de otimização (-O1) durante a compilação.
- Exemplo:

```
$ gcc -01 fonte.c
```

#### E/S direta em C - Permissões

- Antes de acessar as portas, é necessário dar permissão de acesso ao programa
- Funções ioperm() e iopl()
- Ambas necessitam de privilégio de super-usuário
- Razão: Usuários comuns são maus...

### E/S direta em C - Permissões ioperm()

- Definida em <sys/io.h>
- Modifica a permissão de acesso de um processo para as portas especificadas
- Apenas as primeiras 0x3FF portas. Para outras portas é necessário iopl
- Processos filhos não herdam permissões.

## E/S direta em C - Permissões iop1 ()

- Definida em <sys/io.h>
- Altera o nível de privilégio do processo (3 = privilégio total root)
- Além do acesso a todas a portas, pode desabilitar interrupções
- Processos filhos herdam permissões.
- Use apenas se necessário

## E/S direta em C - Acesso in\*() e out\*()

- Macros definidas em <sys/io.h>
- Acessam diretamente as portas
- Sufixos:
  - inb(), outb() byte (8 bits) Mais usadas
  - inw(), outw() word(16 bits)
- As macros que usam word acessam duas portas por vez: Porta x e x+1

## E/S direta em C - Acesso in\*() e out\*()

- in\* recebe como argumento o número da porta e retorna o resultado (byte ou word)
- out\* recebe como argumento o valor a ser enviado e a porta (nesta ordem).

# E/S direta em C - Acesso in\*\_p() e out\*\_p()

- Também definidas em <sys/io.h>
- Diferem por esperar a E/S completar.
- · Mesmos sufixos das versões normais.

#### Temporização

- Devido à natureza multi-tarefa, não há controle **exato** de temporização.
- Um processo pode ficar parado de 10 milissegundos a alguns segundos.
- Apenas tarefas especiais precisam de um controle maior do tempo.

### Temporização Sleeping / Delays

- Funções sleep() e usleep()
- Pausam a execução por alguns segundos (sleep) ou alguns milissegundos (usleep, aparentemente 10 no mínimo), liberando a CPU
- Para delays menores que 50 milissegundos pode não ser vantajoso liberar a CPU, devido à troca de contexto.

#### Temporização – Medição de Tempo

- <time.h> time() Tempo em segundos desde 1º de Janeiro de 1970.
- <sys/time.h> gettimeofday() Igual a time() mas com precisão de microssegundos ou segundos.

### Exemplo: PIT 8253/8254 (Speaker)

- Programmable Interval Timer
- Composto por 3 contadores, também chamados de canais, mais um registrador de controle.
- Cada contador é independente dos outros.
- Código: speaker.c

#### PIT 8253 Funcionamento Básico

- Controla-se 1 canal por vez.
- É enviada uma palavra de controle com o modo de execução para o registrador de controle (porta 0x43).
- Logo em seguida os dados são enviados para o contador correspondente (0x40 até 0x42).
- Speaker é controlado pela porta 0x42

#### PIT 8253 Funcionamento Básico (cont.)

- Frequência básica de 1.19318MHz
- Para obter a frequência efetiva, o contador utiliza um valor de 2 bytes (que você deve definir) para dividir essa frequência real.
- Frequências
  - Máxima (div = 1) 1.19318MHz
  - Mínima (div = 65535) 18.2 Hz
- Origem nas frequências NTSC

### PIT 8253 Palavra de Controle - 0x43

- Bits 7,6 Seleção do contador
- Bits 5,4 Ordem de carregamento
- Bits 3-1 Modo de operação
- Bit 0 BCD/Binário
- Mais detalhes -> Referências

#### PIT 8253 Exemplo: Speaker

- Palavra de controle 1011x110
- 10 Contador 0x42
- 11 Carregar primeiro LSB, depois o MSB
- x11 Gerar onda quadrada
- 0 Contagem binária

### PIT 8253 Speaker: Ativação

- Bits 1 e 0 lidos da porta 0x61 devem estar ligados.
- Para desativar basta desligar ambos.

#### Referências

- Man pages
- Linux I/O port programming mini-HOWTO
- Pdf's em www.cin.ufpe.br/~lmmn/ihs/