#### Universidade de São Paulo - ICMC

#### Redes de Alto Desempenho - Data: 21/10/2008

#### Prof. Edson Moreira / Estagiário PAE: Roberto Sadao

#### Roteiro Prática II - QoS

Resumo: A prática II está dividida em 6 partes e 1 exercício que deve ser resolvido no Lab, cada uma das partes é pré-requisito para executar a próxima. Iniciaremos com uma rede simples, sem nenhuma configuração no Switch e com um Servidor, três Clientes. Também serão feitas as configurações das ferramentas e essas deverão estar funcionando corretamente para realizar as medições. Conforme avanços na prática serão adicionados novos recursos como, 802.1p, VLANs, Roteamento, Trunking, etc. e até o final realizaremos 4 medições.

<u>Dinâmica</u>: Para cada Switch serão 2 grupos. Esses deverão se organizar para configurar a rede e o Switch. Porém, cada grupo executará sua própria medição.


## ATENÇÃO:

- Os grupos terão privilégio de Administrador e são <u>responsáveis</u> pela configuração do equipamento, portando cuidado ao executarem os comandos, pois poderão prejudicar outros colegas.
- As configurações e resultados obtidos nesta prática devem ser salvos para responder a provinha.

#### Antes de começar:

- Sincronize o horário das máquinas com servidor NTP da Internet:
- # ntpdate -u pool.ntp.org (executar como root)
- Baixe o roteiro na Coteia o roteiro da prática
- Verifique se a ferramenta *iperf* e player vlc estão instalados na máquina.
- Desconecte os cabos azuis das máquinas, usaremos os cabos brancos.

Parte I) Configurar uma rede utilizando a configuração *default* do Switch. Neste exemplo também será configurado o servidor de vídeo e executado medições preliminares de *vazão x tempo* e *latência x tempo*.



Antes de iniciar a configuração desabilite as interfaces que não serão utilizadas (exemplo a interface semfio ath0).

# ifconfig ath0 down

Para configurar os IP nas máquinas (exemplo para máquina I)

```
# ifconfig eth2 192.168.1.2 netmask 255.255.255.248
```

Após configurados todas as máquinas verifique se estão comunicando (exemplo máquina II)

# ping 192.168.1.2

Repita o comando ping para todas as máquinas.

Configuração do servidor de vídeo e da ferramenta iPerf para aferir vazão.

Na máquina IV:

Para servidor de vídeo:

```
# vlc nome.do.vídeo.avi --sout '#duplicate{dst=std{access=http,mux=asf,dst=:7070}}' -L &
```

Para executar o iPerf servidor:

# iperf -s -i 1

Sendo os parâmetros –s para servidor e –i para imprimir na tela a cada 1s.

Teste a configuração do servidor:

Na máquina I, acesse o vídeo:

# vlc &

Menu arquivo -> Open Network Stream



No campo assinalado digite o endereço do servidor: 192.168.1.5:7070

Uma vez que conseguir visualizar o vídeo inicie nas máquinas II e III o clientes iPerf.

# iperf -c 192.168.1.5 -i 1

## 0º) Avaliação por observação e familiarização com o ambiente:

Teste algumas medidas UDP com o iperf:

No servidor (máquina IV)

```
# iperf -s -u
```

No cliente (máquina II)

```
# iperf -c 192.168.1.5 -u -b 100M -i 1 -t 30
```

Alguns parâmetros do iperf (para saber mais execute #iperf -h):

```
    Iperf tests:

    no arg. b
    Default settings
    -p, -t, -i - u, -b
    Port, timing and interval

    -r b
    Bi-directional bandwidth -d
    -m Maximum Segment Size display

    -d Simultaneous bi-directional bandwidth -w
    -M Maximum Segment Size settings

    -w TCP Window size
    -P Parallel tests

    -h help
```

- a) Abra o vídeo na Máquina I e na Máquina II execute o iperf com UDP variando a taxa, tente estimar a vazão máxima que o iperf consegue sem prejudicar o vídeo.
- b) Repita o item a) com fluxo TCP.
- c) Repita o item a) substituindo o vídeo por um fluxo TCP.

## 1º. Avaliação de desempenho: Sem QoS.

Os resultados das avaliações de 1 a 3 serão para 2 grupos.

Nas avaliações sempre mediremos duas métricas, vazão e latência em relação ao tempo.

Para isso, vamos montar um script nos máquinas II e III.

Crie uma pasta com o nome do grupo em /home (exemplo máquina II):

```
# mkdir /home/gr01_maq2
# gedit /home/gr01_maq2/1_sem_qos.sh
```

## Digite o script:

```
#!/bin/bash
echo "Iniciando a mediação"
start="$(date +%s)"
date +%s >> 1-maq2_vazao_sem_qos.txt
iperf -c 192.168.1.5 -i 1 -t 60 >> 1-maq2_vazao_sem_qos.txt &
date +%s >> 1-maq2_latencia_sem_qos.txt
ping 192.168.1.5 -c 60 >> 1-maq2_latencia_sem_qos.txt
date +%s >> 1-maq2_vazao_sem_qos.txt
date +%s >> 1-maq2_vazao_sem_qos.txt
date +%s >> 1-maq2_latencia_sem_qos.txt
end="$(date +%s)"
let time=$end-$start
echo "Fim da medição, tempo total: $time"
```

```
# cd /home/gr01_maq2/
# chmod +x 1_sem_qos.sh
```

#### Na <u>máquina I</u>:

```
#!/bin/bash
echo "Iniciando a mediação"
start="$(date +%s)"
vlc http://192.168.1.5:7070 &
date +%s >> 1-maq1_latencia_sem_qos.txt
ping 192.168.1.5 -c 60 >> 1-maq1_latencia_sem_qos.txt
date +%s >> 1-maq1_latencia_sem_qos.txt
end="$(date +%s)"
let time=$end-$start
killall vlc
echo "Fim da medição, tempo total: $time"
```

Agora com os três scripts prontos (máquinas I a III), tente iniciar seqüencialmente da máquina III até a máquina I em um curto intervalo de tempo. (para iniciar ./1\_sem\_qos.sh)

Salve todos os resultados para fazer os gráficos solicitados na provinha.

# Parte II) Configurando o Switch com o 802.1p modo strict priority-based scheduling.

Configurando o Switch.

IMPORTANTE: Para acessar o Switch e não correr o risco de perder a conexão, *plug* mais uma máquina ao Switch na porta 2 e configure o IP 192.168.0.2/24 nessa máquina. Ela será usada para configurar o switch até o final da prática. Então execute:

```
# telnet 192.168.0.1
```

User: grupo01

Senha: grupo01

Para configurar as portas 10 e 13 com prioridade 7

```
DGS-3324SR# config 802.1p default_priority port 10 7 DGS-3324SR# config 802.1p default_priority port 13 7
```

### 2º. Avaliação de desempenho: Com QoS 802.1p.

Uma vez configurados as prioridades nas portas, realize as medidas utilizando os mesmos scripts da Parte I, mudando os nomes dos arquivos de saída, por exemplo:

```
2-maq1_vazao_com_qos.txt
```

# Parte III) Configurando VLANs no Switch.

#### Criando as VLANs (No Switch):

DGS-3324SR# create vlan servidor\_100 tag 100 type 1q\_vlan

DGS-3324SR# create vlan clientes\_200 tag 200 type 1q\_vlan

Adicionando as portas nas VLANs:

Primeiro devemos excluir as portas da VLAN default.

DGS-3324SR# config vlan default delete 1:10-1:13

Incluindo as portas nas VLANs:

DGS-3324SR# config vlan servidor\_100 add untagged 1:13

DGS-3324SR# config vlan clientes\_200 add untagged 1:10-1:12

Teste a configuração das VLANs. Neste ponto os clientes se comunicam, porém o servidor ficou inalcançável (na máquina I).

```
# ping 192.168.1.3 ("pingando" outra máquina cliente)
```

# ping 192.168.1.5 ("pingando" outra máquina o servidor)

# Parte IV) Configurando roteamento entre as VLANS.

Primeiro verifique se o Switch está no modo Layer 3

DGS-3324SR# show switch\_mode

Devemos criar interfaces endereçadas para cada VLAN.

```
DGS-3324SR# create ipif rede_10 10.0.0.1/30 servidor_100 state enable
```

DGS-3324SR# create ipif rede\_192 192.168.1.1/29 clientes\_200 state enable

Perceba que a rede da VLAN do servidor agora é a 10.0.0.0/30. Configure a máquina IV com o IP 10.0.0.2.

```
# ifconfig eth1 10.0.0.2 netmask 255.255.255.252
```

# route add default gw 10.0.0.1

Nas máquinas clientes (I, II e III) é necessário configurar o gateway 192.168.1.1

```
# route add default gw 192.168.1.1
```

#### 3º. Avaliação de desempenho: Com QoS 802.1p e roteamento.

Depois de configurados o roteamento e as prioridades nas portas, faça os ajustes de nos scripts (mudar o IP do servidor) da Parte II e realize as medidas utilizando, <u>mudando os nomes dos arquivos de saída</u>, por exemplo:

```
3-maq1_vazao_com_qos_e_roteamento.txt
```

# Parte V) Configurando trunking (802.1q) entre Switches.

<u>OBS:</u> Ao configurar o *trunking*, as VLANs clientes dos dois switches serão unidas, o mesmo ocorrerá com as VLANs servidor. Desta forma, teremos conflitos de IP, devido a máscara sub-rede configurada para clientes aceitar 6 hosts e para o servidor 2 hosts. Para evitar maiores problemas de mudar toda o endereçamento das máquinas e a configuração do switch, vamos deixar apenas <u>1 servidor no switch 1</u> e <u>somente os clientes do switch 2</u>.

## Na Switch 1:

```
DGS-3324SR# config vlan default delete 1:1

DGS-3324SR# config vlan clientes_200 add tagged 1:1

DGS-3324SR# config vlan servidor_100 add tagged 1:1

Na Switch 2:

DGS-3324SR# config vlan default delete 1:1

DGS-3324SR# config vlan servidor_100 add tagged 1:1

DGS-3324SR# config vlan clientes_200 add tagged 1:1

Retire a prioridade do cliente no Switch 1:

DGS-3324SR# config 802.1p default_priority port 10 0

Retire a prioridade do servidor no Switch 2:
```

#### netire a prioritadae ao servidor no <u>swittin E</u>.

DGS-3324SR# config 802.1p default\_priority port 13 0

#### 4º. Avaliação de desempenho: Com QoS 802.1p, roteamento e 802.1q.

Os resultados desta avaliação servirão para os 4 grupos.

Depois de configurados o 802.1q, roteamento e as prioridades nas portas, utilizem os scripts da Parte VI e realize as medidas, <u>mudando os nomes dos arquivos de saída</u>, por exemplo:

```
4-maq1_vazao_com_qos_e_roteamento_1q.txt
```

# Parte VI) Rate Limit, Port Mirror e Visualização Web.

#### Limitando a vazão na porta 1:

```
DGS-3324SR# config bandwidth_control 1:1 tx_rate 50
DGS-3324SR# config bandwidth_control 1:1 rx_rate 10
Espelhando o tráfego da porta 1 para a porta 2.
```

DGS-3324SR# config mirror port 1:2 add source ports 1:1 both

#### Habilitando o acesso WEB

Pelo Firefox acesse 192.168.0.1. Observe as opções de monitoramento (uso da CPU, Pacotes transmitidos, descartados, com erro, etc.)

# Apêndice:

# Comandos de QoS:

Command	Parameters
config bandwidth_control	[ <portlist>   all] {rx_rate [no_limit   <value 1-9999="">]   tx_rate [no_limit <value 1-9999="">]}</value></value></portlist>
show bandwidth_control	{ <portlist>}</portlist>
config scheduling	<class_id 0-6=""> {max_packet <value 0-15="">}</value></class_id>
show scheduling	
config 802.1p user_priority	{ <pri>content of the content of the</pri>
show 802.1p user_priority	
config 802.1p default_priority	[ <portlist>   all]   <priority 0-7=""></priority></portlist>
show 802.1p default_priority	{ <portlist>}</portlist>
config scheduling_mechanism	[strict   weight_fair]
show scheduling_mechanism	
enable hol_prevention	
disable hol_prevention	
show hol_prevention	

## **Comandos de VLAN**

Command	Parameters
create vian	<vlan_name 32=""> {tag <vlanid 2-4094="">   {type {1q_vlan {advertisement}   [protocol-ip   protocol-ipx802dot3   protocol-ipx802dot3   protocol-ipxEnder   protocol-ipxEthernet2   protocol-appleTalk   protocol-decLat   protocol-decOther   protocol-sna802dot2   protocol-snaEthernet2   protocol-netBios   protocol-xns   protocol-vines   protocol-vine</vlanid></vlan_name>
delete vlan	<vlan_name 32=""></vlan_name>
config vlan	<pre><vlan_name 32=""> {[add [tagged   untagged   forbidden] <portlist>   advertisement [enable   disable]}</portlist></vlan_name></pre>
config vlan	<vlan_name 32=""> delete <portlist></portlist></vlan_name>
config gvrp	[ <portlist>   all] {state [enable   disable]   ingress_checking [enable   disable]   acceptable_frame [tagged_only   admit_all]   pvid <vlanid 1-4094="">}</vlanid></portlist>
enable gvrp	
disable gvrp	
show vlan	{ <vlan_name 32="">}</vlan_name>
show gvrp	{ <portlist>}</portlist>

## **Comandos IP**

Command	Parameters
create ipif	<pre><ipif_name 12=""> <network_address> <vlan_name 32=""> {secondary   state [enable   disable]}</vlan_name></network_address></ipif_name></pre>
config ipif	<pre><ipif_name 12=""> [{ipaddress &lt; network_address&gt;   vlan <vlan_name 32="">   state [enable   disable]}   bootp   dhcp]</vlan_name></ipif_name></pre>
enable ipif	{ <ipif_name 12="">   all}</ipif_name>
disable ipif	{ <ipif_name 12="">   all}</ipif_name>
delete ipif	{ <ipif_name 12="">   all}</ipif_name>
show ipif	{ <ipif_name 12="">}</ipif_name>

## **Port Mirror**

Command	Parameters
config mirror port	<pre><port> [add   delete] source ports <portlist> [rx   tx   both]</portlist></port></pre>
enable mirror	
disable mirror	
show mirror	

# **Comandos de monitoramento**

Command	Parameters
show packet ports	<portlist></portlist>
show error ports	<portlist></portlist>
show utilization	[ports   cpu]
clear counters	ports <portlist></portlist>
clear log	
show log	index <value_list></value_list>
enable syslog	
disable syslog	
show syslog	
create syslog host	[ <index 1-4="">   all] {severity [informational   warning   all]   facility [local0   local1   local2   local3   local4   local5   local6   local7]   udp_port <udp_port_number>   ipaddress <ipaddr>   state [enable   disable]}</ipaddr></udp_port_number></index>
config syslog host	<index 1-4=""> {severity [informational   warning   all]   facility [local0   local1   local2   local3   local4   local5   local6   local7]   udp_port</index>
config syslog host all	{severity [informational   warning   ali]   facility [local0   local1   local2   local3   local4   local5   local6   local7]   udp_port <udp_port_number>   state [enable   disable]}</udp_port_number>
delete syslog host	[ <index 1-4="">   all]</index>
show syslog host	[ <index 1-4="">]</index>
config system_severity	[trap   log   all] [critical   warning   information]
show system_severity	

#### Provinha Prática II

#### Entregar por e-mail (rsadao@gmail.com) até o dia 29/10.

(PDF com no máximo 5 páginas no formato A4, margens 2,5cm, fonte Arial 11 e espaçamento 1,5)

A provinha está dividida em duas partes, a primeira deve ser realizada no Laboratório. A segunda é a sobre as quatro medições realizadas utilizando os arquivos salvos.

#### 1º. Parte:

Com as três máquinas acessando simultaneamente o servidor, configure as prioridades 802.1p do Switch e os recursos necessários para atender os seguintes requisitos:

- 1) Para a Máquina I a taxa de *upload* será na média 10Mb e a taxa de *download* deverá ser suficiente para conseguir assistir o vídeo sem atrasos.
- 2) A Máquina II deve conseguir uma vazão média de 50Mb em momentos de tráfego intenso na rede.
- 3) A Máquina III deve ter prioridade menor que a I e a II, porém deve garantir uma vazão média de 10Mb.

Faça as medições necessárias e salve o arquivo com dados. Depois, plote o gráfico de vazão das três máquinas acessando simultaneamente o servidor (utilize, por exemplo, Gnuplot, Xgraph, Excel, etc...) e descreva brevemente como ficou a configuração das prioridades para cada máquina, os recursos e os comandos utilizados no Switch.

**<u>2º. Parte</u>**: Elabore um relatório contendo os tópicos (mas não restrito somente a esses tópicos).

- 1. Introdução (descreva a motivação para se utilizar 802.1p, suas vantagens e suas limitações, etc.)
- 2. Ambiente de avaliação (equipamentos e softwares utilizados, faça um diagrama da(s) rede(s) configurada(s))
- 3. Trabalhos Relacionados (encontre pelo menos 1 trabalho que avaliou de forma experimental ou por simulação o protocolo 802.1p, descreva em linhas gerais como foi realizado a avaliação).
- 4. Resultados (utilizando os arquivos salvos, plote os gráficos mais significativos de latência e vazão. Descreva em que situação foram obtidos os valores, por exemplo, fluxo1 com prioridade e fluxos 2 e 3 sem prioridade).
- 5. Discussão (Faça uma discussão dos resultados obtidos, se eles estão de acordo com padrão 802.1p, compare seu resultado com os trabalhos relacionados, etc.)
- 6. Referências
- 7. (Opcional) Sugestões e críticas sobre a prática.