Paralelismo no Nível de Instruções


Copyright William Stallings & Adrian J Pullin - Capítulo 14

Tradução, revisão e adaptação por Paulo S. L. de Souza Adaptação 2 Regina Helena Carlucci Santana


- Processadores Escalares
- Processadores Superescalares
- Processadores pipelined
- Processadores Superpipelined
- Processadores VLIW

- Processadores Escalares
 - •Uma instrução por Ciclo
 - •Uma instrução terminada por ciclo
- Processadores Superescalares
 - •Múltiplas instruções consideradas em um único ciclo
 - •Múltiplas instruções podem ser terminadas em um ciclo
 - •Desenvolvidos como uma alternativa a processadores vetoriais

Processamento pipeline de 4 estágios



Processamento superscalar com grau = 3 e com pipeline de 4 estágios



Processador escalar com grau m - pode finalizar até m instruções por ciclo


Depende da dependência entre dados e conflito por recurso

Processadores VLIW


VLIW – Very Large Instruction Word

- •Explora paralelismo em nível de instrução
- •Instruções de 128-1024 bits
- •Cada instrução consiste de múltiplas instruções independentes
- •Diversas unidades funcionais interligadas por um único registrador compartilhado


VLIW X Superescalar




VLIW X Superescalar




Tempos para execução de Instruções



[Ref : Hwang et al]]





Processadores VLIW X Superescalar

Porque VLIW é menos popular que superescalar

- Compatibilidade entre códigos binários
- •Mesmo compilador pode ser utilizado para escalar e superescalar


Exemplo de Superescalar: IBM RS/6000

Exemplo de VLIW:Crusoe TM 5400

Superpipeline

- É um pipeline com muitos estágios
- Estágios necessitam tempos de ciclo menores
 - normalmente menos que a metade
- Velocidade interna de *clock* duplicada
 - executa duas "atividades" por ciclo de *clock* externo
- Superescalar permite executar a busca em paralelo

Superescalar x superpipeline



Pontos importantes

- Processador superescalar:
 - emprega vários *pipelines* de instrução independentes
 - cada pipeline com seus estágios, executando instruções diferentes simultaneamente
 - novo nível de paralelismo: diversos fluxos de instrução cada vez
 - é o paralelismo no nível de instruções
- Processador precisa buscar várias instruções:
 - instruções próximas que sejam independentes e possam ser executadas em paralelo (ao mesmo tempo)
 - problemas com a dependência de dados
 - identificadas dependências, execução pode ser feita fora de ordem
- Dependências de dados podem ser solucionadas com:
 - registradores adicionais e renomeação de referências a registradores
- Dependências de controle
 - RISCs puros empregam desvio atrasado
 - técnica não é adequada para processadores superescalares
 - são usados métodos tradicionais de previsão de desvio

O que significa superescalar?


- Instruções comuns
 - aritméticas, *load/store* e desvios condicionais podem ser iniciados e executados independentemente
- Aplicável igualmente a RISC e CISC
 - na prática é implementado usualmente em máquinas RISC

Por que superescalar?

- Maioria das operações realizadas em valores escalares
- Melhora desempenho dessas operações para melhorar o desempenho total
- Proposta foi aceita rapidamente
 - máquinas superescalares comerciais surgiram apenas +/- 2 anos após o surgimento do termo superescalar
 - máquinas RISCs comerciais levaram +/- 8 anos

Organização superescalar genérica

- Várias unidades funcionais organizadas em pipeline
- Ex.: duas op com inteiros duas op com ponto flutuante uma op de carga/armazenamento



Limitações

- Paralelismo no nível de instrução
 - nível que as instruções podem ser executadas em paralelo
- Otimizações baseadas:
 - no compilador e em técnicas de hardware
- Limitações intrínsecas:
 - dependência de dados verdadeira (escrita-leitura)
 - dependências de desvio
 - conflitos no uso de recursos
 - dependência de saída (escrita-escrita)
 - antidependência (leitura-escrita)

Dependências de dados verdadeira

- Outros nomes:
 - dependência de fluxo ou escrita-leitura

```
ADD \ r1, \ r2 \qquad \#(r1 := r1 + r2;)

MOVE \ r3, r1 \qquad \#(r3 := r1;)
```


- Considerando uma máquina superescalar grau 2:
 - instruções podem ser obtidas e decodificadas em paralelo
 - segunda instrução não pode ser executada enquanto a primeira não terminar

Dependências de desvio

- Não pode executar instruções posteriores a um desvio condicional em paralelo com instruções anteriores ao desvio
- Tamanho variável das instruções é um agravante:
 - se o tamanho das instruções não é fixo
 - instruções precisam ser decodificadas parcialmente
 - + determina quantos acessos posteriores serão necessários
 - isto impede buscas simultâneas
 - mais uma razão para usar instruções de tamanho fixo
 - máquinas RISC

Conflitos no uso de recursos

- Ocorre quando instruções tentam acessar o mesmo dispositivo ao mesmo tempo
 - ex.: duas instruções aritméticas
- Uma possível solução:
 - duplicar recursos com conflito
 - ex.: ter duas unidades aritméticas



Questões de projeto

- Paralelismo no nível de instruções & de máquina
- Paralelismo no nível de instruções
 - ocorre quando instruções em seqüência são independentes e a execução pode ser sobreposta
 - dependências de desvio e de dados determinam a possibilidade ou não
- Paralelismo na máquina
 - habilidade de obter vantagem do paralelismo no nível de instrução
 - determinado pelo número de *pipelines* em paralelo
 - número de instruções buscadas e executadas ao mesmo tempo

Políticas para iniciar instruções

- Para aproveitar o paralelismo de máquina
 - UCP deve identificar paralelismo no nível de instruções
 - coordenar: buscas, decodificações e execuções
- Para isso são usadas políticas de iniciação de instrução
- As políticas essencialmente:
 - examinam algumas instruções à frente
 - tentam localizar instruções para iniciar no *pipeline*
- Também determinam a ordem para:
 - buscar/executar instruções (iniciar instruções)
 - entregar as instruções executadas
 - ou seja, efetivar a alteração em registradores e na memória

Iniciação ordenada e entrega ordenada

- Busca e executa instruções na ordem que elas ocorrem
- Não é muito eficiente
- Podem buscar mais de uma instrução
- Se necessário as instruções devem sofrer paradas
 - tratamento de dependências

Exemplo considerado:

I1 necessita dois ciclos na fase de execução

I3 e I4 concorrem pela mesma unidade funcional

I5 depende do valor produzido por I4

I5 e I6 concorrem pela mesma unidade funcional

Diagrama para iniciação ordenada e entrega ordenada

Decode	Execute	Write	Cycle
I1 I2			1
I3 I4	I1 I2		2
I3 I4	I1		3
I4	13	I1 I2	4
15 16	14		5
16	15	13 14	6
	16		7
		15 16	8

I1 necessita dois ciclos na fase de execução I3 e I4 concorrem pela mesma unidade funcional I5 depende do valor produzido por I4 I5 e I6 concorrem pela mesma unidade funcional

Iniciação ordenada e entrega desordenada

Dependência de saída

```
R3:= R3 + R5; # I1

R4:= R3 + 1; # I2

R3:= R5 + 1; # I3

R7:= R3 op R4 # I4
```

- I2 depende do resultado de I1 e I4 depende de I3
 - dependência de dados verdadeira
- se I3 executar antes de I1
 - os resultados de I1 e de I4 estarão errados
 - dependência de saída (escrita/escrita)

Diagrama para iniciação ordenada e entrega desordenada

Decode		Execute				\mathbf{W}_{1}	rite	Cycle
I1	12							1
13	14	I1	12		1			2
	I4	I1		13		12		3
15	16			I4	1	I1	13	4
	16		15			14		5
			16		1	15		6
						16		7

Il necessita dois ciclos na fase de execução I3 e I4 concorrem pela mesma unidade funcional I5 depende do valor produzido por I4 I5 e I6 concorrem pela mesma unidade funcional

Iniciação desordenada e entrega desordenada

- Separa a decodificação da execução no pipeline
 - busca e decodifica instruções até encher o pipeline
- Executa uma instrução assim que uma unidade funcional torna-se disponível
- Visto que instruções estão decodificadas
 - processador pode realizar buscas antecipadas (look ahead)
- Área de armazenamento temporário
 - janela de instruções
 - recebe o resultado da decodificação das instruções
 - busca/decodificação continua enquanto a janela tiver espaço

Diagrama para iniciação desordenada e entrega desordenada

Decode		Window	I	Execute			W	rite	Cycle
I1	12								1
13	I4	11,12	I1	12		1			2
15	16	13,14	I1		13	1	12		3
		14,15,16		16	I4	1	I1	13	4
		15		15		1	14	16	5
							15		6

I1 necessita dois ciclos na fase de execução I3 e I4 concorrem pela mesma unidade funcional I5 depende do valor produzido por I4 I5 e I6 concorrem pela mesma unidade funcional

Antidependência

• Também conhecida como dependência leitura-escrita

```
R3:=R3 + R5; #I1
R4:=R3 + 1; #I2
R3:=R5 + 1; #I3
R7:=R3 + R4; #I4
```

- I3 não pode finalizar antes que I2 inicie
 - I2 precisa de um valor em R3 e I3 irá mudar o valor de R3

Renomeação de registradores

- Por que ocorrem dependência de saída e antidependências?
 - conteúdo dos registradores pode não refletir a ordem correta do programa
 - política de entrega desordenada
 - não ocorrem devido ao código gerado
- Também conhecidas como dependências falsas
- Podem gerar paradas do *pipeline*
- Uma possível solução (renomeação de registradores)
 - registradores lógicos alocados durante a codificação
 - registradores físicos alocados durante a execução

Exemplo renomeação de registradores

```
R3:=R3 + R5; #I1 R3b:=R3a + R5a #I1

R4:=R3 + 1; #I2 R4b:=R3b + 1 #I2

R3:=R5 + 1; #I3 R3c:=R5a + 1 #I3

R7:=R3 + R4; #I4 R7b:=R3c + R4b #I4
```

- Sem subscrito a instrução refere-se a registradores lógicos
- Com subscrito o registrador físico é alocado
- Observe: R3a R3b R3c

Paralelismo de máquina

- Foram comentadas três técnicas de hardware
 - duplicação de recursos
 - execução desordenada
 - renomeação de registradores
- Smith, Johnson e Horowitz mostram a relação entre elas:
 - replicação de unidades funcionais não vale a pena sem renomeação de registradores
 - precisa de uma janela de instruções grande o suficiente
 - normalmente mais que 8


Previsão de desvio

- Ocorre com freqüência e necessita tratamento!
- Ex.: 80486 busca as duas instruções
 - próxima instrução (na seqüência) e a instrução alvo do desvio
 - insere dois ciclos de atraso se o desvio for realizado
 - há dois estágios entre a busca antecipada e o estágio de execução
- Outras técnicas podem ser exploradas:
 - ex.: desvio atrasado
 - inserir instruções após o desvio para que o resultado desta possa ser calculado

Desvio atrasado - RISC

- Permite calcular o resultado do desvio antes da pré-busca de instruções que não podem ser utilizadas
 - —sempre executa a instrução seguinte ao desvio condicional
- Mantém o pipeline cheio enquanto está buscando a nova instrução
- Solução não é boa para processador superescalar
 - múltiplas instruções necessitam executar no *slot* de atraso
 - há várias seqüências de pipeline
 - gera problemas com as dependências de instrução
- UCPs superescalares optaram por técnicas antigas
 - predecessoras das máquinas RISC
 - ex.: previsão estática ou dinâmica baseada no histórico

Execução superescalar



Implementação superescalar

- Busca múltiplas instruções simultaneamente
- Lógica para determinar dependências verdadeiras
 - envolvendo valores dos registradores
- Mecanismos para comunicar estes valores
 - —ex.: adiantamento de valores entre instruções
- Mecanismos para iniciar múltiplas instruções em paralelo
- Recursos para execução paralela de múltiplas instruções
 - múltiplas unidades funcionais e hierarquia de memória eficiente
- Mecanismos para confirmar resultados na ordem correta


Pentium 4

- 80486 CISC
- Pentium alguns componentes superescalares
 - duas unidades de inteiro separadas
- Pentium Pro projeto superescalar mais maduro
- Modelos subsequentes refinaram e aumentaram o projeto superescalar

Operação do Pentium 4

- Busca instruções da memória na ordem que elas aparecem no programa
- Traduz instrução em uma ou mais instruções RISC de tamanho fixo (micro-operações)
- Executa micro-operações no pipeline superescalar
 - micro-operações podem executar desordenadamente
- Confirma resultados das micro-operações no conjunto de registradores, exatamente na ordem que as instruções ocorrem no código original

Diagrama de bloco do Pentium 4



Operação do Pentium 4

- Visão exterior CISC com interior RISC
- Máquinas RISC com no mínimo 20 estágios
 - algumas micro-operações necessitam de estágios de múltiplas execuções.
 - projeto é mais complexo que o usado no pipeline de 5 estágios no x86 até o Pentium

Pipeline do Pentium 4

=																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	_	-	_	_		_		-											
TC Nyt IP		TC Fetch		Drive	Alloc	lloc Rename		One	Sch	Sch	Sch	Disn	Disn	RF	RF	Ex	Flos	Br Ck	Drive
I C I AL II		TO Peter		171110	Alloc Keitali		HILLY.	Vac	DCII.	(SCII	13.cm	DEP	Long	TATE.	.ren	LA	1.50	DI ÇA	7

TC Next IP = trace cache next instruction pointer Rename = register renaming

TC Fetch = trace cache fetch

Alloc = allocate

Que = micro-op queuing

Sch = micro-op scheduling

Disp = Dispatch


RF = register file

Ex = execute

Flgs = flags


Br Ck = branch check

Operação do pipeline no Pentium 4 (1)



(a) Generation of micro-ops


Transfere 64 bytes do Cache Determina limites da instrução Gera de 1 a 4 micro operações



(b) Trace cache next instruction pointer


BTB – Branch Target Table 512 linhas

Operação do pipeline no Pentium 4 (2)



ROM – Utilizada se no. De micro instr. For maior que 4


Operação do pipeline no Pentium 4 (3)



(e) Allocate; Register renaming

Renaming 16 registradores para 128 registradores físicos

Reordena micro instruções




(f) Micro-op queuing

Gera duas filas:


Operações com ou sem acesso a memória

Operação do pipeline no Pentium 4 (4)




Ativa execução de até 6 micro operações

Operação do pipeline no Pentium 4 (5)




Operação do pipeline no Pentium 4 (6)




PowerPC

- Descendente direto do *IBM 801, RT PC* e *RS/6000*
 - —todas máquinas RISC
- *RS/6000* foi o 1o. processador superescalar
- Projeto superescalar do PowerPC 601 é similar ao projeto do RS/6000
- Projetos posteriores estenderam conceito de superescalar


Visão Geral do PowerPC 601



Estrutura *PowerPC 601*



Pipeline do PowerPC 601



Leitura Recomendada

- Capítulo 14 do Stallings
- Web sites dos fabricantes