





Suas Criações

IEEE – 802.x
CCITT – X.25
ISO – Model ISO, OSI Routing, OSI Transport, CMPI / CMOT
ANSI – Fiber Distribuited Data Interface – FDDI
EIA – 232 – D, 449, 530 entre outras
DoD – TCP/IP, GOISP, SNMP












































Modelo de Referência OSI/ISO
ISO - International Standards Organization
RM-OSI/ISO - Reference Model for Open Systems Interconnection
Não explicita a dispersão geográfica (redes locais e de longa distância).
Aplicável a "qualquer" qualidade de comunicação/nível de serviço.
Se propõe a tratar todos os aspectos do problema de sistemas abertos.
Um sistema aberto é aquele que está aberto à comunicação com outro sistema.

















Princípios do Modelo OSI Não criar um número muito grande de camadas para não fazer com que a tarefa de descrever e integrar as camadas fique mais complexa do que o necessário. Criar uma fronteira num ponto onde a descrição dos

tecnologia envolvida.

serviços possa ser pequena e o número de interações através da fronteira seja minimizado (isto é, as fronteiras entre as camadas devem ser escolhidas de forma a minimizar o fluxo de informações através das Criar camadas separadas para manipular funções que são manifestamente diferentes no processo ou na

Princípios do Modelo OSI Agrupar funções similares em uma mesma camada (cada camada deve desempenhar uma função bem definida): Criar uma fronteira onde a experiência do passado tem demonstrado ser necessária essa separação. Criar uma camada com funções facilmente localizadas de modo que a camada possa ser totalmente redesenhada e seus protocolos alterados drasticamente para tirar vantagem dos novos avanços em arquitetura, hardware, ou tecnologia de software, sem alterar os serviços providos para (esperados das) camadas adjacentes .

Princípios do Modelo OSI Criar uma fronteira onde possa ser útil em algum momento do futuro se ter a interface correspondente padronizada. Criar uma camada onde seja necessário um nível de abstração diferente na manipulação dos dados. Permitir alterações de funções ou protocolos dentro de uma camada sem afetar as outras. Criar, para cada camada, fronteiras somente com a sua camada superior e inferior. 33





Serviços A comunicação entre camadas é feita através da requisição de (e da resposta a) serviços. Cada camada é responsável por um conjunto de serviços (serviço = o aue). Serviços são solicitados (respondidos) através de pontos específicos localizados nas interfaces entre as camadas, denominados de Pontos de Acesso a Serviços (SAP's - Service Access Points). A prestação de serviços é o que justifica a existência de uma camada. Uma camada (N) fornece serviços a uma camada (N+1)


através da invocação de primitivas de serviço


connect, abort, data).

Comunicação entre Camadas serviços camada n + 1(n)SAPx camada (n-1)SAPk (n-1)SAPz camada serviços n - 1





















Primitivas de Serviço

Do ponto de vista abstrato, as primitivas, podem ser:

- Requisição: quando um serviço é requisitado para ser desempenhado no parceiro.
- Resposta: quando, uma vez desempenhado pelo parceiro, é gerada uma resposta ao serviço requisitado.
- As primitivas podem conter duas situações possíveis:
 - Primitivas de Requisição:
 - No instante em que é enviada para a rede: "request".
 - No instante que a requisição chega no parceiro: "indication".
 - Primitivas de Resposta:
 - No instante em que é enviada: "response".
 - No instante que chega no requisitante: "confirmation".




Grupos de Serviços


- Serviços confirmados:
 - São serviços que contém as quatro fases da primitiva (request, indication, response, confirmation).
- Serviços não-confirmados:
 - São serviços que especificam apenas as fases de request e indication.

47

PDU e SDU


- Quando uma camada (N+1) requisita um serviço à camada (N), neste instante ela está enviando um conjunto de bytes que pode ser dividido em:
 - Cabeçalho: a parte do protocolo da camada (N+1);
 - Conteúdo: a parte de dados da camada (N+1).
- PDU (Protocol Data Unit) = cabeçalho + conteúdo.
- A PDU da camada (N+1) se encaixa na parte de dados da camada (N).
- Assim que a PDU ultrapassa a fronteira entre as camadas (N+1) e (N) ela recebe um novo nome na camada (N): SDU (Service Data Unit)[§]








































































Arquitetura IEEE 802 é resultado da tentativa de estabelecer uma arquitetura padrão, nos moldes do RM-OSI/ISO, orientada para redes locais.
 Define somente padrões para os equivalentes níveis físico e de enlace do RM-OSI















Padrões de LAN











Padrões de LAN


Resumindo, a camada 2

• se comunica com as camadas de nível superior através do Logical Link Control (LLC).


• usa uma convenção de endereçamento simples.


• usa o enquadramento para organizar ou agrupar os dados.


• usa o Media Access Control (MAC) para escolher que computador transmitirá os dados binários, em um grupo onde todos os computadores estejam tentando transmitir ao mesmo tempo.










































Arquitetura IEEE 802
Padrão 802.1: introduz o conjunto de padrões e define as primitivas de interface.
Padrão 802.2: descreve a parte superior da camada de enlace, que usa o protocolo LLC (*Logical Link Control*).
Os padrões 802.3 até 802.5 definem padrões para LANs.

802.2 - LLC
Controla erros e fluxo a nível de enlace.
Fornece uma interface comum que esconde as diferenças entre as diferentes redes 802:


802.3 - Ethernet
802.4 - Token Bus
802.5 - Token Ring
802.6 - Distributed Queue Dual Bus - DQDB


LLC - Controle de Link Lógico
 Permite que mais de um protocolo seja usado acima dela (nível de rede).
 Adiciona ao dado recebido, informações de quem o enviou (protocolo), para que no receptor, a camada LLC, consiga entregar ao seu protocolo de destino.

MAC - Controle de Acesso ao Meio
Define o uso de um endereço MAC em cada placa de rede (*hardware*).
Endereço único, representado por números em hexadecimal.
No quadro enviado a rede, a MAC, inclui o endereço de origem e destino.









Arquitetura Internet TCP/IP

• DARPA - Defense Advanced Research Projects

• TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)


- Objetivo: interconexão e coexistência de redes (LANs, MANs e WANs heterogêneas)

- Baseado no RM-OSI/ISO

- cobre níveis mais altos que a arquitetura IEEE 802


- Não se trata de um órgão de padronização


- Padrão "de mercado" para interconectividade





































Largura de Banda
 A transmissão ocasiona perda de energia no processo. As perdas ocorrem de maneira diferente para diferentes harmônicas, o que insere distorção.
 Normalmente, as freqüências são transmitidas sem alterações até uma determinada freqüência fc.
 O limite fc, muitas vezes é devido à propriedades físicas do meio.
 No caso de linhas telefonicas comuns, fc=3KHz
 "BAUD" é o número de vezes que um sinal pode mudar por segundo em uma linha de comunicação.

Sinais Limitados pela Largura de Banda

• Meios de transmissão – perda de sinal durante o processo de transmissão:

- A atenuação não é a mesma para todas as freqüências.

- Coeficientes da série de Fourier *não* são igualmente reduzidos.

- Causa distorção no sinal.

Sinais Limitados pela Largura de Banda

Normalmente – Existe transmissão desde 0 até uma freqüência fc (freqüência de corte), sendo que todas as freqüências acima desta são atenuadas (propriedades físicas ou filtros ateuadores que limitem a largura de banda)

Sinais Limitados pela Largura de Banda

O tempo T necessário à transmissão do caractere depende do método de codificação e da valocidade de amostragem – número de vezes por segundo que o sinal muda seu valor (tem uma variação na voltagem)

Esse número de mudanças é o baud rate.

Sinais Limitados pela Largura de Banda

- Uma linha de b bauds não transmite necessariamente b bits/seg – cada sinal pode transmitir diversos bits – depente da codificação.
- Exemplo: se voltagens compreendidas entre 0 e 7 volts forem usadas, cada valor do sinal poderia ser usado para transportar 3 bits e, desta forma a taxa de bits seria 3 vezes maior que a taxa de bauds.

Sinais Limitados pela Largura de Banda

- No nosso caso usamos somente 0's e 1's (volts), então a taxa de bits é igual a taxa de baud.
- Se a taxa é de b bits/s então o tempo de envio de 8 bits é de (8/b) seg = T (período)
- Freqüência da Primeira Harmônica é de b/8Hz (f=1/T Hz)

134

Sinais Limitados pela Largura de Banda

- Linha telefonica comum (voz) fc artificialmente introduzida de aproximadamente 3.000 Hz (em geral os telefones transmitem freqüências enter 400 e 3.400 Hz)
- Número de harmônica mais alta transmitida é de 3.000/b/8= 24.000/b onde b é a taxa em bits/s isto significa que este é o maior número possível de harmônicas

135

Sinais Limitados pela Largura de Banda

- Para transmitir 9600bps, a harmônica mais alta será: 24000/9600 = 2,5 aproximadamente 2 harmônicas.
- Para transmitir a 28800 bps –
 24000/28800 = 0,83 aproximadamente
 0 harmônicas. (não é possível transmitir inviabiliza a transmissão)

13

Sinais Limitados pela Largura de Banda


 Relação entre taxa de dados e harmônicas


	Bps	T (msec)	First harmonic (Hz)	# Harmonics sent
	300	26.67	37.5	80
	600	13.33	75	40
-	1200	6.67	150	20
	2400	3.33	300	10
	4800	1.67	600	5
-	9600	0.83	1200	2
	19200	0.42	2400	1
	38400	0.21	4800	0

Sinais Limitados pela Largura de Banda

• Quando se tenta fazer a transmissão a 9600 bps através de uma linha de voz, o modelo sugerido na Fig 2.1 (a) assume a forma do 2.1(c) – dificulta ou impossibilita a recepção do fluxo original de bits.


138




















Ruído pode ser:

Térmico: causado pela agitação dos elétrons nos condutores, presente em todos os dispositivos eletrônicos e meios de transmissão, sendo uniformemente distribuído em todas as freqüências do espectro (ruído branco) com quantidade definida em função da temperatura.

Intermodular: causado pelo compartilhamento de um mesmo meio físico (através de multiplexação de freqüência) por sinais de diferentes freqüências.
Ocorre em geral devido a defeitos de equipamento ou na presença de sinais de potência muito alta.

Ruído pode ser:

Crosstalk: causado pela interferência indesejável entre condutores muito próximos que induzem sinais entre si, por exemplo: linhas telefônicas cruzadas, cabos de pares trançados em redes Ethernet.

Impulsivo: pulsos irregulares de grande amplitude, não contínuos e de difícil prevenção. Tem origem em várias fontes: distúrbios elétricos externos, falha de equipamento, entre outros. Na transmissão analógica, sendo de curta duração, não causam danos. Na transmissão digital são a maior causa de erros.

Taxa de transmissão máxima de um canal com ruído térmico.

Em 1948, Claude Shannon provou que a taxa de transmissão máxima de um canal, na presença de ruído térmico é:

C = W log2 (1 + S/N) bps
onde W é a largura de banda e S/N a relação sinal ruído.

