

R_USB_SH1
R_CC2
R_CC1
U_FLASH1
U_IMU1
U_LDO1
U_BARO1
J_GPS1
D_TVS1
JP_BOOT0
JP_VBAT_ADC_0
C_BUCK_BOOT1
R_BUCKCSS1