
Quadro de comando Hidromassagem



CH1: Chave de seleção do sistema de filtração da piscina

- Remoto: Habilita o acionamento da bomba através do interruptor localizado fora da casa de máquinas.
- 0 (Desligado): Desativa completamente o sistema.
- Manual: Permite ligar a bomba diretamente pelo quadro de comando.

VD1: Indica que a bomba de Hidromassagem está ligada.