
Quadro de comando Piscina e SPA



Botão/Sinalizador	Descrição
S1	Remoto – libera o comando remoto 0 – quadro desligado Local – permite o comando no próprio quadro.
VD1	Indica que tem energia chegando no quadro
S2 Filtração:	Automática – funciona pelo programador horário 0 – desligada Manual – liga a filtração até que se desligue este botão.
S3 Manual Filtração:	Pool – modo piscina, ela será filtrada se S2 estiver em manual | SPA – modo SPA, ele será filtrado se S2 estiver em manual.
VD2	Filtração piscina ligada.
VD3	Filtração SPA ligada.
S4 Aquecimento local. funciona quando S1 está em modo Local:	Pool – aquece a piscina. 0 – aquecimento local desligado. SPA – aquece o SPA.
VD4	Indica aquecimento ligado.
S5 Hidromassagem Interruptor – 0 - Remoto	Interruptor – só permite o acionamento da hidro no interruptor físico. 0 – Inibe o acionamento da hidro. Remoto – habilita o acionamento da hidro pelo aplicativo.
VD5	Indica hidromassagem ligada