Pressurização

Pressão de água baixa:

- **Verificar se tem água na caixa d´água;**
- Purgar o pressurizador;
- Verificar se não tem algum registro fechado no sistema do pressurizador;
- Desligar o interruptor do pressurizador e ligar após 20 segundos;
- Verificar se o by-pass está aberto;

Sai água quente na torneira de água fria:

- Desligar o pressurizador em uso, ligar o outro e acionar assistência técnica;
- Observar o ruído, para eventual purga do novo pressurizador;

Pressurizador não desliga:

- Fechar o registro da saída do pressurizador, caso pare após 2 min, procurarvazamento na instalação, caso contrário acionar assistência técnica;

Pressurizador não liga:

- Verificar se tem alimentação elétrica;
- Verificar se o registro de saída do pressurizador não está fechado;

Avarias, causas e soluções

Avaria	Comportamento do Wilo-ElectronicControl	Solução
E011 DRY RUN	O Wilo-ElectronicControl liga a bomba a cada 30 minutos durante um período de tempo de 24 horas. Se o funcionamento a seco se mantiver, ele desliga de seguida a bomba.	Verificar a ligação hidráulica. Garantir a entrada da água e eliminar as fugas. Se tiver sido programada uma pressão nominal mais elevada do que a que pode ser fornecida pela bomba, o ElectronicControl interpretará esta situação como funcionamento a seco. Verificar o ajuste da pressão nominal e corrigi-lo, se necessário.
E021 OVERLOAD	Após a detecção da avaria, o ElectronicControl tenta iniciar 4 vezes a bomba. Após 4 tentativas falhadas, a bomba é desligada.	Assegurar-se de que o impulsor não está bloqueado. Verificar os dados de introdução no ElectronicControl. Verificar o estado do fusível (Fig. 4, pos. 4)
E025 DISCONNECT MOTOR	Fornecimento de tensão do motor interrompido.	Verificar a bobinagem do motor. Verificar o cabo de ligação. Verificar o estado do fusível (Fig. 4, pos. 4)
E040 P SENSOR DEFECT	O ElectronicControl pára.	Contactar o serviço de assistência da Wilo.

Avaria	Comportamento do Wilo-ElectronicControl	Solução
E031 OVER T°	Se a temperatura estiver demasiado alta, pára primeiro o ElectronicControl e depois a bomba.	Assegurar-se de que a temperatura da água não ultrapassa os 40 °C. Assegurar-se de que a temperatura ambiente não ultrapassa os 50 °C.
E023 I>>	SHT CIRCUIT Após a detecção da avaria, o ElectronicControl tenta iniciar 4 vezes a bomba. Após 4 tentativas falhadas, a bomba é desligada.	Verificar o motor. Se o problema persistir, contactar o fabricante.
E071 EEPROM	Se o ElectronicControl detectar uma falha na sua memória interna, a respectiva avaria é apresentada.	Contactar o serviço de assistência:
E005 HIGH VOLTAGE	Se o ElectronicControl detectar uma sobretensão, ele pára durante alguns segundos e depois volta a arrancar.	Verificar o fornecimento de tensão do ElectronicControl.
E004 LOW VOLTAGE	Se o ElectronicControl detectar uma tensão baixa, ele pára durante alguns segundos e depois volta a arrancar.	Verificar o fornecimento de tensão do ElectronicControl.
[WHITE SCREEN]		Verificar o fornecimento de tensão do ElectronicControl. Verificar o estado do fusível (Fig. 4, pos. 3)

Se não for possível eliminar a falha de funcionamento, entre em contato com os a assistência técnica.