Pressurização descarga

Pressão de água baixa:

- **Verificar se tem água na caixa d´água;**
- Purgar o pressurizador;
- Verificar se não tem algum registro fechado no sistema do pressurizador;
- Desligar o interruptor do pressurizador e ligar após 20 segundos;
- Verificar se o by-pass está aberto;

Sai água quente na torneira de água fria:

- Desligar o pressurizador em uso, ligar o outro e acionar assistência técnica;
- Observar o ruído, para eventual purga do novo pressurizador;

Pressurizador não desliga:

- Fechar o registro da saída do pressurizador, caso pare após 2 min, procurarvazamento na instalação, caso contrário acionar assistência técnica;

Pressurizador não liga:

- Verificar se tem alimentação elétrica;
- Verificar se o registro de saída do pressurizador não está fechado;
- Verificar sinalização de falha na bomba.

Sinalizações de falha no pressurizador



TM075407

Os seguintes indicadores luminosos de alarme indicam um problema na instalação:

Símbolo	Descrição
	Fuga no sistema.
	Funcionamento em seco ou falta de água.
	O tempo máximo de funcionamento foi ultrapassado.

Símbolo	Descrição
	**Grundfos Eye (Olho Grundfos):** O indicador luminoso apresenta o estado de funcionamento do produto.
	**Arranque/Paragem**: Prima o botão para deixar o produto a postos para funcionamento ou para efetuar o arranque ou a paragem do produto. **Arranque**: Caso prima o botão quando o produto se encontra parado, o mesmo arrancará se não estiverem ativadas outras funções de prioridade mais elevada. **Paragem**: Caso prima o botão quando o produto se encontra em funcionamento, o produto irá sempre parar.
	A bomba é parada. O ícone de paragem irá acender-se no visor.
	O botão de ligação Bluetooth ativa a comunicação com o Grundfos GO. O indicador luminoso de ligação irá acender-se quando for estabelecida a ligação ao Grundfos GO.
	Reponha os alarmes da bomba.