Guía de Reporte Técnico: Mini-Artículos IEEE (Lab 3 y Lab 4)[cite: 12]

Propósito del Informe[cite: 12]

El informe debe comunicar un argumento de ingeniería, no una cronología de actividades[cite: 12]. Su objetivo es transformar: *Problema* → *Modelo* → *Método* → *Evidencia* → *Comparación* → *Diagnóstico* → *Conclusión*[cite: 12]. Extensión orientativa: **3 a 4 páginas estilo IEEE**[cite: 12].

1. Etiquetas de Evidencia Obligatorias[cite: 12]

Toda evidencia (gráficas, tablas, valores numéricos) debe estar explícitamente etiquetada para distinguir su origen[cite: 12]:

- `THEORETICAL`: Predicciones calculadas analíticamente[cite: 12].
- `SIMULATED`: Resultados de SPICE/LTSpice[cite: 12].
- `DATASHEET`: Valores extraídos de especificaciones del fabricante[cite: 12].
- `MEASURED`: Datos extraídos del hardware físico en el laboratorio[cite: 12].

Nota: Si una medición no existe, escriba `Measurement not obtained`. **NO** sustituya silenciosamente una medición por una simulación[cite: 12].

2. Asignación: Reporte de Laboratorio 3 (Precisión DC)[cite: 12]

Título sugerido: Caracterización de errores en CC y compensación de un amplificador diferencial con Op-Amp real[cite: 12].
Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026 — 23:59[cite: 12].

- **Análisis Analítico (Sec. II):** Derive $V_o = k(V_2 - V_1)$ y defina la métrica de error $e = V_{o,\text{meas}} - V_{o,\text{ideal}}$[cite: 12].
- **Resultados Mínimos:** Tabla comparativa de $V_{o,\text{ideal}}$, $V_{o,\text{meas}}$ y el error absoluto *antes* y *después* de la corrección[cite: 12].
- **Discusión:** Solo cuando la evidencia lo soporte, discuta: V_{OS}, I_B, I_{OS}, mismatch de resistores o problemas de instrumentación[cite: 12].

3. Asignación: Reporte de Laboratorio 4 (Limitaciones Dinámicas)[cite: 12]

Título sugerido: Caracterización experimental del ancho de banda y Slew Rate en amplificadores operacionales reales[cite: 12].
Fecha de entrega: 25 de octubre de 2026 — 23:59[cite: 12].

- **Análisis Analítico (Sec. II):** Presente los modelos $f_{BW} \approx GBW/A_N$ y $SR_{\text{req}} = 2\pi f V_p$[cite: 12].
- **Métricas Cuantitativas:** Calcule los ratios de desempeño[cite: 12]:

$$r_{BW} = \frac{f_{BW,\text{meas}}}{f_{BW,\text{pred}}} \quad \text{y} \quad r_{SR} = \frac{SR_{\text{req}}}{SR_{\text{datasheet}}}$$[cite: 12]

- **Discusión:** Es imperativo distinguir explícitamente entre **GBW** (atenuación suave), **Slew Rate** (triangularización), y **Clipping** (recorte por rieles)[cite: 12].