Guía Estructural: Mini-Artículo IEEE de Laboratorio[cite: 12]

Propósito del Informe[cite: 12]

Comunicar un argumento de ingeniería coherente, transformando: Problema → Modelo → Método → Evidencia → Comparación → Diagnóstico → Conclusión[cite: 12].
Extensión objetivo: 3 a 4 páginas estilo IEEE por laboratorio[cite: 12].

1. Estructura Requerida[cite: 12]

1. **Title / Abstract:** 100-150 palabras con problema, método, resultado cuantitativo y conclusión[cite: 12]. Sin teoría extensa ni resultados inventados[cite: 12].
2. **Index Terms / Keywords**[cite: 12].
3. **I. Introduction:** ¿Qué problema de ingeniería se investiga y por qué importa? (Fenómeno, objetivo, pregunta experimental)[cite: 12].
4. **II. Theoretical Background:** Solo la teoría necesaria con símbolos definidos, ecuaciones numeradas, unidades y valores reales sustituidos[cite: 12].
5. **III. Experimental Methodology:** Circuito, valores, Op-Amp exacto, fabricante, instrumentos, alimentación, variables y secuencia. La simulación va en subsección separada[cite: 12].
6. **IV. Results:** Tablas, gráficos y métricas. Use etiquetas de evidencia: `THEORETICAL`, `SIMULATED`, `DATASHEET`, `MEASURED`[cite: 12].
7. **V. Discussion:** Compare teoría ↔ simulación ↔ datasheet ↔ medición[cite: 12]. Responda: ¿Coincidió? ¿Causa física plausible? ¿Explicaciones alternativas? ¿Limitaciones?[cite: 12]
8. **VI. Conclusions:** 3-5 conclusiones concisas derivadas de la evidencia, con valor cuantitativo[cite: 12].
9. **References:** Datasheets (prioridad 1), fuentes académicas, manuales de instrumentos[cite: 12].

2. Política de Evidencia Faltante[cite: 12]

Si una medición no existe, escriba explícitamente: `Measurement not obtained`[cite: 12]. **NUNCA** sustituya silenciosamente una medición por una simulación o un valor inventado[cite: 12].