
計算機結構 - 概論

陳鍾誠 於金門大學

電腦硬體與軟體

- 電腦硬體是由邏輯電路構 成的。
- 電腦軟體是由程式語言撰 寫而成的。
- 程式語言如何一步步落實 到邏輯電路上呢?




從軟體到電晶體

- 軟體可在電腦上執行
- 電腦硬體是由下列組件構成的,包含
 - ●加法器
 - ●暫存器
 - ●記憶體
 - CPU
- 上述組件是由數位邏輯閘構成的
- 數位邏輯閘是由電晶體構成的




數位邏輯與其它課程間的關係


- 程式設計
 - C, JAVA, VB, ···
- 系統程式
 - 機器指令、組合語言
- 計算機結構
 - CPU+ 記憶體 + 輸出入
- 數位邏輯
 - 邏輯閘, 加法器、暫存器
- 電子學
 - 電晶體 (TTL, MOSFET)
- 材料科學
 - ●矽、鍺、鎵、鉮




計算機結構 - 授課面向




從兩個方向逼近




馮紐曼架構 - 示意圖




馮紐曼架構




哈佛架構



哈佛架構 v.s. 馮紐曼架構 (示意 圖)





總線:程式與資料共用匯流排

程式與資料匯流排分開

哈佛架構 v.s. 馮紐曼架構 (說明)

- The name Harvard Architecture comes from the Harvard Mark I relay-based computer. The most obvious characteristic of the Harvard Architecture is that it has physically separate signals and storage for code and data memory. It is possible to access program memory and data memory simultaneously. Typically, code (or program) memory is read-only and data memory is read-write. Therefore, it is impossible for program contents to be modified by the program itself.
- The von Neumann Architecture is named after the mathematician and early computer scientist John von Neumann. von Neumann machines have shared signals and memory for code and data. Thus, the program can be easily modified by itself since it is stored in read-write memory.

資料來源: http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka11516.html

計算機結構 - 歷史

陳鍾誠 於金門大學

電腦硬體史 - 1940 之前

年代	事件
1623	德國 Wilhelm Schickard 算術鐘
1642	法國 Pascal 滾輪式加法器 (Pascaline)
1673	德國萊布尼茲步進計算器 (Stepped Reckoner)
1820	法國 Charles Xavier Thomas 計算器 (Thomas Arithmometer)
1823	法國 Charles Baggage 差分機 (Difference Engine)
1833	法國 Charles Baggage 分析機 (Analytical Engine) — 打孔卡可程式化, ADA 寫了第一個程式
1890	美國統計學家 Herman Hollerith 排序機 — 三年內完成戶口普查工作
1896	美國統計學家 Herman Hollerith 成立製表機器公司,並經過多次整併後成爲 IBM 前身之一

電腦硬體史 - 1940-1952

1942	美國 Atanasoff-Berry Computer 用真空管設計出第一台電腦
1943	美國 John VonNeumamn 提出 stored program 的觀念, 後來於 1945 年被使用在 EDVAC 上
1946	美國 John Mauchly, J. Presper Eckert 設計 ENIAC,用來計算飛彈的彈道表格
1948	美國 AT&T Bell Lab 的 William Shockly, John Bardeen, Walter Brattain 發明電晶體
1949	美國 ENIAC 團隊,採用二進制,並在 John Von Neumann 加入後設計出 EDVAC,採用以 Stored program 將程式存入記憶體,改良了 ENIAC 執行新程式時必須更動硬體的缺點
1949	英國 EDSAC,使用內儲程式與打孔帶
1951	美國 ENIAC 團隊設計了第一台商用電腦 UNIVAC I 並出貨給人口普查局使用
1951	美國 Marvin Minsky and Dean Edmonds 建造了第一台 Neural Network Computer
1952	美國 IAS 第一台符合馮紐曼架構的電腦設計完成,IAS 後來成爲電腦的標準架構
1952	美國 IBM 生產製造 IBM 701,賣給研究單位、航空公司與政府單位

電腦硬體史 - 1955-1964

1955	美國 IBM 7094 電腦完全採用電晶體組成,有浮點運算,用 IOP 控制輸出入動作與存取記憶體	
1958	美國德州儀器開發出積體電路,將電晶體、電容、電組、導線等元件整合在一塊矽晶片上。	
1965	美國 Gordon Moore 提出摩爾定律	
1968	美國 Gordon Moore 成立 Intel 公司	
1972	美國 Intel 4004 含兩千個電晶體	
1974	美國 Intel 8088 含一萬個電晶體	
1964	美國 IBM 360 設計完成並開始販售,成爲 60 年代最成功的電腦	

電腦硬體史 - 1976-2010

1976	美國 I賈伯斯與 Steve Wozniak 和 Ronald Wayne 成立了蘋果公司,並創造了 Apple I 個人電腦	
1977	美國蘋果公司創造出的個人電腦 Apple II 電腦大賣,成爲電腦界的超級新星,電腦從此進入個人化的時代	
1981	美國 IBM 推出第一台 PC 個人電腦,採用 Intel 的 x86 系列處理器,以及使用微軟的 DOS 作業系統	
1984	美國蘋果公司的麥金塔電腦上市	
1985	Intel 80386 CPU 發布,讓後來的 PC 得以進入多工作業系統的時代 (Linux, Windows)	
1990	美國微軟 Windows 3.0 上市,微軟從此進入視窗時代。	
1990	美國賈伯斯的 NeXT 工作站上市,售價 \$9999 美元,銷售情況令人失望,之後不久推出下一代的 NeXTcube	
2001	美國蘋果公司 11 月 23 日, iPod 正式亮相,開啟了數位音樂與掌上型裝置的新時代	
2003	美國蘋果公司 4 月 29 日,iTunes Store 網路音樂商場現身,音樂市場從此改變	
2007	美國蘋果公司 6 月 29 日,iPhone 手機誕生,手機市場開始進入蘋果主導的時代	
2010	美國蘋果公司 4 月,蘋果發表 iPad 平板電腦,再度革新了整個電腦市場	

附錄1:電腦的速度

CPU 的進步速度

年代 (years)	處理器 (CPU)	時脈速度 (clock)	內部資料線 (data bus)	外部資料線 (data bus)	位址線 (address bus)	特徴 (feature)
	4004					
	8008					
	8080					
	8085					
1978	8086	5 MHZ	16 bits	8 bits	20 bits	
	80186	12.5 MHZ				DMA
1982	80286				24 bits	Multitasking, Virtual addressing
1985	80386	33 MHZ	32 bits	16 bits	32 bits	
1989	80486	66 MHz				8-kbyte cache memory, math coprocessor, 1 million transistors
1993	Pentium	66 MHZ			32-bits	2*8-kbyte cache memory, dual pipeline (superscalar architecture), Executes two instructions at once
1995	Pentium Pro	200 MHz				
1997	Pentium II	450 MHz				MMX technology for multimedia
1999	Pentium III	1 GHz				
2000	Pentium IV	1.3+ GHZ				

摩爾定律

- ●晶片上電晶體的數量每 18 個月倍增。
 - ●引伸 1:儲存體的容量每 18 個月倍增。
 - ●引伸 2:電腦的計算速度每 18 個月倍增。
 - ●引伸 3:網路的速度每 18 個月倍增。

●未來

- 2050 年時,硬碟會有多少 Giga, 80G*2³⁰
- 2050 年時,網路速度會是多少 Giga, 2M*2®
- 2050 年時,電腦速度會是多少 GHz, 3.2GHz*2³⁰

摩爾定律

- ●晶片上電晶體的數量每 18 個月倍增。
 - ●引伸 1:儲存體的容量每 18 個月倍增。
 - ●引伸 2:電腦的計算速度每 18 個月倍增。
 - ●引伸 3:網路的速度每 18 個月倍增。

●未來

- 2050 年時,硬碟會有多少 Giga, 80G*2³⁰
- 2050 年時,網路速度會是多少 Giga, 2M*2®
- 2050 年時,電腦速度會是多少 GHz, 3.2GHz*2³⁰

實務案例: IA32 處理器

陳鍾誠 於金門大學

IA32 處理器

- IBM PC 個人電腦所用的處理器
- Intel 公司所設計的處理器
- x86 系列處理器的成員
- IA32 是相當複雜的處理器

圖 2.19 個人電腦的結構圖




圖 2.20 IA32 的常用暫存器

通用暫存器: EAX

EBX 通用暫存器:

通用暫存器: **ECX**

通用暫存器: **EDX**

狀態暫存器: EFLAGS

程式計數器: EIP

基底暫存器: EBP

堆疊暫存器: ESP

來源指標: ESI

目的指標:EDI

程式段:CS

堆疊段: SS


DS 資料段:

延伸段: ES

延伸段:FS

GS 延伸段:

圖 2.21 IA32 的 EAX 暫存器



IA32 的指令格式

指令的參數通常可以是暫存器或記憶體,具有多種組合形式

表格 2.2: ADD 指令的六種參數組合形式

ADD reg, reg	ADD reg, mem	ADD mem, imm
ADD mem, reg	ADD reg, imm	ADD accum, imm

表格 2.3: MOV 指令的九種參數組合形式

MOV reg, reg	MOV mem, reg	MOV reg, mem
MOV reg16, segreg	MOV segreg, reg16	MOV reg, imm
MOV mem, imm	MOV mem16, segreg	MOV segreg, mem16

表格 2.4: IA32 的指令分類表

類型	代表指令	屬於本類型的指令
運算	ADD	ADD, SUB, ADC, MUL, DIV, IDIV, IMUL, SBB
邏輯	AND	AND, OR, NOT, XOR, NEG
位元	ВТ	清除:CLC, CLD, CLI, CMC
		設定:SET, STC, STD, STI
		測試:BT, BTC, BTR, BTS, TEST
副程式	CALL	CALL, RET, RETN, RETF
轉換	CBW	CBW, CDQ, CWD
比較	CMP	CMP, CMPS, CMPSB, CMPSW, CMPSD, CMPXCHG
字元調整	AAA	AAA, AAD, AAM, AAS, DAA, DAS
交換	SWAP	BSWAP, XCHG, XADD, XLAT, XLATB
增減	INC	INC, DEC
框架	ENTER	ENTER, LEAVE
暫停	HLT	HLT, NOP
輸出入	IN	輸入:IN, INS, INSB, INSW, INSD,
		輸出:OUT, OUTS, OUTSB, OUTSW, OUTSD
中斷	INT	INTO, IRET
跳躍	JMP	JA, JNA, JAE, JNAE, JB, JNB, JBE, JNBE, JG, JNG, JGE, JNGE, JL, JNL,
		JLE, JCXZ, JECXZ
載入儲存	LEA	LEA, LDS, LES, LFS, LGS, LSS, LAHR, LAHF, SAHF
迴圈	LOOP	LOOP, LOOPW, LOOPD, LOOPE, LOOPZ, LOOPNE, LOOPNZ
重複	REP	REP, REPZ, REPE, REPNE, PEPNZ
移動	MOV	MOV, MOVSX, MOVZX