AGITATEUR VORTEX SELECT

VORTEXER

Manuel de l'utilisateur



SBS100-2 SBS100-3





Lit M00055 Rév. 3, juillet 2016

À propos de ce manuel

Ce manuel est conçu pour vous aider à utiliser de manière optimale votre agitateur Vortex Select Vortexer. Le manuel est disponible en anglais, français, allemand, italien, portugais et espagnol sur notre site Web **www.selectbioproducts.com**.

Introduction

Le Select BioProducts Select Vortexer est un agitateur Vortex de laboratoire pour les applications générales. La vitesse d'agitation est réglable jusqu'à 3 400 tr/min. Un interrupteur à trois positions permet d'utiliser l'agitateur en continu ou par « intermittence ». Le mécanisme d'agitation est spécialement conçu pour offrir une meilleure stabilité avec diverses charges. L'embase en métal et les pieds en caoutchouc augmentent la stabilité et empêchent l'unité de bouger sur la paillasse, et ce, même à la vitesse maximale.

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'agitateur Vortex. Toutes les personnes utilisant cet appareil doivent examiner les consignes de sécurité de ce manuel.

Caractéristiques

Plage de vitesse 3 400 tr/min (60 Hz) 2 850 tr/min (50 Hz)

Modes de fonctionnement Intermittence ou Continu

Plage de fonctionnement à température ambiante +4 °C à 65 °C Dimensions (I x p x h) 14 x 16 x 12 cm

Poids 2,2 kg

120 V, 60 Hz, 0,6 A Caractéristiques électriques

230 V, 50 Hz, 0,3 A

Déballage de l'agitateur Vortex

À la réception de l'agitateur Vortex, inspectez l'extérieur du carton pour voir s'il est endommagé. En cas de dommage survenu pendant l'expédition, une réclamation doit être présentée au transporteur dans les 10 jours suivant la réception. Conservez tous les emballages pour que le transporteur puisse les inspecter.

Déballez soigneusement l'unité et vérifiez qu'elle est complète. Dans le carton, il doit y avoir :

Agitateur Vortex avec tête cupule Cordon d'alimentation Mode d'emploi

Si un ou plusieurs éléments sont manquants, contactez immédiatement votre distributeur Select BioProducts. Conservez l'emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez sûr que l'unité fonctionne

Vérifiez que l'unité est appropriée à la tension électrique en contrôlant l'étiquette électrique/le numéro de série au dos de l'unité.

Installation

Placez l'agitateur sur une surface plane et stable à proximité d'une prise électrique reliée à la terre. La surface doit être propre et exempte de poussière afin que les pieds adhèrent solidement à la surface. Laissez suffisamment d'espace sur tous les côtés de l'unité pour faciliter l'aération.

Avec l'interrupteur d'alimentation en position OFF (Arrêt), branchez le cordon d'alimentation à une prise reliée à la terre.

Utilisation de l'agitateur Vortex

Toutes les commandes se trouvent sur le panneau avant. L'interrupteur d'alimentation, situé sur le côté gauche du panneau, est à trois positions : ON (Marche), OFF (Arrêt) et TOUCH (Intermittence). Lorsque l'interrupteur est placé sur la position TOUCH (Intermittence), l'agitateur est activé en appuyant sur la tête d'agitation. Lorsque vous arrêtez d'appuyer sur la tête d'agitation, l'agitateur s'arrête. Lorsque l'interrupteur est placé sur la position ON (Marche), l'agitateur fonctionne en continu jusqu'à ce que vous déplaciez l'interrupteur sur la position OFF (Arrêt) ou TOUCH (Intermittence).

La commande de la vitesse, située sur le côté droit du panneau, est réglable en permanence. La vitesse d'oscillation augmente à une allure non uniforme jusqu'à atteindre la vitesse maximale de 3 400 tr/min lorsque le bouton est tourné vers la droite. Avant d'allumer l'agitateur, réglez la commande de la vitesse au minimum.

Pour commencer à l'utiliser, déplacez l'interrupteur d'alimentation sur la position TOUCH (Intermittence) ou ON (Marche), puis tournez la commande de la vitesse sur le réglage souhaité. Si l'interrupteur d'alimentation est sur la position ON (Marche), la tête d'agitation se met immédiatement à bouger. Si l'interrupteur d'alimentation est sur la position TOUCH (Intermittence), l'agitateur se met à fonctionner lorsqu'un objet est placé sur la tête d'agitation et qu'une légère pression est appliquée pour appuyer sur la tête. L'agitation cesse lorsque l'objet est retiré et que vous arrêtez d'appuyer.

Consignes de sécurité

Les précautions suivantes doivent être respectées lorsque vous utilisez l'agitateur Vortex ou que vous travaillez à proximité :



- ATTENTION : IL EXISTE UN POINT DE PINCEMENT ENTRE LA TÊTE CUPULE ET L'ENCEINTE.
- N'utilisez jamais l'unité alors que la tête d'agitation n'est pas solidement fixée.
- Portez toujours un équipement de protection oculaire incassable.
- N'utilisez pas et ne mélangez pas des solvants ou des substances inflammables sur l'agitateur ou à proximité.
- Agitez les échantillons dangereux dans des récipients de confinement appropriés.
- Les réparations ne doivent être réalisées que par des personnes qualifiées.
- La protection peut être réduite si l'agitateur est utilisé d'une manière non spécifiée par le fabricant.

Accessoires

Il existe plusieurs têtes d'agitation supplémentaires pour l'agitateur Vortex. Pour changer les têtes, retirez la tête cupule en maintenant fermement le boîtier tout en tirant sur la tête. Une tête en option peut alors être placée sur le poste de commande et fixée en appuyant dessus fermement. **Pour retirer les têtes accessoires, vous n'avez qu'à tirer sur le connecteur en plastique noir.** Le fait de tirer sur la mousse ou la plaque en métal peut endommager la tête accessoire.

Ne dépassez pas la vitesse « Accessory Max » (Accessoire max.) lorsque vous utilisez des têtes accessoires, sous peine d'endommager l'agitateur Vortex.

Têtes d'agitation en option :

SBS100-21	Tête pour microtubes, mousse, pour 80 tubes
SBS100-22	Tête pour microplates, mousse, pour 1 microplaque ou 64 x tubes de
0,2 ml	
SBS100-23	Tête pour tubes de 10-13 mm et 15 ml, pour 16 tubes
SBS100-24	Tête pour tubes de 50 ml, pour 6 tubes
SBS100-25	Tête pour 12 x tubes de 1,5 ml, position horizontale
SBS100-26	Tête pour 4 x tubes de 15 ml, position horizontale
SBS100-27	Tête pour 2 x tubes de 50 ml, position horizontale

Contactez votre distributeur Select BioProducts pour en savoir plus sur la commande de têtes supplémentaires.

Entretien et maintenance



Mise en garde : débranchez l'agitateur Vortex du secteur avant les procédures de nettoyage ou de maintenance.

Après chaque utilisation, essuyez l'agitateur avec un chiffon doux. N'immergez pas l'unité ni ne versez de liquides dessus, sous peine de provoquer une électrocution. Nettoyez immédiatement tous les déversements en prenant les précautions appropriées. La tête d'agitation peut être retirée au besoin. Tout d'abord, débranchez l'agitateur Vortex du secteur, puis retirez la tête cupule-combo en maintenant solidement le boîtier tout en tirant sur la tête. La tête peut alors être nettoyée avec un détergent doux. Assurez-vous que la tête est complètement sèche avant de la remettre en place sur l'unité.

Le moteur et le mécanisme d'agitation de l'agitateur Vortex ne nécessitent aucune maintenance habituelle ni aucun graissage.

Entretien

En cas de question sur l'agitateur Vortex, adressez-vous à votre distributeur Select BioProducts.

Pour les demandes d'entretien, adressez-vous à votre distributeur Select BioProducts. Avant de renvoyer une unité en vue d'un entretien, il faut tout d'abord recevoir un numéro d'autorisation de retour (AR) de matériel. Les appareils envoyés sans autorisation seront renvoyés aux frais du client. Lorsqu'une unité est renvoyée à Select BioProducts pour un entretien, elle doit être envoyée dans son emballage d'origine. Si cela n'est pas possible, assurez-vous que l'unité est suffisamment emballée. Le client est responsable de tout dommage dû à un emballage inapproprié. Une explication écrite doit accompagner l'unité et le numéro d'AR.

SYMBOLES ET CONVENTIONS

Le tableau suivant est un glossaire illustré des symboles pouvant être utilisés dans ce manuel ou sur le produit.



L'avertissement électrique indique la présence d'un danger potentiel pouvant entraîner une électrocution.



ATTENTION Ce symbole vous renvoie vers des instructions importantes d'utilisation et de maintenance (entretien) dans le mode d'emploi du produit. Le non-respect de ces informations peut endommager l'appareil ou blesser des personnes.



Ce symbole identifie une borne de mise à la terre de protection (PE), fournie pour le branchement du conducteur PE du système d'alimentation (vert ou vert/jaune).

RÉGLEMENTATION EUROPÉENNE SUR LA MISE AU REBUT DES APPAREILS



Conformément à la Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), l'agitateur Vortex Select Vortexer porte le symbole de la poubelle sur roues barrée et ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères.

Par conséquent, l'acheteur doit suivre les instructions relatives à la réutilisation et au recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) fournies avec les produits et disponibles sur le lien suivant : www.corning.com/weee.

Garantie limitée

SelectBio Products garantit que ce produit ne présente aucun vice matériel ou de fabrication pendant une période de deux (2) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie n'est valide que si le produit est utilisé aux fins prévues et en respectant les directives spécifiées dans le mode d'emploi fourni.

Si ce produit doit être réparé, veuillez contacter le service technique de SelectBio Products au (+1) 732-417-0700 afin de recevoir un numéro d'autorisation de retour et des instructions d'expédition. Les produits reçus sans autorisation seront renvoyés. Tous les éléments renvoyés pour être réparés doivent être envoyés, port payé, dans leur emballage d'origine ou un autre carton adapté, et rembourrés pour éviter les dommages. SelectBio Products ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages subis en cas d'emballage inapproprié. Pour les gros appareils, SelectBio Products peut choisir de réaliser les réparations sur place.

Cette garantie ne couvre pas les dommages causés par un accident, une négligence, un mauvais usage, un entretien inapproprié, des catastrophes naturelles ou toute autre cause ne résultant pas de vices matériels ou de fabrication d'origine. Cette garantie ne couvre pas les balais de moteur, fusibles, ampoules, batteries, ainsi que tout dommage de la peinture ou de la finition. Les réclamations pour dommage survenu pendant le transport doivent être présentées au transporteur.

TOUTES LES GARANTIES, NOTAMMENT LA GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT LIMITÉES À UNE DURÉE DE 24 MOIS À PARTIR DE LA DATE ORIGINALE D'ACHAT.

EN VERTU DE CETTE GARANTIE, LA SEULE OBLIGATION DE SELECTBIO PRODUCTS SE LIMITE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT, À LA DISCRÉTION DE SELECTBIO PRODUCTS, D'UN PRODUIT DÉFECTUEUX. SELECTBIO PRODUCTS NE SERA EN AUCUN CAS TENU RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS, DE LA PERTE COMMERCIALE OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE PRODUIT.

Certains États n'autorisent pas la limitation de durée des garanties implicites ni l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits, lesquels peuvent varier d'un État à un autre.

Personne ne peut accepter, à titre personnel ou pour le compte de Select BioProducts, d'autres obligations de responsabilité, ou prolonger la période de cette garantie.

Veuillez enregistrer votre produit en ligne sur : www.selectbioproducts.com

Garantie/Avis de non-responsabilité : Sauf mention contraire, tous les produits sont destinés à la recherche uniquement. Ils ne doivent pas être utilisés dans les procédures diagnostiques ou thérapeutiques. Select BioProducts ne fait aucune déclaration relative à la performance de ces produits pour des applications cliniques ou diagnostiques.



31 Mayfield Ave. Edison, NJ 08837, États-Unis