Paneles de control Honeywell



Tablas de características



Paneles de control | TABLA DE CARACTERÍSTICAS

	LYNX Plus (L3000)	LYNX Touch (L5210)	LYNX Touch (L7000)
Capacidades del sistema			
Máxima capacidad de zonas	39	64	80
Zonas cableadas estándar (con duplicación de zona)	1	1	1
Máxima cantidad de zonas de expansión cableadas EC	CP N/A	N/A	N/A
Máxima cantidad de zonas de expansión V-Plex®	N/A	N/A	N/A
Máxima cantidad de zonas de expansión inalámbricas	39	63	79
Particiones	N/A	N/A	N/A
Códigos de usuario	8	32	48
Registro de eventos	84	128	256
Número máximo de detectores de humo bifilares	N/A	N/A	N/A
Número máximo de programas	8	20	20
Características de prevención de falsas ala	rmas		
Lógica de error de salida	√	/	1
Restablecimiento del retardo de salida		/	
Cuenta regresiva del retardo de salida		/	
Interconexión de zonas	✓ (SIA)	/	
Verificación de alarmas - Incendio	✓ (SIA)	/	
Cancelación de falsa alarma (Swinger shutdown)	✓ (SIA)	/	
Presente automático no vacante	✓ (SIA)	/	
Verificación de cancelación de alarma	✓ (SIA)	/	
Configuración de sistema	V (SIA)	•	
Compatibilidad con teléfono interactivo	√ (integrado)	/	N/A
Reloj en tiempo real	✓ ✓	/	
Campanilla temporal	✓	√	
Supervisión de campanilla	-	-	-
Monitor de línea telefónica	_	/	N/A
Activadores integrados	1	1	1
Relés compatibles	N/A	N/A	N/A
Internet integrada	N/A	N/A	N/A
Características adicionales			
Comunicaciones de alarma* Wi-Fi®	_	✓	✓
Comunicador GSM*	✓	/	√
Conectividad Z-Wave® para cerraduras, iluminación,	t		
administración de energía y más*	✓	/	✓
Consola maestra	N/A	N/A	N/A
Partición cruzada (goto)	N/A	N/A	N/A
Armado "Noche"	N/A	/	√
Supervisión de RF por transmisor	√	/	√
Lógica de lobby común	N/A	N/A	N/A
Tipo de zona configurable	-	-	
"Economizador de batería"	-	-	-
Armado de interruptor de llave	N/A	N/A	N/A
Características de conveniencia			
Armado de botón único	✓	✓	✓
Salida rápida	✓	✓	✓
Macros de teclado	-	-	-
Registro de eventos visualizables en teclado	-	✓	✓
Exhibición de hora & fecha	✓	✓ .	✓
	(Solo Armar Presente)	✓ (Solo Armar Presente)	✓ (Solo Armar Presente)
Compatibilidad con teclado gráfico	2x16 Alfa	Gráfico Pantalla táctil	Gráfico Pantalla táctil
Teclado inalámbrico (secundario) -	_		
Tableta con pantalla táctil*		✓	✓
Compatibilidad con Internet & comunicación GSM	N/A	✓	✓

✓ (Característica compatible)

- (No compatible)

N/A (No aplicable)

	VISTA-10P	VISTA-15P	VISTA-20P	VISTA-21iP	VISTA-50P
Capacidades del sistema					
Máxima capacidad de zonas	22	32	48	48	86
Zonas cableadas estándar (con duplicación de zona)	6 (–)	6 (-)	8 (15)	8 (15)	9 (–)
Máxima cantidad de zonas de expansión cableadas EC		16	40	40	N/A
Máxima cantidad de zonas de expansión V-Plex®	N/A	N/A	N/A	N/A	77
Máxima cantidad de zonas de expansión inalámbricas	16	26	40	40	85
Particiones	1	1	2 "verdaderas"	2 "verdaderas"	8
Códigos de usuario	16	32	48	48	75
Registro de eventos	32	50	100	100	225
Número máximo de detectores de humo bifilares	0	16	16	16	16
Número máximo de programas	2	8	32	32	20
Características de prevención de falsas alar				V-	
				,	,
Lógica de error de salida	√	/	/	<i>,</i>	
Restablecimiento del retardo de salida	· /	<i>J</i>	/	/	✓
Cuenta regresiva del retardo de salida		/	/	<i>\</i>	
Interconexión de zonas		/	/	/	✓
Verificación de alarmas - Incendio	√	<i>J</i>	/	<i>\</i>	-
Cancelación de falsa alarma (Swinger shutdown)	✓	<u> </u>	/	√	✓
Presente automático no vacante		√	/	√	
Verificación de cancelación de alarma	✓	√	/	√	
Configuración de sistema					
Compatibilidad con teléfono interactivo	✓	✓	√	✓	✓
Reloj en tiempo real	✓	✓	✓	✓	✓
Campanilla temporal	✓	✓	/	✓	✓
Supervisión de campanilla	✓	✓	1	✓	✓
Monitor de línea telefónica	_	✓	√	✓	_
Activadores integrados	2	2	2	2	4
Relés compatibles	4	8	16	16	16
Internet integrada	N/A	N/A	N/A	✓	N/A
Características adicionales					
Comunicaciones de alarma* Wi-Fi®	_	_	_	_	N/A
Combinación Comunicador GSM 3G/4G*	/	/	/	/	<i>J</i>
Conectividad Z-Wave® para cerraduras, iluminación,	-	•	·	•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
administración de energía y más*	/	/		/	-
Consola maestra	N/A	N/A	_	_	/
Partición cruzada (goto)	-	-	/	1	
Armado "Noche"	/	/	/	/	
Supervisión de RF por transmisor	✓	/	1	./	
Lógica de lobby común	N/A	N/A	/	✓	
Tipo de zona configurable		/ / /	/	/	v
"Economizador de batería"		/	/	✓	
Armado de interruptor de llave		y	/	√ /	
•	•	V	V	Y	<u> </u>
Características de conveniencia	,	,	,	,	
Armado de botón único	<i></i>	/	/	/	=
Salida rápida		/	/	/	-
Macros de teclado		/	/	/	/
Registro de eventos visualizables en teclado	√	✓	/	√	✓
Exhibición de hora & fecha	-	-	-	-	-
Armado/Desarmado automático	✓	/	/	√	√
Compatibilidad con teclado gráfico	_	2	4	4	-
Teclado inalámbrico (secundario) – Tableta con pantalla táctil*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Compatibilidad con Internet & comunicación GSM	✓	/	/	✓	✓ (Activa

✓ (Característica compatible)

- (No compatible)

N/A (No aplicable)

Paneles de control | TABLA DE CARACTERÍSTICAS

	VISTA-20P	VISTA-128BPE	VISTA-250BPE	VISTA-32FB	VISTA-128FBP	VISTA-250FBP
Información de zonas						
Máxima capacidad de zonas	48	128	250	32	128	250
Máxima cantidad de zonas cableadas e	stándar 8	9	9	8	8	8
Máxima cantidad de zonas de expansión ina		127	249	32	127	249
Máxima cantidad de zonas de expansión cable		0	0	0	0	0
Dispositivos V-Plex®	N/A	119	241	24	120	242
Contacto inteligente	No	No	No	Sí	Sí	Sí
Incendio						
Detectores de humo bifilares	16 (Zona1)	16 (Zona1)	16 (Zona1)	32 (Zona1&2)	32 (Zona1&2)	32 (Zona1&2)
Detectores de humo tetrafilares	Zona 2-8	Zona 1-128	Zona 1-250	Zona 1-32	Zona 1-128	Zona 1-250
Restablecimiento de humo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Teclados						
Máximo número de teclados	8 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)
IVIAAIITIO TIUTTETO GE LECIAGOS	4 (gráficos)	3 (gráficos)	3 (gráficos)	31 (Alla)	3 (gráficos)	3 (gráficos)
Tipos de teclados		Alfa & Gráficos	Alfa & Gráficos	Alfa	Alfa & Gráficos	Alfa & Gráficos
_ '	Alfa & Gráficos Fijos					
Códigos de usuario	48	150	250	75	150	250
Armado de interruptor de llave	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración de sistema						
Energía auxiliar	600 mA	750 mA	750 mA	1 A	1 A	1 A
Alimentación de alarma	2 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A
		.,	.,	.,,	.,	.,
Partición						
Número de particiones	2	8	8	2	8	8
Formato de informes	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto
	Baja velocidad	Bajas/Altas velocidades	Bajas/Altas velocidades	Bajas/Altas velocidades	Bajas/Altas velocidades	Bajas/Altas velocidades
	Expreso	Expreso	Expreso	Expreso	Expreso	Expreso
Características adicionales						
Relés de salida	16	96	96	84	96	96
Relés de control de acceso	N/A	8 puertas	15 puertas	4 puertas	8 puertas	15 puertas
Programas	32	20	20	20	20	20
Compatibilidad con AlarmNet®	A, M, G & i	A, M, G & i	A, M, G & i	A, M, G & i	A, M, G & i	A, M, G & i
Vinculación de panel	N/A	Sí	Sí	No	Sí	Sí
Salida para impresora	N/A	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Registro de eventos	100	512	1000	512	512	1000
Programación	Teclado/Telco/	Teclado/	Teclado/	Teclado/	Teclado/	Teclado/
	IP/GSM	Puerto serie/Telco	Puerto serie/Telco	Puerto serie/Telco	Puerto serie/Telco	Puerto serie/Telco
		IP/GSM	IP/GSM		IP/GSM	IP/GSM
Descargador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Monitor de línea telefónica	Sí	No	No	Sí	Sí	Sí
Linkada a da assessiblistada da						
		005/4000	005/4000	004/000	004/000	004/000
Listados de cumplimiento	1000/000		985/1023	864/609	864/609	864/609
UL	1023/609	985/1023		04.440.5	04.440	
	365/1610	609/365	609/365	611/1610	611/1610	611/1610
	365/1610 1635	609/365 611/1610	609/365 611/1610	611/1610 365	611/1610 365/985	611/1610 365/985
	365/1610	609/365 611/1610 1037/1076	609/365 611/1610 1037/1076			
	365/1610 1635	609/365 611/1610	609/365 611/1610			

Paneles de control | TABLA DE CARACTERÍSTICAS

	VISTA-128BPT	VISTA-250BPT	VISTA-32FBPT	VISTA-128FBPT	VISTA-250FBPT
Información de zonas					
Máxima capacidad de zonas	128	250	32	128	250
Máxima cantidad de zonas cableadas e	stándar 9	9	8	8	8
Máxima cantidad de zonas de expansión ina	lámbricas 127	249	32	127	249
Máxima cantidad de zonas de expansión cable	eadas ECP 0	0	0	0	0
Dispositivos V-Plex®	119	241	24	120	242
Contacto inteligente	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Incendio					
Detectores de humo bifilares	16 (Zona1)	16 (Zona1)	32 (Zona1&2)	32 (Zona1&2)	32 (Zona1&2)
Detectores de humo tetrafilares	Zona 1-128	Zona 1-250	Zona 1-32	Zona 1-128	Zona 1-250
Restablecimiento de humo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Teclados					
Máximo número de teclados	31 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)	31 (Alfa)
	6 (gráficos)	6 (gráficos)	6 (gráficos)	6 (gráficos)	6 (gráficos)
Tipos de teclados	Alfa & Gráficos	Alfa & Gráficos	Alfa	Alfa & Gráficos	Alfa & Gráficos
Códigos de usuario	150	250	75	150	250
Armado de interruptor de llave	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
·	O.	Ŭ,	Ŭ.	S.	J.
Configuración de sistema					
Energía auxiliar	750 mA	750 mA	1 A	1 A	1 A
Alimentación de alarma	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A	1,7 A
Partición					
	8	8	2	l 8	8
Número de particiones	8 ID de contacto	8 ID de contacto	2 ID de contacto	8 ID de contacto	ID de contacto
	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto
Número de particiones		-			
Número de particiones Formato de informes	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto
Número de particiones	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto	ID de contacto
Número de particiones Formato de informes Características adicionales	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida	ID de contacto Expreso 96	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso	ID de contacto Expreso
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso	ID de contacto Expreso 96 8 puertas	ID de contacto Expreso 96 15 puertas	ID de contacto Expreso 96 8 puertas	ID de contacto Expreso 96 8 puertas	ID de contacto Expreso 96 15 puertas
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas	ID de contacto Expreso 96 8 puertas 20	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20	ID de contacto Expreso 96 8 puertas 20	ID de contacto Expreso 96 8 puertas 20	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel	ID de contacto Expreso 96 8 puertas 20 A, M, G & i	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i	ID de contacto Expreso 96 8 puertas 20 A, M, G & i	ID de contacto Expreso 96 8 puertas 20 A, M, G & i	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet®	96 8 puertas 20 A, M, G & i No	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No	96 8 puertas 20 A, M, G & i No	96 8 puertas 20 A, M, G & i No	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora	96 8 puertas 20 A, M, G & i No	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí 864/609
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí 10 864/609 611/1610	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí 10 864/609 611/1610 365	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí 10 864/609 611/1610 365/985	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Si 1000 Si Si Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Si Si 864/609 611/1610 365/985
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí Sí Sí 10 864/609 611/1610	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento UL	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610 365 1076	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610 365/985 1076	ID de contacto Expreso 96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610 365/985 1076
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 \$303	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610 365/985 1076	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Si 1000 Si Si Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Si Si 864/609 611/1610 365/985 1076
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento UL	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303 S304	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303 S304	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Si 1000 Si Si Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Si Si 864/609 611/1610 365/985 1076 S303/304 S559
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento UL	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303 S304 S545	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303 S304 S545	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 864/609 611/1610 365/985 1076 S303/304 S559 S545	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Si 1000 Si Si Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Si
Número de particiones Formato de informes Características adicionales Relés de salida Relés de control de acceso Programas Compatibilidad con AlarmNet® Vinculación de panel Salida para impresora Registro de eventos Puerto serial integrado Soporte de Honeywell Total Connect® 2.0 Programación Descargador Monitor de línea telefónica Listados de cumplimiento UL	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí 0 Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303 S304	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Sí 1000 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí Sí 985/1023 609/365 611/1610 1037/1076 1635 S303 S304	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 8 puertas 20 A, M, G & i No Sí 512 Sí Sí Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Sí	96 15 puertas 20 A, M, G & i No Si 1000 Si Si Teclado/ Puerto serie/Telco IP/GSM Si Si 864/609 611/1610 365/985 1076 S303/304 S559

AAV: Siglas en inglés de Verificación de alarma de audio, también denominada voz bidireccional con estación central. Los sistemas de control LYNX Plus v LYNX Touch tienen integrada esta característica si se usa la línea telefónica. Para disponer de voz bidireccional por GSM, usar la radio GSM adecuada. Se pueden usar otros paneles con un AVS. El panel de control activará este módulo a partir de la despedida del receptor de la estación central y los micrófonos y altavoces conectados a la tarjeta AVS permitirán un diálogo vocal bidireccional entre el operador de la estación central y los establecimientos protegidos.

Advertencia de salida audible: Cuando el sistema es armado en modo Away (Ausente) o Maximum (Máximo), los teclados emitirán una advertencia consistente en bips lentos y cambiará a bips rápidos para los últimos 5 o 10 segundos. Los modelos VISTA-15P y VISTA-20P tienen una característica que permite programar el sistema para que exhiba el tiempo restante de salida en intervalos de 1 a 5 segundos.

AUI: Siglas en inglés de Interfaz de usuario avanzado, también denominado teclado táctil o gráfico. Ejemplos de esto son el 6280 y TUXWIFIS/TUXWIFIW.

AVS (Sistema de verificación de audio): Proporciona capacidad de comunicación vocal bidireccional con la estación central (AAV) al permitir que el operador de la estación central escuche o hable con las personas en el establecimiento luego de la recepción de un informe de alarma del sistema de alarma del establecimiento (con exclusión de las alarmas de incendio o de monóxido de carbono).

Dispositivos direccionables: Cualquier módulo que se conecta al bus ECP (teclado) del panel requiere una dirección específica que identifica este dispositivo ante el control. Los dispositivos pueden ser direccionados por medio de interruptores DIP (encapsulamiento dual en línea) o software, o pueden tener direcciones fijas. Entre estos dispositivos se incluyen los teclados, los módulos de expansión, los módulos de receptores y transmisores inalámbricos, los módulos telefónicos y algunos radiotransmisores AlarmNet®.

ECP: Siglas en inglés de Protocolo de consola reforzado, u otro término para el bus del teclado. Ver Dispositivos direccionables.

Expansión: Mediante el uso de dispositivos cableados V-Plexº de RF o inalámbricos.

Interconexión de zonas: Para usar en áreas pasibles de falsas alarmas; se pueden interconectar dos zonas de manera que se origine una alarma solo si ambas zonas son activadas dentro de un lapso de tiempo específico.

Lógica de error de salida/Alarma de salida: Alerta al usuario y permite efectuar una corrección en el caso de que la puerta de salida se deje abierta. Envía un informe único a la estación central. Macros de teclado: Permite simplificar varios comandos del sistema mediante un atajo.

Máximo de zonas: El número máximo del total de zonas compatible con el panel.

Modo Night-Stay (Presente nocturno): Designa ciertas zonas internas que permanecerán activas mientras otras serán derivadas.

Modo Presente automático: Si el usuario arma el sistema en el modo Away (Ausente) pero no sale antes de que expire el tiempo de salida, el sistema se armará en el modo Stay (Presente).

Módulo de teléfono: Posibilita que un teléfono de tonos local o remoto sea usado como teclado. LYNX Plus tiene integrada esta característica.

Monitor de falla de línea telefónica: El sistema monitorea constantemente la línea telefónica para controlar el voltaje adecuado. En caso de haber una falla en la línea telefónica, se puede programar el panel tanto para que exhiba esta condición en los teclados, para que exhiba la condición y emita un sonido en los teclados, o para que exhiba la condición, emita un sonido y provoque la activación de una salida (luz estroboscópica, sirena, dispositivo de transmisión de respaldo, etc.).

Particiones: Algunos paneles de control tienen la capacidad de ser programados para múltiples particiones, lo que permite que un control único proteja diferentes áreas, como si cada área tuviera su propio control.

Programas: Los programas se pueden usar para encender y apagar los dispositivos de salida, para limitar el acceso de ciertos códigos de usuario, para armar o desarmar automáticamente el sistema o para otras funciones similares.

Conforme con SIA estándar: (Security Industry Association) Una norma unificada para reducción de falsas alarmas. Los paneles de control aptos para SIA están programados previamente para cumplir con las normas de reducción de falsas alarmas de SIA, pero esas opciones no son fijas.

Registro de eventos: Los eventos de sistema pueden almacenarse para su posterior recuperación. Algunos paneles permiten la recuperación en un teclado alfa o en uno gráfico, otros requieren la conexión con el software de descarga Compass.

Reinicio del retardo de salida: También denominado salida rápida. Si el sistema se arma en el modo Stay (Presente), esta característica permite al usuario reiniciar el retardo de salida y de entrada al presionar la tecla *.

Restablecimiento del retardo de salida: Después de armar en modo Away (Ausente) y salir, si el usuario vuelve a entrar antes de que expire el tiempo de salida, se restablece el retardo de salida.

Salida LRR y señalización dinámica: El panel es compatible con radios AlarmNet conectadas al bus ECP (teclado). Esto permite usar conexiones y programación extremadamente sencillas para informar a la estación central. Las radios transmitirán todos los mensajes programados para que lleguen al número telefónico primario. La Señalización dinámica le permitirá asignar qué método de transmisión tendrá prioridad y cuánto se esperará antes de transmitir por el otro medio. Por ejemplo, si el discado tiene prioridad y es reconocido antes de que expire el retardo programado, entonces no será necesario que el mensaje se envíe a través de la radio. Si, por alguna razón, el mensaje del discador no es reconocido al finalizar el período de retardo, el mensaje será transmitido a través de la radio.

Salidas programables: Relés, activadores V-Plex® o integrados que se pueden usar para activar indicadores LED, luces estroboscópicas, alarmas sonoras adicionales, luces, puertas de garaje, etc. Según el panel de control seleccionado, las salidas pueden ser controladas por eventos del sistema o por programas

Teclas de función programables: Las teclas A-B-C-D de ciertos paneles pueden programarse de manera individual para cumplir cualquiera de las siguientes funciones:

- Zona de pánico
- Radiobúsqueda con botón único
- Exhibición de fecha y hora (retorna a pantalla normal después de 30 segundos)
- Armar ausente, presente, o presente nocturno
- Armado por pasos (hace un ciclo único de presente, a presente nocturno, a ausente)
- Activación de dispositivo exterior
- Prueba de comunicación
- Macro (atajo)

Teclas de pánico: Zonas de pánico del teclado adicionales a las zonas estándar.

Tipos de zonas programables: Se pueden agregar tipos de zonas exclusivos para diversas respuestas a medida. Entre las opciones que pueden configurarse se incluyen respuesta a retardos de entrada/salida, respuesta a circuitos abiertos y cortocircuitos, sonorización, retardos de falla y discador y códigos exclusivos de identidad de contacto.

Verificación de cancelación de alarma: En caso de producirse una falsa alarma, luego de que el usuario ingrese su código + OFF, se exhibirá la leyenda "Cancelled Alarm" (Alarma cancelada) en un teclado alfa para confirmar que la alarma se ha cancelado en la estación central. En un teclado inglés fijo se exhibirá "CA".

V-Plex: También denominado bucle de consulta o multiplexado. Es un método de expansión de zonas que provee energía y datos a través del mismo par de conductores. Ver Expansión.

Zonas cableadas integradas: El número de zonas cableadas estándar incluidas con el panel.

Zonas con llavero electrónico: Llaves inalámbricas que pueden programarse en ciertos paneles sin restar del número de zonas de máxima protección del panel.

Para obtener más información:

www.honeywell.com/security

Automation and Control Solutions

Honeywell Security and Fire 9315 NW 112th Avenue Miami, Florida 33178 Tel: 305.805.8188

www.honeywell.com

