### **TUTORIAL**

# Diseño e Inspección de Sistemas de Alarma de Incendio y Control de Acceso




Ing. Juan José Ugalde, MBA, LEED AP 2016

# Sistemas de Alarma de Incendio Sesión #4



# El problema principal de la detección de incendio son las FALSAS ALARMAS



#### **Contaminantes**

El problema más importante que aqueja a la detección de incendio: las falsas alarmas.

A medida que un detector fotoeléctrico envejece la suciedad y el polvo se acumulan en su cámara de sensado.

La suciedad y polvo en la cámara son interpretados por el detector como humo y por lo tanto pueden causar falsas alarmas.


### El punto de alarma

Los detectores convencionales tienen una sensibilidad fija, no son ajustables.


Los detectores analógicos en cambio pueden tener diferentes niveles de sensibilidad. Pueden ser ajustados para uno de varios niveles.

- Alto más sensible al humo
  - Cuartos limpios, laboratorios, salas de cómputo.
- Medio -
  - Oficinas, cuartos de hotel, negocios, etc.
- Bajo menos sensible.
  - Baños, cafeterías


### Alcanzando el punto de alarma



# Incremento del nivel del punto de operación normal con el tiempo



## Métodos para reducir las falsas alarmas Requerimientos de NFPA-72 para las centrales



### Verificación de alarma (23.8.1)

### Terminología: Verificación de alarma

■ Los detectores proveen lecturas extremadamente precisas y estables del humo verdadero, sin embargo para reducir aún más la posibilidad de falsas alarmas, algunos paneles de control contienen una rutina de software opcional, seleccionable por el programador llamada VERIFICACIÓN DE ALARMA, que consiste en que la unidad de control verifique que el humo en la cámara de detección, esté presente durante un período de tiempo predeterminado, normalmente del orden de 10 a 30 segundos para recién entonces originar la alarma.

### **Pre-Señal (23.8.1.2)**

### Terminología: Demora de Pre-Señal (Característica de Señal Previa)

Otra técnica para reducir las consecuencias provocadas por las falsas alarmas consiste en utilizar una característica de software opcional llamada Demora de Pre-Señal, que hace que ante una alarma, el panel de control en una primera fase active solo los dispositivos de notificación del área donde se encuentra destacado el personal de seguridad de manera de darles tiempo para investigar su origen, mientras que demora por un período de tiempo ajustable mayor a 60 segundos la activación de los dispositivos de notificación del resto del edificio.


### Secuencia Positiva de Alarma (23.8.1.3)

Terminología: PAS

Algunas unidades de control poseen esta característica: La señal de alarma generada por un deberá ser reconocida en el panel de control dentro de los 15 segundos desde su aparición, comenzando luego la etapa de investigación de la alarma. Si la señal no es reconocida dentro de los 15 segundos, todas las alarmas del edificio y las remotas serán activadas según el plan de evacuación. A partir de su reconocimiento sin embargo, el personal tendrá hasta 180 segundos para investigar el origen de la alarma y resetar el sistema. Por norma, el sistema deberá poseer un dispositivo que permita anular la función PAS.

### **Transmisores comunicadores digitales de alarmas (DACT)**

El DACT se utiliza para transmitir señales de alarma a lugares remotos a fin de solicitar ayuda de los bomberos a través de centros de monitoreo y se debe conectar a la red de telefonía pública antes que cualquier otro dispositivo de telefonía existente en las instalaciones protegidas.




### Transmisores comunicadores digitales de alarmas

El DACT será capaz de tomar la línea telefónica en los locales protegidos, desconectando cualquier llamada telefónica entrante o saliente, y evitando su uso para llamadas salientes hasta que la transmisión de de las señales haya sido completada.

El DACT iniciará y completará automáticamente una prueba de secuencia de transmisión completa a su DACR asociado, por lo menos una vez cada 24 horas.


### **Comunicador UDACT**



Circuitos telefónicos

Display de leds 7 segmentos.

Protocolo Ademco Contact ID format.



**CIRCUITOS DE INICIACIÓN (SLC)**: (entradas) Son los circuitos que vinculan al panel de control con los dispositivos que inician una alarma: detectores de humo, detectores de temperatura, estaciones manuales, etc.

**CIRCUITOS DE NOTIFICACIÓN (NAC)**: (salidas) Son los circuitos que vinculan al panel de control con los dispositivos que notifican una alarma: sirenas, campanillas, parlantes, etc.

Ambos tipos de circuitos deben estar supervisados para detectar circuitos abiertos, cortocircuitos y puestas a tierra y de acuerdo a sus prestaciones la NFPA 72 los clasifica en "clases" y "estilos". (12.3)

**RED DE COMUNICACIÓN**: (cuando hay más de un panel) es el cableado que intercomunica los paneles de detección entre sí, puede ser abierto o cerrado (el lazo).


Se puede instalar en fibra óptica o cobre.

Debe existir un panel principal desde donde se puede ver y administrar (reconocer alarmas, activar o silenciar sirenas, etc.) todo el sistema (= todos los paneles) y en cada panel distribuido (si cuenta con pantalla) podrá verse todo lo conectado ahí.


### **VENTAJAS DE LA FIBRA**:

- Inmune a todo tipo de ruido.
- El aislamiento óptico evita lazos a tierra.
- Tipo de fibra:
- 62.5/125 micrometers (multimode, 8 dB limit)
- 50/125 micrometers (multimode, 4.2 dB limit)

### Detectores convencionales Circuitos de Iniciación Clase B Estilo B



# Detectores convencionales Circuitos de iniciación Clase A Estilo D




# Capacidad del circuito de iniciación (convencional)

El número de detectores de incendio convencionales conectados a un circuito de dispositivos de iniciación está limitado por la práctica de la buena ingeniería. Si un gran número de detectores están conectados a un solo circuito de iniciación que cubre una amplia área, identificar el origen de la alarma se torna una tarea dificultosa y lenta.


El número máximo estará también limitado por la corriente máxima que puede suministrar el circuito de los dispositivos de iniciación (detectores de 2-hilos).

No se deben conectar más de 20 detectores a un circuito

# **Circuitos de Notificación Clase B Estilo Y**




# **Circuitos de Notificación Clase A Estilo Z**



### Cableado de parlantes

Clase B/Estilo Y - Elija la sección del cable para la corriente total de los dispositivos. La máxima caída de tensión es la tensión de alimentación menos la mínima tensión de operación de los dispositivos. No se permiten las bifurcaciones en T. El circuito de parlantes puede ser también cableado en Clase A Estilo Z.



### Tipo y sección del cable

La sección de los cables para los aparatos de notificación, debe calcularse utilizando la ley de Ohm para verificar la máxima caída de tensión a lo largo de cada conductor.

Como ejemplo, si un dispositivo requiere una corriente de 1 amper y la mínima tensión de operación es de 18 volts (20.4 - 18 = 2.4), luego la fórmula será R = 2.4/1, por lo tanto la máxima resistencia del cable será de 2.4 ohms (1.2 por conductor). Si la distancia es de 150 metros, la sección mínima del cable será de 3 mm2 (1.59 ohms por cada 300 metros).

### Tipo y sección del cable (NFPA-70 V.2008, artículo 760)

#### ARTICLE 760 Fire Alarm Systems

### Table 760.176(G) NPLFA Cable Markings

Cable Marking	Туре	Reference
NPLFP	Non-power-limited fire alarm circuit cable for use in "other space used for environmental air"	760.176(C) and (G)
NPLFR	Non-power-limited fire alarm circuit riser cable	760.176(D) and (G)
NPLF	Non-power-limited fire alarm circuit cable	760.176(E) and (G)

### Tipo y sección del cable

Cables de lazo (SLC): actualmente no se requiere pantalla (shield) para la mayoría de centrales en el mercado

LONGITUD	SECCION	WEST PENN WIRE	BELDEN	Características
Hasta 982 metros	AWG # 18	980	5320UL	NON-PLENUM (FPLR: Fire Power Limited for Riser)
		60980B	6320UL	PLENUM (FPLP: Fire Power Limited for use in Plenum)
	AWG #18	AQ224		Resistente a humedad (para cajas de registro), non-plenum
Hasta 1485 metros	AWG # 16	990	5220UL	NON-PLENUM
		60991B	6220UL	PLENUM
Hasta 2438 metros	AWG # 14	994	5120UL	NON-PLENUM
		60993B	6120UL	PLENUM
Hasta 3810 metros	AWG # 12	998	5020UL	NON-PLENUM
		60995B	6020UL	PLENUM

# Sistemas analógicos direccionables Lazo Clase B Estilo 4 (solo 1 estilo)





Figure 9 Basic NFPA Style 4 SLC

### Cableado Clase B, estilo 4

- Permite lazo en estrella, ramales y conexiones en T; siempre y cuando la conexión se haga en elementos listados para la aplicación (no en cajas de paso).
- Requiere resistencias de fin de línea.

# Sistemas analógicos direccionables Lazo Clase A Estilo 6 (v 2013 Clase A)




### Cableado Clase A (12.3.1)

- Redundante: Lazo retorna al panel (en entradas diferentes a las de salida), lo cual permite que en caso de falla, todo el lazo puede quedar comunicado (una parte por cada lado).
- Las condiciones que afecten su operación deben ser anunciadas.

### **Cableado clase A (14.4.2.2.2)**

- No se permite que el cable que "va" comparta canalización con el cable que "regresa". Excepción: para los equipos en pared se permite que los dos vayan (uno baja y otro sube) por la misma tubería, hasta un máximo de 3 m. Por ejemplo parlantes o estaciones manuales.
- Las tuberías (la que "va" y la que "regresa") deben estar separadas,o sea, no viajar por la misma canasta (aéreo) o ducto (bajo tierra). 30 cm vertical, 1 m horizontal.

# Sistemas analógicos direccionables Lazo Clase A Estilo 7 (V. 2013 Clase X)



# Tipos de Cableado, cambios de 2007 a 2010-13


Tabla A.12.3(b) Desempeño de los circuitos de línea de señalización (SLC)

Clase NFPA 72-2007	В			A		A			
Estilo	4			6		7			
Clase NFPA 72-2010	В			A			X		
	Alarma	Falla	ARC	Alarma	Falla	ARC	Alarma	Falla	ARC
Condición anormal	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Apertura única	-	X	-	-	X	R	-	X	R
Falla a tierra única	-	X	R	-	X	R	-	X	R
Cortocircuito entre conductores	-	X	-	-	X	-	-	X	R
Cortocircuito entre conductores y de apertura	-	X	-	-	X		-	X	-
Cortocircuito entre conductores y de falla a tierra	-	X	-	-	X	-	-	X	-
De apertura y falla a tierra	-	X	-	-	X	R	-	X	R
Pérdida de portadora (si se usa)/interfaz del canal	-	X	-	-	X	-	-	X	-

#### Cableado

- Puede usarse una clase de cableado para el SLC y otra para el NAC.
- En ningún caso pueden hacerse empalmes, ni siquiera en cajas de paso. Únicamente pueden hacerse empalmes en dispositivos listados.


# Centrales inteligentes en red




- Los lazos de iniciación (SLC) y notificación (NAC) pueden compartir canalización.
- Lazos de iniciación (SLC) que salen de un edificio hacia otro:
   SIEMPRE incluir supresores de transitorios (según NFPA-70, sección 760-32) y cable resistente a humedad.
- Los supresores deben estar listados para la señal (contacto seco, voltaje, corriente) y la aplicación (audio, comunicación, etc.).

### **Supresores de transitorios**

# •SLC



#### Cableado con barreras de protección intrínseca



- •Lazos de notificación (NACs) que incluyan parlantes: si el voltaje usado es 70 Vac el cableado del NAC NO puede ir junto con el SLC (aplica el NEC en cuanto a voltajes de control y potencia)
- Cuando la distancia es mucha entre edificios, puede resultar mejor instalar una central remota en red (aunque la distancia y capacidad del lazo den para una sola); en dicho caso se aprovecharía que la red de comunicación (ideal si es fibra, y si ya hay fibra para otro propósito) es más robusta y menos propensa a fallas.

- Hay muchas combinaciones posibles para cada caso, dada la variedad de centrales que existen (se citan capacidades de dos fabricantes):
  - Pequeña: 1 lazo de 159 dispositivos (detectores y módulos).
  - Mediana: 2 lazos (1 mínimo) de 159 (detectores y módulos).
  - Grande: 10 lazos (1 mínimo) de 159.
- Por ejemplo para una instalación en un solo edificio de muchos pisos, que requiera 400 dispositivos bastaría con una central grande (hasta 1,590 dispositivos).
- Si es una instalación en un complejo (varios edificios) que suman 400 dispositivos, sería mejor una central pequeña o mediana por edificio y la red.

- Recordar que cada central o panel de detección viene lista para:
  - Uno o varios SLC.
  - Cuatro o más NACs.
  - Al menos una salida de 24 Vcc SUPERVISADA.
  - Una salida de 24 Vcc NO SUPERVISADA.
- La salida de 24 Vcc SUPERVISADA puede usarse para NACs adicionales (usando por cada uno un módulo de control); siempre y cuando la capacidad de la central (por ejemplo una central mediana tiene hasta 6 Amperios en total, y 2 A en cada NAC) no exceda la total del panel, en cuyo caso hay que usar fuentes auxiliares.

- En dormitorios (hoteles aplicación típica) recordar llevar el cableado de los zumbadores de los sensores de habitación junto con el SLC (esto puede afectar el tamaño de tubería). Esa alimentación DEBE ser supervisada.
- Las salidas NO SUPERVISADAS pueden utilizarse para dispositivos auxiliares que NO generen alarma, solo señales de supervisión, por ejemplo detectores de gas. En dichos casos los 24 Vcc pueden provenir de una fuente instalada para esa aplicación, en un lugar cercano.

#### Consideraciones de cableado con módulos de relé

- Por cada ascensor considerar 2 módulos de relé: 1 para llamada a primer piso (piso en el cual se sale hacia al exterior caminando) y otro para llamada a piso alternativo.
- Por cada válvula de corte de gas considerar 1 módulo de relé.
- Por cada detector de humo en ducto considerar 1 módulo de relé.

#### Consideraciones de cableado con módulos de monitoreo

- Por cada punto de supervisión (flujo, válvulas, estaciones manuales especiales) considerar un módulo de monitoreo.
- Otros equipos como detectores de gas o llama deben ser revisados para determinar cuántos requieren (por ejemplo uno para falla y otro para alarma).
- Los detectores por haz de proyección requieren 2 módulos, uno para falla y uno para alarma.

#### Consideraciones de cableado con módulos de control

- Por cada NAC adicional (debe considerarse cuántos trae la central seleccionada) debe incluirse un módulo de control. Sujeto a capacidad de las fuentes.
- Por cada fuente auxiliar debe considerarse un módulo de monitoreo (falla) y al menos un módulo de control (pues al menos llevará un NAC).
- Una opción mixta entre estilo 6 y 7 (clase A) es la mejor costo/beneficio. Se recomienda instalar un módulo de aislamiento cada 10 detectores y/o módulos. Pueden utilizarse bases para detector con módulos incorporados.

#### Cables para Sistemas de Alarma de Incendio

Cables para SLC.

Cables para NAC.

Cables o fibras para red.


Invitado: Anixter

# Requerimientos de prueba de la NFPA 72

Probar periódicamente el nivel de sensibilidad de la cámara de detección de cada detector utilizando el medidor de nivel de cámara.

Usando aerosol (no contaminante, listado para esa aplicación).

Otro método de prueba recomendado por el fabricante (imanes por ejemplo).



#### Metodología de inspección según NFPA-72

Según NFPA-72 TODOS los dispositivos deben ser probados para que el sistema sea entregado.

El formato de documentar la prueba puede variar.

NFPA-72 sugiere un formato de Entrega (Completion), el cual debe ser entregado al dueño del sistema junto con:

Manual del fabricante que cubra todos los equipos instalados.

Diagramas "como construidos" (as-built).

Software y respaldo del programa.

Secuencia de operación por escrito.

Vea 10.18.2.3 para más detalles.

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LISTA DE CHEQUEOS	116-DI-CL Rev, A	Pág. 3 de 12
PRO	DYECTO – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION DE CO	ONTRATO	

CABI	LEADO					
Fecha	a de real	lización/				Realizo:
Instru	mento:					
ltem	Lazos	Cortocircuito	Falla de Tierra	Falla de estilo	Observaciones	
1				<b>†</b>		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

A	P' APROB	20-12-1999	HB	HF	HB
REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROY	DIB.	APOB

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LISTA DE CHEQUEOS	116-DI-CL Rev. A	Pág. 5 de 12				
PRO	PROYECTO – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION DE CONTRATO						

#### SENSORES DE HUMO

Fecha de realización/	Realizo:
Instrumento:	
	Lazo.

Item	Tipo	Direcc- ion	Respuesta	Zona	Z Eventos	Sensibi- Lidad	Observaciones
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22				L			
23				Ь—			
24				Ь—			
25				Ь—			
26							
27							

Α	P' APROB	20-12-1999	HB	HF	HB
REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROY	DIB.	APOB

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Rev. A LISTA DE CHEQUEOS PROYECTO – MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION DE CONTRATO

#### CABLEADO

Fecha de realización/	Realizo:
Instrumento:	

Item	Audio	Cortocircuito	Falla de Tierra	Final de linea	Observaciones
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
Item	Estro-	Cortocircuito	Falla de	Continui	Observaciones
	bos		Tierra	dad	
1					
2					
3					
4					
5					
6					

	Obs:
ı	

A	P' APROB	20-12-1999	HB	HF	HB
REV	DESCRIPCIÓN	FECHA	PROY	DIB.	APOB

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS LISTA DE CHEQUEOS	116-DI-CL Rev. A	Pág. 8 de 12			
PRO	PROYECTO - MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRACION DE CONTRATO					

#### MODULOS

Fecha de realización//	Realizo:
Instrumento:	
	Lazo:

Direcc- ion	Respuesta	Zona	Z Even	tos	Estado	0	bservaciones	
						П		
						Т		
						Т		
						Т		
						Т		
						П		
						Г		
						П		
						П		
						П		
						Т		
						П		
						$\Box$		
						L		
						L		
A	A P' A	A P' APROB	A P' APROB 20-12-	A P' APROB 20-12-1999	A P' APROB 20-12-1999	A P' APROB 20-12-1999 HB	A P' APROB 20-12-1999 HB	A P' APROB 20-12-1999 HB HF

#### Cómo ejecutar las pruebas

- •Circuito abierto: Para sistemas con lazo conectado en estilo 6 o 7, abrir uno de los extremos del lazo y comprobar la aparición de una indicación de falla de estilo en el lazo, verificando al mismo tiempo que todos los dispositivos vinculados a dicho lazo continúan funcionando correctamente.
- Falla a tierra: Conectar el borne positivo del lazo 1 a tierra y verificar la aparición de una indicación de falla de tierra en la central. Repetir con el borne negativo. Realizar la misma prueba para el lazo 2.

#### Cómo ejecutar las pruebas

- •Falta de 24 Vcc: Desconectar la fuente de 24 VCC que alimenta los dispositivos de campo. Verificar que el sistema reporta la pérdida de alimentación como señal de supervisión.
- •Detectores flujo de agua: Hacer circular agua por la cañería del sector y comprobar que se genera una alarma de rociador una vez transcurrido el tiempo de demora del detector de flujo de agua (flowswitch). Comprobar la aparición de alarma en la central, su impresión, la presentación en display de una etiqueta que describa la ubicación del mismo claramente y la correcta visualización del mismo en el software de presentación gráfica. Ajustar dicha demora si fuera necesario.

#### Cómo ejecutar las pruebas: Detectores humo y temperatura

Se probarán mediante el uso del imán de prueba (método recomendado por el fabricante). Se comprobarán la aparición de alarma en la central, su impresión, la presentación en display de una etiqueta que describa la ubicación del sensor correctamente, el encendido de los leds situados sobre el detector, la correcta visualización del mismo en el software de presentación gráfica y el accionamiento de todos los dispositivos que deben actuarse como respuesta a la aparición de esa alarma, tales como: sirenas, estrobos, sistemas de audio de emergencia, presurización de escaleras, parada de equipos de aire acondicionado, parada o arranque de ventiladores de inyección o extracción, apertura o cierre de dampers, corte de energía eléctrica, arranque de motogeneradores, etc. Si la actuación de dispositivos se realiza cuando se cumplan ciertas condiciones lógicas, tales como dos detectores en alarma de la misma zona (zona cruzada), comprobar el correcto cumplimiento de la programación al menos una vez por zona. Resetear la central.

Se retirará un 1% de los detectores de su base. Comprobar la aparición de un mensaje de falla. Reinsertar el detector en la base, el mensaje de falla deberá desaparecer.

#### Cómo ejecutar las pruebas: Estaciones manuales

Se activará cada estación manual. Se comprobarán la aparición de alarma en la central, su impresión, la presentación en display de una etiqueta que describa la ubicación del sensor correctamente, el encendido de los leds situados sobre el detector, la correcta visualización del mismo en el software de presentación gráfica y el accionamiento de todos los dispositivos que deben actuarse como respuesta a la aparición de esa alarma, tales como: sirenas, estrobos, sistemas de audio de emergencia, presurización de escaleras, parada de equipos de aire acondicionado, parada o arranque de ventiladores de inyección o extracción, apertura o cierre de dampers, corte de energía eléctrica, arranque de motogeneradores, etc. Si la actuación de dispositivos se realiza cuando se cumplan ciertas condiciones lógicas, tales como dos detectores en alarma de la misma zona (zona cruzada), comprobar el correcto cumplimiento de la programación al menos una vez por zona. Se repondrá de cada avisador manual a la posición normal.

#### Cómo ejecutar las pruebas

Supervisión de válvulas: Cerrar la válvula de paso de agua de rociadores del sector. Comprobar que en la central aparece una señal de supervisión (no de alarma). Comprobar la aparición de aviso de supervisión en la central, su impresión, la presentación en display de una etiqueta que describa la ubicación de la válvula correctamente y el encendido del led amarillo de supervisión en la central.

NACs: Durante la prueba de los dispositivos de iniciación (detectores, avisadores manuales, etc.) comprobar el correcto funcionamiento de cada uno de los dispositivos de anunciación (sirenas, parlantes, estrobos, etc.).

#### Cómo ejecutar las pruebas

Audio de emergencia: Para los sistemas de audio de emergencia comprobar que los mensajes pregrabados estén correctamente grabados, que se active el que corresponde ante cada situación de siniestro prevista en la estrategia de la central de alarma, que sea inteligible y verificar que la potencia acústica de los mismas sea la suficiente para ser escuchada en todo ese sector del área protegida.

Seleccionar en forma manual diferentes áreas del establecimiento y emitir mensajes en vivo mediante el micrófono. Comprobar que el mensaje se emite en la zona deseable y a una potencia correcta.

Autonomía: Con el sistema normalizado, sin alarmas, desconectar la tensión de alimentación por un período de 24 horas, al cabo de los cuales se debe provocar una alarma y sostenerla durante 5 minutos. Finalizado dicho período, reconocer y resetear la central de detección de incendio. Comprobar que todos los sistemas funcionaron y continúan funcionando adecuadamente. Restablecer la tensión de alimentación.

# FIN DE SESIÓN #4





# Sistemas de Alarma de Incendio Sesión #5



# PROCESO DE DISEÑO DE SISTEMAS DE ALARMA Y DETECCIÓN DE INCENDIO

#### Recordando las referencias

Espaciamiento estándar, aplique NFPA 72

Complementarios:

Cuartos limpios - NFPA 318, FM 1-56

Facilidades de telecomunicaciones-NFPA 76

Cuartos de cómputo - NFPA 75

Fabricación de semiconductores - FM 7-7



# Los Jugadores

El Arquitecto

El Ingeniero

# El arquitecto

Conceptualiza el proyecto

Diseña la estética del edificio

Evalúa muestras de prácticamente todo lo que estará expuesto.

Contrata los ingenieros estructural, mecánico y eléctrico

Actúa como el representante del dueño

## El Ingeniero

Ing. Mecánico: diseña el sistema de extinción y HVAC

Ing. Eléctico: diseña el sistema de alarma de incendio, si es requerido

Se da interacción cuando hay sistemas de control de humo, funciones de monitoreo, sistemas de reporteo y equipos de control mecánico y eléctrico (BMS).

#### Diseño de Sistemas de Incendio Resumido

#### ¿Dónde empiezo?

- Responda tres preguntas básicas
- Determine si un sistema de alarma de incendio es requerido
- Seleccione el código apropiado
- Resuelva de antemano los conflictos que pueden existir entre el código y la AHJ
- Diseñe el sistema

# LAS TRES PREGUNTAS BÁSICAS

Para determinar los requerimientos adicionales del sistema, más allá de los sensores de humo en cielo:

¿Hay aire acondicionado?

¿Se requiere un sistema de extinción (rociadores)?

¿Hay elevadores?

# Pregunta 1... ¿Hay aire acondicionado?

Si el espacio esta acondicionado y la unidad es de más de 2,000 cfm (ft3/min), la NFPA 90ª requiere un sensor en ducto en el ducto de suministro (NFPA 90A, 2002, 6.4.2.1)

Si la unidad es de más de 15,000 cfm, y sirve más de un piso, un sensor de ducto deberá montarse en el ducto de retorno de cada piso antes de conectar al ducto común de retorno. (NFPA 90A, 2002, 6.4.2.1)

Esto debe cumplirse AUNQUE un sistema de alarma de incendio no sea requerido.

Los detectores en ducto no siempre deben activar el sistema de evacuación del edificio, pero la alimentación eléctrica y el cableado deben ser monitoreados si se requiere de un sistema de alarma para todo el edificio. NEPA 101, 2006, 9.6.3.2.2

# Pregunta 2... ¿Hay sistema de rociadores?

Si el edificio tiene un sistema de rociadores, un panel para rociadores debe suplirse si hay más de 20 rociadores (NFPA 13, 2002, 7.3.2.3.1 & 8.16.1 NFPA 72, 2007, 6.8.5.5.1)

Los sistemas con menos de 20 rociadores deben tener notificación mecánica, electromecánica o electrónica hacia el exterior del edificio, según sea aprobado por la AHJ (por ejemplo campana, sirena)

Esto debe cumplirse, AUNQUE no se requiera un sistema de alarma de incendio

El panel de "función dedicada" es un sistema "supervisor y de flujo de rociadores" NFPA 72, 2007, 6.8.5.6.1

# Pregunta 3.... ¿Hay elevadores?

Si hay un elevador, entonces UN panel de función dedicada debe proveerse (el panel de detección y alarma cumple esa función) NFPA 72, 2010, 21.3.2

Se denomina: "Unidad de control supervisorio y rellamada de elevadores"

#### Rellamada de Elevadores

Detectores de humo se requieren en los lobbies, y cuartos de máquina del elevador... dichos detectores no iniciarán la secuencia de recall NFPA 72,2010, 21.3.3

Los elevadores serán rellamados al nivel de egreso diseñado, a menos que el incendio sea en ese piso... de ser así, el elevador será llamado a un piso alternativo indicado por la AHJ NEPA 72, 2010, 21.3.12.1

## Bobina de disparo en Elevadores

Los detectores de calor deben instalarse en un rango de 60 cm (24") de cada rociador ubicado en un cuarto de elevadores (cuarto de máquinas) NFPA 72, 2010, 21.4.2

Se apagará la alimentación eléctrica ante detección de calor y previo a la descarga de agua para evitar fallas en el freno del elevador NFPA 72, 2010, 21.4.3

Hasta 4 señales pueden requerirse en el controlador del elevador para activar un aviso visual, hacer la rellamada (2) y energizar la bobina de disparo NFPA 72, 2010, 21.4.4

### Cuatro tipos de sistemas

Un sistema de alarma de incendios manual NFPA 72, 2007, 5.13

Un sistema de detección de humo de cobertura parcial NFPA 72, 2007, 5.5.2.2

Un sistema de detección de humo de cobertura total NFPA 72, 2007, 5.5.2.1

Un sistema de detección de humo de cobertura selectiva, NFPA 72, 2007, 5.5.2.3 no son requeridos, pero protegen de riesgos específicos

#### **ADEMÁS**

Un sistema de evacuación por voceo y un sistema de comunicación con bomberos en ciertos casos

Recordar: NFPA-72 requiere notificación, los sistemas de voceo se utilizarán según requerimiento de cada aplicación (requerimientos corporativos de transnacionales, cadenas de hoteles, etc.)

#### **FINALMENTE**

Diseñar el sistema de alarma de incendio requerido

Enviar la documentación necesaria a la AHJ, si se requiere, incluyendo:

- Especificaciones
- Planos de taller
- Disposición de dispositivos
- Cálculo de baterías
- Cálculo de caídas de voltaje
- Ubicación de equipos
- Diagramas de cableado
- Documentos completos del proyecto según indica NFPA 72

## Selección de tipos de detectores

Considere la "firma de fuego", las tecnologías de detección y formas de instalación determinan qué detectores aplicar para qué tipo de materiales presentes.

#### Iniciación de la señal

Firma de fuego.... El producto de la combustión puede usarse para identificar un fuego.

- Partículas de la combustión (tamaño)
- Humo (color)
- Energía térmica (Calor)
- Energía radiante
- Gases

# Criterios para la selección de la tecnología Un proceso de eliminación

#### Pregúntese 5 preguntas:

- #1 ¿Cuál tecnología dará la alarma más rápida considerando el material más propenso a quemarse en el área de detección?
- #2 ¿De las tecnologías consideradas, cuál reduce la posibilidad de falsas alarmas para la aplicación?

## Criterios para la selección de la tecnología

#3 ¿De las tecnologías aún consideradas, cuáles están listadas UL para el ambiente específico?

#4 ¿Una vez instalado de acuerdo con NFPA, cuál detector será accesible para mantenimiento e inspección (puntuales vs haz de proyección por ejemplo)?

#5 ¿Cuáles detectores, en conjunto con el panel, cumplen la secuencia de operación requerida por el código, y la AHJ?

# Tecnologías disponibles

#### Detección de humo

- Puntual
  - Fotoeléctrico
  - Ionización
  - Láser
  - Combinados
- Haz de proyección
- Detección de CO
- Calor
  - Fijo, termovelocimétrico
- Especiales (aspiración)
- En ducto
- Flujo de agua, supervisión de válvulas











## **Sistemas inteligentes**

Usan un "protocolo"

■ Provee un método de comunicación entre los dispositivos del sistema

Puede ser digital o análogo

Ambos tienen ventajas y desventajas

## **Guía para SLC**

El cableado es el esqueleto del sistema

Siguiendo especificaciones de los fabricantes (diferentes capaciades de los paneles, fuentes, etc.)

Cable con o sin pantalla, trenzado o no trenzado


Los problemas de comunicación pueden ser una combinación de situaciones

- ■La pantalla debe ser continua y sin tierras
- ■Puentee la pantalla cuando puentee el resto de cables
- ■Distancia y resistencia del cableado



#### **Direccionable o convencional**

Los sistemas direccionables pueden monitorear subsistemas convencionales con el módulo apropiado.




## Módulo de monitoreo Clase B




## Módulo de monitoreo clase A




### Módulo de control Clase B



### Módulo de control clase A



EOL resistor internal



# ¡Solo porque lo puede hacer no significa que deba!



### **Interfases**

La protección de incendios está muy bien regulada

- Instálelo una vez
- Instálelo correctamente
- No escatime en la confiabilidad

#### Interfases con el sistema de alarma de incendio

**HVAC** 

Rociadores / Bombas de incendio

Elevadores

Monitoreo

- Sistemas en cocina (anzul)
- Supresión

**Dampers** 

Control de humo

Presión de escaleras de emergencia

Hardware/software


Puertas antifuego

Evacuación por voceo

Sistemas de seguridad

# Interacción


• Una alarma de incendio debe hacer que las puertas de la zona se liberen.



# ¿Cómo se programa?

- Se asigna un dispositivo de iniciación a la "Zona 1"
- Un módulo de relé se asigna a la "Zona 1".
- Si el o los dispositivos de iniciación asignados se alarman, se activa el módulo de relé, provocando que las puertas se abran.

### Matriz de Entradas y Salidas (A.14.6.2.4)



### Matriz de Entradas y Salidas

#### Salidas al siste Anunciación en unidad de control Control regu Notificación Entradas al sistema Q 1 Pulsadores manuales de alarma de incendio – 1er piso 2 Pulsadores manuales de alarma de incendio – 2do piso Pulsadores manuales de alarma de incendio - 3er piso Detectores de humo – 1er piso 5 Detectores de humo – 3er piso Detectores de humo – 1er piso Detectores de humo – 1 er piso vestíbulo del elevador Detector de humo, sala de computación 2do piso -zona 1 Detector de humo, sala de computación 2do piso -zona 2 10 Detector de humo en conducto – ventilador de suministro 1 Detector de humo en conducto – ventilador de suministro 2 12 Detector de humo en conducto – retorno 1 er piso 13 Detector de humo en conducto – retorno 2do piso 14 Detector de humo en conducto – retorno 3er piso Detector de calor - sala mecánica 1 er piso Detector de calor – sala de almacenamiento 2do piso

#### Cálculo de baterías

#### Capacidad

#### Standby


...deben tener suficiente capacidad para operar el sistema por un mínimo de 24 horas NFPA 72, 2010, 10.5.6.3




#### • En alarma

- ...capaz de operar el sistema durante una emergencia por un período de 5 minutos a la carga máxima conectada. NFPA 72, 2010, 10.5.6.3.1
- -...para sistemas de voceo... capaz de operar el sistema durante una emergencia por 15 minutos a la carga máxima conectada NFPA 72, 2010, 10.5.6.3.1


# Diseño y Aplicación



# Ubicación de detectores puntuales




NFPA 72, 2007, 5.7.3.2.3.5




### Calculando cantidades

 $120m \times 52m = 6,240 \text{ m}2 / 81 = 78 \text{ detectores}$ 



# Ubicación de detectores puntuales

Recordar variaciones (techos a una y dos aguas, cambios según altura del cielo).



# Ubicación de detectores por haz de proyección

Bajo nivel de cielo para evitar la estratificación del aire en cielos muy altos.



#### **Detectores de calor**

Recordar que la cobertura es mayor que la de un detector de humo puntual, en condiciones normales de altura de cielo.



#### **Estaciones Manuales**

#### **ADA Accessibility Guidelines**

Recordar altura y distancia al marco de la puerta de la ruta de salida.

No más de 1.37 snpt y a menos de 1.5 m del marco.

No puede recorrerse más de 60 m sin encontrar una.



# Selección y ubicación de dispositivos de notificación

Requerimientos de notificación


# Ejemplo de notificación visual montada en pared

Corredor 3m x 40m


### Solución:

ADA:

2 - 75 candela estrobos



NFPA72: 2 - 15 candela estrobos



## Espaciamiento montaje en pared NFPA 72

#### Para cuartos cuadrados.....

Ubique la estrobo a mitad de la distancia de la pared

#### Si el cuarto no es cuadrado.....

■ Determine the square room size that allows the entire room to be encompassed or allows the room to be subdivided into multiple squares


# **Ejemplo**

Aplicación: Cuarto de 4m x 5 m

#### Solución:

ADA: 75 candela estrobo

NFPA 72: 15 candela estrobo



# **Ejemplo**

Application: 15m x 30m


**ADA:** 2 - 75 candela estrobos

NFPA 72: 2 - 75 candela estrobos

## **Solución:**

Divide el cuarto en dos cuartos de

15 m x 15 m




## Ejemplo de estrobo montada en cielo

Aplicación: 7 m x 7 m @ cielo de 3 m altura

\*dispositivo centrado en el cierlo\*

NFPA72: 1 - 15 candela estrobo

TIP: Especificar luces estroboscópicas con salida seleccionable en campo (taps que pasan de 15 a 50 y 75 cd)



#### Sincronización

#### ¿Para qué sincronización?

- EFA (Epilepsy Foundation of America)
- Personas con epilepsia fotosensitiva.

#### ¿Es requerida?

- ADA: No regieroda
- NFPA: Requierida, para dispositivos visuales y auditivos



USAR MÓDULO DE SINCRONÍA (puede indicarse dentro de las notas para espacios con dos o más luces y/o sirenas)

NFPA 72 (6.8.6.4.3)


#### **Tendencias A/V**

Se está dando transición de sistemas con sirenas hacia sistemas con evacuación por voz (conforme se hace más popular, se hace más barato)

Las reducciones en el consumo de corriente seguirán generando innovación en los dispositivos de notificación.

Eventualmente los paneles podrán hacer la sincronía sin módulos.

# Diseño y Aplicación



#### Un sistema de voceo se puede usar para

Instrucciones al público

Anuncios de emergencia

Instrucciones automáticas (Usando transponders)

Evacuación por voz

Música de fondo (NO puede exigirse la misma fidelidad para una aplicación de alarma de incendio que para una exclusiva de audio)

# Evacuación por voz

# Los Principios

# Preguntas en el Diseño

```
¿Cuántos parlantes necesito?
```

- ¿Dónde ubico los parlantes?
- ¿Cuántos watts deben tener cada uno?
- ¿Cuántos amplificadores requiero?
- ¿Cómo dimensiono el cableado?

#### Checklist de Diseño

Trate cada zona como una solución separada:

- Cuál es el <mark>área</mark>?
- ¿Cuánto es el sonido ambiente?

Identifique las ubicaciones para montar los parlantes (con arquitecto, recordar que dispositivos de notificación si pueden venir en blanco o rojo).

Determine la *máxima distancia* que el sonido debe viajar para cada parlante.

Determine el tap de wattage requerido para lograr los dBA a la máxima distancia.


#### Checklist de Diseño

Determine el tamaño/cantidad de amplificadores requeridos sumando todos los wattages y sumando un 25% al total.

- Así se considera las pérdidas.
- Se preveen expansiones.

# **Taps de Wattage**

Usualmente los parlantes vienen con taps para ¼, ½, 1 y 2 watts



## Distribución de la potencia

Los amplificadores se definen en términos de los Watts que pueden suplir. La cantidad de parlantes y sus taps asignados determinan cuántas unidades pueden alimentarse para el amplificador especificado.

Pregunta: ¿Cuántos parlantes, ajustados a ¼ watt, pueden alimentarse con un amplificador de 25 Watts?

¿Por qué la respuesta es 75?

■ ¿Recuerdan la reserva?

# Distribución de la potencia

#### Solución

25 Watts / 0.25 Watts por parlante

= 100 parlantes x .75 = 75

#### Conclusión

Fidelidad (por sí sola) ≠ Intelligibilidad

Sin embargo, la calidad del sonido es un paso adelante para lograr la inteligibilidad

Cuán más cerca el mensaje de salida de la fuente de señal, más asemejará la vocalización humana normal, ayudando a que los ocupantes reconozcan el mensaje de evacuación y sigan las instrucciones correctamente.

#### **SIMBOLOGÍA**

**DE ACUERDO CON NFPA** 

VEÁSE NFPA-170 versión 2009

Capítulo 6

		Symbol	Description	
Table 6.5 Symbols for Pa	nels/Units	FSCP	Water mist	
Symbol	Description			
	Control panel — basic shape	FSCP DL	Deluge sprinkler	
FACP	Fire alarm control panel	HVA	Control panel for heating, ventilation, air-conditioning, exhaust stairwell pressurization, or similar equipment	
FSA	Fire system annunciator alarm	MIC	Remote MIC for voice evacuation system	
FAA	Annunciator panel — from NECA 100, symbol 7.006	EVAC	Voice evacuation panel — from NECA 100, symbol 7.008	
FTR	Fire alarm transponder or transmitter	FATC	Fire alarm terminal cabinet — from NECA 100, symbol 7.009	
ESR	Elevator status/recall	FCS	Fire command system	
FAC	Fire alarm communicator	FACU	Fire alarm control unit	
FSCP	Fire system control panel	SAP	Sprinkler alarm panel	
FSCP	Halon	RP	Relay alarm panel	
FSCP CO <sub>2</sub>	Carbon dioxide	DGP	Data-gathering panel	
FSCPDC	Dry chemical	AMP	Amplifier rack	
FSCP <sub>FO</sub>	Foam	PP	Purge panel	
 FSCPWC	Wet chemical	BATT	Battery pack and charger — from NECA 100, symbol 7.010	
FSCP <sub>CA</sub>	Clean agent	ASFP	Air sampling control detector panel with associated air sampling piping network — from NECA 100, symbol 7.011	
			-	

Symbol	Description
MFACU	Master fire control unit
PPCU	Protected premises (local) control unit
DEFACU	Dedicated function fire alarm control unit
RSFACU	Releasing service fire alarm control unit
RSFACU	Halon
RSFACU CO <sub>2</sub>	Carbon dioxide
RSFACU	Dry chemical
RSFACU	Foam
RSFACU	Wet chemical
RSFACU	Clean agent
RSFACU	Water mist
RSFACU	Deluge sprinkler

Table 6.6 Symbols Related to Means of Egress

Symbol	Description	Comments
<del></del>	Emergency light, battery-powered	Number of lamps on unit to be indicated. Indicate whether light head(s) [lamp(s)] is remote from battery
$\stackrel{\rightharpoonup}{\bigotimes}$	Illuminated exit sign, single face	Indicate direction of flow for the face
₫	Illuminated exit sign, double face	Indicate direction of flow for each face
<u>√</u> <u>®</u> →	Combined battery-powered emergency light and illuminated exit sign	Number of lamps on unit to be indicated; indicate whether light head(s) [lamp(s)] is remote from battery; indicate direction of flow for the face
t⊗H 嫯	Exit lighting	Exit lighting fixture, arrows, and exit face as indicated on drawings (mounting heights to be determined by job specifications) — from NECA 100, symbol 2.005
0	Luminaire providing emergency illumination (filled in)	From NECA 100, symbol 2.300
⊢€\	Directional sounder — exit marking audible appliance, wall mounted	Applied from NECA 100, symbol 9.109

Table 6.7.1 Symbols for Signal Initiating Devices and Activation Switches

Symbol	Description	Comments
	Manual station	Basic shape
HL	Manual station — Halon	
$CO_2$	Manual station — carbon dioxide	
DC	Manual station — dry chemical	
FO	Manual station — foam	
wc	Manual station — wet chemical	
Р	Manual station — pull station/fire alarm box	
CA	Manual station — clean agent	
WM	Manual station — water mist	
DL	Manual station — deluge sprinkler	

Symbol	Description	Comments	
МВ	Fire alarm master box		-
DK	Drill key		-
PRE	Preaction system		-
C	Fire service or emergency telephone station	Basic shape	-
<b>C</b> A	Fire service or emergency telephone station — accessible		-
C	Fire service or emergency telephone station — jack		-
Сн	Fire service or emergency telephone station — handset		-
	Abort switch	Basic shape	-
H	Abort switch — Halon		-
CO <sub>2</sub>	Abort switch — carbon dioxide		-
	Abort switch — dry chemical		-
FD	Abort switch — foam		-
wc	Abort switch — wet chemical		-
CA	Abort switch — clean agent		-

Table 6.7.1 Continued

Symbol	Description	Comments	•
WM	Abort switch — water mist		
DL	Abort switch — deluge sprinkler		
PRE	Abort switch — preaction system		
EPO	Abort switch — emergency power off		
0	Automatic detection and supervisory devices	Basic shape	
•	Heat detector (thermal detector)	Symbol orientation not to be changed	
€ <sub>R/F</sub>	Heat detector — combination: rate of rise and fixed temperature	Combination device	
RIC	Heat detector — rate compensation		
<b>(</b> ) <sub>F</sub>	Heat detector — fixed temperature		
<b>⊕</b> <sub>R</sub>	Heat detector — rate of rise only		
<b>⊕</b> →	Heat detector — line-type detector (heat-sensitive cable)		
200 R	Smoke/heat detector	Combination device	
(2)	Smoke detector	Symbol orientation not to be changed	•

Table 6.7.1 Continued

Symbol	Description	Comments
( <b>?</b> ) <sub>p</sub>	Smoke detector — photoelectric products of combustion detector	
<b>②</b> 1	Smoke detector — ionization products of combustion detector	
<b>⊘</b> BT	Smoke detector — beam transmitter	
<b>⊘</b> BR	Smoke detector— beam receiver	
<b>⊘</b> <sub>ASD</sub>	Smoke detector — air sampling	
(2)	Smoke detector for duct	
٥	Gas detector	
$\Diamond$	Flame detector	Indicate ultraviolet (UV), infrared (IR), ultraviolet/infrared (UV/IR), or visible radiation-type detectors; symbol orientation not to be changed
∕o <sub>F</sub>	Flame	
Ouv	Ultraviolet	
○ <sub>IR</sub>	Infrared	
OUV/IR	Combination ultraviolet/infrared	
⟨O <sub>VR</sub>	Visible radiation	

Symbol	Description	Comments
ş <b>WF</b>	Flow detector/switch	
FS	Pressure detector/switch	Specify type — water, low air, high air, and so forth; symbol orientation not to be changed
JLS	Level detector/switch	Symbol orientation not to be changed
s VS	Valve supervisory switch	Alternate term — tamper switch
<i>y</i> s <i>f</i>	Valve with valve supervisory switch	
● <sub>R</sub>	Output relay	
<b>●</b> нт	Temperature switch — high temperature	
<b>●</b> LT	Temperature switch — low temperature	
TSS	Temperature supervisory switch	

ances shall be as given in Table 6.7.2.

**6.7.3 Related Equipment.** Symbols for related equipment shall be as given in Table 6.7.3.

Table 6.7.2 Symbols for Indicating Appliances

Symbol	Description	Comments
	Speaker/horn (electric horn)	
M	Mini-horn	
Я	Gong	
	Water motor alarm (water motor gong)	Shield optional
₽v	Bell — vibrating	
₽vs	Bell — vibrating/strobe	
$\Omega_{c}$	Bell — single stroke gong	
$\Omega_{\mathrm{gs}}$	Bell — single stroke gong/ strobe	
₽,	Bell — trouble	
А.	Bell — chime	
Ä	Horn with light as separate assembly	
	Horn with light as one assembly	

	1	
Symbol	Description	Comments
×	Strobe (lamp, signal light, indicator lamp, strobe)	
$\overline{\otimes}$	Rotating beacon to indicate emergency response points	
X	Remote alarm indicating and test switch	
₩ <sup>co</sup>	Strobe, wall mount CD = candela rating	
⊢∭ SL RI	Light, wall mount P = pendent lamp SL = signal light RI = remote indicator	
≫ <sup>P</sup> SL RI	Light, ceiling mount P = pendent lamp SL = signal light RI = remote indicator	

Table 6.7.3 Symbols for Related Equipment

Symbol	Description
<sub>г</sub> Б <sub>г</sub>	Door holder
AIM	Addressable input module
AOM	Addressable output module
0	
®	

# CASO PRÁCTICO SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO VER FAQ NFPA Y UL STORY

#### FIN DE SESIÓN #5



