Esempio operativo per l'uso di rBilinear Value.py

La funzione rBilinear_Value.py deve essere caricata in:

C:\Users\MIOPROFILO\AppData\Roaming\QGIS\QGIS3\profiles\default\python\expressions

Il file raster da dove estrarre i valori con la funzione **rBilinear_Value** deve avere lo stesso sistema di proiezione del file punti (devo ancora implementare nella funzione rBilinear Value.py in cambio di proiezione fra i due layers raster/point).

Nell'ipotesi di due file con proiezione differente: DN_GK2.asc (6706) e puntisparsi.shp (6707)


- o converti DN GK2.asc (6706) in EPSG:6707 → DN GK2 6707.tif (con il comando Qgis: Export → Save as...)
- o converti puntisparsi.shp (6707) in EPSG:6706 → puntisparsi 6706.shp (con il comando Qgis: Export → Save as...)

Nel mio caso ho preferito lavorare in EPSG:6707, creando il file DN_GK2_6707.tif congruente con puntisparsi.shp


1) In puntisparsi.shp ho inserito un nuovo campo Raster_Val (real)



2) La funzione rBilinear_Value vuole come parametro di input il nome del file raster da usare nel calcolo, pertanto ho attribuito a Raster_Val l'espressione di default: rBilinear_Value('DN_GK2_6707') abilitando anche: Apply default value on update (auto aggiornamento del campo nel caso di spostamento del punto)



Per i punti già presenti in puntisparsi.shp ho usato Field Calculator con la stessa espressione: rBilinear_Value(
'DN_GK2_6707')



Ulteriore utilizzo di rBilinear_Value.py nel caso in cui il file raster rappresenti il Modello di Ondulazione del Geoide e nel file puntisparsi.shp è presente il campo (Esempio: H_ELL) con il valore di altezza ellissoidica ricavata da un rilievo GNSS.

Se il file **puntisparsi.shp** è un **PointZ** derivante da un rilievo GNSS, posso estrarre il valore di z con il **Fied Calculator** e attribuirlo al campo **z**:


z-→ z(\$geometry)

oppure:

 $H_{ELL} \rightarrow z(\$geometry)$

In questo secondo caso devo modificare alla riga 93 della funzione rBilinear_Value.py e sostituire: z con H_ELL

(ricordarsi di usare il pulsante Save and Load Functions)



Il risultato rBilinear_Value sarà la Quota Geoidica (differenza dei valori: z - GeoidModelValue o H_ELL - GeoidModelValue)

Prestare attenzione se il file punti utilizzato, contiene un campo Z che non rappresenta una altezza ellissoidica.

Buon lavoro.....

Aprile 2024

Mauro Bettella

bettellam@gmail.com