



Konfigurations- bzw.

Kapazitätsplanung


("Prozessdesign"): Planung der


Materialflüsse

# Layout (schematisch)





# Fließproduktion







### Werkstätten









(Quelle: Günther/Tempelmeier (2007))

## Layoutplanung



#### innerbetriebliche Standortplanung

- = optimale **Zuordnung** von Anordnungsobjekten **zueinander**
- = Plazierung einer Menge von Anordnungsobjekten, d. h. von
- Produktionssegmenten oder
- Arbeitssystemen innerhalb eines Produktionssegments,

zwischen denen **Materialflussbeziehungen** bestehen, ggf. unter Berücksichtigung von bestimmten Anordnungsbedingungen:

- ightharpoonup relative  $\sim$  in bezug auf bestimmte Anordnungsobjekte
- ightharpoonup absolute  $\sim$  in bezug auf bestimmte Standorte

## Layoutplanung



#### innerbetriebliche Standortplanung

- = optimale **Zuordnung** von Anordnungsobjekten **zueinander**
- = Plazierung einer Menge von Anordnungsobjekten, d.h. von
- Produktionssegmenten oder
- Arbeitssystemen innerhalb eines Produktionssegments,

zwischen denen **Materialflussbeziehungen** bestehen, ggf. unter Berücksichtigung von bestimmten Anordnungsbedingungen:

- ightharpoonup relative  $\sim$  in bezug auf bestimmte Anordnungsobjekte
- ightharpoonup absolute  $\sim$  in bezug auf bestimmte Standorte


#### Ziel: Minimierung der

- ▶ Transportentfernungen
- Transportmengen
- ▶ Transportleistung (= Entfernung · Menge)
- ► Transportkosten (= Leistung · Kostensatz)

# Werkstattproduktion



#### vernetzter Materialfluss







# Warteschlangensysteme

# Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssysteme



Werkstücke ("Items") bzw. Kunden- oder Produktionsaufträge ("Jobs") — bei Dienstleistungsproduktion sind das i. d. R. die Kunden/Abnehmer selbst — warten auf Bearbeitung bzw. auf Service.

## Sachgüter- und Dienstleistungsproduktionssysteme




Werkstücke ("Items") bzw. Kunden- oder Produktionsaufträge ("Jobs") — bei Dienstleistungsproduktion sind das i. d. R. die Kunden/Abnehmer selbst — warten auf Bearbeitung bzw. auf Service.


Bei perfekter Planung ("Scheduling") kann das Kapazitätsangebot exakt auf die -nachfrage abgestimmt werden. Dies gelingt aber auch nur unter besonders günstigen Bedingungen.

Hinzukommende stochastische Einflüsse führen unvermeidlich zu Warteschlangen.



















#### Warteschlangen



#### Warteschlangen gibt es

- ▶ an Bank-, Post- und Behördenschaltern etc.,
- ▶ an der Wursttheke und an der Kasse im Supermarkt,
- ▶ an Maschinen und Werkstätten im Produktionsbereich,
- ▶ im Puffer vor den Stationen eines Fließproduktionssystems
- ▶ u. v. a. m.



▶ Die Kunden haben gewisse Servicewünsche, bzw. es wird eine bestimmte Erzeugnisvariante verlangt.



- ▶ Die Kunden haben gewisse Servicewünsche, bzw. es wird eine bestimmte Erzeugnisvariante verlangt.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche verlangt eine gewisse Bedienzeit (Servicezeit, Bearbeitungszeit).



- ▶ Die Kunden haben gewisse Servicewünsche, bzw. es wird eine bestimmte Erzeugnisvariante verlangt.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche verlangt eine gewisse Bedienzeit (Servicezeit, Bearbeitungszeit).
- ▶ Die Kundenaufträge kommen in gewissen Zeitabständen an, bzw. es herrscht asynchroner Materialfluss vor.



- ▶ Die Kunden haben gewisse Servicewünsche, bzw. es wird eine bestimmte Erzeugnisvariante verlangt.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche verlangt eine gewisse Bedienzeit (Servicezeit, Bearbeitungszeit).
- ▶ Die Kundenaufträge kommen in gewissen Zeitabständen an, bzw. es herrscht asynchroner Materialfluss vor.

# Zufällige Schwankungen (⇒ Stochastizität)!



## Aufbau von Warteschlangen

▶ Die Kunden haben ausgefallene, spezielle Servicewünsche.



#### Aufbau von Warteschlangen

- ▶ Die Kunden haben ausgefallene, spezielle Servicewünsche.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche dauert außergewöhnlich lange.
- Es kommen gerade mehr Kunden an, als bedient werden können.



#### Aufbau von Warteschlangen

- ▶ Die Kunden haben ausgefallene, spezielle Servicewünsche.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche dauert außergewöhnlich lange.
- Es kommen gerade mehr Kunden an, als bedient werden können.

#### Abbau von Warteschlangen



#### Aufbau von Warteschlangen

- ▶ Die Kunden haben ausgefallene, spezielle Servicewünsche.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche dauert außergewöhnlich lange.
- Es kommen gerade mehr Kunden an, als bedient werden können.

#### Abbau von Warteschlangen

- Die Kunden haben Standard-Servicewünsche.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche geht außergewöhnlich schnell.
- ▶ Es kommen gerade weniger Kunden an, als bedient werden können.



#### Aufbau von Warteschlangen

- ▶ Die Kunden haben ausgefallene, spezielle Servicewünsche.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche dauert außergewöhnlich lange.
- Es kommen gerade mehr Kunden an, als bedient werden können.


#### Abbau von Warteschlangen

- ▶ Die Kunden haben Standard-Servicewünsche.
- ▶ Die Erfüllung der Servicewünsche geht außergewöhnlich schnell.
- ▶ Es kommen gerade weniger Kunden an, als bedient werden können.

Das **Zusammenwirken dieser stochastischen Effekte** ist nicht exakt vorhersagbar!


Eine zeitliche Koordination von Servicewünschen und entsprechendem Kapazitätsangebot der Serviceeinrichtung ist nicht möglich!





# Warteschlangensystem





## Warteschlangensystem



Anzahl Kunden im System (= Bestand)
$$L := \mathbb{E}\{N\}$$


Bestand  $N$ 

$$N_Q$$
 Warteschlangenlänge
$$N_S$$
 Last
$$N_S$$
 Last
$$N_S$$
 Last
$$N_S$$
 Materialflussrate
$$N_S$$
 Bedienzeit
$$N_S$$
 Warteschlangenlänge
$$N_S$$
 Last
$$N_S$$
 Warterialflussrate
$$N_S$$
 Materialflussrate
$$N_S$$
 Bedienzeit
$$N_S$$
 Bedienzeit
$$N_S$$
 Bedienzeit
$$N_S$$
 Durchlaufzeit  $N_S$  Bedienzeit




#### Littles Gesetz


## Bestand L= Materialflussgeschwindigkeit $\lambda \cdot$ Durchlaufzeit W




Doppelter Durchsatz bei gleicher Durchlaufzeit ( $\rightarrow$  doppelter Bestand):



Gleicher Durchsatz bei erhöhter Durchlaufzeit ( $\rightarrow$  gestiegener Bestand):







## Auslastung (Workload Rate) (bei nur einem Server)

$$\rho = \mathbb{E} \{T_S\} \cdot \frac{1}{\mathbb{E} \{T_A\}} = \frac{\lambda}{\mu}$$

## **Bedienrate** (Service Rate)

$$\mu = \frac{1}{\mathrm{E}\left\{T_S\right\}}$$

# **Ankunftsrate (Arrival Rate)**

$$\lambda = \frac{1}{\mathrm{E}\left\{T_A\right\}}$$

# Warteschlangensystem



## [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
  - hd Anzahl X ankommender Werkstücke ist poissonverteilt mit Rate  $\lambda$

#### Warteschlangensystem



## [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
  - hd Anzahl X ankommender Werkstücke ist poissonverteilt mit Rate  $\lambda$

$$P[X = 1] = P[N(t + \Delta t) - N(t) = 1] \approx \lambda \Delta t$$

- exponentialverteilte Bearbeitungszeiten
  - ightharpoonup Anzahl Y fertiger Werkstücke (wenn n Server arbeiten) ist poissonverteilt mit Rate  $n \cdot \mu$
- ▶ 1 Server

$$P[Y = 1] = P[N(t + \Delta t) - N(t) = -1] \approx \mu \Delta t$$

## $\implies$ M/M/1-Warteschlangensystem

unbeschränkter Warteraum, unbeschränkte Kundenquelle,
 FCFS-Warteschlangendisziplin (FCFS = first come first served)






# M/M/1-Warteschlangensystem



# Bestandsentwicklung





#### **Auslastung**

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda \cdot \mathbb{E} \left\{ T_S \right\}$$

#### Zustandswahrscheinlichkeiten

$$P_n = P[N = n] = P_{n-1} \cdot \rho = P_0 \cdot \rho^n$$
  
 $P_0 = P[N = 0] = 1 - \rho$ 

# $(n=1,2,3,\ldots)$

## erwarteter Bestand im System

$$L = E\{N\} = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

Littles Gesetz:  $L = \lambda \cdot W$ 

#### erwartete Durchlaufzeit

$$W = E\{T\} = \frac{L}{\lambda} = \frac{1}{\mu \cdot (1 - \rho)}$$



#### **Auslastung**

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda \cdot \mathbb{E} \left\{ T_S \right\}$$

#### Zustandswahrscheinlichkeiten

$$P_n = P[N = n] = P_{n-1} \cdot \rho = P_0 \cdot \rho^n$$
  
 $P_0 = P[N = 0] = 1 - \rho$ 

#### $(n = 1, 2, 3, \ldots)$

#### erwartete Warteschlangenlänge

$$L_Q = E\{N_Q\} = L - E\{N_S\} = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$



#### **Auslastung**

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu} = \lambda \cdot \mathbb{E} \left\{ T_S \right\}$$

#### Zustandswahrscheinlichkeiten

$$P_n = P[N = n] = P_{n-1} \cdot \rho = P_0 \cdot \rho^n$$
  
 $P_0 = P[N = 0] = 1 - \rho$ 

#### $(n = 1, 2, 3, \ldots)$

#### erwartete Warteschlangenlänge

$$L_Q = E\{N_Q\} = L - E\{N_S\} = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

Littles Gesetz:  $L_Q = \lambda \cdot W_Q$ 


#### erwartete Wartezeit

$$W_Q = \mathrm{E}\left\{T_Q\right\} = \frac{L_Q}{\lambda} = \frac{\rho}{\mu \cdot (1-\rho)}$$

# Konfigurierung von Werkstattproduktionssystemen



#### Modell: offenes Warteschlangennetzwerk



# Konfigurierung von Werkstattproduktionssystemen



#### Modell: offenes Warteschlangennetzwerk

- verschiedene Werkstätten
  - $\longrightarrow$  insgesamt I einstufige Warteschlangensysteme
- vernetzter Materialfluss
  - $\longrightarrow$  Routing-Wahrscheinlichkeiten  $r_{ij}$

$$(i, j = 0, 1, \dots, I, I + 1)$$

- ▶ i. d. R. unbeschränkte Lagerkapazität
  - --- ausreichend großer Warteraum, unbegrenzte Aufnahmekapazität
- ▶ mehrere Maschinen gleicher Funktion innerhalb einer Werkstatt
  - $\longrightarrow$  insgesamt  $c_i$  parallele Server

$$(i = 1, ..., I)$$


- dynamische Auftragsankünfte
  - $\longrightarrow$  Ankunftsrate  $\lambda$
- produktspezifische Bearbeitungszeiten
  - $\longrightarrow$  stochastische Bedienzeit mit Bedienrate  $\mu_i$

$$(i=1,\ldots,I)$$

#### Werkstattproduktion




#### vernetzter Materialfluss






#### einheitlicher Materialfluss



#### Fließproduktion



#### einheitlicher Materialfluss







# Kapazitätsplanung bei Fließproduktion



#### Planungsprobleme:

#### Leistungsabstimmung

- ▷ Arbeitsanalyse hinsichtlich
  - \* Arbeitselemente (elementare Arbeitsgänge)
  - \* Elementzeit (Arbeitsgangdauer)
  - \* Produktmix (Varianten des Grundprodukts)
  - \* Vorranggraph (technologisch bedingte Reihenfolgerestriktionen)

#### **A**rbeitsanalyse



#### **Beispiel Arbeitselemente**

Arbeitselement Nr. i	1	2	3	4	5	6	7	8
Elementzeit $t_i$ [Zeiteinheiten]	3	1	2	5	4	4	7	1


#### **Arbeitsanalyse**



#### **Beispiel Arbeitselemente**

								8
Elementzeit $t_i$ [Zeiteinheiten]	3	1	2	5	4	4	7	$\overline{1}$

#### Vorranggraph (Reihenfolgerestriktionen)




(Beispiel aus Günther/Tempelmeier (2016))



#### **Beispiel Arbeitselemente**

Arbeitselement Nr. i								8
Elementzeit $t_i$ [Zeiteinheiten]	1.2	1.2	1.8	1.6	1.3	2.0	1.4	1.3

#### Vorranggraph (Reihenfolgerestriktionen)



(Beispiel aus Günther/Tempelmeier (2016))



#### Planungsprobleme:

#### Leistungsabstimmung

- Arbeitsanalyse hinsichtlich
  - \* Arbeitselemente (elementare Arbeitsgänge)
  - \* Elementzeit (Arbeitsgangdauer)
  - \* Produktmix (Varianten des Grundprodukts)
  - \* Vorranggraph (technologisch bedingte Reihenfolgerestriktionen)
- - \* Minimierung der Anzahl benötigter Bearbeitungsstationen
  - \* Aufbau der einzelnen Bearbeitungsstationen: Zuordnung der Arbeitselemente zu den Stationen ("Arbeitsinhalt")
  - \* Restriktionen:
    - · vorgegebene Produktionsrate bzw. Taktzeit
    - Unteilbarkeit der Arbeitselemente
    - · z. T. technologisch zwingende Bearbeitungsreihenfolge

#### Leistungabstimmung



#### [Zunächst unterstellen wir deterministische Bedingungen:]

- keine Maschinenausfälle
- ▶ keine schwankenden Bearbeitungszeiten
- ▶ keine variantenabhängigen Elementzeiten
- synchroner Materialfluss
- = deterministische Elementzeiten
- = 100 %ig zuverlässige Transferstraßen
- ⇒ "Klassische Fließbandabstimmung"





# Das klassische Fließbandabstimmungsproblem (Simple Assembly-Line Balancing Problem)





# Ein Optimierungsmodell zur klassischen Fließbandabstimmung



#### Modell SALBP

Was muss festgelegt werden — Entscheidungsvariablen:

 $y_m \in \{0,1\}$  ... Wieviel Stationen werden benötigt?

$$y_m = \begin{cases} 1 \text{ , wenn die } m \text{te Station ben\"otigt wird} \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$

 $x_{im} \in \{0;1\}$  ... Welche Arbeitselemente werden an den einzelnen Stationen ausgeführt?

$$x_{im} = \begin{cases} 1 \text{ , wenn Arbeitselement } i \text{ der Station } m \\ \text{zugeordnet wird} \\ 0 \text{ sonst} \end{cases}$$



#### Modell SALBP

Was ist gegeben — Indexmengen:

I ... Anzahl Arbeitselemente

M ... maximale Anzahl Stationen

 $\mathcal{N}_i$  ... Menge der direkten Nachfolger des Arbeitselements i

Was ist gegeben — Daten:

C ... Taktzeit

 $t_i$  ... Elementzeit (Arbeitsgangdauer) des Arbeitselements i



#### Modell SALBP

Minimiere die Anzahl benötigter Stationen:  $Z = \sum_{m=1}^{m} y_m$ 



#### Modell SALBP

Minimiere die Anzahl benötigter Stationen:  $Z = \sum_{m=1}^{M} y_m$  unter Berücksichtigung von

#### Zuordnungsrestriktionen

Vollständige und eindeutige Zuordnung der Arbeitselemente  $i = 1, 2, \dots, I$ :

$$\sum_{m=1}^{M} x_{im} = 1$$



#### Modell SALBP

Minimiere die Anzahl benötigter Stationen:  $Z = \sum_{m=1}^{M} y_m$  unter Berücksichtigung von

#### Zuordnungsrestriktionen

Vollständige und eindeutige Zuordnung der Arbeitselemente  $i = 1, 2, \dots, I$ :

$$\sum_{m=1}^{M} x_{im} = 1$$

**Taktzeitrestriktionen**: Obergrenze an allen Stationen m = 1, 2, ..., M:

$$\sum_{i=1}^{I} t_i \cdot x_{im} \le C \cdot y_m$$



#### Modell SALBP

Minimiere die Anzahl benötigter Stationen:  $Z = \sum_{m=1}^{m} y_m$  unter Berücksichtigung von

#### Zuordnungsrestriktionen

Vollständige und eindeutige Zuordnung der Arbeitselemente  $i = 1, 2, \dots, I$ :

$$\sum_{m=1}^{M} x_{im} = 1$$

**Taktzeitrestriktionen**: Obergrenze an allen Stationen m = 1, 2, ..., M:

$$\sum_{i=1}^{I} t_i \cdot x_{im} \le C \cdot y_m$$

**Reihenfolgerestriktionen** in bezug die Arbeitselemente  $i = 1, 2, \dots, I-1$ :

$$\sum_{m=1}^{M} m \cdot x_{im} \leq \sum_{m=1}^{M} m \cdot x_{jm} \quad \text{(jeweils für die Nachfolgearbeitsgänge } j \in \mathcal{N}_i \text{)}$$



#### Äquivalente Zielsetzungen:

Minimiere die Anzahl Stationen:

Z

Minimiere die Durchlaufzeit eines Werkstücks:

$$Z \cdot C$$

▶ Minimiere die Summe der Leerzeiten:

$$\sum_{m=1}^{Z} \left( C - \sum_{i=1}^{I} t_i \cdot x_{im} \right) = Z \cdot C - \sum_{i=1}^{I} t_i$$


► Maximiere die **Auslastung** (den Bandwirkungsgrad):

$$1 - \frac{Z \cdot C - \sum_{i=1}^{I} t_i}{Z \cdot C} = \frac{\sum_{i=1}^{I} t_i}{Z \cdot C}$$

#### Fließbandabstimmung



#### Beispiel Klassische Fließbandabstimmung




#### vorgegebene Produktionsrate

X=42 Stück pro Schicht, d.h. 42 Stück in  $T=462\,\mathrm{[Minuten]}$ 

#### Fließbandabstimmung



#### Beispiel Klassische Fließbandabstimmung



#### vorgegebene Produktionsrate

X=42 Stück pro Schicht, d.h. 42 Stück in  $T=462\,\mathrm{[Minuten]}$ 

#### maximale (größtzulässige) Taktzeit


(= Kehrwert der vorgegebenen Produktionsrate)

$$C = \frac{T}{X} = \frac{462 \, [\mathrm{Minuten}]}{42 \, [\mathrm{St\ddot{u}ck}]} = 11 \, \, \mathrm{Minuten pro \, \, St\ddot{u}ck}$$

#### Fließbandabstimmung



#### Beispiel Klassische Fließbandabstimmung



#### vorgegebene Produktionsrate

X=42 Stück pro Schicht, d. h. 42 Stück in T=462 [Minuten]

#### maximale (größtzulässige) Taktzeit

(= Kehrwert der vorgegebenen Produktionsrate)

$$C = \frac{T}{X} = \frac{462 \, [\mathrm{Minuten}]}{42 \, [\mathrm{St\ddot{u}ck}]} = 11 \, \, \mathrm{Minuten} \, \, \mathrm{pro} \, \, \mathrm{St\ddot{u}ck}$$

#### Mindestanzahl (theoretisch minimale Anzahl) an Stationen

$$M_{\min} = \frac{\sum \text{Elementzeiten}}{C} = \frac{53}{11} = 4.8\overline{1} \implies \text{aufgerundet: } M_{\min} = \lceil 4.8\overline{1} \rceil = 5$$





### Heuristische Lösungsverfahren

#### Heuristische Lösungsverfahren zum SALBP



Bilde sukzessive die Stationen durch Zuordnung möglichst vieler Arbeitselemente unter Beachtung der

- ► Reihenfolgerestriktionen,
- ► Taktzeitrestriktion!

#### Heuristische Lösungsverfahren zum SALBP



Bilde sukzessive die Stationen durch Zuordnung möglichst vieler Arbeitselemente unter Beachtung der


- ► Reihenfolgerestriktionen,
- ▶ Taktzeitrestriktion!

Wähle aus mehreren möglichen Arbeitselementen gemäß einem **Prioritätsregelverfahren** z. B. dasjenige mit

- ▶ der größten Anzahl Nachfolger,
- der längsten Elementzeit,
- der kürzesten Elementzeit,
- dem höchsten Positionswert!
   (= Summe der Elementzeit mit den Elementzeiten der Nachfolger)



#### Beispiel Klassische Fließbandabstimmung



#### vorgegebene Produktionsrate

X=42 Stück pro Schicht, d. h. 42 Stück in T=462 [Minuten]

#### maximale (größtzulässige) Taktzeit

(= Kehrwert der vorgegebenen Produktionsrate)

$$C = \frac{T}{X} = \frac{462 \, [\mathrm{Minuten}]}{42 \, [\mathrm{St\ddot{u}ck}]} = 11 \, \, \mathrm{Minuten pro \, \, St\ddot{u}ck}$$

#### Mindestanzahl (theoretisch minimale Anzahl) an Stationen

$$M_{\min} = \frac{\sum \text{Elementzeiten}}{C} = \frac{53}{11} = 4.8\overline{1} \implies \text{aufgerundet: } M_{\min} = \lceil 4.8\overline{1} \rceil = 5$$




#### Beispiel 10 Arbeitselemente, Taktzeit 11 Minuten

Sta-	Arbeitselemente			Element-	Stations-	Rest-
tion	einplanbar nach		ausgewählt	zeit	zeit	zeit
	Reihenfolge	Taktzeit		[min]	[min]	[min]
I	А	А	Α	5	5	6
	B, C, D	B, C, D	B mehr Nachfolger als C, ansonsten willkürlich	3	8	3
II	C, D, E	C, D, E	D hat die meisten Nachfolger	6	6	5
	C, E, G	$\begin{array}{c} C \\ \mathrm{nur} \ C \ \mathrm{passt} \ \mathrm{noch} \end{array}$	С	4	10	1
III	E, F, G	E, F, G	G hat die meisten Nachfolger	8	8	3
	E, F, I	nur F passt noch	F	3	11	0
IV	E, I	E, I	E mehr Nachfolger als I	8	8	3
V	H, I	Н, І	<b>H</b> willkürlich	5	5	6
	I	I	I	6	11	0
VI	J	J	J	5	5	6



#### Beispiel Klassische Fließbandabstimmung




#### Bandwirkungsgrad

$$U=1-\frac{\sum \text{Leerzeiten}}{\text{Gesamtdurchlaufzeit}}$$



#### Beispiel Klassische Fließbandabstimmung



#### Bandwirkungsgrad

$$U=1-\frac{\sum \text{Leerzeiten}}{\text{Gesamtdurchlaufzeit}}=1-\frac{3+1+0+3+0+6}{6\cdot 11}=80.\overline{30}\,\%$$

#### Fließproduktion mit stochastischen Bearbeitungszeiten



Stochastisch schwankende Bearbeitungszeiten führen zu zufälligen Wartezeiten vor den Stationen.

Puffer sind Warteräume/Lager für Werkstücke zwischen zwei Stationen.

#### Leistungsmindernde Effekte bei beschränkten Puffern:

- ► Starving: Eine Station kann nicht mit der nächsten Bearbeitung beginnen, weil der davorliegende Puffer leer ist.
- ▶ Blocking: Eine Station kann nicht mit der nächsten Bearbeitung beginnen, weil der nachfolgende Puffer voll ist und fertige Werkstücke nicht weitertransportiert werden können.

#### Fließproduktion mit stochastischen Bearbeitungszeiten



Stochastisch schwankende Bearbeitungszeiten führen zu zufälligen Wartezeiten vor den Stationen.

Puffer sind Warteräume/Lager für Werkstücke zwischen zwei Stationen.

#### Leistungsmindernde Effekte bei beschränkten Puffern:

- ► Starving: Eine Station kann nicht mit der nächsten Bearbeitung beginnen, weil der davorliegende Puffer leer ist.
- ▶ Blocking: Eine Station kann nicht mit der nächsten Bearbeitung beginnen, weil der nachfolgende Puffer voll ist und fertige Werkstücke nicht weitertransportiert werden können.

#### Effizienzüberlegungen:

- ▶ Das Ausmaß von Blocking und Starving verkleinert sich mit der Puffergröße. (⇒ höhere Produktionsrate)
- ▶ Pufferbestände verursachen Lagerkosten.
- ► Technische Lösungen für Puffereinrichtungen erfordern Investitionsaufwand.



#### Planungsprobleme:

#### Leistungsabstimmung

- ▶ Minimierung der Anzahl benötigter Bearbeitungsstationen
- Aufbau der einzelnen Bearbeitungsstationen:
   Zuordnung der Arbeitselemente zu den Stationen ("Arbeitsinhalt")
- - \* vorgegebene Produktionsrate bzw. Taktzeit
  - \* Unteilbarkeit der Arbeitselemente
  - \* z. T. technologisch zwingende Bearbeitungsreihenfolge



#### Planungsprobleme:

#### Leistungsabstimmung

- ▶ Minimierung der Anzahl benötigter Bearbeitungsstationen
- Aufbau der einzelnen Bearbeitungsstationen:
   Zuordnung der Arbeitselemente zu den Stationen ("Arbeitsinhalt")
- - \* vorgegebene Produktionsrate bzw. Taktzeit
  - \* Unteilbarkeit der Arbeitselemente
  - \* z. T. technologisch zwingende Bearbeitungsreihenfolge

#### Pufferallokation

Verteilung einer minimalen Anzahl Pufferplätze zwischen die Stationen, so dass die angestrebte Systemleistung (Produktionsrate) erreicht wird



#### Planungsprobleme:

#### Leistungsabstimmung

- ▶ Minimierung der Anzahl benötigter Bearbeitungsstationen
- Aufbau der einzelnen Bearbeitungsstationen:
   Zuordnung der Arbeitselemente zu den Stationen ("Arbeitsinhalt")
- - \* vorgegebene Produktionsrate bzw. Taktzeit
  - \* Unteilbarkeit der Arbeitselemente
  - \* z. T. technologisch zwingende Bearbeitungsreihenfolge

#### Pufferallokation

#### Leistungsanalyse






## Leistungsanalyse bei stochastischen Bearbeitungszeiten


#### Leistungsanalyse bei Reihenproduktion





Betrachtung der Stationen als eine Reihe von Warteschlangensystemen





Betrachtung der Stationen als eine Reihe von Warteschlangensystemen:

- ▶  $\mu_m$  ... Bearbeitungsrate der Station m,  $b_m$  ... mittlere Bearbeitungszeit eines Werkstücks an der Station m  $\Longrightarrow \mu_m = \frac{1}{b_m}$
- $\triangleright \lambda_m$  ... Ankunftsrate von Werkstücken an der Station m
- ▶ unbeschränkte Puffer, d. h. Outputrate an Station  $m = \min\{\lambda_m, \mu_m\} = \lambda_{m+1}$
- $ightharpoonup \lambda_1 = \lambda \dots$  Ankunftsrate von Werkstücken aus dem Lager für Vorprodukte
- Produktionsrate

$$X = \min\{\lambda, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_M\}$$



### [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
- exponentialverteilte Bearbeitungszeiten, d. h. Stationszeiten

### **Auslastung** der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$\rho_m = \frac{\lambda_m}{\mu_m} = \lambda_m \cdot b_m$$



### [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
- exponentialverteilte Bearbeitungszeiten, d. h. Stationszeiten

### **Auslastung** der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$\rho_m = \frac{\lambda_m}{\mu_m} = \lambda_m \cdot b_m$$

**Zustandswahrscheinlichkeiten** für die Station *m*:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$P_{n_m} = (1 - \rho_m) \cdot \rho_m^{n_m} \tag{n_m}$$

$$(n_m=0,1,2,\ldots)$$



## [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
- exponentialverteilte Bearbeitungszeiten, d. h. Stationszeiten

### **Auslastung** der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$\rho_m = \frac{\lambda_m}{\mu_m} = \lambda_m \cdot b_m$$

**Zustandswahrscheinlichkeiten** für die Station *m*:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$P_{n_m} = (1 - \rho_m) \cdot \rho_m^{n_m} \qquad (n_m = 0, 1, 2, \ldots)$$

mittlerer Bestand an der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m}$$



### [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
- exponentialverteilte Bearbeitungszeiten, d. h. Stationszeiten

### **Auslastung** der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$\rho_m = \frac{\lambda_m}{\mu_m} = \lambda_m \cdot b_m$$

**Zustandswahrscheinlichkeiten** für die Station *m*:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$P_{n_m} = (1 - \rho_m) \cdot \rho_m^{n_m} \qquad (n_m = 0, 1, 2, \ldots)$$

mittlerer Bestand an der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m}$$

**mittlere Warteschlangenlänge** vor der Station m: (m = 1, 2, ..., M)

$$(m=1,2,\ldots,M)$$

$$L_m^{\mathcal{Q}} = \frac{\rho_m^2}{1 - \rho_m}$$



## [Spezialfall:]

- exponentialverteilte Zwischenankunftszeiten (Poisson-Ankunftsprozess)
- exponentialverteilte Bearbeitungszeiten, d. h. Stationszeiten

### **Auslastung** der Station *m*:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$\rho_m = \frac{\lambda_m}{\mu_m} = \lambda_m \cdot b_m$$

**Zustandswahrscheinlichkeiten** für die Station *m*:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$P_{n_m} = (1 - \rho_m) \cdot \rho_m^{n_m} \qquad (n_m = 0, 1, 2, \ldots)$$

**mittlerer Bestand** an der Station m:

$$(m = 1, 2, \dots, M)$$

$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m}$$

**mittlere Durchlaufzeit** an der Station m:

$$(m=1,2,\ldots,M)$$

$$W_m = \frac{b_m}{1 - \rho_m}$$



# Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ▶ mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m = 10$  Minuten



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ▶ mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m = 10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ightharpoonup mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m=10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ▶ mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m = 10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 

$$P_0 = 0.2, P_1 = 0.16, P_2 = 0.128, P_3 = 0.1024, P_4 = 0.0819, \dots, P_{18} = 0.0036, \dots$$



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ▶ mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m = 10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 

$$P_0 = 0.2, P_1 = 0.16, P_2 = 0.128, P_3 = 0.1024, P_4 = 0.0819, \dots, P_{18} = 0.0036, \dots$$

Bestand 
$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m} = \frac{0.8}{0.2} = 4$$



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ▶ Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ightharpoonup mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m=10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 

$$P_0 = 0.2, P_1 = 0.16, P_2 = 0.128, P_3 = 0.1024, P_4 = 0.0819, \dots, P_{18} = 0.0036, \dots$$

Bestand 
$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m} = \frac{0.8}{0.2} = 4$$
,  $L = \sum_{i=1}^{5} L_m = 20$ 



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ightharpoonup mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m=10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 

$$P_0 = 0.2, P_1 = 0.16, P_2 = 0.128, P_3 = 0.1024, P_4 = 0.0819, \dots, P_{18} = 0.0036, \dots$$

Bestand 
$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m} = \frac{0.8}{0.2} = 4$$
,  $L = \sum_{i=1}^{5} L_m = 20$ 

**Durchlaufzeit** 
$$W_m = \frac{b_m}{1 - \rho_m} = \frac{10}{0.2} = 50$$



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ightharpoonup mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m=10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 

$$P_0 = 0.2, P_1 = 0.16, P_2 = 0.128, P_3 = 0.1024, P_4 = 0.0819, \dots, P_{18} = 0.0036, \dots$$

Bestand 
$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m} = \frac{0.8}{0.2} = 4$$
,  $L = \sum_{i=1}^5 L_m = 20$ 

Durchlaufzeit 
$$W_m = \frac{b_m}{1 - \rho_m} = \frac{10}{0.2} = 50$$
,  $W = \sum_{i=1}^5 W_m = 250$ 



### Beispiel Leistungsanalyse bei M/M/1-Subsystemen

- ightharpoonup Reihenproduktion mit insgesamt M=5 Stationen
- ▶ Ankunftsrate vor der ersten Station:  $\lambda = 0.08$  Stück pro Minute
- ightharpoonup mittlere Bearbeitungszeit an allen Stationen:  $b_m=10$  Minuten

#### **Ankunftsrate** an Station m:

$$\lambda_1 = \lambda = 0.08, \ \lambda_m = \min\{\lambda_{m-1}, \mu_{m-1}\} = 0.08$$
  $(m = 2, \dots, 5)$ 

Stationsauslastung  $U_m = \lambda_m \cdot b_m = 0.08 \cdot 10 = 0.8$ 

### Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Bestand an den Stationen

$$P_0 = 0.2, P_1 = 0.16, P_2 = 0.128, P_3 = 0.1024, P_4 = 0.0819, \dots, P_{18} = 0.0036, \dots$$

Bestand 
$$L_m = \frac{\rho_m}{1 - \rho_m} = \frac{0.8}{0.2} = 4$$
,  $L = \sum_{i=1}^{5} L_m = 20$ 

Durchlaufzeit 
$$W_m = \frac{b_m}{1 - \rho_m} = \frac{10}{0.2} = 50$$
,  $W = \sum_{i=1}^{5} W_m = 250$ 

**Produktionsrate**  $X = \min\{\lambda, \mu_1, \mu_2, \mu_3, \mu_4, \mu_5\} = 0.08$