

Assembly

סוג המשתנה יכול להיות:

- DB בית (8 ביט)
- ריט) DW מילה (16 ביט)
- מילה כפולה (32 ביט)• DD -
- מילה מרובעת (64 ביט) DQ -
 - עשרה בתים (80 ביט) DT •

ערך המשתנה חייב להיות מתאים לגודל שהוקצה לו:

- מ 0 עד 255 (2⁸) או מ 127- עד 128 **OB** •
- 32768 מ 0 עד 65535 ($^{(2^{16})}$ או מ $^{(2^{16})}$ עד $^{(2^{16})}$ מ $^{(16)}$
- מ 0 עד 4294967295 (2³²) או מ 2147483647 עד 2147483648 -
- עד 004462909807314587353087 או מ 1208925819614629174706175 עד 0 סעד 120892581961462909807314587353088 עד 604462909807314587353088

<u>פעולות חיבור</u>

ADD operand1, operand2

ADC operand1, operand2

Inc operand1

ADD

ADD ax, 100

בפקודה זו אנחנו יכולים לחבר רק מספרים שהם בית אחד או בגודל 2 בתים

ADC

ADC operand1, operand2

בפקודה זו נשתמש כאשר נצטרך לחבר מספרים בגודל יותר מ2 בתים ופקודה זו בעצם מחשבת גם בפקודה זו נשתמש כאשר נצטרך לחבר מספרים בגודל יותר מ2 בתים ופקודה Tarry flag) CF - לכן גם קוראים לפקודה

INC

INC operand1 → operand1++

מגדיל את האופרנד ב1.

פעולות חיסור

SUB operand1, operand2

SBB operand1, operand2

DEC operand1

SUB

SUB ax, 100

בפקודה זו אנחנו יכולים לחסר רק מספרים שהם בית אחד או בגודל 2 בתים

SBB

SBB operand1, operand2

בפקודה זו נשתמש כאשר נצטרך לחסר מספרים בגודל יותר מ2 בתים ופקודה זו בעצם יודעת בפקודה זו נשתמש כאשר נצטרך לחסר מספרים בגודל יותר מ2 בריך מהמספר לפניו ואם הלווינו אז דגל - CF - לכן גם בריך מהמספר לפניו ואם הלווינו אז דגל - CF - לכן גם SBB כי זה כולל SF\CF).

DEC

DEC operand1 → operand1--

מקטין את האופרנד ב1.

פעולת כפל


MUL operand1

*פקודה זו טובה לשימוש במספרים לא מסומנים בלבד(כלומר שאינם שלילים).

*חובה על האופרנד להיות מותאם בגודלו לגודל של האוגר שבו מכפילים.

אם operand1 הוא בן 8 ביטים

AL מוכפל בתוכן של ה operand והתוצאה נזרקת ל-AX.



:דוגמאות

MUL CL MUL Var סאשר Var הוא משתנה זכרון בן בית אחד

אם operand1 הוא בן 16 ביטים

AX מוכפל בתוכן של operand1 והתוצאה נזרקת לאוגרים AX

16 הסיביות המשמעותיות יותר של התוצאה יכנסו ל – DX ו-16 הסיביות הפחות משמעותיות של התוצאה יכנסו ל-AX.



:דוגמאות

 $\begin{array}{c} MUL \ BX \\ MUL \ Var \\ \\ \text{OWDER Var} \end{array}$ סאשר Var הוא משתנה זכרון בן שני בתים

<u>אופרנדים מותרים:</u>

אוגר או משתנה.

דוגמא לתכנית עם הפקודה MUL

.MODEL SMALL
.STACK 100H
.DATA
num DW 345
hundred DW 100 →
result DD ?

.code
MOV AX,@DATA
MOV DS,AX

MOV AX, num

MUL hundred

MOV WORD PTR result, AX

MOV WORD PTR result+2,DX

הסבר התכנית:

<u>DATA. – חלק הגדרת המשתנים</u>

מדוע המשתנים num ו- hundred מוגדרים בתור DW?

Num מוגדר כ- DW כיוון שהוא גדול מ-255 ובנוסף לכך הוא חייב לעבור אחר כך ל-AX ועל מנת שנוכל Num מהעבירו הוא גם צריך להיות בגודל 16 בתים.(הוא צריך לעבור ל- AX כיוון שהפקודה MUL מכפילה את מה שיש ב-AX באופרנד המוצג).

Hundred צריך להיות מוגדר כ-DW כיוון שתוצאת ההכפלה של המספר שלנו במאה כמעט בטוח תעבור את ה-DW נחדר להיות מיוצגת ב2 בתים. ולא תוכן להיות משוכנת ב-AX כמו הכפלה באופרנד של BYTE אחד.

<u> CODE. – חלק הקוד</u>

נעביר ל-AX את num (חייב ל-AX הסברנו בפירוט הפקודה מדוע).

נכפיל את מה שיש ב-AX ב-100 והתוצאה תיזרק אל האוגרים DX:AX כמפורט לעיל.

נפנה ל-WORD הראשון של result כלומר ל-2 הבתים הראשונים ונשים שם את החצי התחתון של הלולאה

כלומר את AX(כי התוצאה נזרקה ל-DX:AX).

לאחר מכן נפנה ל-WORD השני של result כלומר ל-2 הבתים האחרונים ונשים שם את החצי העליון של התוצאה שלנו שהיא משוכנת ב-DX.

לבסוף נקבל את התוצאה שלנו בשלמות במשתנה result.

פעולת חילוק

DIV operand1

אם operand1 הוא בן 8 ביטים

חילוק AX ב- operand1. המנה נזרקת ל – AL והשארית ל – AH.

:קצת עצוב

נסו לראות מה קורה אם המנה לא ניתנת לייצוג על ידי 8 סיביות (ומתי זה יקרה). האם יש לכם רעיון לפתור בעיה זו:



:דוגמאות

 $\begin{array}{c} {\rm DIV} \ {\rm CL} \\ {\rm DIV} \ {\rm Var} \end{array} \\ {\rm comm} \ {\rm comm} \ {\rm Car} \ {\rm in} \ {\rm Var} \end{array}$ commutation of the commu

תשובה לבעיה:


נגדיר אותו מההתחלה ב DW ולא ב- DB

אם operand1 הוא בן 16 ביטים

.DX – המנה מזרקת לAX - DX המנה סperand1 – בAX:DX חילוק

קצת כאוב:

נסו לראות מה קורה אם המנה לא ניתנת לייצוג על ידי 16 סיביות (ומתי זה יקרה). האם יש לכם רעיון כיצד לפתור בעיה כאובה זו!



:דוגמאות

 $\begin{array}{c} {\rm DIV\;BX} \\ {\rm DIV\;Var} \\ {\rm const.} \end{array}$ כאשר Var הוא משתנה זיכרון בן שני בתים.

תשובה לבעיה:

המשתנה שיכיל את התוצאה יהיה בגודל result)DD).

בחישוב, קודם נחלק ב2 את המספר שנרצה לחלק כלומר את DX:AX.

לאחר מכן נחלק את מה שיצא לנו ב- operand1 ולבסוף נכפיל ב- 2 ונקבל את התשובה הרצויה במשתנה שהגדרנו בגודל (result)DD.

אופרנדים מותרים: אוגר או משתנה.

פקודת השוואה

CMP op1, op2

.op1 אך לא מציבה את התוצאה לתוך op1 מ- op2 מ- op1 אך לא מציבה את התוצאה לתוך

אם כן מה הטעם? הפקודה משפיעה על אוגר הדגלים(אשר מושפע כהרגלו מהפעולה האריתמטית\לוגית האחרונה שהתבצעה) ולפי השינו בדגלים ניתן לבדוק איזה אופרנד גדול יותר או אם הם בכל שווים(אם הם שווים קל להבין שה – zero flag ידלוק לאחר פעולת CMP).

• יש לשמור על כלל התאמת האופרנדים כלומר ש − op1 ו – op2 יהיו אופרנדים בגודל זהה.

:לדוגמא

CMP AX, BX

- אם באוגר הדגלים ה $ZF = \frac{ZF}{1}$ זאת אומרת שיצא לנו 0 מהפעולה האחרונה ולכן אוים. •
- אם באוגר הדגלים ה SIGN FLAG ידלק זאת אומרת שתוצאת החיסור הזו גרמה למספר שלילי ולכן BX יותר גדול מ AX.
- לעומת זאת אם ZF וגם SIGN FLAG לא דולקים זה אומר שלא יצא מספר שלילי והתוצאה היא גם לא BX יותר גדול מ BX.

אופרנדים מותרים:

אוגר או זיכרון או קבוע, אך לא יכול להיות זיכרון לזיכרון.

פקודות קפיצה

<mark>קפיצה בלתי מותנת</mark>

JMP label

JMP FAR label

פקודות אלו תמיד יקפצו אל ה-label.

<mark>קפיצה מותנת</mark>

פקודות הקפיצה המותנת יהיו תמיד לאחר ההוראה CMP X,Y.

הפקודות הן:

פקודות הקפיצה המותנות שיהיו מיד אחרי ההוראה CMP X,Y הן:

שקול לפקודה JZ כיוון ששניהם בודקים פשוט את ה-ZF	קפוץ לשורה המסומנת בתווית LL אם אופרנד Y שווה לאפרנד Y, אם לא עבור להוראה הבאה בתור.
NE LL ⇔ JNZ	X eq Y קפוץ אם הערכים אינם שווים
G LL	X>Y קפוץ אם
L LL	X < Y קפוץ אם
GE LL	$X \! \geq \! Y$ קפוץ אם
LE LL	אם X≤Y קפוץ אם

שים לב: בפקודות JLE ,JGE ,JL ,JG נתייחס ל - Y,X כמספרים בעלי סימן

אםY,X כמספרים חסרי סימן (ז"א חיוביים)

JA	LL	X > Y אם	
JB	LL	X < Y אם	קפוץ
JAE	LL	$X \ge Y$ אם	קפוץ
JBE	LL	$X \! \leq \! Y$ אם	קפוץ

אלו לא כל פקודות הקפיצה אך אלו העיקריות. השאר יובאו בסוף הסיכום.

אוגרי הסגמנט – (ברירת מחדל כאשר משתמשים במצביעים)

בניית היסט ב 8086:

LABEL או ID + קבוע או SI + BX או BP

אוגר הסגמנט - ברירת מחדל:

SEGMENT OVERRIDE



- .BP בתוך סוגריים מרובעים לא יכול להיות גם
 - .SI א יכול להיות ביחד עם DI סמו כן
 - סשלהו. LABEL קבוע לא יכול להיות מיוצג עם
- כל השאר יכולים להיות אחד עם השני לדוגמא: [BV + DI + BX] (יהיה ב-DS כי אין BP ואין כל השאר יכולים להיות אחד עם השני לדוגמא: [LABLE ולכן מדובר בסגמנט

חשוב לזכור: מצביע חייב להיות בגודל 16 ביט כיוון שכל סגמנט הוא 64k ועל מנת שנהיה מסוגלים לעשות היסט של 64k נצטרך מצביע בגודל WORD.

אם בפקודה השתמשנו ב-BP אז הסגמנט הוא SP.

אם בפקודה השתמשנו ב-label כלשהו אז תלוי, אם הlbl הזה הוגדר תחת DATA. אם בפקודה השתמשנו ב-CS אז הסגמנט הוא label אם ה

לכל שאר המקרים הסגמנט הוא DS.

<u>שימוש ב-OFFSET</u>

.DATA

Num DW?

.CODE

MOV DI, OFFSET Num


MOV WORD PTR [DI], 1234; → MOV Num,1234

איך המחשב יודע מה ההיסט של- Num ומהיכן הוא מתחיל את ההיסט?

המחשב ממתחיל את ההיסט מהDS כיוון שהסגמנט הDEFFULT של DI הוא DS וזה מתאים לי כי Num אכן מוגדר ב-DS.

לאחר מכן הוא לוקח את הכתובת של Num ביחס לכתובת ההתחלתית של DS וזהו ההיסט.

נראה זאת כך:



עכשיו Num למשל הוא בכתובת 1004 והוא ב-DS לכן אנחנו יודעים להתחיל מ1000.

אחרי שאנחנו יודעים מאיזה סגמנט להתחיל אנחנו מחשבים את ההיסט על פי הכתובת של המשתנה פחות הכתובת של הסגמנט.

.4 = 1004-1000 בלומר:

לכן, ההיסט של Num כלומר ה-OFFSET שלו יהיה 4 ביחס לסגמנט DS אך אנחנו לא מציינים זאת DS לכן, ההיסט של Deffult שלו הוא DS שזה אוגר DS שזה אוגר

"VIPSET ** עושים רק למשתנים!

הפקודה LEA

בנוסף לפקודה OFFSET ישנה את הפקודה LEA . מה היא עושה?

LEA operand1, operand2 מקבלת שני פרמטרים LEA הפקודה

לדוגמא: <mark>LEA DI,NUM</mark> פעולה זו שקולה לפקודה <mark>MOV DI,OFFSET NUM</mark> כלומר, הפונקציה LEA מקבלת אוגר מצביע ומצביעה איתו על הכתובת של מה שהיא קיבלה ב-operand2.

אז מדוע יש את הפקודה הזו אם יש לנו את הפקודה OFFSET?

כיוון שהחישוב של ההיסט ב LEA מחושבת בזמן ריצה ולא כמו בOFFSET שהקדם מעבד מחשב את הריסט לפני שהתכנית ריצה ומחליף שם במקום את הערך (כמו #define בשפת C).

:לדוגמא

אם נרצה לחשב את ההיסט של AX + NUM אבל לקלוט ל-AX מספר ורק אז לבצע את החישוב? לא נוכל לעשות זאת באמצעות הפקודה OFFSET ולכן יש לנו את הפקודה LEA.

כאן מתחיל DS למשל בכתובת 1000		
	Num	1000
		1001
	1	1002
		1003
	2	1004
		1005
	3	1006
		1007

נגיד כאן אני יודע ש-Num משוכן בכתובת 1000. ואני יודע שלאחריו באופן רציף יש עוד מספרים עד Num-נגיד כאן אני יודע ש 3 ואני שואל את המשתמש איזה מספר אתה רוצה את הכתובת שלו? אז נוכל לחשב זאת באמצעות Num Dum ובאמצעות הפקודה 154

נגיד המשתמש אמר אני רוצה את המספר 1 והתשובה משוכנת ב-AX אז נוכל לעשות בזמן ריצה 2 עופס 2 LEA DI,OFFSET NUM+AX*2 כי בדוגמא הזו כל מספר פה הוא מסוג WORD ותופס 2 בתוח

מה שהפקודה הזאת תעשה היא תגרום ל-DI להצביע על כתובת 1002.

. כך נדע כתובות של משתנים תוך כדי זמן ריצה

שיטת המשלים ל-2

אם נרצה לייצג מספר שלילי(קטן מ-0) עלינו לעשות 2 דברים.

- 1. להפוך את כל הסיביות של המספר החיובי שלו
 - **2.** להוסיף לו 1

למשל ניקח את המספר 100. על מנת לייצג 100- בבינארי ניקח את המספר 100 ונהפוך את הסיריות

 $01100100 \rightarrow 100$

11

10011011

0000001

 $10011100 \rightarrow -100$


הרחבת מספרים

אם נרצה להרחיב מספר כלומר למשל יש לי מספר ב – AL אבל אני רוצה לשים אותו ב-AX אז אם נרצה להרחיב מספר כלומר למשל יש לי מספר ב AH אבל אם מדובר במספר שלילי נשתמש בפקודה CBW.

.AH ביכול מורחת את סיבית הסימן שב-AL לאורך כל convert byte to word – **CBW** ביכול מורחת את סיבית הסימן שב-

```
.DATA
byte_val DB -100

.CODE
mov al, byte_val; AL = 9Ch = -100
cbw; AX = FF 9Ch
```



על ידי כך נוכל לגרום ל 100- להיות מיוצג מעכשיו ב-AX ולא ב- AL.

בדומה לכך אם נרצה להפוך מספר המיוצג ב-16 סיביות שיהיה מיוצג ב-32 סיביות נשתמש בפקודה CWD.

הפקודה CWD מורחת את סיבית הסימן שב-AX על כל אורך


.DATA

word_val DW -100; FF9Ch

.CODE

mov ax, word_val ; AX = FF9Ch

cwd ; DX:AX = FFFFh:FF9Ch



על ידי כך נוכל לגרום ל 100- להיות מיוצג מעכשיו ב-DX ולא ב- AX.

נשים לב פעולות אלו אינן מקבלות אופרנדים כלל.

נשתמש בפקודות אלו רק למספרים שלילים! אם המספר לא שלילי פשוט נאפס את החלק השמאלי.

הפקודה NEG

הפעולה NEG הופכת מספר שלילי לחיובי ומספר חיובי לשלילי.

כלומר עושה <mark>כפל במינוס 1.</mark>

פעולה זו היא פעולת אופרנד 1.

נניח שב-AL יש את המספר AL-נניח שב

לאחר ביצוע הפקודה:

NEG AL

ב-AL יהיה הערך 8- (11111000).

:אם נעשה שוב

NEG AL

AL יחזור להיות הערך 8.

<u>תנאים</u>

תנאים בשפת אסמבלי יבוצעו באמצעות CMP\TEST\פקודה המשפיעה על אוגר JUMP הדגלים ולאחר מכן איזשהו

```
תנאי בשפת C:
If(AX == BX)
פקודות 1
פקודות 2
                                                                    תנאי באסמבלי:
Cmp AX,BX
JNE label2
פקודות 1
label2:
פקודות 2
                                                                       If-else in c
If(AX == BX)
פקודות 1
}
Else
{
פקודות 2
פקודות 3
                                                                If-else in assembly
Cmp AX,BX
JNE label22
פקודות 1
JMP label3
label2:
פקודות 2
label 3:
פקודות 3
```

```
<mark>בשפת C:</mark>
If((AX == BX) \&\& (cx < dx)){
פקודות 1
פקודות 2
                                                                                    באסמבלי:
Cmp AX,BX
JNE label2
Cmp CX,DX
JNL label2
פקודות1
Label2:
פקודות 2
                                                                                     בשפת <mark>C:</mark>
If((AX == BX) \mid | (cx < dx))\{
פקודות 1
פקודות 2
                                                                                    <u>באסמבלי:</u>
Cmp AX,BX
JE label1
Cmp CX,DX
JL label1
JMP label2
Label1:
פקודות1
Label2:
פקודות 2
```

לולאות

בבחינה שלנו ירדו כל הלולאות חוץ מלולאת LOOP . נסביר קצת על לולאה זו וכיצד היא עובדת. מבנה הפקודה:

LOOP label

הפקודה עושה 2 פעולות:

- DEC CX .א
- **ב.** JNZ label

כלומר הפעולה LOOP שקולה בשפת C למבנה:

```
For(CX = N; CX != 0; CX--){
פקודות
}
```

כיוון ש-LOOP עושה את הלולאה CX פעמים אנחנו נשתמש ב-LOOP רק כשאר אנחנו יודעים כמה פעמים אנחנו אמורים לבצע את הפעולה.

אם אנחנו רוצים לבצע לולאה אך איננו יודעים כמה פעמים היא אמורה לרוץ כלומר כמו לולאת WHILE בשפת C אנחנו נצטרך להשתמש ב-CMP וב-WHILE כלשהו.

נראה שתי אופציות לכתיבת לולאת WHILE:

1.

loop1:

CMP AX, BX

JNE label2

פקודות1

JMP loop1

label2:

פקודות2

הדרך הזו נראת יותר מובנת אך שתי הדרכים טובות <mark>← 2.</mark>

JMP loop1con

loop1:

פקודות1


loop1con:

CMP AX,BX

JE loop1

פקודות2

נוכל להבין בקלות אם כך איך ליישם גם לולאת DO-WHILE. פשוט לא נעשה את התנאי בפעם הראשונה וניתן לו לרוץ ישר על הפקודות.



אם נרצה לכתוב לולאת FOR נעשה זאת כך:

```
For(ax = 0; a ax < bx; ax++){
1 פקודות
}
2 פקודות
```

```
1.
MOV AX,0
loop1:
CMP AX,BX
JAE label2
1חותר AX
JMP loop1
label2:
2חותר
```

2.

MOV AX,0

JMP loop1con
loop1:

1 פקודות loop1con:
CMP AX,BX
JE loop1
eקודות

המחסנית

עבור המחסנית יש לנו 3 אוגרי הצבעה SS,SP,BP.

כאשר אנחנו בתחילת התוכנית מגדירים:

.STACK 100H

מה שקורה בעצם זה התוכנית מקצה סגמנט עבור המחסנית.

. הוא יצביע על תחילת אותו סיגמנט של המחסנית. SS

SP – יצביע לכתובת שלאחר סוף המחסנית. כלומר אם הסגמנט שלי הוא הסגמנט SP – הראשון ואני התחלתי מכתובת 0 והגדרתי אותו בתור 100H (256) אז סוף המחסנית שלי היא בכתובת 255 ולכן SP יצביע על כתובת 256.

BP – לא יצביע על כלום בהתחלה אך נזכור שאם נפנה לכתובת כלשהי באמצעותו זה segment override יהיה ב-SS אלא אם כן עשינו rouselde כמו שאמרנו כשדיברנו על אוגרי הסגמנט.

על מנת לעבוד עם המחסנית יש לנו 2 פקודות מכונה:

- PUSH .1
 - POP .2

הפקודה PUSH

הפקודה PUSH היא פקודת אופרנד 1 שיכול להיות או אוגר או זכרון אבל הוא חייב להיות בגודל 16 ביט כלומר WORD.


PUSH AX

פקודת PUSH עושה 2 פעולות:

SP = SP - 2.1


.2 העתק לכתובת ש-SP מצביע עליה את האופרנד

מצב התחלתי:



נניח ש - 100 = AX לאחר הפקודה PUSH AX יקרה הדבר הבא:

מצב לאחר PUSH AX:



הפקודה POP

הפקודה POP היא פקודת אופרנד 1 שיכול להיות או אוגר או זכרון אבל הוא חייב להיות בגודל 16 ביט כלומר WORD.

POP AX

פקודת POP עושה 2 פעולות:

- 1. השמה לאופרנד(AX) את הערך שבכתובת ש-SP מצביע עליה.
 - SP = SP + 2.2


מצב לאחר PUSH AX:



לאחר הפקודה POP NUM (כאשר NUM מוגדר בתור

יקרה הדבר הבא:

מצב לאחר PUSH AX:



100 = NUM

(לכתובת כמובן) 256 = SP

• אנחנו רואים שגם לאחר POP אנחנו איננו מוחקים את הערכים אך הם ידרסו בפעם הבאה שנעשה PUSH כך שזה לא משנה.

פרוצדורות

ראשית נכיר 2 פקודות:

- CALL .1
 - **RET** .2

הפקודה CALL

CALL func1

- 1. דחיפת הכתובת של הפקודה הבאה לביצוע במחסנית.
 - 2. קפיצה ל func1

הפקודה RET

RET

מבצעת POP אל תוך IP.

כשאנו מוסיפים מספר ליד פקודת ה־ret, ret, לאחר ביצוע ה-pop, נוסף ל-sp הערך ret ה-ret . ret שרשמנו ליד ה

הפקודות השקולות ל־ret 6 הן:

pop bx; pop increments sp by 2

add sp, 6; sp is incremented by a total of 8

jmp bx

הגדרת פרוצדורה תתבצע באופן הבא:

סוג הפרוצדורה PROC שם הפרוצדורה

קוד הפרוצדורה

RET

ENDP שם הפרוצדורה

NEAR\FAR = סוג הפרוצדורה*

לדוגמא:

.CODE
getChar PROC NEAR
MOV AH,1
INT 21H
RET
getChar ENDP

call getChar ; כך נזמן אותה בעצם

by value העברה

נניח שיש Value by Pass בדוגמה הבאה נראה איך פרוצדורה משתמשת בפרמטרים שהועברו אליה בשיטת SimpleProc נניח שיש פרוצדורה בשם רוצדורה בשם SimpleProc שמקבלת שלושה פרמטרים (. i ו

```
SimpleProc proc NEAR
                          ; בגלל שעשינו קריאה לפרוצדורה אז נכנס למחסנית גם
pop ReturnAddress
                          הכתובת של הפקודה הבאה לכן נשמור אותה רגע בצד.
pop ax; k
pop bx; j
sub bx, ax; bx = j-k
pop ax; i
add ax, bx; ax = i+j-k
push ReturnAddress
ret
SimpleProc endp
                                                           התכנית הראשית:
push [i]
push [j]
push [k]
call SimpleProc ; התוצאה תשמר באוגר AX
```

שיטה זו של שמירה את כתובת החזרה אינה מקובלת ואין עושים אותה.

אז איך כן עושים?

נשתמש באוגר – BP

הרגיסטר bp מסייע לנו לגשת לפרמטרים שהתוכנית, bp הרגיסטר הרגיסטר מבלי הראשית הכניסה למחסנית מבלי

להתעסק עם הרגיסטר ip שימו לב לשורות הקוד שאנחנו מוסיפים לפרוצדורה. (מודגשות):

SimpleProc proc NEAR

push bp

mov bp, sp

Code of the stuff the procedure does; ...

pop bp


ret 6

SimpleProc endp

נסביר את הפקודות החדשות בזו אחר זו.

שתי הפקודות הראשונות מבצעות שמירה של bp למחסנית והעתקת sp לתוך שתי הפקודות הראשונות מבצעות שמירה של bp למחסנית והעתקת sp לתוך בשביל מה זה טוב?

יצרנו פה בעצם מנגנון, ששומר את ערכו ההתחלתי של sp. מעכשיו, גם אם sp ישתנה כתוצאה מדחיפה או הוצאה של ערכים מהמחסנית, bp נשאר קבוע ותמיד מצביע לאותו מקום. מנגנון זה פותח לנו אפשרות לקרוא לכל ערך במחסנית לפי הכתובת היחסית שלו ל-bp .



?מה זה נתן לנו שעשינו את זה

עכשיו גם אם נכניס עוד דברים למחסנית ונוציא אחר כך תמיד נוכל לפנות אל המשתנים שלנו (i\j\k) באמצעות BP פלוס מרחק הכתובות.(חשוב לזכור שכל איבר הוא 2 כתובת).

. k-j+i=ax שמבצעת את הפעולה, SimpleProc נדגים זאת שוב על הפרוצדורה הקוד הבא מבצע זאת:

```
SimpleProc proc NEAR

push bp

mov bp, sp

;Compute I+J-K

xor ax, ax

add ax, [bp+8]; [bp+8] = I

add ax, [bp+6]; [bp+6] = J

sub ax, [bp+4]; [bp+4] = K

pop bp

ret 6

SimpleProc endp
```

נשים לב שאנחנו שמנו העתקים של המשתנים וככה אנחנו בעצם לא נשנה את המשתנים העיקריים(אם "נשנה").

by pointer העברה

SimpleAdd proc NEAR

; Takes as input the address of a parameter, adds 2 to the parameter

POP ReturnAddress; Save the return address

POP bx; bx holds the offset of "parameter"

ADD [bx], 2; This actually changes the value of "parameter"

PUSH ReturnAddress

RET

SimpleAdd ENDP

התכנית הראשית:

PUSH offset parameter; Copy the OFFSET of "parameter" into the stack CALL SimpleAdd

אם נרצה לעשות את התוכנית אבל באמצעות BP כמו שאמרנו שנהוג נעשה זאת כך:

SimpleAdd proc NEAR

; Takes as input the address of a parameter, adds 2 to the parameter

PUSH bp

MOV BP,SP ;that BS will save the address of the current SP

MOV BX,BP+4;go to the first thing we insert wich is the address of the parameter and put it in bx

ADD [bx], 2; This actually changes the value of "parameter"

PUSH ReturnAddress

RET

SimpleAdd ENDP

*the main will stay as it was

רקורסיה

כמו שאנחנו מכירים משפת C יש לנו:

- 1. תנאי עצירה.
- 2. מה שמתבצע לפני הקריאה לרקורסיה.
 - 3. הקריאה לרקורסיה.
 - 4. מה שמתבצע בחזרה מהרקורסיה.

תמיד בתרגיל נסמן לנו מהו כל חלק וכך יהיה לנו הרבה יותר מובן.

נקח לדוגמא תרגיל משנת 2014(השורות המודגשות הן השלמות):

<u>נשים לב לכמה דגשים חשובים:</u>

- אחרי פקודה שמשנה את אוגר הדגלים בדרך כלל יהיה JUMP כלשהו.
 - לפני קריאה לרקורסיה נתחייב לעשות PUSH למשהו.
 - כמעט תמיד נעשה את שני השורות הנל ברקורסיה:

Push bp Mov bp,sp

● BP בעצם משמש לנו כאן כדי שנדע לאיזה IP שמבחסנית שנכנס בעקבות BP הקריאות לרקורסיה אנחנו נחזור עכשיו.

DB 100H dup(?) Sseg ENDS Code segment Assume cs:code num DW 2364 Start: Push num call rec mov ah,4ch int 21h Rec: Push bp Mov bp,sp Mov ax, [bp+4] Mov BL,10 DIV BL מה שקורה לפני הקריאה לרקורסיה Or AL,AL תנאי JZ stop_rec עצירה Mov [bp+4],ah Mov byte ptr [bp+5],0 Xor AH, AH **Push AX** הקריאה לרקורסיה Call rec Stop_rec: Cmp AL,[BP+4] JA con Mov AL,[BP+4] מה שקורה בחזרה מהרקורסיה Con: Pop ax Ret 2 Code ends **End start**

Sseg segment stack 'stack'

אופרטורים

- 1) HIGH: returns higher byte of an expression
- 2)LOW: returns lower byte of an expression.

NUM EQU 1374H

MOV AL HIGH Num; ([AL] 13)

- 3) OFFSET: returns offset address of a variable
- 4) SEG: returns segment address of a variable
- 5) PTR: used with type specifications BYTE, WORD, RWORD, DWORD, QWORD INC BYTE PTR [BX]
- 6) Segment override

MOV AH, ES: [BX]

- 7) LENGTH: returns the size of the referred variable
- 8) SIZE: returns length times type

BYTE VAR DB?

WTABLE DW 10 DUP(?)

MOV AX, TYPE BYTEVAR; AX = 0001H

MOV AX, TYPE WTABLE; AX = 0002H

MOV CX, LENGTH WTABLE; CX = 000AH

MOV CX, SIZE WTABLE; CX = 0014H

סוגי מיעון

מיעון אוגר

העתקת ערך מאוגר מקור לאוגר יעד. לדוגמא:

MOV AX, BX

מיעון מידי

העתקת ערך מיידי לתוך אוגר או משתנה. לדוגמא:

MOV AX, 12

מיעון ישיר

העתקת ערך משתנה לתוך אוגר. לדוגמא:

MOV AX, Var

מיעון עקיף

העתקת ערך מהזכרון לתוך אוגר. לדוגמא:

MOV AX, [BX]

הדוגמאות הבאות שוות ערך:

MOV AX, [BX+8]
MOV AX, [BX]8
MOV AX, 8[BX]

הדוגמאות הבאות שוות ערך:

MOV AX, [DS]:[BX]
MOV AX, DS:[BX]
MOV AX, [BX]
MOV AX, DS+BX

מיעון אינדקס

העתקת איבר במערך לתוך אוגר. הדוגמאות הבאות שוות ערך:

MOV AX, Array[BX]
MOV AX, [Array+BX]
MOV AX, [BX]+Array

(זהה ל Var את התוכן שנמצא בכתובת של המשתנה AX את התוכן שנמצא בכתובת של המשתנה Var (זהה ל Var)

MOV	AX, Var+1	
		הדוגמאות הבאות שוות ערך:
MOV MOV	DL, Array[SI+1] DL, Array+1[SI]	
		הדוגמאות הבאות שוות ערך:
MOV MOV	DL, Array[BX+SI] DL, Array[BX][SI]	
		הדוגמאות הבאות שוות ערך:
MOV MOV	DL, Array[BX+SI+4] DL, Array[BX][SI]4	
		הדוגמא הבאה אינה חוקית:
MOV	DL, Array[SI+DI]	
	ינה חוקית	שימו לב: לא ניתן לבצע העתקה מזכרון לזכרון. הדוגמא הבאה א:
MOV [[BX], Var	
	: חוקית	כמו כן, לא ניתן לבצע מיעון על מקטע בלבד. הדוגמא הבאה אינר:
DEC [[DS]	