## Varme 1: Beregning av U-verdi

Haidar Hosamo Hosamo Førsteamanuensis OsloMet, Norge

## Beregninger av temperaturforskyvning og termisk motstand

## Formler

For å beregne temperaturforskjellen  $\Delta T$ , bruker vi formelen:

$$\Delta T = \frac{T_{\rm inne} - T_{\rm ute}}{\Sigma R_i}$$

Hvor:

- $T_{\text{inne}}$  er temperaturen inne i huset (20°C),
- $T_{\rm ute}$  er temperaturen utenfor huset (-28°C),
- $\Sigma R_i$  er summen av termiske motstander, som er 3.1.

Den totale temperaturforskjellen  $T_{\text{inne}} - T_{\text{ute}} = 20 - (-28) = 48^{\circ}C.$ 

## Tabell med beregninger

Tabell 1: Beregning av temperaturforskyvning og termisk motstand for hver sjikt

Sjikt	$d/\lambda$	Ri (m <sup>2</sup> K/W)	$\Delta T$ (°C)	Temp. Shift (°C)
Rsi		0.130	2.013	20.000
15 mm sement puss	0.015/1	0.015	0.233	17.987
150 mm betong	0.15/2.5	0.060	0.929	17.754
100 mm Isolasjon	0.100/0.037	2.703	41.806	16.825
Luftspalte 10mm	0.5*0.15	0.075	1.161	-24.980
Tegl	0.5*0.16	0.080	1.239	-26.142
Rse		0.040	0.619	-27.381
				-28
Sum		3.1		

Den siste raden viser at summen av  $R_i$  er 3.1, og derfor gjelder formelen  $\Delta T = \frac{20 - (-28)}{3.1} \times R_i$  for å beregne temperaturforskjellen for hvert sjikt. For eksempel for det siste laget:

$$\Delta T = \frac{20 - (-28)}{3.1} \times 0.04 = 0.619^{\circ} C$$

Og temperaturforskyvningen:

Temp Shift for Rsi =  $20^{\circ}$ C -  $2.013^{\circ}$ C =  $17.987^{\circ}$ C . . .

Temp Shift for utsiden =  $-27.381^{\circ}\text{C} - 0.619^{\circ}\text{C} = -28^{\circ}\text{C}$