



## Sistemas Operacionais

# Sistemas de Numeração

### UNIDADES DE MEDIDA

Unidades de medida				
8	Bit	1	Byte	В
1024	Bytes	1	kiloByte	КВ
1024	KiloBytes	1	MegaByte	МВ
1024	MegaBytes	1	GigaByte	GB
1024	GigaBytes	1	TeraByte	ТВ
1024	TeraBytes	1	PetaByte	РВ
1024	PetaBytes	1	ExaByte	EB
1024	ExaBytes	1	ZettaByte	ZB
1024	ZettaBytes	1	YottaByte	YB

**Obs**.: Prefixos Kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zeta e Yotta são utilizados para representar números de **base 10** 

# "<u>Novidades</u>"

## Comercial x Computacional

1KB comercial = 1000 Bytes

#### Comercial

```
1MB comercial = 1000 KB
1GB comercial = 1000 MB
1GB comercial = 1000 x 1000 x 1000 Bytes = 1.000.000.000 Bytes

Computacional

1KB computacional = 1024 Bytes
1MB computacional = 1024 KB
1GB computacional = 1024 MB
1GB computacional = 1024 x 1024 Bytes = 1.073.741.824 Bytes
```

```
(1GB computacional)/(1GB comercial) = 1,073741824
```

# Kilo x Kibi







kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta e Yotta

X

kibi, Mebi, Gibi, Tebi, Pebi, Exbi, Zebi e Yobi

kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zetta e Yotta
kibi, Mebi, Gibi, Tebi, Pebi, Exbi, Zebi e Yobi

Os prefixos de unidade kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zeta e Yotta são utilizados para representar números de base 10.

Em 1998 o **IEC** (International **E**lectrotechnical **C**ommission) introduziu os prefixos "kibi", "Mebi", "Gibi", "Tebi", "Pebi ", "Exbi", " Zebi " e "Yobi" para que os prefixos kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa e Yotta parassem de ser utilizados na unidade de medida Byte e assim não gerar confusões.

### Kibi, Mebi, Gibi, Tebi, Pebi, Exbii, Zebi e Yobi

Unidades de medida				
8	Bit	1	Byte	В
1024	Bytes	1	kibiByte	KiB
1024	KiloBytes	1	MebiByte	MiB
1024	MegaBytes	1	GibiByte	GiB
1024	GigaBytes	1	TebiByte	TiB
1024	TeraBytes	1	PebiByte	PiB
1024	PetaBytes	1	ExbiByte	EiB
1024	ExaBytes	1	ZebiByte	ZiB
1024	ZettaBytes	1	YobiByte	YiB

A letra "i" na abreviação e a sílaba "bi" do prefixo indicam que o padrão binário está sendo utilizado.

## Kilo x Kibi

			Ва	se 10
8	Bit	1	Byte	В
1024	Bytes	1	kiloByte	КВ
1024	KiloBytes	1	MegaByte	МВ
1024	MegaBytes	1	GigaByte	GB
1024	GigaBytes	1	TeraByte	ТВ
1024	TeraBytes	1	PetaByte	РВ
1024	PetaBytes	1	ExaByte	EB
1024	ExaBytes	1	ZettaByte	ZB
1024	ZettaBytes	1	YottaByte	YB

			В	ase 2
8	Bit	1	Byte	В
1024	Bytes	1	kibiByte	KiB
1024	KiloBytes	1	MebiByte	MiB
1024	MegaBytes	1	GibiByte	GiB
1024	GigaBytes	1	TebiByte	TiB
1024	TeraBytes	1	PebiByte	PiB
1024	PetaBytes	1	ExbiByte	EiB
1024	ExaBytes	1	ZebiByte	ZiB
1024	ZettaBytes	1	YobiByte	YiB

## Diferenças relativas entre múltiplos decimais e binários

Nome	Símbolo	Potência = valor (SI)		Símbolo	Potência binária	Diferença
quilo	k	$10^3 = 1000$	kibi	Ki	2 <sup>10</sup> = 1024	2,4%
mega	M	$10^6 = 1000000$		Mi	2 <sup>20</sup> = 1 048 576	4,9%
giga	G 10 <sup>9</sup> = 1 000 000 000		gibi	Gi	2 <sup>30</sup> = 1 073 741 824	7,4%
tera	Т	T 10 <sup>12</sup> = 1 000 000 000 000		Ti	2 <sup>40</sup> = 1 099 511 627 776	10,0%
peta	Р	10 <sup>15</sup> = 1 000 000 000 000 000		Pi	2 <sup>50</sup> = 1 125 899 906 842 624	12,6%
exa	E 10 <sup>18</sup> = 1 000 000 000 000 000		exbi	Ei	2 <sup>60</sup> = 1 152 921 504 606 846 976	15,3%
zetta	Z	10 <sup>21</sup> = 1 000 000 000 000 000 000 000	zebi	Zi	2 <sup>70</sup> = 1 180 591 620 717 411 303 424	18,1%
yotta	Υ	10 <sup>24</sup> = 1 000 000 000 000 000 000 000 000	yobi	Yi	2 <sup>80</sup> = 1 208 925 819 614 629 174 706 176	20,9%

IEC (International Electrotechnical Commission)

## Comercial x Computacional

### Exemplo

```
(1GB computacional)/(1GB comercial) = 1,073741824
```

Um HD de 500GB (comercial) possui 465,66GB

500GB comercial = 500/1,07374 = 465,66 GB computacional

### Resumo da encrenca

Os prefixos kilo, Mega, Giga, Tera, Peta, Exa, Zeta e Yotta são de base 10

- 1 kiloMetro = 1000 metros
- 1 kiloOhm = 1000 ohms

O sistema de medição de quantidade de dados tem base 2

1 kiloByte = 1024 Bytes.

O IEC criou os novos prefixos kibi, Mebi, Gibi, Tebi, Pebi, Exbi, Zebi e Yobi

### Curiosidade

1Byte = 1 octeto

Metade de 1 Byte (4 bits) = nibble

bit => **Bi**nary Digi**t** 

16 bits = Word (palavra)


2 palavras = Dual Word

4 palavras = Quad Word

Nome	Nr de bits	Qtd de variações
Nible	4 bits	2^4 = 16
Byte (octeto)	8 bits	2^8 = 256
Word	16 bits	2^16 = 65.536
Double Word	32 bits	2^32 = 4.294.967.296
Quad Word	64 bits	2^64 = 18.446.744.073.709.551.616

# Comunicação

## COMUNICAÇÃO EM PARALELO



#### Vantagem:


Velocidade

#### **Desvantagem:**

Cabo longo / perder dados

## COMUNICAÇÃO SERIAL

### **COMUNICAÇÃO SERIAL**



#### Vantagem:

Menor possibilidade de perda de dados

#### **Desvantagem:**

Lentidão

## COMUNICAÇÃO SERIAL


Aperfeiçoamentos (protocolo, *interface* e meio de transmissão) Aumento da velocidade de transmissão por um único par de fios Cabo coaxial ou de fibra ótica

USB - Universal Serial Bus
Permite ligar até 128 dispositivos

## Comunicação SERIAL x PARALELA

Característica	PARALELO	SERIAL
Custo	maior	menor
Distância	curta	sem limite
Throughput	alto	baixo


### Transmissão Síncrona e Assíncrona





### Transmissão Síncrona

- Intervalo de tempo fixo.
- Transmissor e receptor sincronizados
- Relação direta entre tempo e os caracteres transferidos.
- Transmissor continua enviando caracteres especiais



### Transmissão Assíncrona


Intervalo de tempo não é fixo.

Na ausência de caracteres a serem transmitidos o transmissor mantém a linha sempre no estado 1

bit de partida (start bit) antes de cada caractere.

Linha livre (*idle*).


Ao final de cada caractere o transmissor insere bits de parada (stop bits).




### Transmissão Assíncrona

bits de informação são transmitidos em intervalos de tempo uniformes entre o *start bit* e o(s) *stop bit(s)*.

"start-stop".





## TRANSMISSÃO SIMPLEX, HALF-DUPLEX E FULL-DUPLEX




## TRANSMISSÃO SIMPLEX, HALF-DUPLEX E FULL-DUPLEX







## Comunicação SIMPLEX




## Transmissão HALF-DUPLEX






## Transmissão FULL-DUPLEX



## TRANSMISSÃO SIMPLEX, HALF-DUPLEX E FULL-DUPLEX



# Portas Lógicas (Logic Gates)

## Operações lógicas

As operações lógicas são estudadas pela álgebra de boole (George Boole)

A álgebra de Boole trabalha com apenas duas grandezas: falso ou verdadeiro.

As duas grandezas são representadas por **0** (falso) e **1** (verdadeiro).

Nos circuitos lógicos do computador, os sinais binários são representados por níveis de tensão.

### Constantes e Variáveis Booleanas

A álgebra booleana permite apenas dois valores: 0 e 1.

**Lógica 0** pode ser: falso, desligado, baixo, não, interruptor aberto.

**Lógica 1** pode ser: *verdadeira, ligado, alto, sim, interruptor fechado*.

Três operações básicas:

• OR, AND e NOT.

## Constantes e Variáveis Booleanas

0	1
Falso	Verdadeiro
Desligado	Ligado
Baixo	Alto
Não	Sim
Aberto	Fechado

## Portas lógicas


As portas lógicas são os elementos básicos e elementares de um sistema de computação.

Elas são responsáveis por realizar as operações lógicas sobre os bits.


Os valores de entrada e saída são números binários.


Cada porta lógica realiza uma tarefa trivial.

## Portas lógicas









#### AND

Portas ou circuitos

operam e trabalham

somente uma saída,

implementada no

circuito.

dependente da função

com um ou mais sinais

lógicos de entrada para

dispositivos que

produzir uma e

**lógicos** são


A	В	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1


#### OR


A	В	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

#### **XOR**

A	В	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0







#### **NAND**

A	В	Output
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

#### NOR


A	В	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

### **XNOR**

A	В	Output
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Porta AND (E) ^

A saída de uma porta AND é verdadeira se e somente se todas as entradas da porta forem verdadeiras.




$A \subseteq$		
B		
<i>X</i>		

https://tinyurl.com/289coyhb


A	В	Output
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

### Porta AND (E)

Α	В	С	x = ABC
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1



### Porta AND (E)




### Portas OR (OU) v

A saída de uma porta OR é verdadeira se alguma ou todas as entradas da porta forem

verdadeiras.








A	В	Output
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1


$A_{-}$				
$B_{-}$				_
$X_{-}$				


### Portas OR (OU)



Α	В	O	X = A + B + C
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

### Portas OR (OU)






## Porta NOT (NÃO) - Inversor

A saída de um inversor é o complemento (oposto) da entrada.

Quando a entrada para um inversor é alta (1), a saída é baixa (0); e quando a entrada é baixa, a saída é


alta.



A			
X			

Input	Output
A	X
LOW (0)	HIGH (1)
HIGH (1)	LOW(0)

# Porta NOT (NÃO) - Inversor



A presença de um pequeno círculo sempre denota inversão

## Porta NOT (NÃO) - Inversor




$$\begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix}$$

Input	Output		
$\overline{A}$	X		
LOW (0)	HIGH (1)		
HIGH(1)	LOW(0)		

### NOR

É uma porta OR e uma porta NOT combinadas.

O resultado é exatamente o inverso da porta OR.




Expressão: x = (a + b)'

NOR				
a	b	x		
0	0	1		
1	0	0		
0	1	0		
1	1	0		

#### NAND

É uma porta AND e uma porta NOT combinadas.

O resultado é exatamente o inverso da porta AND.




Expressão:  $x = (a \times b)'$ 

NAND			
a	b	$\boldsymbol{x}$	
0	0	1	
1	0	1	
0	1	1	
1	1	0	

### XOR – Exclusive OR

Retorna 1 somente se uma das entradas é 1.




Expressão:  $x = a \oplus b$ 

XOR			
a	b	$\boldsymbol{x}$	
0	0	0	
1	0	1	
0	1	1	
1	1	0	

#### XNOR

É uma porta XOR e uma porta NOT combinadas.

O resultado é exatamente o inverso da porta XOR.



XNOR			
a	b	$\boldsymbol{x}$	
0	0	1	
1	0	0	
0	1	0	
1	1	1	

Expressão:  $x = a \otimes b$ 


#### NAND – Porta universal

• Combinações de portas NAND podem ser usadas para simular todas as outras.

• Por este motivo, a porta NAND é considerada uma porta universal.


 Isso significa que qualquer circuito pode ser expresso pela combinação de portas NAND.

### NAND – Porta universal



#### Circuitos

As portas lógicas são encontradas no mercado encapsuladas em chips de silício.




### CI - 7408/74LS08/74HC08/74HCT08 (Porta AND)

O Circuito integrado **74HC08** fornece 4 portas **AND** independentes de 2 entradas com 1 saída cada. Faixa de operação: 2.0V ~ 6.0V.

As portas executam a função booleana: Y=A+B







### CI - 7432/74LS32/74HC32/74HCT32 (Porta **OR**)

O Circuito integrado **74HC32** fornece 4 portas **OR** independentes de 2 entradas com 1 saída cada. Faixa de operação: 2.0V ~ 6.0V.

As portas executam a função booleana: Y=A+B






### CI - 7404/74LS04/74HC04/74HCT04 (Porta NOT)

O Circuito integrado **74HC04** fornece 6 portas **NOT** independentes de 1 entrada com 1 saída cada. Faixa de operação: 2.0V ~ 6.0V.


As portas executam a função booleana: Y=A





# Sites para praticar

### Simulator IO - https://simulator.io




Build and simulate logic circuits.




Web-based logic circuit simulator for people who want to build a computer from scratch.


### Simulator IO - https://simulator.io





### Logic.ly - https://logic.ly/demo/




### TinkerCAD - https://www.tinkercad.com/









Α	В	С	ĀB	ВС	X
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			




Α	В	С	ĀB	ВС	Х
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	1	1



Α	В	С	D	Х
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	




Α	В	С	D	Х
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0



Α	В	С	D	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

#### Crie as tabelas verdade



Α	В	С	D	<b>C1</b>	C2	СЗ	<b>C4</b>
0	0	0	0				
0	0	0	1				
0	0	1	0				
0	0	1	1				
0	1	0	0				
0	1	0	1				
0	1	1	0				
0	1	1	1				
1	0	0	0				
1	0	0	1				
1	0	1	0				
1	0	1	1				
1	1	0	0				
1	1	0	1				
1	1	1	0				
1	1	1	1				



Não contavam com minha astúcia!

# Atividade