
Aquatech Mode d'emploi

Aquarium virtuel • écran tactile AMOLED 1,8" • le jeu tourne en temps réel

1 L'aquarium



① **Touchez le haut de l'écran** : une dose de nourriture tombe (5 grains, 0,05 €).
② **Touchez un poisson** : sa fiche s'ouvre. Touchez un décor : proposition de le revendre.
③ Bouton rond : **menu**. ④ Icône boutique : **boutique**.
⑤ **Glissez le doigt** sur l'écran : l'éponge essuie les algues.

2 La boutique



①② **Onglets** : poissons (2 pages) ou décors. ③ Votre solde.
④ **Touchez un poisson** pour l'acheter : il apparaît dans l'aquarium (prix grisé = trop cher).
⑤ Flèches : page suivante / précédente. ⑥ Croix rouge : fermer.
Décor : touchez « Acheter », faites-le glisser à sa place, validez avec OK.

3 La fiche d'un poisson



① **Âge** (cœur) par rapport à sa durée de vie. ② **Faim** : vert = rassasié, rouge = affamé.
③ **Valeur de revente** actuelle. ④ **« Vendre »** (demande confirmation) ; « Retirer » pour un squelette.
⑤ Poisson précédent / suivant. ⑥ Croix rouge : retour.

4 Le menu



① **« Nouveau »** : recommence la partie (confirmation). ② **« Sauver »** : sauvegarde manuelle.
③ **Haut-parleur** : son activé / coupé. ④ **Drapeau** : **langue**, FR → EN → ES en boucle.
⑤ **Batterie** : % et tension ; contour jaune en charge. ⑥ Curseur de **luminosité**. ⑦ Croix rouge : retour.

Principaux mécanismes

Économie

Départ : **10,00 €**. Revenu : **+2,00 € par jour**, versé aussi pendant la veille ou l'arrêt (le temps écoulé est rattrapé au démarrage).
Une dose de nourriture : 0,05 €.
Décors : Coffre et Casque 6 € • Plante 9 € • Corail 12 € • Rocher 21 € • Rochers 45 € • Complet 60 €.
Revente d'un poisson : **80 %** de son prix neuf, décroissant chaque jour jusqu'à 0 en fin de vie.
Limites : 20 poissons, 12 décors.

Les poissons

Poisson	Prix	Vie
Neon	1,00 €	20 j
Guppy	1,50 €	14 j
Black molly ●	2,50 €	24 j
Clown	3,00 €	34 j
Corydoras	3,50 €	40 j
Loach	4,00 €	44 j
Betta	5,00 €	30 j
Blue tang ●	7,00 €	50 j
Oscar	8,00 €	56 j
Discus	9,00 €	60 j

● = broute les algues. Vie = durée de vie maximale, en jours.

Faim et vie

Les jeunes poissons (15 % premiers de leur vie) sont affichés à demi-taille.
La faim atteint son maximum en **3 jours**. Dès 30 %, le poisson fonce vers le grain le plus proche ; chaque grain mangé le nourrit.
Les grains non mangés restent 12 h au fond, puis disparaissent.
Après **36 h** à faim maximale, le poisson meurt de faim. Il meurt aussi de vieillesse en fin de durée de vie. Il devient un **squelette** à retirer depuis sa fiche.

Algues

Un voile vert apparaît peu à peu (environ 17 nouvelles taches par jour) et s'étend depuis ses bords.
À la main : **glissez le doigt** pour l'essuyer.
Le **Black molly** et le **Blue tang** les broutent en nageant : deux nettoient presque tout, un en laisse. Brouter les nourrit un peu.
Un bac très envahi est moche, mais seuls la faim ou l'âge tuent un poisson.

Énergie et sauvegarde : bouton **PWR** — appui court = veille / réveil, appui long = arrêt complet. Le jeu se sauvegarde tout seul toutes les 5 minutes et après chaque achat ou vente ; le son, la luminosité et la langue sont mémorisés. L'horloge de la carte continue de compter : poissons, faim et algues évoluent aussi quand le jeu est éteint.