# [FAQ14634]如何在apk上修改支持的ble profile情况 ?

[DESCRIPTION]

Mediatek Smart Device apk上支持了众多BLE标准profile,代码中默认开启了当前支持的所有BLE profile。如何对这些profile进行开关控制呢?

## [SOLUTION]

```
Mediatek_SmartDevice_W1515MP_V1(15.04.13)
```

# 版本号V1.1.0及以上:

android:versionCode="132"

android:versionName="V1.1.0" >

### 代码路径:

MainActivity\res\values\dimens.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

#### <resources>

- <!-- LE profiles enable/disable-->
- <!-- FLAG\_SUPPORT\_FMP\_CLIENT = 1 -->
- <!-- FLAG\_SUPPORT\_FMP\_SERVER = 2 -->
- <!-- FLAG\_SUPPORT\_PXP\_CLIENT = 4 -->
- <!-- FLAG SUPPORT BAS CLIENT = 8 -->
- <!-- FLAG SUPPORT TIP SERVER = 16 -->

```
<!-- FLAG_SUPPORT_ANP_SERVER = 32 -->
```

<!-- FLAG\_SUPPORT\_PDMS\_CLIENT = 64 -->

<!-- FLAG\_SUPPORT\_HR\_CLIENT = 128 -->

<!-- FLAG\_SUPPORT\_TIME\_FORMAT\_SERVER = 256 -->

<integer name="supported\_gatt\_profiles">511</integer>

</resources>

变量二进制表示,按位来控制ble profile的开关。

例如:关闭FMP client和FMP server的方法

<integer name="supported\_gatt\_profiles">508</integer>