MSN: zhuqi428@sina.com

Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

第二十一章 IIS 总线接口

21.1 概述

当前很多音频系统以CD的形式,数字音频带,数字音频处理器和数字TV音响,在市场上吸引消费者。S3C2440A的Inter-IC Sound (IIS)总线接口作为一个编解码接口连接外部 8/16 位立体声音频解码IC用于迷你碟机和可携式应用。IIS总线接口支持IIS总线数据格式和MSB-justified数据格式。该接口对FIF0的访问采用了DMA模式取代了中断。它可以在同一时间接收和发送数据。

模块图




Figure 21-1. IIS-Bus Block Diagram

21.2 功能描述

总线接口,寄存器组和状态机(BRFC):总线接口逻辑和FIFO访问由状态机控制。

5位双预定标器(IPSR):一个预定标器用于IIS总线接口的主时钟发生器,另外一个用作外部编解码时钟发生器。

64 位 FIFO(TxFIFO 和 RxFIFO): 在发送数据传输时,数据写到 TxFIFO;在接收数据传输时,从 RxFIFO 读取数据。

主 IISCLK 发生器 (SCLKG): 在主设备模式,串行位时钟是从主时钟生成。

通道发生器和状态机(CHNC): IISCLK 和 iislrck 是由通道状态机生成并控制。

15 位移位寄存器(SFTR): 在发送模式下并行数据移位成串行数据输出,在接收模式下串行数据输入移位成并行数据。

MSN: zhuqi428@sina.com

Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

21.3 发送接收模式

通常传输

IIS 控制寄存器对于发送接收 FIFO 有一个 FIFO 准备标志位。当 FIFO 准备发送数据时,如果 FIFO 非空,FIFO 准备标志位置 1。如果 FIFO 为空,FIFO 准备标志位置 0。当接收 FIFO 非满,对于接收 FIFO 的 FIFO 准备标志位置 1。其指出 FIFO 准备好接收数据。如果接收 FIFO 为满,FIFO 准备标志置 0。这些标志用于决定 CPU 读写 FIFO 的时间。用这种方法当 CUP 在访问发送接收 FIFO 时,串行数据能被发送和接收。

DMA 传输

在此模式下,发送或接收 FIFO 对 DMA 控制器是可访问的。在发送或接收模式下的 DMA 服务请求是由 FIFO 准备标志自动执行。

发送和接收模式

在此模式下 IIS 总线接口可以同时接收和发送数据。

21.4 音频串行接口格式

21.4.1 IIS 总线格式

IIS 总线有四线包括串行数据输入(IISDI),串行数据输出(IISDO),左右通道选择(IISLRCK)和串行位时钟(IISCLK)。生成 IISLRCK 和 IISCLK 的设备是主设备。

串行数据以 2 的补码发送,MSB(Most Significant Bit 最高位)先发。因为发送器和接收器可能有不同的字长,MSB(最高位)先发。发送器不必知道接收器可以处理多少位,接收器也不必知道会收到多少位。

当系统字长大于发生器的字长,字为了数据发送而被截断(最低位被置 0)。如果接收器接收大于其字长的位,在 LSB(最低位)后的位被忽略。另外,如果接收器收到的位数小于其字长,缺少的位被置 0。因此 MSB 有一个固定的位置,而 LSB 的位置取决于字长。只要 IISLRCK 发送改变,发送器在一个时钟周期内发送下一个字的 MSB。

由发送器发送的串行数据可以和时钟信号的下降沿和上升沿同步。但是,串行数据必须在串行时钟信号的上升沿锁存到接收器。因此当同步上升沿的数据发送时有一些限制。

左右通道选择线指出了正在发送的通道。IISLRCK可以在串行时钟的下降沿或上升沿被改变,当时其不需要对称。在从设备,信号在串行时钟的下降沿或上升沿被锁存。在 MSB 被发送,IISLRCK 线改变一个时钟周期。此允许发送器导出用于建立发送的串行数据同步时序。此外,其使能接收存储前一个字且为下一个字的接收清除输入。

21.4.2 MSB JUSTIFIED 格式

MSB JUSTIFIED 总线格式在结构上和 IIS 总线格式。唯一和 IIS 总线格式的区别,MSB JUSTIFIED 格式实现了只要 IISLRCK 改变,发送器总是发送下一个字的 MSB。

Forum: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/




Figure 21-2. IIS-Bus and MSB (Left)-justified Data Interface Formats

21.4.3 采样频率和主设备时钟

主设备时钟频率(PCLK或MPLLin)可以在如表 21-1 所示的采样频率中选择。因为主设备时钟由 IIS 预分频器(预定标器)产生,预分频器(预定标器)的值和主设备时钟类型(256或 384fs)应该合适确定。

串行位时钟频率类型可以由每个通道的串行位和如表 21-2 所示的主设备时钟中来选择。

表 21-1CODEC 时钟(CODECLK=256 或 384fs)

IISLRCK	8.000	11.025	16.000	22.050	32.000	44.100	48.000	64.000	88.200	96.000
(fs)	KHz	KHz	KHz	KHz	KHz	KHz	KHz	KHz	KHz	KHz
CODECLK	256fs		•		•		•			
(MHz)	2.0480	2.8224	4.0960	5.6448	8.1920	11.2896	12.2880	16.3840	22.5792	24.5760
	384fs	1								
	3.0720	4.2336	6.1440	8.4672	12.2880	16.9344	18.4320	24.5760	33.8688	36.8640

表 21-2 可用串行位时钟频率 (IISCLK=16 或 32 或 48fs)

Serial bit per channel	8-bit	16-bit
Serial clock frequency (IISCLK)		
@CODECLK = 256fs	16fs, 32fs	32fs
@CODECLK = 384fs	16fs, 32fs, 48fs	32fs, 48fs

MSN: zhuqi428@sina.com **Forum**: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

21.5 IIS 总线接口特殊寄存器

- (1) IIS 控制寄存器 (IISCON)
- (2) IIS 模式寄存器 (IISMOD)
- (3) IIS 预定标器寄存器 (IISPSR)
- (4) IIS FIFO 控制寄存器 (IISFCON)
- (5) IIS FIFO 寄存器 (IISFIFO)

21.5.1 IIS 控制寄存器

IIS CONTROL REGISTER (IISCON)

寄存器	地址	读写	描述	复位值
IISCON	0x55000000 (Li/HW, Li/W, Bi/W)	R/W	IIS控制寄存器	0x100
	0x55000002 (Bi/HW)			

IISCON	位	描述	初始值
Left/Right channel index	[8]	0 = Left	1
(Read only)		1 = Right	
Transmit FIFO ready flag	[7]	0 = Empty	0
(Read only)		1 = Not empty	
Receive FIFO ready flag	[6]	0 = Full	0
(Read only)		1 = Not full	
Transmit DMA service request	[5]	0 = Disable 1 = Enable	0
Receive DMA service request	[4]	0 = Disable 1 = Enable	0
Transmit channel idle command	[3]	在空闲模式下IISLRCK是非激活(Pause	0
		Tx) .	
		0 = Not idle 1 = Idle	
Receive channel idle command	[2]	在空闲模式下IISLRCK是非激活(Pause	0
		Rx)。	
		0 = Not idle 1 = Idle	
IIS prescaler	[1]	0 = Disable 1 = Enable	0
IIS interface	[0]	0 = Disable (stop) 1 = Enable (start)	0

注:

- (1) IISCON 寄存器对每个字节都是可访问的,字单元在大小端模式下使用 STRB/STRH/STR 和 LDRB/LDRH/LDR 或 char/short int/int 类型指针。
- (2) (Li/HW/W): Little/HalfWord/Word (Bi/HW/W): Big/HalfWord/Word

MSN: zhuqi428@sina.com **Forum**: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

21.5.2 IIS 模式寄存器

IIS MODE REGISTER (IISMOD)

寄存器	地址	读写	描述	复位值
IISMOD	0x55000004 (Li/HW, Li/W, Bi/W)	R/W	IIS模式寄存器	0x0
	0x55000006 (Bi/HW)			

IISMOD	位	描述	初始值
Master Clock Select	[9]	主设备时钟选择	0
		0 = PCLK 1 = MPLLin	
Master/slave	[8]	0 = 主设备模式(IISLRCK和IISCLK是输出模式)。	0
mode select		1 = 从设备模式(IISLRCK和IISCLK是输入模式)。	
Transmit/receive	[7:6]	00 = No transfer 01 = Receive mode	00
mode select		10 = Transmit mode 11 = Transmit and receive mode	
Active level of	[5]	0 = Low for left channel (High for right channel)	0
left/right channel		1 = High for left channel (Low for right channel)	
Serial interface	[4]	0 = IIS compatible format	0
format		1 = MSB (Left)-justified format	
Serial data bit per channel	[3]	0 = 8-bit 1 = 16-bit	0
Master clock	[2]	0 = 256fs 1 = 384fs	0
frequency select		(fs: sampling frequency)	
Serial bit clock	[1:0]	00 = 16fs 01 = 32fs	0
frequency select		10 = 48fs 11 = N/A	

21.5.3 IIS 预定标器寄存器

IIS PRESCALER REGISTER (IISPSR)

寄存器	地址	读写	描述	复位值
IISPSR	0x55000008 (Li/HW, Li/W, Bi/W)	R/W	IIS预定标器寄存器	0x0
	0x5500000A (Bi/HW)			

IISPSR	位	描述	初始值
Prescaler control A	[9:5]	数据值: 0~31	00000
		注: 预定标器A生成用于内部模块的主设备时钟且除数因	
		子是N+1。	
Prescaler control B	[4:0]	数据值: 0~31	00000
		注: 预定标器B生成用于外部模块的主设备时钟且除数因	
		子是N+1。	

MSN: zhuqi428@sina.com **Forum**: http://embeddedlinux.thefreehoster.com/

21.5.4 IIS FIFO 控制寄存器

IIS FIFO CONTROL REGISTER (IISFCON)

寄存器	地址	读写	描述	复位值
IISFCON	0x5500000C (Li/HW, Li/W, Bi/W)	R/W	IIS FIFO控制寄存器	0x0
	0x5500000E (Bi/HW)			

IISFCON	位	描述	初始值
Transmit FIFO access mode select	[15]	0 = Normal 1 = DMA	0
Receive FIFO access mode select	[14]	0 = Normal 1 = DMA	0
Transmit FIFO	[13]	0 = Disable 1 = Enable 0	0
Receive FIFO	[12]	0 = Disable 1 = Enable 0	0
Transmit FIFO data count	[11:6]	Data count value = 0 ~ 32	000000
(Read only)			
Receive FIFO data count	[5:0]	Data count value = 0 ~ 32	000000
(Read only)			

21.5.5 IIS FIFO 寄存器

IIS FIFO REGISTER (IISFIFO)

IIS 总线接口包含两个 64 位的 FIFO 用于发送和接收模式。每个 FIFO 有 16 宽 32 长的表,其允许 FIFO 不管有效数据大小对每个半字单元操作数据。接收和发送 FIFO 访问通过 FIFO 入口进行,进入地址是 0x55000010。

寄存器	地址	读写	描述	复位值
IISFIFO	0x55000010 (Li/HW, Li/W, Bi/W)	R/W	IIS FIFO寄存器	0x0
	0x55000012 (Bi/HW)			

IISFIFO	位	描述	初始值
FENTRY	[15:0]	对于IIS的发送/接收数据	0x0