

Chinaunix首页 | 论坛 | 问答 | 博客

登录 | 注册

博文 ▼

【原创评选】2014年5月-6月原创博文评选

Tekkaman Ninja

tekkamanninja. blog. chinaunix. ne

Linux我的梦想,我的未来!本博客的原创文章的内容会不定期更新或修正错误!转载文章都会注明出处,若有侵权,请即时同我联系,我一定马上删除!原创文章版权所有!如需转载,请注明出处:tekkamanninja.blog.chinaunix.net,谢谢合作!!!拒绝一切广告性质的评论,一经发现立即举报并删除

首页 | 博文目录 | 关于我



tekkamanninj

博客访问: 75904

博文数量: 263

博客积分: 15936

博客等级: 上将

技术积分: 13951

用户组: 普通用户

注册时间: 2007-03-27 11:22

加关注

短消息

论坛

加好友

个人简介

Fedora-ARM

文章分类

全部博文 (263)

Red Hat (2)

代码管理(6)

感悟(3)

Linux调试技术 (2)

MaxWit (1)

Linux设备驱动程(41)

Android (20)

neo freerunner (2)

计算机硬件技术((9)

网络 (WLAN or LA (8)

励志 (7)

ARM汇编语言 (1)

Linux操作系统的(15)

Linux内核研究 (38)

ARM-Linux应用程(19)

建立根文件系统(4) Linux内核移植(14)

Bootloader (45)

建立ARM-Linux交(7)

未分配的博文(19)

文章存档

2014年(1)

Linux设备驱动程序学习(0) - Hello, world模块 2007-10-25 10:23:07

分类: LINUX

Linux设备驱动程序学习(0) 一设备驱动介绍& Hello, world! 模块

设备驱动程序的作用

设备驱动程序就是这个进入Linux内核世界的大门。设备驱动程序在Linux内核中扮演着特殊的角色。它是一个独立的"黑盒子",使某个特定硬件响应一个定义好的内部编程接口,这些接口完全隐藏了设备的工作细节。用户的操作通过一组标准化的调用执行,而这些调用独立于特定的驱动程序。将这些调用映射到作用于实际硬件的设备特有操作上,则是设备驱动程序的任务。

设备驱动的分类

字符设备:字符(char)设备是个能够像字节流(类似文件)一样被访问的设备。字符设备驱动程序通常至少要实现open、close、read和write系统调用。

块设备:一个块设备驱动程序主要通过传输固定大小的数据来访问设备。块设备和字符设备的区别仅仅在于内核内部管理数据的方式,也就是内核及驱动程序之间的软件接口,而这些不同对用户程序是透明的。在内核中,和字符驱动程序相比,块驱动程序具有完全不同的接口。

网络接口:任何网络事务都经过一个网络接口形成,即一个能够和其他主机交换数据的设备。它可以是个硬件设备,但也可能是个纯软件设备。访问网络接口的方法仍然是给它们分配一个唯一的名字(比如eth0),但这个名字在文件系统中不存在对应的节点。内核和网络设备驱动程序间的通信,完全不同于内核和字符以及块驱动程序之间的通信,内核调用一套和数据包传输相关的函数而不是read、write等。

驱动模块的特点

- (1)驱动模块运行在内核空间,运行时不能依赖于任何标准C库等应用层的库、模块,所以在写驱动时所调用的函数只能是作为内核一部分的函数,即使用"EXPORT_SYMBOL"导出的函数。
 - →insmod使用公共内核符号表来解析模块中未定义的符号。公共内核符号表中包含了所有的全局内核项(即函数和变量的地址),这是实现模块化驱动程序所必须的。
 - →Linux使用模块层叠技术,我们可以将模块划分为多个层,通过简化每个层可缩短开发周期。如果一个模块需要向其他模块导出符号,则使用下面的宏:

EXPORT_SYMBOL(name); EXPORT SYMBOL GPL(name);

符号必须在模块文件的全局变量部分导出,因为这两个宏将被扩展为一个特殊变量的声明,而该变量必须是全局的。

- (2)驱动模块和应用程序的一个重要不同是:应用程序退出时可不管资源释放或者其他的清除工作,但模块的退出函数必须仔细撤销初始化函数所作的一切,否则,在系统重新引导之前某些东西就会残留在系统中。
- (3) 处理器的多种工作模式(级别) 其实就是为了操作系统的用户空间和内核空间设计的。在Unix 类的操作系统中只用到了两个级别:最高和最低级别。
 - (4) 要十分注意驱动程序的并发处理。
 - (5) 内核API中具有双下划线(__)的函数,通常是接口的底层组件,应慎用。

2011年 (66)

2010年 (27)

2009年 (30) 2008年 (23)

2007年 (52)

Linux设备驱动程序学习(0)-Hello, world模块-tekkamanninja-ChinaUnix博客

2013年(3) (6) 内核代码不能实现浮点数运算。参考资 2012年 (61)

料: http://blog.chinaunix.net/u/30180/showart.php?id=1421920

模块结构介绍

利用Linux设备驱动程序的第一个例程: Hello World模块了解内核驱动模块的结构。

```
#include ux/init.h>
#include ux/module.h>
static int hello_init(void)
     printk(KERN_ALERT "Hello, Tekkaman Ninja ! \n");
     return 0;
static void hello exit(void)
     \verb|printk| (\texttt{KERN\_ALERT} \ \texttt{"Goodbye}, \ \texttt{Tekkaman} \ \texttt{Ninja} \ ! \ \texttt{In} \ \texttt{Love} \ \texttt{ARM} \ ! \ \texttt{Love} \ \texttt{KeKe} \ ! \ \texttt{''}) ;
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
```

我的朋友

















van19900

wkm81018









小蜗牛快







hushup wilfred_

推荐博文

- linux 3. x的 通用时钟架构 ...
- · SCN的相关解析
- Flash驱动学习
- 浅谈nagios之state type和 no...
- DB2 (Linux 64位) 安装教程...
- insert语句造成latch:library...
- 2014.06.13 网络公开课《让我...
- MvSQL Slave异常关机的处理 (...
- 巧用shell脚本分析数据库用户...
- 查询linux, HP-UX的cpu信息...

热词专题

- ·linux系统权限修复——学生误...
- · Modbus协议使用
- linux
- busybox原理
- php环境搭建教程

所有模块代码中都包含一下两个头文件:

```
#include ux/init.h>
#include linux/module.h>
```

所有模块代码都应该指定所使用的许可证:

```
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
```

此外还有可选的其他描述性定义:

```
MODULE_AUTHOR("");
MODULE DESCRIPTION ("");
MODULE_VERSION("");
MODULE ALIAS ("
MODULE_DEVICE_TABLE("");
```

上述MODULE_声明习惯上放在文件最后。

3. 初始化和关闭

初始化的实际定义通常如下:

```
static int _ _init initialization_function(void)
/*初始化代码*/
module_init(initialization_function)
```

清除函数的实际定义通常如下:

```
static int exit cleanup function (void)
/*清除代码*/
module_exit(cleanup_function)
```

一个简单的Makefile文件:

```
KERNELDIR = /home/tekkaman/working/SBC2440/linux-2.6.22.2
PWD := $(shell pwd)
INSTALLDIR = /home/tekkaman/working/rootfs/lib/modules
CROSS COMPILE = arm-9tdmi-linux-gnu-
    = $(CROSS_COMPILE)gcc
obj-m := hello.o
. PHONY: modules modules install clean
```

```
modules:
        $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
modules_install:
       cp hello.ko $(INSTALLDIR)
clean:
        rm -rf *.o * ^{\sim} core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions
```

obj-m := hello.o

代表了我们要构造的模块名为hell.ko, make 会在该目录下自动找到hell.c文件进行编译。如果 hello.o 是由其他的源文件生成(比如file1.c和file2.c)的,则在下面加上(注意红色字体的对应关系):

```
hello-objs := file1.o file2.o .....
```

\$(MAKE) -C \$(KERNELDIR) M=\$(PWD) modules

-C \$(KERNELDIR) 指定了内核源代码的位置,其中保存有内核的顶层makefile文件。

M=\$(PWD) 指定了模块源代码的位置

modules目标指向obj-m变量中设定的模块。

编译模块

make modules, make modules_install.

```
[root@Tekkaman-Ninia Helloworld]# make modules
make -C /home/tekkaman/working/SBC2440/linux-2.6.22.2 M=/home/tekkaman/working/Linuxdriver/Helloworld modules
make[1]: Entering directory \[ \text{/home/tekkaman/working/SBC2440/linux-2.6.22.2'}
 CC [M] /home/tekkaman/working/Linuxdriver/Helloworld/hello.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST 1 modules
         /home/tekkaman/working/Linuxdriver/Helloworld/hello.mod.o
 LD [M] /home/tekkaman/working/Linuxdriver/Helloworld/hello.ko
make[1]: Leaving directory `/home/tekkaman/working/SBC2440/linux-2.6.22.2'
[root@Tekkaman-Ninja Helloworld]# make modules_install
cp hello.ko /home/tekkaman/working/rootfs/lib/modules
[root@Tekkaman-Ninja Helloworld]#
```

在开发板上的操作:

```
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#cd /lih/modules/
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#1s
cs89x0.ko hello.ko p80211.ko prism2 usb.ko
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#insmod hello.ko
Hello, Tekkaman Ninja!
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#1smod
Module Size Used by Not tainted
hello 1376 0
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#rmmod hello
Goodbye, Tekkaman Ninja!
Love Linux !Love ARM ! Love KeKe !
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#1smod
Module Size Used by Not tainted
[Tekkaman2440@SBC2440V4]#
```

Linux内核模块的初始化出错处理一般使用"goto"语句。

通常情况下很少使用"goto",但在出错处理是(可能是唯一的情况),它却非常有用。在 大二学习C语 言时,老师就建议不要使用"goto",并说很少会用到。在这里也是我碰到的第一个建议使用"goto"的 地方。"在追求效率的代码中使用goto语句仍是最好的错误恢复机制。" --《Linux设备驱动程序(第3 版)》以下是初始化出错处理的推荐代码示例:

```
struct something *item1;
```

```
struct somethingelse *item2;
int stuff_ok;
void my_cleanup(void)
   if (item1)
        release_thing(item1);
   if (item2)
        release_thing2(item2);
   if (stuff_ok)
       unregister_stuff();
   return;
int __init my_init(void)
   int err = -ENOMEM;
   item1 = allocate_thing(arguments);
   item2 = allocate_thing2(arguments2);
   if (!item2 | !item2)
        goto fail;
   err = register_stuff(item1, item2);
   if (!err)
        stuff_ok = 1;
   else
        goto fail;
   return 0; /* success */
fail:
        my_cleanup();
       return err;
```

模块参数

内核允许对驱动程序指定参数,而这些参数可在装载驱动程序模块时改变。

以下是我的实验程序:

```
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/moduleparam.h>
static char *whom = "Tekkaman";
static int howmany = 1;
static int param_array[] = {0,0,0,0};
static int param_array_nr;
module_param(howmany, int, S_IRUGO);
module_param(whom, charp, S_IRUGO);
module_param_array(param_array , int , &param_array_nr , S_IRUGO);
static int hello_init(void)
     int i:
         printk(KERN_ALERT "Hello, Linux ! \n");
     for (i = 0; i < howmany; i++) { printk(KERN_ALERT "(%d) Hello, %s\n", i, whom);
     for (i = 0; i < param_array_nr; i++) {
    printk(KERN_ALERT "param_array[%d] : %d \n", i, param_array[i]);</pre>
             return 0;
}
static void hello_exit(void)
         printk(KERN_ALERT "Goodbye, Linux ! \n");
module_init(hello_init);
module_exit(hello_exit);
EXPORT_SYMBOL(hello_init);
MODULE_DESCRIPTION("hello_linux test module");
MODULE_ALIAS("hello_world");
```

```
MODULE_INFO(tekkaman, "ninja");
MODULE_VERSION("v1.0");
MODULE_AUTHOR("Tekkaman");
MODULE_LICENSE("Dual BSD/GPL");
```

实验结果是:

```
root@tekkaman:~# 1s
 hello_linux.ko
root@tekkaman:~# insmod hello_linux.ko param_array=9,8,7
Hello, Linux !
(0) Hello, Tekkaman
param_array[0] : 9
param_array[1] : 8
param_array[2] : 7
root@tekkaman:~# rmmod hello_linux.ko
Goodbye, Linux !
root@tekkaman:~# insmod hello_linux.ko param_array=9,8
Hello, Linux !
(0) Hello, Tekkaman
param_array[0] : 9
param_array[1] : 8
root@tekkaman:~# rmmod hello_linux.ko
Goodbye, Linux !
root@tekkaman:~# insmod hello_linux.ko param_array=9,8,7,6
Hello, Linux !
(0) Hello, Tekkaman
param_array[0] : 9
param_array[1] : 8
param_array[2] : 7
param_array[3] : 6
root@tekkaman:~# rmmod hello_linux.ko
Goodbye, Linux !
root@tekkaman:~# insmod hello_linux.ko param_array=9,8,7,6,5
param_array: can only take 4 arguments
hello_linux: `9' invalid for parameter `param_array'
insmod: error inserting 'hello_linux.ko': -1 Invalid parameters
```

<code>module_param_array(param_array, int, ¶m_array_nr, S_IRUGO);</code> $\dot{}$

¶m_array_nr是用于保存模块加载时输入数组参数的成员数目的。

以前我错误的以为这个是输入参数,其实这个用于内核模块加载器输出的。

- (15) "#include linux/sched.h>" 最重要的头文件之一。包含驱动程序使用的大部分内核 API的定义,包括睡眠函数以及各种变量声明。
- (16) "#include linux/version.h>" 包含所构造内核版本信息的头文件。

在学习过程中找到了几篇很好的参考文档:

- (1) 第一章 模块 (Modules) URL: http://greenlinux.blogcn.com/diary,103232026.shtml
- (2) 《从 2.4 到 2.6: Linux 内核可装载模块机制的改变对设备驱动的影响》

URL: http://www.ibm.com/developerworks/cn/linux/l-module26/

(3) 《Linux2.6内核驱动移植参考》

URL: http://blog.chinaunix.net/u1/40912/showart_377391.html

以上就是我对《Linux设备驱动程序(第3版)》的《第二章 构造和运行模块》 的学习总结。

```
阅读(17423) | 评论(0) | 转发(38) |
```

上一篇: Linux设备驱动程序学习(1)-字符设备驱动程序

下一篇: Linux设备驱动程序学习(2)-调试技术

相关热门文章

	100	-					. ~~
给主	Λt	꿈ㅏ	ure,	什~	ク	шч	!

评论热议

请登录后评论。			
登录 注册			

关于我们 | 关于IT168 | 联系方式 | 广告合作 | 法律声明 | 免费注册 Copyright 2001-2010 ChinaUnix.net All Rights Reserved 北京皓辰网域网络信息技术有限公司. 版权所有

感谢所有关心和支持过ChinaUnix的朋友们 京ICP证041476号 京ICP证060528号