

# **EASYSTART PRO**



CS Stručný návod

**DA** Kort vejledning

**DE** Kurzanleitung

**EL** Συνοπτικές οδηγίες

**EN** Quick start guide

**ES** Instrucciones abreviadas

ET Lühijuhend

FI Lyhyt käyttöohje

**FR** Instructions succinctes

**HR** Kratke upute

HU Rövid leírás

IT Guida rapida

JP クイックスタートガイド



BG



Това кратко ръководство представлява бърз преглед и не може да замени подробното ръководство за обслужване. То се намира на приложения CD или може да бъде прегледано или изтеглено от центъра за изтегляне на сайта www.eberspaecher.com.

## **УКАЗАНИЕ**

Указанията и инструкциите за безопасност в техническата документация, която е приложена към отоплителния уред, трябва задължително да се спазват.

Tento krátký návod je stručným přehledem a nemůže nahradit podrobný návod k obsluze. Ty naleznete k nahlédnutí a ke stažení na přiloženém CD disku nebo na stránkách www.eberspaecher.com v části Downloadcenter (Centrum ke stažení).

## **UPOZORNĚNÍ**

Vždy bezpodmínečně respektujte pokyny a bezpečnostní pokyny obsažené v technické dokumentaci přiložené k topnému přístroji.

Denne korte vejledning beskriver apparatet i korte træk og kan ikke erstatte den udførlige betjeningsvejledning. Denne findes på den vedlagte cd eller kan læses og downloades i downloadcenteret på <a href="https://www.eberspaecher.com">www.eberspaecher.com</a>.

#### HENVISNING

Henvisningerne og sikkerhedsanvisningerne i den tekniske dokumentation, som er vedlagt varmeapparatet, skal under alle omstændigheder overholdes.

Diese Kurzanleitung ist eine Schnellübersicht und kann die ausführliche Bedienungsanleitung nicht ersetzen. Diese finden Sie auf der beiliegenden CD oder unter <a href="https://www.eberspaecher.com">www.eberspaecher.com</a> im Downloadcenter zur Ansicht und zum Download.

## **HINWEIS**

Die Hinweise und Sicherheitshinweise in den Technischen Dokumentationen, die dem Heizgerät beiliegen, unbedingt beachten.

Οι παρούσες συνοπτικές οδηγίες αποτελούν μία γρήγορη επισκόπηση και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις λεπτομερείς οδηγίες χρήσης. Αυτές υπάρχουν διαθέσιμες προς επισκόπηση και λήψη στο επισυναπτόμενο CD ή στη σελίδα <a href="https://www.eberspaecher.com">www.eberspaecher.com</a> στο κέντρο λήψεων.

## ΥΠΟΔΕΙΞΗ

Τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις και τις υποδείξεις ασφαλείας στις Τεχνικές Τεκμηριώσεις που εσωκλείονται στη θερμαντική συσκευή.

This quick start guide is a quick overview and cannot replace the detailed operating instructions. These are located on the enclosed CD or can be viewed and downloaded from the download centre under www.eberspaecher.com.

#### NOTE

Always follow the notes and safety instructions in the technical documentation enclosed with the heater.

Estas instrucciones abreviadas son una visión general rápida y no pueden sustituir las extensas instrucciones de manejo. Estas las encontrará en el CD adjunto o bajo <a href="https://www.ebers-paecher.com">www.ebers-paecher.com</a> en el centro de descargas para visualización y descarga.

## **NOTA**

Observar imprescindiblemente las instrucciones e indicaciones de seguridad de la documentación técnica que se adjuntan al calentador.

ET

FΙ

FR

HR

HU





See lühijuhend on kiire ülevaade ja ei asenda põhjalikku kasutusjuhendit.

Leiate selle kaasasolevalt CD-lt või allalaadimiskeskusest aadressil <u>www.eberspaecher.com</u>, kust saate seda vaadata ja alla laadida.

## **MÄRKUS**

Järgige kindlasti kõiki suuniseid ja ohutusjuhiseid, mis on kirjas kütteseadmega kaasas olevas tehnilises dokumentatsioonis.

Tämä lyhyt käyttöohje on nopea yhteenveto eikä se voi korvata perusteellista käyttöohjetta.

Se löytyy tarkasteltavaksi ja ladattavaksi oheiselta CD-levyltä tai osoitteesta <u>www.ebers-paecher.com</u> kohdasta Download Center.

## **OHJE**

Lämmityslaitteen mukana toimitetussa teknisessä dokumentaatiossa olevia ohjeita ja turvaohjeita täytyy ehdottomasti noudattaa.

Ces instructions succinctes sont un condensé et ne sauraient remplacer les instructions de service détaillées. Elles vous sont données sur le CD joint ou vous pouvez aussi les consulter et les télécharger sur www.eberspaecher.com.

#### **OBSERVATION**

Respecter impérativement les informations et notices de sécurité consignées aux documentations techniques jointes à l'appareil de chauffage.

Ove Kratke upute omogućavaju brzi pregled i ne mogu nadomjestiti opširne upute za uporabu. Možete ih naći na priloženom CD-u ili preuzeti sa stranice <a href="www.eberspaecher.com">www.eberspaecher.com</a> u centru za preuzimanje podataka i tako dobiti uvid u njih.

## **NAPOMENA**

Obvezno se pridržavajte napomena i sigurnosnih uputa u tehničkoj dokumentaciji koja je priložena uz uređaj.

Ez a rövid útmutató egy gyors áttekintés, és a részletes kezelési útmutatót nem tudja helyettesíteni. Ezt a mellékelt CD-n találja, vagy a <a href="https://www.eberspaecher.com">www.eberspaecher.com</a> címen elérhető Letöltési központban nézheti meg vagy töltheti le.

## **MEGJEGYZÉS**

A fűtőberendezéshez mellékelt műszaki dokumentációkban lévő útmutatásokat és biztonsági utasításokat mindenképp vegye figyelembe.

La presente Guida rapida è una panoramica rapida e non intende sostituire le istruzioni per l'uso dettagliate. Si trovano sul CD allegato oppure si possono visionare e scaricare dal Download

クイックスタートガイドは、すばやく概要

ーから閲覧しダウンロードすることもできます。

Center del sito www.eberspaecher.com.

#### NOTA

Si devono tassativamente osservare tutte le avvertenze e le norme di sicurezza contenute nella documentazione tecnica allegata al riscaldatore.

を理解するためのもので、詳しく記載された取扱説明書の代わりとなるものではありません。これは同梱のCDにあります。 www.eberspaecher.comのダウンロードセンタ

#### 注意

ヒータ添付の技術文書に記載された注意事項および安全指示に必ず従うようにしてください。

IT



		TURN	SHORT	
BG	ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ	<ul><li>Избиране на точка от менюто</li><li>Избиране на настройка / стойност</li></ul>	<ul><li>Потвърждаване на точка от менюто</li><li>Потвърждение на настройка / стойност</li></ul>	
CS	OVLÁDACÍ PRVKY	<ul><li>Výběr bodu nabídky</li><li>Výběr nastavení / hodnoty</li></ul>	<ul><li>Potvrzení bodu nabídky</li><li>Potvrzení nastavení / hodnoty</li></ul>	
DA	BETJENINGSELEMENTER	<ul><li>Valg af menupunkt</li><li>Valg af indstilling / værdi</li></ul>	<ul> <li>Bekræftelse af menupunkt</li> <li>Bekræftelse af indstilling / værdi</li> </ul>	
DE	BEDIENELEMENTE	<ul><li>Menüpunkt auswählen</li><li>Einstellung / Wert auswählen</li></ul>	<ul><li>Menüpunkt bestätigen</li><li>Einstellung / Wert bestätigen</li></ul>	
EL	ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ	<ul><li>Επιλογή σημείου μενού</li><li>Ρύθμιση / επιλογή τιμής</li></ul>	<ul><li>Επιβεβαίωση σημείου μενού</li><li>Ρύθμιση / επιβεβαίωση τιμής</li></ul>	
EN	CONTROL UNITS	<ul><li>Select menu item</li><li>Select setting / value</li></ul>	<ul><li>Confirm menu item</li><li>Confirm setting / value</li></ul>	
ES	ELEMENTOS DE MANDO	<ul><li>Seleccionar punto de menú</li><li>Seleccionar configuración / valor</li></ul>	<ul><li>Confirmar punto de menú</li><li>Confirmar configuración / valor</li></ul>	
ET	JUHTELEMENDID	<ul><li>Menüüpunkti valimine</li><li>Seadistuse/väärtuse valimine</li></ul>	<ul><li>Menüüpunkti kinnitamine</li><li>Seadistuse/väärtuse kinnitamine</li></ul>	
FI	KÄYTTÖKYTKIMET	<ul><li>Valitse valikkokohta</li><li>Valitse asetus/arvo</li></ul>	<ul><li>Vahvista valikkokohta</li><li>Vahvista asetus/arvo</li></ul>	
FR	ÉLEMENTS DE COMMANDE	<ul> <li>Sélection du point de menu</li> <li>Sélection du réglage / de la valeur</li> </ul>	<ul> <li>Validation du point de menu</li> <li>Validation du réglage / de la valeur</li> </ul>	
HR	ELEMENTI ZA RUKOVANJE	<ul><li>Odabir točke izbornika</li><li>Odabir postavke / vrijednosti</li></ul>	<ul><li>Potvrda točke izbornika</li><li>Potvrda postavke / vrijednosti</li></ul>	
HU	KEZELŐELEMEK	<ul><li>Menüpont kiválasztása</li><li>Beállítás/érték kiválasztása</li></ul>	<ul><li>Menüpont jóváhagyása</li><li>Beállítás/érték jóváhagyása</li></ul>	
IT	ELEMENTI DI COMANDO	<ul> <li>Selezionare l'opzione del menu</li> <li>Impostazione / Selezione valore</li> </ul>	<ul> <li>Confermare l'opzione del menu</li> <li>Impostazione / Conferma valore</li> </ul>	
JP	操作部	<ul><li>メニュー項目の選択</li><li>設定/値の選択</li></ul>	<ul><li>メニュー項目の確定</li><li>設定/値の確定</li></ul>	







Незабавно ОТОПЛЕНИЕ Longpress (>2 сек.)	Всички активни функции ИЗКЛ Longpress (>2 сек.)	<ul><li>Прекъсване на настройка</li><li>Назад към последната стъпка</li></ul>
Okamžitě TOPIT Longpress (> 2 s)	Všechny aktivní funkce VYP Longpress (> 2 s)	<ul><li>Storno nastavení</li><li>Zpět na poslední krok</li></ul>
Omgående VARME Longpress (>2 sek.)	Alle aktive funktioner OFF Longpress (>2 sek.)	<ul><li>Annullering af indstilling</li><li>Tilbage til sidste trin</li></ul>
Sofort HEIZEN Longpress (>2 Sek.)	Alle aktiven Funktionen AUS Longpress (>2 Sek.)	<ul><li>Einstellung abbrechen</li><li>Zurück zum letzten Schritt</li></ul>
Άμεση ΘΕΡΜΑΝΣΗ Longpress (>2 δευτ.)	Όλες οι ενεργές λειτουργίες ΑΝΕΝΕΡΓΕΣ Longpress (>2 δευτ.)	<ul><li>Διακοπή ρύθμισης</li><li>Επιστροφή στο τελευταίο βήμα</li></ul>
HEAT immediately Longpress (ml / 2 sec.)	All active functions OFF Longpress (ml / 2 sec.)	<ul><li>Cancel setting</li><li>Back to last step</li></ul>
Inmediatamente CALENTAR Longpress (>2 seg.)	Todas las funciones activas OFF Longpress (>2 seg.)	<ul><li>Cancelar configuración</li><li>Atrás al último paso</li></ul>
Kohe KÜTMINE Longpress (> 2 sek)	Kõik aktiivsed funktsioonid VÄLJAS Longpress (> 2 sek)	<ul><li>Seadistamise katkestamine</li><li>Tagasi viimase etapi juurde</li></ul>
LÄMMITYS heti Longpress (>2 s)	Kaikki aktivoidut toiminnot POIS Longpress (>2 s)	<ul><li>Keskeytä asetus</li><li>Takaisin edelliseen vaiheeseer</li></ul>
CHAUFFAGE immédiat Longpress (> 2 secondes)	ARRÊT de toutes les fonctions actives Longpress (> 2 secondes)	<ul><li>Annulation du réglage</li><li>Retour à la dernière étape</li></ul>
GRIJATI odmah Longpress (>2 sekunde	Sve aktivne funkcije ISKLJ. Longpress (>2 sekunde)	<ul><li>Prekid postavke</li><li>Natrag na posljednji korak</li></ul>
Azonnali FŰTÉS Longpress (> 2 mp.)	Minden aktív funkció Kl Longpress (> 2 mp.)	<ul><li>Beállítás megszakítása</li><li>Vissza az utolsó lépéshez</li></ul>
RISCALDAMENTO immediato Longpress (>2 sec.)	Tutte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)	<ul><li>Interrompere l'impostazione</li><li>Tornare all'ultimo passo</li></ul>
ただちに 暖房する Longpress(2秒以上の長押し)	すべてのアクティブな機能 オフ Longpress(2秒以上の長押し)	■ 設定を中断する ■ すぐ前のステップに戻る
	Longpress (>2 сек.)  Okamžitě TOPIT Longpress (>2 s)  Omgående VARME Longpress (>2 sek.)  Sofort HEIZEN Longpress (>2 Sek.)  Äμεση ΘΕΡΜΑΝΣΗ Longpress (>2 δευτ.)  HEAT immediately Longpress (ml / 2 sec.)  Inmediatamente CALENTAR Longpress (>2 seg.)  Kohe KÜTMINE Longpress (>2 sek)  LÄMMITYS heti Longpress (>2 secondes)  CHAUFFAGE immédiat Longpress (>2 secondes)  GRIJATI odmah Longpress (>2 sekunde  Azonnali FŰTÉS Longpress (>2 mp.)  RISCALDAMENTO immediato Longpress (>2 sec.)  ただちに暖房する	Longpress (>2 cek.)  Longpress (>2 cek.)  Okamžitě TOPIT Longpress (> 2 s)  Omgående VARME Longpress (>2 sek.)  Sofort HEIZEN Longpress (>2 Sek.)  Alle aktive funktioner OFF Longpress (>2 sek.)  Alle aktiven Funktionen AUS Longpress (>2 Sek.)  ANENEPFEΣ Longpress (>2 Set.)  All active functions OFF Longpress (ml / 2 sec.)  Inmediatamente CALENTAR Longpress (>2 seg.)  Kölk aktiivsed funktsioonid VÄLJAS Longpress (>2 seg.)  Kölk aktiivsed funktsioonid VÄLJAS Longpress (>2 sek.)  CHAUFFAGE immédiat Longpress (>2 secondes)  CHAUFFAGE immédiat Longpress (>2 secondes)  GRIJATI odmah Longpress (>2 sekunde)  ARRÊT de toutes les fonctions actives Longpress (>2 sekunde)  ARRÊT de toutes les fonctions actives Longpress (>2 sekunde)  Azonnali FŰTÉS Longpress (>2 sekunde)  Minden aktív funkcije ISKLJ. Longpress (>2 sekunde)  RISCALDAMENTO immediato Longpress (>2 sec.)   **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)  **Titte le funzioni attive OFF Longpress (>2 sec.)



		333	<b>35</b>
BG	ГЛАВНО МЕНЮ	ОТОПЛЕНИЕ	ВЕНТИЛАЦИЯ Показва се, когато функцията се поддържа от отоплителния уред.
CS	HLAVNÍ NABÍDKA	TOPENÍ	VĚTRÁNÍ Zobrazuje se, je-li funkce topného přístroje podporována.
DA	HOVEDMENU	VARME	VENTILATION Vises, når funktionen understøttes af varme- apparatet.
DE	HAUPTMENÜ	HEIZEN	LÜFTEN Wird angezeigt, wenn die Funktion vom Heizgerät unterstützt wird.
EL	KENTPIKO MENOY	ΘΕΡΜΑΝΣΗ	ΑΕΡΙΣΜΟΣ Εμφανίζεται όταν η λειτουργία υποστηρίζεται από τη θερμαντική συσκευή.
EN	MAIN MENU	HEAT	VENTILATION Is displayed if function is supported by the heater.
ES	MENÚ PRINCIPAL	CALENTAR	VENTILAR Se indica cuando la función está soportada por el calentador.
ET	PEAMENÜÜ	KÜTMINE	VENTILATSIOON Kuvatakse, kui kütteseadmel on see funkt- sioon olemas.
FI	PÄÄVALIKKO	LÄMMITYS	TUULETUS Tulee näyttöön, kun lämmityslaite tukee toimintoa.
FR	MENU PRINCIPAL	CHAUFFAGE	VENTILATION S'affiche si la fonction est soutenue par l'appareil de chauffage.
HR	GLAVNI IZBORNIK	GRIJANJE	VENTILACIJA Prikazuje se kada uređaj za grijanje podržava tu funkciju.
HU	FŐMENÜ	FŰTÉS	SZELLŐZTETÉS Megjelenik, ha a funkciót a fűtőberendezés támogatja.
IT	MENU PRINCIPALE	RISCALDAMENTO	VENTILAZIONE Viene visualizzato se la funzione è supportata dal riscaldatore.
JP	メインメニュー	暖房	換気 機能がヒーターにサポートされている場合に表示。



31	*	<b>(33)</b>
ТАЙМЕР Показва се, когато функцията се поддържа.	НАСТРОЙКИ	ОСТАТЪЧНА ТОПЛИНА Показва се, когато функцията се поддържа.
ČASOVAČ Zobrazuje se, je-li tato funkce podporována.	NASTAVENÍ	ZBYTKOVÉ TEPLO Zobrazuje se, je-li tato funkce podporována.
TIMER Vises, når funktionen understøttes.	INDSTILLINGER	RESTVARME Vises, når funktionen understøttes.
TIMER Wird angezeigt, wenn die Funktion unterstützt wird.	EINSTELLUNGEN	RESTWÄRME Wird angezeigt, wenn die Funktion unterstützt wird.
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ Εμφανίζεται όταν υποστηρίζεται η λειτουργία.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ Εμφανίζεται όταν υποστηρίζεται η λειτουργία.
TIMER Is displayed if the function is supported.	SETTINGS	RESIDUAL HEAT Is displayed if the function is supported.
TEMPORIZADOR Se indica cuando la función está soportada.	CONFIGURACIONES	CALOR REMANENTE Se indica cuando la función está soportada.
TAIMER Kuvatakse, kui see funktsioon on olemas.	SEADISTUSED	JÄÄKSOOJUS Kuvatakse, kui see funktsioon on olemas.
AJASTIN Tulee näyttöön, kun toiminto on tuettu.	ASETUKSET	JÄÄNNÖSLÄMPÖ Tulee näyttöön, kun toiminto on tuettu.
MINUTERIE S'affiche si la fonction est prise en charge.	PARAMÉTRAGES	CHALEUR RESIDUELLE S'affiche si la fonction est prise en charge.
TIMER Prikazuje se kada je funkcija podržana.	POSTAVKE	PREOSTALA TOPLINA Prikazuje se kada je funkcija podržana.
IDŐZÍTŐ Megjelenik, ha a funkciót a berendezés támogatja.	BEÁLLÍTÁSOK	MARADÉK HŐ Megjelenik, ha a funkciót a berendezés támogatja.
TIMER Viene visualizzato se la funzione è supportata.	IMPOSTAZIONI	CALORE RESIDUO Viene visualizzato se la funzione è supportata.
タイマー 機能がサポートされてい ると表示されます。	設定	余熱 機能がサポートされていると、表示されます。



		1 2 3	0n Off <b>☆</b>	
BG	подменю	Избиране на места на таймера	T1 T2 T3 активиране / деактивиране / редактиране	
CS	PODNABÍDKA	Výběr místa časovače	T1 T2 T3 aktivovat / deaktivovat / zpracovat	
DA	UNDERMENU	Valg af timerpladser	Aktivering / deaktivering / bearbejdning af T1 T2 T3	
DE	UNTERMENÜ	Timerplätze auswählen	T1 T2 T3 aktivieren / deaktivieren / bearbeiten	
EL	YПОМЕNOY	Επιλογή θέσεων χρονοδιακόπτη	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση / επεξεργασία Τ1 Τ2 Τ3	
EN	SUBMENU	Select timer slots	T1 T2 T3 activate / deactivate / edit	
ES	SUBMENÚ	Seleccionar puntos de temporizador	T1 T2 T3 activar / desactivar / editar	
ET	ALAMMENÜÜ	Taimeri kohtade valimine	T1 T2 T3 aktiveerimine/inakti- veerimine/töötlemine	
FI	ALIVALIKKO	Valitse ajastinpaikat	T1 T2 T3 aktivoi / deaktivoi / muokkaa	
FR	SOUS-MENU	Sélection des emplacements de minuterie	Activation / désactivation / change- ment T1 T2 T3	
HR	PODIZBORNIK	Odabir pozicija timera	Aktivacija / deaktivacija / uređivanje T1 T2 T3	
HU	ALMENÜ	ldőzítési helyek kiválasztása	T1 T2 T3 be-/ kikapcsolása / szerkesztése	
IT	SOTTOMENU	Selezionare le posizioni del timer	Attivare / disattivare / modificare T1 T2 T3	
JP	サブメニュー	タイマー位置の選択	T1 T2 T3 アクティブ化 / 非アク ティブ化 / 編集	



31 🌣				
Mo	<b>07:</b> 00	<b>35</b> / <u>333</u>	19°C	25min
Избиране на ден (дни) от седмицата	Настройка на момента на започване на работа	Избиране на вентилация / отопление	Целева темпера- тура (въздушни нагревателни уреди)	Настройка на продължителността на отопление
Výběr dne v týdnu	Nastavení času provedení	Výběr větrání / topení	Cílová teplota (teplovzdušný topný přístroj)	Nastavení doby trvání vytápění
Valg af ugedag(e)	Indstilling af ud- førelsestidspunkt	Valg af ventilation / varme	Ønsket temperatur (luftvarmere)	Indstilling af varmetid
Wochentag(e) auswählen	Ausführungszeit- punkt einstellen	Lüften / Heizen auswählen	Zieltemperatur (Luftheizgeräte)	Heizdauer einstellen
Επιλογή ημέρας(-ών) εβδομάδας	Ρύθμιση χρονικού σημείου εκτέλεσης	Επιλογή αερισμού / θέρμανσης	Θερμοκρασία- στόχος (συσκευές θέρμανσης)	Ρύθμιση διάρκειας θέρμανσης
Select weekday(s)	Set execution time	Select ventilation / heating	Target temperature (air heaters)	Set heating period
Seleccionar día(s) de la semana	Configurar momento de ejecución	Seleccionar ventila- ción / calefacción	Temperatura de objetivo (calentadores de aire)	Configurar duración de calefacción
 Nädalapäeva(de) valimine	Sooritamise aja seadmine	Ventileerimise/kütte valimine	Sihttemperatuur (õhkkütteseadmed)	Kütmise kestuse seadmine
Valitse viikonpäivä(t)	Aseta suoritusajan- kohta	Valitse tuuletus/ lämmitys	Tavoitelämpötila (ilmanlämmittimet)	Säädä lämmityksen kesto
Sélection du (des) jour(s) de la semaine	Réglage du moment d'exécution	Sélection de la ventilation / du chauffage	Température cible (appareils de chauffage à air)	Réglage de la durée de chauffage
Odabir dana u tjednu	Postavka vre- menske točke izvođenja	Odabir ventiliranja / grijanja	Ciljna temperatura (zračni grijači)	Postavka trajanja grijanja
Nap(ok) kiválasztása	Végrehajtási idő beállítása	Szellőztetés/fűtés kiválasztása	Célhőmérséklet (levegőfűtő eszköz)	Fűtési időtartam beállítása
Selezionare i(I) giorno(i) della settimana	Impostare il momento di esecuzione	Selezionare venti- lazione / riscalda- mento	Temperatura target (riscaldatori ad aria)	Impostare durata del riscaldamento
曜日の選択	実行時の設定	空調/暖房の選択	設定温度 (エアヒー ター)	加熱時間の設定



		25min
BG	подменю	Настройка на продължителността на работа
CS	PODNABÍDKA	Nastavení doby provozu
DA	UNDERMENU	Indstilling af driftstid
DE	UNTERMENÜ	Betriebsdauer einstellen
EL	YПОМЕNOY	Ρύθμιση διάρκειας λειτουργίας
EN	SUBMENU	Set operating time
ES	SUBMENÚ	Configurar duración de servicio
ET	ALAMMENÜÜ	Tööaja seadistamine
FI	ALIVALIKKO	Aseta käyntiaika
FR	SOUS-MENU	Paramétrage de la durée de service
HR	PODIZBORNIK	Podešavanje trajanja rada
HU	ALMENÜ	Üzemidő beállítása
IT	SOTTOMENU	Impostare la durata di esercizio
JP	サブメニュー	持続時間の設定



		*		
12 <sub>24</sub> )	4	Mo	°C)	
Настройка на формата на времето	Настройка на времето	Настройка на деня от седмицата	Настройка на формата на температурата	Режим на отопление на голяма надморска височина ВКЛ / ИЗКЛ
Nastavení formátu zobrazení času	Nastavení času	Nastavení dne v týdnu	Nastavení jednotek teploty	Provoz topení ve výškách ZAP/VYP
Indstilling af tids- format	Indstilling af klok- keslæt	Indstilling af ugedag	Indstilling af temperaturformat	Drift i højtliggende områder TIL / FRA
Uhrzeitformat einstellen	Uhrzeit einstellen	Wochentag einstellen	Temperaturformat einstellen	Höhenlagenheizbe- trieb AN / AUS
Ρύθμιση μορφής ώρας	Ρύθμιση ώρας	Ρύθμιση ημέρας εβδομάδας	Ρύθμιση μορφής θερμοκρασίας	Θερμαντική λειτουργία σε υψόμετρο ΟΝ / OFF
Set time format	Set the time	Set weekday	Set temperature format	Heating at altitude ON / OFF
Configurar el for- mato de la hora	Configurar la hora	Configurar el día de la semana	Configurar formato de temperatura	Servicio de cale- facción a altitudes elevadas ON / OFF
Kellaaja vormingu seadistamine	Kellaaja seadist- amine	Nädalapäeva seadistamine	Temperatuurivor- mingu seadmine	Kõrge asukoha kütterežiim SISSE/ VÄLJA
Aseta kellonajan muoto	Aseta kellonaika	Aseta viikonpäivä	Aseta lämpötilamuoto	Korkean paikan lämmityskäyttö PÄÄLLE/POIS
Paramétrage du format horaire	Paramétrage de l'heure	Paramétrage du jour de la semaine	Réglage du format de température	Mode chauffage en hauteur MARCHE / ARRET
Podešavanje for- mata vremena	Podešavanje vremena	Podešavanje dana u tjednu	Postavka formata temperature	Pogon grijanja na visini UKLJ / ISKLJ
ldőpont formátum beállítása	ldőpont beállítása	A hét napjának beállítása	Hőmérséklet mér- tékegységének beállítása	Magassági helyzet fűtési üzemmód BE/KI
Impostare formato dell'ora	Impostare l'ora	Impostare giorno della settimana	Impostare formato della temperatura	Riscaldamento ad altitudini ON / OFF
時刻フォーマットの 設定	時刻の設定	曜日の設定	温度フォーマットの 設定	高層暖房 オン/オフ



## **SERVICE**

- Ако имате технически въпроси или проблеми с отоплителния уред, органа за управление или софтуера за обслужване, обърнете се моля към следния сервизен адрес: support-BG@eberspaecher.com
- V případě jakýchkoli technických dotazů či problémů týkajících se topného přístroje, ovládacích prvků nebo obslužného softwaru se obracejte na následující adresu servisu: support-CZ@eberspaecher.com
- Hvis du har tekniske spørgsmål eller problemer med varmeapparatet, betjeningselementet eller betjeningssoftwaren, så henvend dig til følgende service-adresse: support-DK@eberspaecher.com

Haben Sie technische Fragen oder Probleme mit dem Heizgerät, dem Bedienelement oder der Bediensoftware, wenden Sie sich bitte an folgende Service-Adresse: support-DE@eberspaecher.com

In Österreich wenden Sie sich an: support-AT@eberspaecher.com
In der Schweiz wenden Sie sich an: support-CH-DE@eberspaecher.com

Σε περίπτωση τεχνικών αποριών ή προβλημάτων με τη θερμαντική συσκευή, το χειριστήριο ή το λογισμικό χειρισμού, απευθυνθείτε στην ακόλουθη διεύθυνση τεχνικής υποστήριξης: support-GR@eberspaecher.com

If you have any technical questions or problems with the heater, the control unit or the operating software, please contact the following service address: support-UK@eberspaecher.com

In Canada please contact:
support-CA@eberspaecher.com
In the United States of America please contact:
support-US@eberspaecher.com

Tiene preguntas técnicas o problemas con el calentador, el elemento de mando o el software de mando, diríjase por favor a la siguiente dirección de servicio técnico: support-ES@eberspaecher.com





### ЕС декларация за съответствие

Уредъ)т съответства на EC-директива 2014/30/EC. От <u>www.eberspaecher.com</u> в центъра за изтегляне може да бъде прегледана и изтеглена пълната EO декларация за съответствие.

#### Prohlášení o shodě EU

Přístroj odpovídá směrnici ES 2014/30/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU si lze prohlédnout a stáhnout na webových stránkách www.eberspaecher.com ve středisku souborů ke stahování.

## EU-overensstemmelseserklæring

Apparatet opfylder EF-direktivet 2014/30/EU. Den fuldstændige EU-overensstemmelseserklæring kan læses og downloades i downloadcenteret på www.eberspaecher.com.

## EU-Konformitätserklärung

Das Gerät entspricht der EG-Richtlinie 2014/30/EU. Unter <u>www.eberspaecher.com</u> kann im Downloadcenter die vollständige EU-Konformitätserklärung eingesehen und heruntergeladen werden.

## Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Η συσκευή πληροί την Οδηγία ΕΚ 2014/30/ΕΚ. Στη σελίδα <u>www.eberspaecher.com</u> και στο κέντρο λήψεων μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε ολόκληρη τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ.

## **EU Declaration of Conformity**

The unit conforms to EC Directive 2014/30/EC. The full EU Declaration of Conformity can be viewed and downloaded from the download centre under www.eberspaecher.com.

#### Declaración de conformidad UE

El dispositivo se corresponde con la Directiva CE 2014/30/CE. Bajo <u>www.eberspaecher.com</u> en el centro de descargas, se puede visualizar y descargar la declaración de conformidad completa.



## **SERVICE**

- Kui teil on kütteseadme, juhtimisseadme või juhtimistarkvaraga seotud tehnilisi küsimusi või probleeme, pöörduge järgmisele teeninduse aadressile: support-EE@eberspaecher.com
- Jos teillä on lämmityslaitetta, käyttökytkintä tai käyttöohjelmistoa koskevia teknisiä kysymyksiä tai ongelmia, ottakaa yhteyttä seuraavaan huolto-osoitteeseen: support-Fl@eberspaecher.com

Pour toute question technique ou problème avec l'appareil de chauffage, l'élément de commande ou le logiciel de commande, veuillez contacter l'adresse de service suivante : support-FR@eberspaecher.com

FR En Suisse, veuillez contacter : support-CH-FR@eberspaecher.com
En Belgique, veuillez contacter : support-BE-FR@eberspaecher.com

Ako imate pitanja u vezi elementa za rukovanje ili uređaja za grijanje, obratite se dotičnom zastupništvu tvrtke Eberspächer u svojoj zemlji, pogledajte: support-HR@eberspaecher.com

Ha műszaki kérdései vagy problémái vannak a fűtőberendezéssel, a kezelőelemmel vagy a kezelőszoftverrel kapcsolatban, forduljon a következő címen elérhető szervizhez: support-HU@eberspaecher.com

Per eventuali chiarimenti tecnici o in caso di problemi con il riscaldatore, l'elemento di comando o il software operativo, rivolgersi al seguente indirizzo di assistenza tecnica:

support-IT@eberspaecher.com
In Svizzera rivolgersi a:

support-CH-IT@eberspaecher.com

ヒーター、操作部またはオペレーティングソフトウェアに関する技術的なご質問や問題点は、次のサー **JP** ビス担当宛先までお問い合わせください: support-JP@eberspaecher.com



# ( (

## ELi vastavusdeklaratsioon

Seade vastab EÜ direktiivile 2014/30/EÜ. Täielikku vastavusdeklaratsiooni saab vaadata ja alla laadida allalaadimiskeskuses aadressil www.eberspaecher.com.

#### EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Laite on EY-direktiivin 2014/30/EU mukainen. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on tarkasteltavissa ja ladattavissa osoitteen www.eberspaecher.com linkistä Download Center.

## Déclaration de conformité UE

L'appareil répond à la directive 2014/30/UE. La déclaration de conformité intégrale est disponible en vue de sa consultation et de son téléchargement sur <a href="https://www.eberspaecher.com">www.eberspaecher.com</a>.

#### Izjava o sukladnosti EU-a

Uređaj ispunjava zahtjeve EZ Direktive 2014/30/EU. Na stranici <u>www.eberspaecher.com</u> u centru za preuzimanje podataka možete dobiti uvid u cjelokupnu Izjavu o sukladnosti EU-a i tamo je preuzeti.

## EU megfelelőségi nyilatkozat

A készülék megfelel a 2014/30/EU irányelvnek. A <u>www.eberspaecher.com</u> címen elérhető Letöltési központban nézheti meg és töltheti le a teljes EU megfelelőségi nyilatkozatot.

## Dichiarazione di conformità UE

L'apparecchio è conforme alla direttiva CE 2014/30/UE. Nel Download Center del sito <u>www.eberspaecher.com</u> si può leggere e scaricare il testo integrale della dichiarazione di conformità UE.

#### EU 適合宣言

この機器はEU指令 2014/30/EU に準拠しています。<u>www.eberspaecher.com</u> のダウンロード・センターから適合宣言の全文を閲覧しダウンロードすることができます。

Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG Eberspächerstraße 24 73730 Esslingen Germany info@eberspaecher.com www.eberspaecher.com

