제1장 컴퓨터시스템 개요

- 1.1 컴퓨터의 기본 구조 -> CPU, 기억장치, 입출력장치
- 1.2 정보의 표현과 저장 -> 기계어, 명령어, WORD
- 1.3 시스템의 구성 -> 버스
 - 1.3.1 CPU와 기억장치의 접근
 - 1.3.2 CPU와 I/O 장치의 접근
 - 1.3.3 전체 시스템의 구성
- 1.4 컴퓨터 구조의 발전 과정
 - 1.4.1 초기 컴퓨터들의 구조

1.1 컴퓨터의 기본 구조

컴퓨터시스템의 구성 *****

응용 소프트웨어 (application software)


시스템 소프트웨어(system software)

하드웨어(hardware)

하드웨어(Hardware, HW)와 소프트웨어(Software, SW) *****

- □ 하드웨어(Hardware)
 - 컴퓨터 data 들의 통로를 제공해 주고, (Bus)
 - 그 정보에 대한 처리가 실제 일어나게 해주는 물리적인 장치 (계산)
- □ 소프트웨어(Software)
 - Data type, Instructions/Commands, Flow & Functions 들의 집합
 - 시스템 소프트웨어(system software) ***
 - OS, Kernel (Unix, Linux, Windows, Mac OS, IOS, ...)
 - Abstract : CPU, Memory, Stoage, I/O
 - o Device Driver (Storage, 그래픽 드라이버, 프린터 드라이버)
 - 응용 소프트웨어(application software, Apps) ***
 - o SW running on OS SW
 - 카카오톡, 계산기, 워드프로세서, 웹브라우저, Facebook, Instargram, 등

컴퓨터 하드웨어의 주요 요소들




- ① 메인 보드(main board)
- ② CPU 및 GPU 칩
- ③ 주기억장치 모듈
- ④ 확장 보드: 사운드 카드 등
- ⑤ 전원공급장치(power supply)

- ⑥ 광 저장장치: CD-ROM, DVD
- ⑦ 하드 디스크, SSD
- ⑧ 키보드
- ⑨ 마우스
- ⑩ 디스플레이 모니터

컴퓨터의 기본 구조 *****

- □ 컴퓨터의 기능: 프로그램 코드(Instruction)를 정해진 순서대로 수행
 - 데이터를 읽어서(read), 처리(processing)하고, 저장(store)한다.
- ◘ 주요 구성요소들: 중앙처리장치, 기억장치, 입출력장치



컴퓨터의 기본적인 HW 구성요소들 *****

- □ 중앙 처리 장치 (Central Processing Unit: CPU)
 - 프로세서(Processor, CPU, Core)
 - '프로그램 실행'과 '데이터 처리'라는 중추적인 기능 수행 담당
- □ 기억장치 (Memory:RAM/ROM/PROM, Sorage:HDD) (1) 주기억장치(main memory)
 - o CPU 가까이 위치하며, 반도체 기억장치 칩들로 구성
 - o 고속 액세스
 - o 가격이 높고?(저렴해짐) 면적을 많이 차지 > 저장 용량의 한계
 - 휘발성(영구 저장이 안됨), 일시적 저장장치로만 사용

컴퓨터의 기본적인 구성요소들 (계속)

(2) 보조저장장치 (Sorage)

- o 저장 밀도가 높고, 비트 당 가격이 낮음
- o 읽기/쓰기 속도가 느림
- o 비휘발성(영구 저장) 특징을 가진 저장장치
 - 하드 디스크(hard disk), 플래시 메모리(flash memory),
 SSD(solid-state drive), CD-ROM, 등등

컴퓨터의 기본적인 구성요소들 (계속)

□ 입출력장치 (I/O device, Peripheral)

- 입력장치(input device)와 출력장치(output device)의 통칭
- 사용자-컴퓨터 간의 상호작용(interaction)을 위한 장치들
- CPU는 해당 장치 제어기(device controller)를 통하여 동작 제어
- 주변장치(peripheral device)라고도 부름


1.2 정보의 표현과 저장

- ┛ 컴퓨터 정보: 2진수 비트들로 표현된 프로그램 코드와 데이터
- □ 프로그램 코드
 - 기계어(machine language)
 - o 기계 코드(machine code)라고도 함
 - 컴퓨터 하드웨어 부품들이 이해할 수 있는 언어로서, 2진 비트 들로 구성
 - 어셈블리 언어(assembly language)
 - 고급 언어와 기계어 사이의 중간 언어
 - o 어셈블러(assembler)로 번역되며, 기계어와 일대일 대응
 - 고급 언어(high-level language)
 - ㅇ 영문자와 숫자로 구성되어 사람이 이해하기 쉬운 언어
 - o C, C++, PASCAL, Python 등
 - o 컴파일러(compiler)를 이용하여 기계어로 변역

프로그램 언어의 번역 과정

$[\Theta] Z = X + Y$

- LOAD A, X: 기억장치 X번지의 내용을 읽어서, 레지스터 A에 적재(load)
- STOR Z, A: 그 값을 기억장치 Z 번지에 저장(store)





프로그램 언어 번역 소프트웨어

- □ 컴파일러(compiler)
 - 고급언어 프로그램을 기계어 프로그램으로 번역하는 소프트웨어
- □ 어셈블러(assembler)
 - 어셈블리 언어(프로그램)을 기계어로 번역하는 소프트웨어
 - o 어셈블리 명령어가 지정하는 연산을 가리키는 알파벳 기호
 - o 'LOAD', 'ADD', 'STOR' 등

4,294,967,295

기계어(machine language)의 형식






- □ 연산 코드(op code)
 - CPU가 수행할 <u>연산을</u> 지정해 주는 비트들
 - 비트 수 = '3'이라면, 지정될 수 있는 연산의 최대 수: 2³ = 8개
- □ 오퍼랜드(operand)
 - 연산에 사용될 데이터 혹은 그것이 저장되어 있는 <u>기억장치</u> 주소 (memory address)
 - <u>비트 수 = '5' 라면, 주소지정(addressing) 할 수 있는 기억 장소의</u> 최대 수: 2⁵ = 32 개

프로그램 코드와 데이터의 기억장치 저장

- □ 프로그램 코드(명령어)와 데이터는 지정된 기억장소(메모리)에 저장
- □ WORD 단위로 저장
 - WORD: 각 기억 장소에 저장되는 정보의 기본 단위로서, CPU에 의 해 한 번에 처리될 수 있는 비트들 의 그룹
 - 단어 길이의 예: 8비트, 16비트, 32비트, 64비트
 - 주소지정 단위: 단어 단위 혹은 바이트(byte) 단위



1.3 시스템의 구성

1.3.1 CPU와 기억장치의 접속

- □ 시스템 버스(system bus)
 - CPU와 시스템 내의 다른 요소들 사이에 정보를 교환하는 통로
 - 기본 구성
 - o 주소 버스(address bus)
 - o 데이터 버스(data bus)
 - o 제어 버스(control bus)

시스템 버스

- □ 1. 주소 버스(address bus)
 - CPU가 외부로 주소 정보를 전송하는 신호 선
 - 주소 선의 수는 <u>CPU</u>와 접속될 수 있는 최대 기억장치 용량을 결정 *****
 - [예] 주소 버스의 비트 수 = 16 비트라면, 최대 2¹⁶ = 64K 개의 기억 장소들의 주소지정 가능
- □ 2. 데이터 버스(data bus)
 - CPU가 기억장치 혹은 I/O 장치와의 사이에 데이터를 전송하기 위한 신호 선들의 집합
 - 데이터 선의 수는 <u>CPU</u>가 한 번에 전송할 수 있는 비트 수를 결정

 - [예] 데이터 버스 폭 = 32 비트라면, CPU와 기억장치 간의 데이터 전 송은 한 번에 32 비트씩 가능

시스템 버스 (계속)


□ 3. 제어 버스(control bus): CPU가 시스템 내의 각종 요소들의 동작을 제어하기 위한 신호 선들의 집합

[예]

- 기억장치 읽기/쓰기(Memory Read/Write) 신호
- I/O 읽기/쓰기(I/O Read/Write) 신호
- o 인터럽트(Interrupt) 신호
- o 버스 제어(Bus Control) 신호

CPU와 시스템 버스 간의 접근 (access)


- □ 주소 버스: 단방향성(unidirectional)
 - 주소는 CPU로부터 기억장치 혹은 I/O 장치들로 보내지는 정보
- □ 데이터 버스, 제어 버스: 양방향성(bidirectional)
 - 읽기와 쓰기 동작을 모두 지원



<u>CPU와 기억장치 간의 접속</u>

□ 필요한 버스 및 제어신호

- 주소 버스
- 데이터 버스
- 제어 신호: 기억장치 읽기(memory read) 신호, 기억장치 쓰기 (memory write) 신호



CPU와 기억장치 간의 접속 (계속)

□ 기억장치 쓰기 동작: CPU가 데이터를 저장할 기억 장소의 주소와 저장할 데이터를 각각 주소 버스와 데이터 버스를 통하여 보내는 동시에, 쓰기 신호를 활성화




(a) 기억장치 쓰기 동작의 시간 흐름도

□ 기억장치 쓰기 시간(memory write time) : CPU가 주소와 데이터를 보낸 순간부터 저장이 완료될 때까지의 시간

CPU와 기억장치의 접속 (계속)

□ 기억장치 읽기 동작

- CPU가 기억장치 주소를 주소 버스를 통하여 보내는 동시에, 읽기
 신호를 활성화
- 일정 지연 시간이 경과한 후에 기억장치로부터 읽혀진 데이터가 데이터 버스 상에 실리고, CPU는 그 데이터를 버스 인터페이스 회 로를 통하여 읽음



CPU와 기억장치의 접속 (계속)


□ 기억장치 읽기 시간(memory read time) : 주소를 발생한 시간부터 기억장치의 데이터가 CPU에 도착할 때까지의 시간

1.3.2 CPU와 I/O 장치의 access

- ◘ 필요한 버스 및 제어 신호
 - 주소 버스
 - 데이터 버스
 - 제어 신호 : I/O 읽기 신호, I/O 쓰기 신호

접속 경로: CPU ↔ 시스템 버스 ↔ I/O 장치 제어기↔ I/O 장치

I/O 장치 접속 사례: CPU - 키보드 & 프린터



I/O 장치 제어기(I/O device controller)

□ 기능: CPU로부터 I/O 명령을 받아서, 해당 I/O 장치를 제어하고, 데이터를 이동함으로써 명령을 수행하는 전자회로 장치 (예: 키보드 제어기, 프린터 제어기, 등)

□ 상태 레지스터

- I/O 장치의 현재 상태를 나타내는 비트들을 저장한 레지스터
- 준비 상태(RDY) 비트, 데이터 전송확인(ACK) 비트, 등

□ 데이터 레지스터

■ CPU와 I/O 장치 간에 이동되는 데이터를 일시적으로 저장하는 레 지스터


키보드의 데이터 입력 과정

□ 키보드 제어기:

■ 키보드의 어떤 한 키(key)를 누르면,
그 키에 대응되는 ASCII 코드가 키보드 제어
기의 데이터 레지스터에 저장되고, 동시에
상태 레지스터의 In_RDY 비트가 1로 세트

☐ CPU:

- ① 키보드 제어기로부터 상태 레지스터의 내용을 읽어서 In_RDY 비트가 세트 되었는지 검사(In_RDY 비트는 데이터 레지스터에 외부로부터 데이터가 적재되었는지를 표시)
- ② 만약 세트 되지 않았으면, 1번을 반복하며 대기. 만약 세트 되었다면, 데이터 레지스터 의 내용을 읽음



프린터의 데이터 출력 과정

☐ CPU:

- ① 프린터 제어기의 상태 레지스터의 내용을 읽어서 Out_RDY 비트 검사(Out_RDY 비트: 프린터가 출력할 준비가 되었는지를 표시)
- ② 만약 세트 되지 않았으면, ① 번을 반복하며 대기 만약 세트 되었다면, 프린트할 데이터를 프린터 제어기의 데이터 레지스터에 저장(데이터 블록 전체를 제어기 내의 데이터 기억장치에 저장하는 것도 가능: spooling)


□ 프린터 제어기:

- ① 데이터 레지스터(혹은 데이터 기억장치)의 내용을 프린터로 보내고,
- ② 프린터의 하드웨어를 제어하면서 인쇄 동작 수행

CPU와 보조저장장치의 접속

- □ 보조저장장치들(디스크, 플래시 메모리, SSD, CD-ROM 등)도 각 장치를 위한 제어기를 통하여 키보드나 프린터와 유사한 방 법으로 접속
- ◘ 차이점 : 데이터 전송 단위
 - 키보드 : 바이트 단위 전송
 - 보조저장장치 : 블록(512바이트) 혹은 페이지(2K, 4K 바이트) 단위로 전송
 - → 제어기 내에 한 블록 이상을 임시 저장할 수 있는 데이터 기억 장치(버퍼) 필요

1.3.3 컴퓨터시스템의 전체 구성



컴퓨터의 기본적인 기능들

- □ 프로그램 실행: CPU가 주기억장치로부터 프로그램 코드를 읽 어서 실행
- □ 데이터 저장 : 프로그램 실행 결과로서 얻어진 데이터를 주기억 장치에 저장
- □ 데이터 이동 : 디스크 혹은 SSD에 저장되어 있는 프로그램과 데 이터 블록을 기억장치로 이동
- □ 데이터 입력/출력: 사용자가 키보드를 통하여 보내는 명령이나 데이터를 읽어 들인다. 또한 CPU가 처리한 결과값이나 기억장치의 내용을 프린터(혹은 모니터)로 출력
- □ 제어: 프로그램이 순서대로 실행되도록 또는 필요에 따라 실행 순서를 변경하도록 조정하며, 각종 제어 신호들을 발생

1.4 컴퓨터 구조의 발전 과정

- □ 주요 부품들의 발전 과정
 - 릴레이(relay) → 진공관 → 트랜지스터 → 반도체 집적회로(IC)
 - 발전 과정에서 개선된 특성들:
 - o 처리속도 향상
 - o 저장용량 증가
 - 0 크기 감소
 - 0 가격하락
 - 0 신뢰도 향상
- 초기 컴퓨터들의 근본적인 설계 개념과 동작 원리가 현대의 컴퓨터들과 거의 같음

최초의 컴퓨터

- □ 1642년, Blaise Pascal(프랑스)
- ◘ 덧셈과 뺄셈을 수행하는 기계적 카운터
- □ 다이얼의 위치에 의하여 십진수를 표시하는 6개의 원형 판 세트들로 구성
- □ 각 원형판은 일시적으로 숫자를 기억하는 레지스터로 사용

ENIAC

- Electronic Numerical Integrator And Computer
- □ 1940년대 초, von Neumann(폰 노이만)이 개발
- □ 펜실바니아 대학에서 개발한 진공관을 사용한 <u>최초의 전자식</u> <u>컴퓨터</u>
- □ 문제점: 프로그램의 저장 및 변경 불가능
- □ <mark>폰 노이만 아키텍처</mark> 개념(stored-program 원리) 발표
 - 1CPU, 2메모리, 3명령어(프로그램: 코드 + 데이터) 구조 *****
 - 2진수 체계(binary number system) 사용
 - 1945년 발표 후, EDVAC(에드삭, Electronic Discrete Variable Computer) 개발에 실제 적용 → 현재의 컴퓨터 구조

폰 노이만 아키텍처

- □ 1946년~1952년: 폰 노이만이 IAS에서 개발
 - 폰 노이만: 프린스턴대학 및 IAS (Institute for Advanced Studies, 프린스턴 고등연구소-아인슈타인)의 수학 교수
- □ 프로그램 저장과 변경이 가능한 최초의 디지털 컴퓨터
- □ 주요 구성요소
 - 프로그램 제어 유니트(Program Control Unit): 명령어 인출/해독
 - 산술논리연산장치(ALU)
 - 주기억장치: 명령어와 데이터를 모두 저장
 - 입출력장치

폰 노이만 아키텍처 *****


- □ 폰 노이만 아키텍처
- 1CPU는 2메모리(기억장치)에 나열된 3명령어(프로그램, Instruction)을 순서대로 실행하며,
- → 프로그램을 메모리에 로드/로딩 함.
- 명령어의 주소는

CPU의 내부 레지스터인

프로그램 카운터(program counter:

PC)에 저장 되어 있음.

- 모두 주소와 value hex값




프로그램 제어 유니트

1.4.2 주요 컴퓨터 부품들의 발전 경위

- □ 트랜지스터(transistor)
 - 초기(제1세대) 전자식 컴퓨터의 핵심 부품인 진공관을 대체한 전자 부품
 - 진공관보다 작고 싸며 더 적은 열을 발산
 - 반도체 재료인 실리콘(Si)으로 만들어진 고체(solid-state) 장치
 - 제2세대 컴퓨터들의 핵심 부품
 - 초기 컴퓨터들은 약 1000개의 트랜지스터들로 구성
- □ 집적 회로(Integrated Circuit: IC)
 - 수만 개 이상의 트랜지스터들을 하나의 반도체 칩에 집적시킨 전자 부품
 - 제3세대 컴퓨터들의 핵심 부품

IC의 제조 과정



집적도에 따른 IC의 분류

- □ SSI(Small Scale IC)
 - 수십 개의 트랜지스터들이 집적되는 소규모 IC
 - 최근에는 주로 기본적인 디지털 게이트(digital gate)들을 포함하는 칩으로만 사용됨
- MSI(Medium Scale IC)
 - 수백 개의 트랜지스터들이 집적되는 IC
 - 카운터(counter), 해독기(decoder) 또는 시프트 레지스터(shift register)와 같은 조합 회로나 순차 회로를 포함하는 칩
- LSI(Large Scale IC)
 - 수천 개의 트랜지스터들이 집적되는 대규모 IC
 - 8-비트 마이크로프로세서 칩이나 소규모 반도체 기억장치 칩
 - 제4세대 컴퓨터 분류의 계기가 됨

집적도에 따른 IC의 분류 (계속)

- VLSI(Very Large Scale IC)
 - 수십만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 초대규모 IC
 - 마이크로프로세서 칩들과 대용량 반도체 기억장치 칩
- ULSI(Ultra Large Scale IC)
 - 수백만 개 이상의 트랜지스터들이 집적되는 32-비트급 이상 마이 크로프로세서 칩들과 수백 메가비트 이상의 반도체 기억장치 칩들 및 앞으로 출현할 고밀도 반도체 칩들을 지칭하기 위한 용어로서, VVLSI(VeryVery Large Scale IC)라고도 불림

IC 사용에 따른 이점

- 전기적 통로가 짧아짐 → 동작 속도가 크게 상승
- □ 컴퓨터 크기의 감소
- □ 칩 내부의 회로들 간의 상호연결 → 부품들의 신뢰도 향상
- □ 전력소모 감소 및 냉각장치의 소형화
- □ 컴퓨터 가격 하락
- □ VLSI의 출현으로 개인용 컴퓨터(PC)가 개발됨

Appendix - 1.4.3 컴퓨터시스템의 분류와 발전 동향

- 개인용 컴퓨터(PC) / 서버급 컴퓨터 / 슈퍼 컴퓨터
- 임베디드 컴퓨터
 - Embedded System, SoC (System On Chip) 모바일, 자동차
 - 기계 장치나 전자 장치들의 내부에 포함되어, 그 장치들의 동작을 제어(control)하는 컴퓨터들
 - [예] 가전제품, 컴퓨터 주변기기, 모바일폰, 비디오 게임기 등
 - 8-비트 마이크로컨트롤러(micro-controller)를 이용한 초소형부터 32/64-비트 컴 퓨터에 이르기까지 다양
 - 최소의 비용으로, 필요한 만큼의 성능 제공
 - 실시간 처리(real-time processing)
 - loT(Internet of Things) 및 지능형 로봇의 핵심 요소로 사용되어 더욱 다양해지고 보급도 확대될 전망

- 서버급 컴퓨터시스템

- □ 워크스테이션(workstation)
 - CPU: 64-비트 마이크로프로세서 사용
 - 고속 그래픽 처리 하드웨어 포함
 - 주요 응용: 3차원 동영상처리, 시뮬레이션, 컴퓨터 이용 설계(CAD), 등
 - OS: UNIX, LINUX
- □ 슈퍼미니컴퓨터(Super-minicomputer)
 - 시스템 구조 : 다중프로세서(multiprocessor) 구조
 - CPU의 수: 20 ~ 30 개
 - 성능: VAX-11 미니컴퓨터 성능의 수십 배 이상
 - OS: UNIX, LINUX (multiprocessing, multi-user 지원)
 - 서버(server)급 시스템의 다운사이징(downsizing)화 주도
 - → 네트워크에 접속된 다수의 중형급 컴퓨터 시스템들을 응용(혹은 용도) 별로 구분하여 사용하는 컴퓨팅 환경이 가능해지게 함

- 슈퍼컴퓨터(supercomputer)
- □ 현존하는 컴퓨터들 중에서 처리 속도와 기억장치 용량이 다른 컴퓨터들에 비하여 상대적으로 월등한 컴퓨터 시스템들
- □ 분류 기준: 계속적으로 상승
 - 최초의 슈퍼컴퓨터인 CRAY-1의 속도는 100 MFLOPS
 - 최근의 슈퍼컴퓨터들의 속도는 PFLOPS급 (수백만 배 향상)
- □ 주요 응용 분야들
 - VLSI 회로 설계, 항공우주공학, 천문학(일기 예보), 구조 공학, 유전 탐사, 핵공학, 인공지능, 입체 영상처리 등과 같은 대규모 과학계산 및 시뮬레이션

- 클러스터 컴퓨터(Cluster Computer)
 - 고속 LAN이나 네트워크스위치에 의해 서로 연결된 PC들 혹
 은 워크스테이션들의 집합체
 - 클러스터 미들웨어(Cluster middleware)를 이용하여 노드 (단위 컴퓨터)들에 포함된 모든 자원들을 단일 시스템 이미 지(Single System Image: SSI)로 통합
 - 저렴한 가격으로 고성능 고신뢰 병렬컴퓨팅 환경 구축 가능
 - 대형 웹서버 및 슈퍼컴퓨터 설계 개념으로 널리 사용중