FATEC Desenvolvimento de Software Multiplataforma

2º SEMESTRE 2024

IAL-011 - Internet das Coisas e Aplicações

Prof. Me. Eng. Santana

Revisão





Declaração de variaveis

int ledPin = 13; // Declara uma variável do tipo inteiro

float temperature = 24.5; // Declara uma variável do tipo float

char myChar = 'A'; // Declara uma variável do tipo char

const int ledpin=13;// constante que não poderá ser alterada



Vetores e Matrizes

 Vetores (Arrays Unidimensionais): Um vetor é uma coleção ordenada de elementos do mesmo tipo, acessados por um índice inteiro.

```
int vetor[5];
int vetor[5] = {10, 20, 30, 40, 50};
```

Matrizes (Arrays Multidimensionais):

Uma matriz é uma coleção multidimensional de element organizados por combinações de índices.

```
int matriz[3][3];
int matriz[3][3] = \{ \{1, 2, 3\}, \{4, 5, 6\}, \{7, 8, 9\} \};
```



Estruturas de Controle

```
if (sensorValue > 500) {
     // Código a ser executado se a condição for verdadeira
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
     // Código a ser executado se a condição for falsa
     digitalWrite(ledPin, LOW);
}
```



Estrutura de Seleção

```
switch (opcao) {
   case 1:
            //executar instruções
   break;
   case 2:
            //executar instruções
   break;
   default: //executar instruções caso não
            encontre um case com a opção
                  informada
   break;
```



Estruturas de Repetição

```
for (int i = 0; i < 10; i++) {
     // Executa este bloco 10 vezes
     digitalWrite(ledPin, HIGH);
     delay(100);
     digitalWrite(ledPin, LOW);
     delay(100);
int contador = 1;
while (contador <= 10) {
         Serial.println (contador);
         contador = contador + 1;
```



Metodos/Funcoes Especificas Arduino

```
void setup() {
// Inicializa o pino 13 como saída
 pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
// Acende o LED conectado ao pino 13
 digitalWrite(13, HIGH);
 delay(1000); // Espera por um segundo
 // Apaga o LED conectado ao pino 13
 digitalWrite(13, LOW);
 delay(1000); // Espera por um segundo
```



Funçoes - Arduino

- Entrada e Saída Digital
- Função pinMode()

```
void setup() {
  pinMode(13, OUTPUT); // Configura o pino 13 como
saída
  pinMode(7, INPUT); // Configura o pino 7 como
entrada
}
```



Funcoes - Arduino

Função digitalWrite()

digitalWrite(13, HIGH); // envia ao pino 13 HIGH (5V) digitalWrite(13, LOW); // envia ao pino 13 LOW (0V)



Funcoes - Arduino


Função digitalRead()

int buttonState = digitalRead(7);

Função analogRead()

int SensorValue = analogRead(7);





Entradas Digitais

- As entradas e saídas digitais são fundamentais no controle e monitoramento de dispositivos eletrônicos com o Arduino. As entradas digitais permitem que o Arduino receba sinais binários (0 ou 1) de sensores ou dispositivos externos, como botões, chaves ou sensores de movimento.
- Quando um sensor envia um sinal de alta tensão (geralmente 5V), o Arduino interpreta isso como um valor 1 (HIGH); quando o sinal é de baixa tensão (OV), o valor é 0 (LOW). Isso permite que o Arduino tome decisões com base em estados simples, como ligar uma luz quando um botão é pressionado.



Entradas Analógicas

- Entradas analógicas no Arduino permitem a leitura de sinais que variam continuamente dentro de um intervalo específico de tensões, geralmente entre 0V e 5V. Esses sinais são provenientes de sensores analógicos, como potenciômetros, sensores de temperatura ou luz, que geram valores que não são apenas 0 ou 1, mas qualquer valor dentro desse intervalo.
- O Arduino converte esse valor de tensão em um valor digital correspondente, que varia de 0 a 1023, utilizando um conversor analógico-digital (ADC). Isso permite ao Arduino interpretar uma vasta gama de valores, possibilitando maior precisão e controle em projetos que requerem sensibilidade a mudanças sutis em variáveis como temperatura, luz ou pressão.




Saídas Digitais

- As saídas digitais, por outro lado, permitem que o Arduino controle dispositivos externos, enviando sinais binários. Por exemplo, o Arduino pode acionar LEDs, motores ou relés, enviando sinais de OV ou 5V para os pinos de saída.
- Um exemplo comum é o controle de um LED, onde o Arduino envia um sinal HIGH para acender o LED e um sinal LOW para apagá-lo. Essas operações são simples, mas essenciais para a criação de sistemas interativos e automatizados, onde o Arduino atua como o cérebro que processa entradas e aciona saídas conforme programado.



Componentes Comuns/Básicos

Resistores





Componentes Comuns/Básicos

• LED (Diodo Emissor de Luz)

