# AutoCAD® cheat sheet

#### Francesco Bianconi

Dipartimento di Ingegneria Università degli Studi di Perugia Via Goffredo Duranti, 93 – 06125 Perugia (Italy) bianco@ieee.org

Aggiornato alla versione 2022 di AutoCAD (alcuni comandi potrebbero non funzionare con versioni precedenti). Ultima revisione: 20 marzo 2023.

#### **Indice**


1	Sisten	ni di riferimento ed inserimento delle coordinate	2
2	Coma	andi per la creazione di entità grafiche	2
3	Coma	andi per la modifica di entità grafiche	4
4	Coma	andi per l'inserimento delle quote e la modifica degli stili	7
5	Coma	andi per l'inserimento del testo e delle annotazioni	8
	5.1	Inserimento di caratteri speciali	9
	5.2	Inserimento di caratteri speciali attraverso font gdt	9
6	Coma	andi per il controllo del sistema, dell'interfaccia utente e delle proprietà degli oggetti	10
7	Princ	inali scorciatoie da tastiera	12

### 1. Sistemi di riferimento ed inserimento delle coordinate

Sistema di riferimento	Tipo di coordinate		
	Cartesiane	Polari	
Globale (WCS)	*x,y	$*\rho < \theta$	
Utente (UCS)	x,y	ho <  heta	
Locale	@x,y	$\stackrel{'}{@}\rho < \theta$	

### 2. Comandi per la creazione di entità grafiche

	Comando	Funzione	Principali parametri
_arc		Genera un arco di circonferenza.	c: permette di specificare il centro dell'arco (al posto del punto iniziale).
_circle		Genera una circonferenza completa.	D: permette di specificare il diametro della circonferenza (al posto del raggio).  3P: genera una circonferenza dati tre punti.  2P: genera una circonferenza dati due punti (diametralmente opposti).  T: genera una circonferenza dati tre segmenti ad essa tangenti.
_ellipse		Genera un ellisse o un arco di ellisse.	A: genera un arco di ellisse (invece di un'ellisse completa).  C: genera un'ellisse partendo dal centro.
_hatch		Genera la campitura (tratteggio) di una regione chiusa	
_line		Genera una linea o una spezzata (polilinea).	c: chiude la spezzata (attivo se sono definiti più di due punti).



## 3. Comandi per la modifica di entità grafiche

Comando		Funzione	Principali parametri
_arrayclassic	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Esegue una ripetizione li- neare o circolare (polare) di uno o più oggetti.	
_chamfer		Crea uno smusso tra due linee. È necessario che le due linee (o i loro prolungamenti) si intersechino.	D: definisce il valore delle distanze di smusso. L'ordine con cui vengono assegnate le distanze corri- sponde all'ordine cui ven- gono selezionate le linee.
_сору		Copia un oggetto od un gruppo di oggetti.	<b>S</b> : specifica il vettore spostamento
_erase		Elimina un oggetto od un gruppo di oggetti. Equivale alla pressione del tasto	
_explode		Divide un oggetto o un gruppo di oggetti in parti separate (opposto di _join).	
_extend		Prolunga uno o più oggetti fini ad incontrare un altro oggetto (limite dell'esten- sione). Occorre seleziona- re prima il limite dell'e- stensione e poi l'oggetto da estendere.	
_fillet		Crea un raccordo tra due linee. È necessario che le due linee (o i loro prolungamenti) si intersechino.	RA: definisce il valore del raggio di raccordo.

_intersect	Intersezione booleana (AND) tra due figure chiuse. È necessario che le due figure siano previamente convertite in regioni attraverso il comando region.	
_join	Unisce linee, polilinee, spline ed archi contigui (opposto di _explode).	
_mirror	Riflette un oggetto o un gruppo di oggetti rispetto ad un asse.	<ul> <li>N: gli oggetti sorgente non vengono cancellati (esegue una copia).</li> <li>S: gli oggetti sorgente vengono cancellati.</li> </ul>
_move	Sposta un oggetto o un gruppo di oggetti.	<b>S</b> : specifica il vettore spostamento.
_offset	Crea una copia di un oggetto mantenendo uno spessore assegnato rispetto all'oggetto originale.	
_rotate	Ruota un oggetto od un gruppo di oggetti.	c: crea una copia (gli oggetti sorgente non vengono cancellati).
_scale	Applica una trasformazio- ne di scala ad uno o più oggetti.	c: crea una copia (gli oggetti sorgente non vengono cancellati).
_subtract	Differenza booleana tra due figure chiuse. È ne- cessario che le due figure siano previamente conver- tite in regioni attraverso il comando _region.	


_trim	Ritaglia uno o più oggetti utilizzando altri oggetti come utensili di taglio. Si selezionano prima gli oggetti utensile e poi quelli da tagliare.
_union	Unione booleana (OR) tra due figure chiuse. È necessario che le due figure siano previamente convertite in regioni attraverso il comando _region.

# 4. Comandi per l'inserimento delle quote e la modifica degli stili

Com	ando	Funzione	Principali parametri
_dimlinear	60	Inserisce una quota paral- lela ad uno degli assi del sistema UCS.	
_dimaligned		Inserisce una quota parallela ad un segmento sghembo rispetto agli assi del sistema UCS.	
_dimdiameter		Inserisce una quota diametro.	
_dimradius	39	Inserisce una quota raggio.	
_dimstyle		Visualizza la finestra che permette la gestione degli stili di quota.	

### 5. Comandi per l'inserimento del testo e delle annotazioni

	Comando	Funzione	Principali parametri
_mtext	Testo multilinea	Inserisce del testo multili- nea.	A: imposta l'altezza del carattere.  G: modifica l'ancoraggio del testo e/o adatta la larghezza del carattere (vedi _text).  SP: imposta lo spazio tra i caratteri.
_qleader		Genera una freccia.	
_text	Testo	Inserisce del testo a riga singola.	<ul> <li>G: modifica l'ancoraggio del testo e/o adatta la larghezza del carattere. Alcune possibili opzioni: <ul> <li>AS (ancoraggio in alto a sinistra)</li> <li>AC (ancoraggio in alto al centro)</li> <li>AD (ancoraggio in alto a destra)</li> <li>MS (ancoraggio in mezzo a sinistra)</li> <li>MC (ancoraggio in mezzo al centro)</li> <li>MD (ancoraggio in mezzo al centro)</li> <li>MD (ancoraggio in mezzo a destra)</li> <li>BS (ancoraggio in basso a sinistra)</li> <li>BC (ancoraggio in basso al centro)</li> <li>BD (ancoraggio in basso al centro)</li> <li>BC (ancoraggio in basso al centro)</li> </ul> </li> </ul>



#### 5.1. Inserimento di caratteri speciali

Denominazione	Simbolo	Sequenza AutoCAD	Sequenza Unicode
Diametro	ø	%%c	\U+2205
Esigenza d'inviluppo	E	-	\U+24BA
Gradi	0	%%d	\U+00B0
Più o meno	±	%%p	\U+00B1
Quadrato		-	\U+25A1

#### 5.2. Inserimento di caratteri speciali attraverso font gdt

Denominazione	Simbolo	Sequenza AutoCAD
Diametro	ø	n
Quadrato		0
Lamatura	Ш	v
Svasatura	$\vee$	W
Profondità	$\overline{\downarrow}$	X
Conicità	$\triangleright$	у
Massimo materiale	$\bigcirc$ M	m
Minimo materiale	L	1

# 6. Comandi per il controllo del sistema, dell'interfaccia utente e delle proprietà degli oggetti

Comando	Funzione	Principali parametri	
_dynmode	Attiva/disattiva la modalità input dinamico.	<ol> <li>attiva la modalità input dinamico.</li> <li>disattiva la modalità input dinamico.</li> </ol>	
_layer	Apre la finestra che permette la creazione, rimozione e modifica delle proprietà dei layer.		
_matchprop	Assegna ad uno o più oggetti le proprietà dell'oggetto sorgente (equivalente a copia formato di Microsoft Word).		
_navbardisplay	Attiva/disattiva la visualizzazione della barra di navigazione.	<ul> <li>1: attiva la visualizzazione della barra di navigazione.</li> <li>0: disattiva la visualizzazione della barra di navigazione.</li> </ul>	
_orthomode	Attiva/disattiva la modalità disegno ortogonale.	<ol> <li>attiva la modalità disegno ortogonale.</li> <li>disattiva la modalità disegno ortogonale.</li> </ol>	
_osnap	Apre la finestra che permette la gestione degli snap ad oggetto.	Steep e grigis   Pertamento police; Steep ad organio   Steep ad orga	
_polarmode	Attiva/disattiva la modalità disegno ad angoli predefiniti.	1: attiva la modalità disegno ad angoli predefiniti. 0: disattiva la modalità disegno ad angoli predefiniti.	

_ptype	Attiva la finestra per la modifica dello stile punti	Stile punto  H  I  Dimensione punto: 50000  Dimensioni relative allo schermo Dimensioni in unità gasolute  OK  Annulla  2
_qselect	Attiva la finestra di selezione rapi- da di oggetti	Appica a  Appica a  Tipa oggetto:  Eproprieta:  Colore  Layer  Tapa disposit fines  Sible di stampa Spessore di fines  Collegamento i perfestuale  Operaptore:  Uguale a  Valore:  DaLayer  Come applicare:  © includi nel nuovo gruppo di selezione  Escludi dal nuovo gruppo di selezione  Aggiungi a gruppo di selezione corrente  OK  Annulia  2
_regen	Rigenera l'intero disegno. Ricalco- la le posizioni e la visibilità di tutti gli oggetti contenuti nella finestra corrente.	
_savetime	Modifica l'intervallo temporale (min) per il salvataggio automatico.	
_redraw	Rigenera la visualizzazione nella finestra corrente.	
_ucs	Sposta il sistema di riferimento utente (UCS).	
_ucsicon	Attiva/disattiva la visualizzazione del sistema di riferimento utente (UCS).	ON: visualizza l'icona UCS. OF: disattiva la visualizzazione dell'icona UCS. OR: visualizza l'icona in corri- spondenza dell'origine (0,0,0) del- l'UCS corrente.
_units	Permette di impostare le unità di misura del disegno e la precisione (numero di cifre decimali) delle dimensioni lineari ed angolari.	

## 7. Principali scorciatoie da tastiera

Tasto	Funzione/i
Canc	Cancella gli oggetti selezionati.
Ctrl + B	Attiva/disattiva lo snap a griglia.
Ctrl + F4	Chiude il documento corrente.
Ctrl + O	Apre un documento esistente.
Ctrl + Q	Chiude il programma.
Ctrl + Z	Elimina l'ultima operazione eseguita.
Ctrl + Y	Ripristina l'ultima operazione eseguita (annulla l'annullamento).
Ctrl + 9	Visualizza/nasconde la riga dei comandi.
Esc	Esce da un comando.  Deseleziona tutti gli oggetti selezionati.
[Invio]	Termina un comando, l'inserimento di un parametro o la selezione di oggetti all'interno di un comando. Ripete l'ultimo comando eseguito.
F3	Attiva/disattiva gli snap ad oggetto.
F8	Attiva/disattiva la modalità di disegno 'ortogonale'.
[F10]	Attiva/disattiva la modalità di disegno 'puntamento polare'.
[F11]	Attiva/disattiva il puntamento ad oggetto (linee di riferimento).
F12	Attiva/disattiva la modalità di 'input dinamico'.
fig., [Shift]	Premuto assieme al tasto sinistro del mouse permette di rimuovere (deselezionare) uno o più oggetti da un insieme di selezione.