

Podstawy transmisji sygnałów



Sygnał elektromagnetyczny

- Jest funkcją czasu
- Może być również wyrażony jako funkcja częstotliwości
 - Sygnał składa się ze składowych o róznych częstotliwościach



Koncepcja sygnału


- sygnał analogowy intensywność sygnału zmienia się w sposób łagodny w czasie
 - Brak przerw czy nieciągłości w sygnale
- sygnał cyfrowy podtrzymywana jest intensywność sygnału na stałym poziomie przez pewien okres czasu a następnie zmienia się on do innego stałego poziomu
- sygnał periodyczny sygnał analogowy lub cyfrowy, którego obraz powtarza się periodycznie (cyklicznie) w czasie

$$s(t+T) = s(t)$$
 - $\infty < t < +\infty$

gdzie T jest okresem sygnału

 sygnał aperiodyczny – sygnał analogowy lub cyfrowy, którego obraz nie powtarza się w czasie








Figure 2.1 Analog and Digital Waveforms



Koncepcja sygnału (cd.)

- amplituda (A)
 - maksymalna wartość lub siła sygnału w czasie
 - Zwykle mierzona w voltach
- częstotliwośc (f)
 - Liczba powtórzeń (cykli) sygnału w ciągu jednej sekundy; jednostką częstotliwości jest herc (Hz) odpowiadający jednemu powtórzeniu sygnału w ciagu 1 sekundy



Koncepcje sygnału (cd.)

- $lue{}$ Okres (T)
 - wielkość czasu jaką zajmuje jedno powtórzenie sygnału
 - T = 1/f
- Faza (φ) miara względnej pozycji w czasie wewnątrz pojedyńczego okresu sygnału
- Długość fali (λ) odległość zajmowana przez pojedyńczy cykl sygnału
 - Np: Prędkość światła $v = 3x10^8$ m/s. To długość fali $\lambda f = v$ (lub $\lambda = vT$).

•

Parametery fali sinusoidalnej

- Ogólna fala sinusoidalna
 - $s(t) = A \sin(2\pi f t + \phi)$
 - uwaga: 2π radianów = 360° = 1 okres
- Rys 2.3 pokazuje efekt zmian każdego z trzech parametrów
 - (a) A = 1, f = 1 Hz, $\phi = 0$; tak więc T = 1s
 - (b) zredukowana amplituda; A=0.5
 - (c) zwiększona częstotliwośc; f = 2, tak więc $T = \frac{1}{2}$
 - (d) przesunięcie fazowe; $\phi = \pi/4$ radiany (45 stopni)




Figure 2.3 $s(t) = A \sin(2 ft + \phi)$

Koncepcje związane z częstotliwością

- Sygnał elektromagnetyczny może składać się z wielu częstotliwości.
 - przykład:

$$s(t) = (4/\pi)(\sin(2\pi ft) + (1/3)\sin(2\pi(3f)t))$$

- Rys. 2.4(a) + Fig. 2.4(b) = Fig. 2.4(c)
- Widoczne są dwie składowe częstotliwości: f i 3f.
- Na podstawie analizy Fouriera, każdy sygnał utworzony jest ze składowych o różnych częstotliwościach,
 - wszystkie składowe są falami sinusoidalnymi o różnych amplitudach, częstotliwościach i fazach.




Figure 2.4 Addition of Frequency Components (T = 1/f)



Koncepcje związane z częstotliwością (cd.)

- Spektrum zakres częstotliwości które zawiera sygnał
 - na Rys. 2.4(c), spektrum rozciaga się z f do 3f.
- Absolutne pasmo szerokość spektrum sygnału
 - na Rys. 2.4(c), wynosi ono 3f f = 2f.
- Efektywne pasmo lub pasmo
 - sygnał może zawierać wiele częstotliwości.
 - Ale większośc energii może być skoncentrowana na wąskiej grupie częstotliowości.
 - Te częstotliwości są efektywnym pasmem.



- częstotliwośc podstawowa
 - gdy wszystkie składowe częstotliwości sygnału są całkowitoliczbowymi wielokrotnościami jednej częstotliwości, to nazywana jest ona częstotliwością podstawową
 - (przykład wczesniejszy) f oraz 3f → częst. Podst. = f
- okres całego sygnału jest równy okresowi częstotliwości podstawowej.
 - Patrz, Rys. 2.4 znowu!



Dane a sygnały

- Sygnały elektryczna lub elektromagnetyczna reprezentacja danych
- Dane byty, które przenoszą znaczenia lub informację
- Transmisja przenoszenie danych przez propagację i przetwarzanie sygnałów



Aproksymacja funkcji kwadratowej przez sygnały

- dodanie częstotliwości 5f do Rys. 2.4(c) →
 Rys. 2.5(a)
- dodanie częstotliwości 7f do Rys. 2.4(c) → Rys. 2.5(b)
- dodanie wszystkich częstotliwości 9f, 11f,
 13f, ... → Rys. 2.5(c), funkcja kwadratowa
 - Ta funkcja kwadratowa posiada nieskończoną liczbę składowych częstotliwości i w ten sposób nieskończone pasmo.




Figure 2.5 Frequency Components of Square Wave (T = 1/f)



Prędkość danych a pasmo

- przypadek I: (Rys. 2.5(a))
 - niech f = 10⁶ cykli/sec = 1 MHz
 - Składowe częstotliwości: 1f, 3f, 5f
 - Absolutne pasmo = 5f 1f = 4f = 4 MHz
 - Prędkość danych = 2 Mbps (1 bit na 0.5 us)
- przypadek II: (Rys. 2.5(a))
 - niech $f = 2x10^6$ cykli/sec = 2 MHz
 - Składowe częstotliwości: 1f, 3f, 5f
 - Absolutne pasmo = 10M 2M = 8 MHz
 - Prędkość danych = 4 Mbps (1 bit na 1/4 us)



- przypadek III: (Rys. 2.4(c))
 - niech $f = 2x10^6$ cykli/sec = 2 MHz
 - częstotliwości: 1f, 3f
 - Absolutne pasmo = 6M 2M = 4 MHz
 - Prędkość danych = 4 Mbps (1 bit na 1/4 us)
- ** porównaj absolutne pasmo i prędkość danych w tych przykładach!

Kilka pojęć dotyczących pojemności kanału

- prędkość danych prędkość z jaką dane mogą być przesyłane (bps)
- pasmo pasmo transmitowanego sygnału ograniczone nadajnikiem oraz naturą of medium transmisyjnego (herc)
- Szum
- Pojemność kanału maksymalna prędkość z jaką dane mogą być transmitowane poprzez daną drogę komunikacyjną, lub kanał, przy zadanych warunkach
- Stopa błędów prędkość z jaką pojawiają się błędy



Pasmo Nyquist'a

- dla zadanej wielkości pasma B, najwyższa prędkość transmisji danych jest równa 2B:
 - C = 2B
 - \blacksquare np: B=3100 Hz; C=6200 bps
- Przy wielopoziomowym sygnale
 - $C = 2B \log_2 M$, gdzie M jest liczbą dyskretnych poziomów sygnału lub napięcia



Stosunek sygnał-szum

- Jest to stosunek mocy sygnału (signal power) do mocy zawartej w szumie (noise power), który jest obecny w jakimś konkretnym punkcie transmisji
- Zwykle jest mierzony w odbiorniku
- Stosunek sygnał-szum (signal-to-noise ratio (SNR, or S/N))

$$(SNR)_{dB} = 10 \log_{10} \frac{\text{signal power}}{\text{noise power}}$$

- $= 10 \log_{10} SNR$
- (SNR)₁₀ określa się w decybelach (db)
- Wysoka wartość SNR oznacza sygnał wysokiej jakości.
- SNR ustanawia górną granicę osiągalnej prędkości danych.



Teoretyczna pojemność kanału wg. formuły Shannona

- Maksymalna pojemność kanału (bit./s): $C = B \log_2(1 + SNR)$
 - uwaga: SNR nie w db.
- W praktyce, tylko znacznie mniejsze prędkości są osiągane
 - Formula zakłada istnienie białego szumu (szum termiczny)
 - Szum impulsowy nie jest brany pod uwagę



- Medium transmisyjne
 - Fizyczna droga między nadajnikiem a odbiornikiem
- Media przewodzące
 - Fale są przewodzone wzdłuż medium trwałego
 - np., miedziana skrętka pary przewodów, miedziany kabel współosiowy, światłowód
- Media nieprzewodzące
 - zapewniają środki transmisji ale nie przewodzą sygnałów elektromagnetycznych
 - Zwykle określa się je jako media transmisji bezprzewodowej
 - np., atmosfera, przestrzeń kosmiczna



Ogólne zakresy częstotliwości

- Zakres częstotliwosci mikrofalowych
 - 1 GHz do 40 GHz
 - Kierunkowe anteny możliwe
 - Służą do transmisji na dużą odległość, połączenia typu punkt-punkt
 - Używane w komunikacji satelitarnej
- Zakres częstotliwości radiowych
 - 30 MHz do 1 GHz
 - Służą w zastosowaniach wymagających anten dookólnych (omnidirectional)
- Zakres częstotliwości podczerwonych
 - około, 3x10¹¹ do 2x10¹⁴ Hz
 - Użyteczne w zastosowaniach wymagających połączeń typu wielodostępowy punkt-punkt wewnątrz zamkniętych obszarów