Sieci urządzeń mobilnych

Część 3 wykładu

SKO2

Mapa wykładu

- □ Wprowadzenie
 - O Dlaczego mobilność?
 - Rynek dla mobilnych urządzeń
 - Dziedziny badań
- □ Transmisja radiowa
- □ Protokoły wielodostępowe
- ☐ Systemy GSM
- Systemy satelitarne
- Bezprzewodowe sieci lokalne

Szczegółowa mapa wykładu

- Wprowadzenie
 - · Zastosowania
 - Terminologia
 - · Historia, wyzwania
- Transmisja radiowa
 - częstotliwości i regulacje
 - sygnały, anteny, propagacja sygnału
 - multipleksacja, modulacja, rozszerzanie pasma, systemy komórkowe

- Wielodostęp
 - motywacja, SDMA,
 FDMA, TDMA (stałe,
 Aloha, CSMA), CDMA
- Systemy telekomunikacyjne
 - · GSM,UMTS
- Systemy satelitarne
- Bezprzewodowe sieci LAN
 - Podstawowa technologia
 - IEEE 802.11a/b/g/i, Bluetooth

Komputery na następne dekady?

- □ Zintegrowane urządzenia obliczeniowe
 - o mate, tanie, mobilne, wymienne
- □ Technologia jest w tle ("ambient intelligence")
 - urządzenia są "świadome" swojego otoczenia i dostosowują się do niego ("location awareness")
- Postępy w technologii
 - więcej mocy obliczeniowej w mniejszych urządzeniach
 - o płaskie, lekkie wyświetlacze zużywające mniej mocy
 - nowe interfejsy użytkownika z powodu małych rozmiarów
 - więcej przepustowości na metr sześcienny
 - wiele bezprzewodowych sieci: bezprzewodowe LANy, bezprzewodowe WANy, regionalne bezprzewodowe sieci telekomunikacyjne

Komunikacja mobilna

- Dwa aspekty mobilności:
 - o mobilność użytkownika: użytkownicy komunikują się (bezprzewodowo) "anytime, anywhere, with anyone"
 - mobilność urządzeń: urządzenia mogą być wszędzie, zawsze dołączone do sieci
- Bezprzewodowy a mobilny

 komputer stacjonarny

 notebook w pokoju hotelowym
 z kablem Ethernet

 bezprzewodowy LAN
 łączący budynki

 Personal Digital Assistant
 (PDA)
- Integracja sieci bezprzewodowych i przewodowych:
 - o sieci lokalne: standardy IEEE2802.11, ETSI (HIPERLAN)
 - Internet: Mobile IP

Zastosowania I


Pojazdy

- komunikacja wiadomości, warunków drogowych, pogody, muzyki przez DAB
- komunikacja osobista przez GSM
- o lokalizacja za pomocą GPS
- lokalne sieci ad-hoc z pobliskimi pojazdami w celu unikania wypadków, pilotowania
- dane pojazdów (n.p., autobusów, szybkich pociągów) mogą być przesyłane w celach naprawy

□ Sytuacje kryzysowe

- komunikacja danych pacjenta do szpitala w celu wcześniejszej diagnozy
- komunikacja awaryjna w wypadku trzęsienia ziemi, huraganu, pożaru itd.
- kryzys, wojna, ...

Typowe zastosowanie: ruch drogowy



Usługi mobilne i bezprzewodowe

LAN, WLAN 780 kb/s



GSM 53 kb/s Bluetooth 500 kb/s



UMTS, GSM 115 kb/s



LAN 100 Mb/s, WLAN 54 Mb/s





GSM/EDGE 384 kb/s, WLAN 780 kb/s



GSM 115 kb/s, WLAN 11 Mb/s



UMTS, GSM 384 kb/s



2 Mb/s

Zastosowania II

- □ Komiwojażer
 - bezpośredni dostęp do plików klientów na centralnym serwerze
 - spójne bazy danych wszystkich agentów
 - o mobilne biuro
- Zastępowanie sieci przewodowych
 - o zdalne sensory, n.p., aktywność pogody, ziemi
 - o elastyczność dla wystaw, targów
 - sieci LAN w budynkach zabytkowych
- □ Rozrywka, edukacja, ...
 - o dostęp do Internetu na dworze
 - inteligentny przewodnik z aktualną infórmacją zależną od położenia i kontekstu
 - sieci ad-hoc dla gier wieloużytkownikowych



History

Usługi zależne od położenia

- Usługi świadome położenia
 - n.p. katalog urządzeń (drukarek, faksów, telefonów, serwerów itp.) istniejących w otoczeniu
- Usługi podążające za użytkownikiem
 - automatyczne przekazywanie połączeń, przenoszenie aktualnego środowiska pracy do nowej lokalizacji
- Usługi informacyjne
 - o "push": n.p., aktualne promocje w supermarkecie
 - "pull": n.p., gdzie stoi jogurt?
- □ Usługi wspomagające
 - schowki, wyniki częściowe, informacja o stanie itd. "śledzą" urządzenie mobilne w sieci
- □ Prywatność
 - o kto powinien znać informację o lokalizacji

<u>Urzadzenia mobilne</u>

Pager

- tylko odbiera
- mały ekran
- proste wiadomości tekstowe

PDA

- prosty wyświetlacz graficzny
- rozpoznawanie pisma
- uproszczone przeglądanie WWW

Laptop

- pełna funkcjonalność
- standardowe aplikacje

Sensory, sterowniki urzadzeń













Telefony mobilne

- głos, dane
- prosty wyświetlacz graficzny

Palmtop

- · mała klawiatura
- uproszczone wersje standardowych aplikacji

wydajność

Skutki mobilności urządzeń

□ Zużycie mocy

- Ograniczone możliwości obliczeniowe, wyświetlacze o niższej jakości, mniejsze dyski w skutek małej pojemności baterii
- O CPU: zużycie mocy


Straty danych

- Większe prawdopodobieństwo, musi być uwzględnione przy projektowaniu (n.p., uszkodzenia, kradzież)
- Ograniczenia interfejsu użytkownika
 - O Kompromis pomiędzy rozmiarem palców i mobilnością
 - Integracja rozpoznawania znaków/głosu, abstrakcyjnych symboli
- Ograniczona pamięć
 - Dyski (mające ruchome części) mają ograniczoną wartość
 - Pamięć flash może być alternatywą


Porównanie sieci bez-, i przewodowych

- Większe straty z powodu zakłóceń
 - o n.p., silniki, pioruny
- □ Restrykcyjne regulacje częstotliwości
 - Częstotliwości muszą być zarządzane, użyteczne częstotliwości są niemal wszystkie zajęte
- □ Małe przepustowości
 - O Lokalne rzędu Mb/s, rozległe obecnie, n.p., 9.6kb/s przez GSM
- Większe opóźnienie i zmienność opóźnień
 - Czas nawiązania połączenia w GSM rzędu sekund, dla innych technologii bezprzewodowych kilkuset milisekund
- Mniejsze bezpieczeństwo, prostsze aktywne ataki
 - Interfejs radiowy jest dostępny dla wszystkich, stacja bazowa może być symulowana, przyciągając rozmowy z telefonów
- Medium jest zawsze współdzielone
 - Ważne są bezpieczne protokoły współdzielące

Przegląd rozwoju systemów bezprzewodowych




Abonenci sieci bezprzewodowych




Prognoza z 1998 roku

SKO2

Telefony mobilne na 100 ludzi w 1999 r.




Wzrost abonentów sieci bezprzewodowych (aktualne dane)



Spowolnienie wzrostu w 2000 r.

SK₀2

<u>Ilość abonentów w regionach świata</u> (Czerwiec 2002)




Dziedziny badań w komunikacji mobilnej

- Komunikacja bezprzewodowa
 - o jakość (przepustowość, częstość strat, opóźnienia)
 - o modulacja, kodowanie, zakłócanie
 - wielodostęp, regulacje częstotliwości
- Mobilność
 - usługi niezależne od lokalizacji
 - przezroczystość lokalizacji
 - o jakość (opóźnienie, zmienność, bezpieczeństwo)
 - zużycie mocy
 - ograniczenia procesora, wyświetlacza, ...
 - ergonomia



Prosty model odniesienia



SKO₂

Komunikacja mobilna w modelu odniesienia




o lokalizacja usługi □ Aplikacji o nowe aplikacje, multimedia o aplikacje adaptacyjne o kontrola przeciążenia, przepływu Transportu o jakość usług o adresacja, ruting, lokalizacja urządzeń Sieci przekazywanie □ Łacza o uwierzytelnienie wielodostęp o multipleksacja o szyfrowanie □ Fizyczna modulacja o zakłócenia tłumienie częstotliwości

Mapa wykładu

- Wprowadzenie
 - O Dlaczego mobilność?
 - Rynek dla mobilnych urządzeń
 - Dziedziny badań
- □ Transmisja radiowa
- □ Protokoły wielodostępowe
- ☐ Systemy GSM
- Systemy satelitarne
- Bezprzewodowe sieci lokalne

Częstotliwości komunikacyjne





- □ VLF = Very Low Frequency
- □ LF = Low Frequency
- MF = Medium Frequency
- ☐ HF = High Frequency
- □ VHF = Very High Frequency

- UHF = Ultra High
- SHF = Super High Frequency
- EHF = Extra High
- UV = Ultraviolet Light

- Częstotliwość a długość fali:
- \square $\lambda = c/f$
- \square długość fali λ , prędkość światła $c\cong 3x10^8 m/s$, częstotliwość f

Częstotliwości dla komunikacji mobilnej



- Zakres VHF-/UHF dla mobilnego radia
 - o proste, małe anteny samochodowe
 - o deterministyczne własności propagacji, niezawodne połączenia
- SHF i wyższe dla skierowanych łącz radiowych, komunikacji satelitarnej
 - o mała antena, skupianie
 - duże przepustowości
- □ WLANy używają częstotliwości UHF do SHF
 - o niektóre systemy planowane w EHF
 - ograniczenia z powodu absorbcji fal przez cząsteczki wody i tlenu (częstotliwości rezonansowe)
 - tłumienie zależne od pogody, utrata sygnału przy dużych opadach deszczu, itd.

Regulacja częstotliwości

	Europa	USA	Japonia
Telefony komórko- we	GSM 450-457, 479-486/460-467,489-496, 890-915/935-960, 1710-1785/1805-1880 UMTS (FDD) 1920-1980, 2110-2190 UMTS (TDD) 1900-1920, 2020-2025	AMPS, TDMA, CDMA 824-849, 869-894 TDMA, CDMA, GSM 1850-1910, 1930-1990	PDC 810-826, 940-956, 1429-1465, 1477-1513
Telefony bezprze- wodowe	CT1+ 885-887, 930-932 CT2 864-868 DECT 1880-1900	PACS 1850-1910, 1930-1990 PACS-UB 1910-1930	PHS 1895-1918 JCT 254-380
Sieci WLAN	IEEE 802.11 2400-2483 HIPERLAN 2 5150-5350, 5470-5725	902-928 IEEE 802.11 2400-2483 5150-5350, 5725-5825	IEEE 802.11 2471-2497 5150-5250
Pozostałe	RF-Control 27, 128, 418, 433, 868	RF-Control 315, 915	RF-Control 426, 868

ITU-R przeprowadza aukcje nowych częstotliwości, zarządza zakresami w skali światowej (WRC, World Radio Conferences)

Mobilne-25

Sygnaty I




- □ fizyczna reprezentacja informacji
- □ funkcja czasu i położenia (przestrzeni)
- parametry sygnału: reprezentują informację
- klasyfikacja
 - czas ciągły / czas dyskretny
 - wartości ciągłe / wartości dyskretne
 - o sygnał analogowy = czas ciągły i wartości ciągłe
 - sygnał cyfrowy = czas dyskretny i wartości dyskretne
- parametry sygnału okresowego:
 - okres T, częstotliwość f=1/T, amplituda A, przesunięcie fazowe (faza) ϕ
 - o sinusoida jest specyficznym sygnałem okresowym:


$$s(t) = A_t \sin(2 \pi f_t t + \phi_t)$$
 _{SKO2}

Reprezentacja Fouriera dla okresowych sygnałów



$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi n f t) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi n f t)$$






<u>Sygnały II</u>




- □ Różne reprezentacje sygnałów
 - o amplituda
 - częstotliwości
 - \circ diagram fazowy (amplituda M i faza φ we wsp. radialnych)




- □ Złożone sygnały są tłumaczone na reprezentację częstotliwościową za pomocy reprezentacji Fouriera
- Modulacji za pomocą częstotliwości nośnej dla transmisji (sygnał analogowy!)
- Skończona ilość częstotliwości ze względu na ucinanie pasma przez dostępne media/kanały

Anteny

- Promieniowanie i odbiór fal elektromagnetycznych, połączenie transmisji przewodowej i bezprzewodowej
- □ Idealna antena: równe promieniowanie w każdym kierunku (trójwymiarowo) - konstrukcja teoretyczna
- □ Prawdziwe anteny zawsze mają efekty kierunkowe (pionowe i/lub poziome)
- Wzorzec promieniowania: pomiar promieniowania wokół anteny







idealna antena

Anteny: proste dipole

- \square Prawdziwe antyny to n.p. dipole z długością $\lambda/4$ na dachach samochodów lub o długości $\lambda/2$ (dipol Hertza)
 - → długość anteny proporcjonalna do długości fali




 Przykład: wzorzec promieniowana prostego dipola Hertza



Anteny: skierowane i sektorowe



 Często używane w komunikacji mikrofalowej lub w stacjach bazowych komunikacji GSM (n.p., pole radiowe w dolinie górskiej)



widok z góry

(3 sektory)

antena sektorowa

antena


kierunkowa

widok z góry (6 sektorów) SKO2

Zakresy propagacji sygnału




- Zakres transmisji
 - komunikacja jest możliwa
 - o mała stopa błędów
- Zakres wykrywania
 - sygnał można wykryć
 - komunikacja nie jest możliwa
- Zakres zakłócenia
 - sygnału nie można wykryć
 - sygnał dodaje się do zakłóceń




Propagacja sygnału




- 🗇 W wolnej przestrzeni, zawsze jak światło (prosta linia)
- Moc odbioru proporcjonalna do 1/d²
 (d = odległość pomiędzy nadawcą a odbiorcą)
- Na moc odbioru mają także wpływ
 - tłumienie (zależne od częstotliwości)
 - o cień
 - odbicie od dużych przeszkód
 - ugięcie zależne od gęstości medium
 - rozpraszanie przez małe przeszkody
 - dyfrakcja na brzegach



Przykład z życia








Propagacja wielościeżkowa

 Sygnał może przebyć wiele ścieżek od nadawcy do odbiorcy z powodu odbicia, rozproszenia, dyfrakcji



- Rozpraszanie czasowe: sygnał jest rozproszony w czasie
 - O Sygnał dochodzi bezpośrednio do odbiorcy ze zmienioną fazą
 - w sieci GSM, zmienność opóźnień do 16 μs
- □ Zakłócanie przez "sąsiednie" symbole, *Inter Symbol Interference* (ISI)

SKO2


Skutki mobilności



- Charakterystyki kanału zmieniają się zależnie od czasu i położenia
 - ścieżki sygnałów mogą ulegać zmianie
 - o różne zmienności opóźnień różnych części sygnału
 - o różne fazy części sygnału

- Dodatkowe zmiany
 - odległości od nadawcy
 - odległych przeszkód
- → powolne zmiany średniej mocy odbioru (tłumienie długookresowe)

 SKO2



Mapa wykładu

- Wprowadzenie
 - O Dlaczego mobilność?
 - Rynek dla mobilnych urządzeń
 - Dziedziny badań
- Transmisja radiowa
- □ Protokoły wielodostępowe
- ☐ Systemy GSM
- Systemy satelitarne
- Bezprzewodowe sieci lokalne