
# Pamięci półprzewodnikowe - wykład 7

Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl

## Pamięć RAM i ROM jako element składowy $\mu C$



- RAM Random Access Memory (pamięć z dostępem swobodnym) pamięć, umożliwiająca zarówno odczyt jak i zapis informacji. Pamięć RAM jest pamięcią ulotną (ang. volatile), tj. zapisana informacja jest utrzymywana dopóki jest włączone zasilanie.
- ROM ang. *Read Only Memory* (pamięci tylko do odczytu) pamięć, w których raz zapisana informacja może być w wielokrotnie odczytywana. Zapisana w nich informacja jest utrzymywana niezależnie od tego czy włączone jest napięcie zasilające pamięć *nieulotna* (ang. *Non-volatile*).

Pamięci ROM jak i pamięci RAM są pamięciami z dostępem swobodnym.

### Parametry pamięci półprzewodnikowych

- Pojemność pamięci
  - wielkość komórki pamięci (słowa) (np. 8-bitowa, 1 bajt),
  - liczba pamiętanych słów,

Pojemność pamięci określa się podając liczbę pamiętanych bitów (np. 16Mb) albo liczbę pamiętanych słów o określonej długości (na przykład  $2M \times 8$ ,  $1M \times 16$ ).


- Szybkość pracy pamięci
  - Czas dostępu do pamięci czas, po do uzyskania zawartości pamięci od momentu jej zażądania,
  - Czas cyklu maszynowego minimalny czas, po którym możemy ponownie zwrócić się do pamięci w celu odczytania kolejnej informacji,

Czas cyklu maszynowego zazwyczaj jest dłuższy od czasu dostępu.

### Budowa pamięci RAM

Do budowy pamięci RAM wykorzystuje się różne elementy pamiętające.


• pamięci statyczne (S-RAM) - w których elementem pamiętającym jest przerzutnik (np., teoretycznie, zatrzask),



Dostęp do komórki jest możliwy poprzez linie WL, która sterując tranzystorami  $M_5$  i  $M_6$  umożliwia odczyt stanu przerzutnika (tranzystory  $M_1$ ,  $M_2$ ,  $M_3$  i  $M_4$ ) za pomocą linii  $\overline{BL}$  i BL.

• pamięci dynamiczne (DRAM), w których informacja jest pamiętana w postaci ładunku zgromadzonego w kondensatorze.


### Pamięć RAM - układ scalony



Przykład pamięci S-RAM ( $32K \times 8$ ):

- Wejścia adresowe  $A_0 \div A_{14}$  15 linii adresowych umożliwia zaadresowanie  $2^{15}$  komórek pamięci,
- *Końcówki IO* (wejściowo-wyjściowe)  $IO_0 \div IO_7$  8 linii umożliwia odczyt albo zapis do wskazanej komórki pamięci (1 bajtu),
- Sygnały sterujące
  - $-\overline{CS}$  sygnał wyboru kości przy niskim poziomie sygnału pamięć jest aktywna,
  - $-\overline{WE}$  sygnał zapisu/odczytu przy niskim poziomie następuje zapis, przy wysokim odczyt,
  - $-\overline{OE}$  sygnał otwierający wyjścia trójstanowe pamięci w fazie odczytu.


#### Przebiegi czasowe odczytu, zapisu pamięci S-RAM




- Cyklu odczytu po czasie dostępu  $t_{AA}$ , liczonym od chwili ustalenia się adresu na wejściach pamięci, na wyjściach pojawia się odczytana informacja. Sygnały zapisu i otwierania wyjść są równe  $\overline{WE} = 1$  i  $\overline{OE} = 0$ ,
- $Cyklu\ zapisu$  po ustaleniu się adresu na wejściach pamięci, podawany jest sygnał zapisu  $\overline{WE}=0$  i informacja wejściowa jest zapisywana do pamięci. Sygnał  $\overline{OE}=1$  blokuje układy wyjściowe (końcówki IO pełnią rolę wejść).

Produkowane są również pamięci synchroniczne SSRAM (wykorzystujące sygnał zegara), w których wykorzystywane jest tylko jedno zbocze sygnału zegarowego (SDR SRAM) albo oba zbocza sygnału zegarowego (DDR SRAM).


## Pamięci D-RAM





- Elementem pamiętającym w tym układzie jest kondensator C o bardzo małej pojemności. Jeżeli kondensator nie jest naładowany, to pamiętane jest zero logiczne.
- linia wiersza umożliwia przepływ ładunku elektrycznego do kondensatora,
- linia kolumny ładuje kondensator lub odczytuje jego stan.

## Pamięci ROM



- Część bitów słowa adresowego (m bitów) jest wykorzystywana do adresowania wierszy matrycy a pozostałe bity słowa adresowego wybierają grupy k kolumn,
- Słowo wyjściowe ma k bitów.

### Klasyfikacja pamięci ROM

- ROM Read Only Memory
- PROM *Programmable* ROM
- EPROM Erasable ROM
- EEPROM *Electrically Erasable* PROM ( w tym również pamięć Flash)

#### **ROM i PROM**


- ROM informacja jest wprowadzana w czasie procesu produkcyjnego. Na podstawie znajomości zawartości pamięci producent projektuje maskę połączeń w matrycy. Informacja jest wprowadzana do pamięci tylko raz i nie można jej zmienić.
- PROM *Programmable* ROM Pamięci stałe typu PROM umożliwiają jednokrotne zapisywanie informacji przez użytkownika.
  W czasie programowania ma miejsce odłączanie odpowiednich tranzystorów od linii matrycy. Odbywa się to na zasadzie przepalenia odpowiednich bezpieczników.

## Pamięci EPROM i EEPROM



- EPROM W pamięciach typu EPROM wykorzystuje się tranzystory z podwójną bramką. Przy braku ładunku w pływającej bramce tranzystor zachowuje się jak zwykły tranzystor, natomiast po wprowadzeniu ładunku do pływającej bramki tranzystor jest na stałe odcięty, co odpowiada sytuacji braku tranzystora.
- EEPROM W pamięciach typu EEPROM zarówno zapis jak i odczyt pamięci realizowane są w docelowym układzie na zasadzie czysto elektrycznej. Kasowaniu podlegają pojedyncze bity.

### Tranzystory MOSFET z podwójną (pływającą) bramką



- Dopóki dodatkowa bramkę Gf, która jest odizolowana od otoczenia, nie zostanie wprowadzony ładunek, to tranzystor zachowuje się jak zwykły tranzystor typu MOS,
- Jeżeli natomiast na dodatkową bramkę zostanie wprowadzony ładunek, to tranzystor jest odcięty i nie przewodzi prądu między drenem D a źródłem S.
- Ładunek wprowadzony na tę bramkę może utrzymywać się przez długi czas (minimum 10 lat).

#### Pamięci FLESH

- W dużych pamięciach EEPROM możliwe jest równoczesne kasowanie zawartości całych dużych bloków lub nawet całej zawartości pamięci. Stąd pamięci te są określane jako pamięci FLASH (błyskawiczne).
- Pamięci EEPROM mogą być przeprogramowywane jedynie określoną liczbę razy (kilkadziesiąt tysięcy razy).

Pamięci ROM jak i pamięci RAM są pamięciami z dostępem swobodnym.

#### Funkcje pamięci ROM i pamięci RAM

Zarówno pamięci ROM jak i pamięci RAM są pamięciami z dostępem swobodnym.


- *Pamięć ROM* Informacja przechowywana w pamięci ROM nie może być łatwo modyfikowana i pozostaje w pamięci po wyłączeniu zasilania. Pamięć ROM ma zastosowanie jako:
  - Pamięć programu przechowywany jest w niej program,
  - Nieulotna pamięć danych EEPROM data albo pamięć Flesh służy do przechowywania danych nawet po wyłączeniu zasilania.
- *Pamięć RAM* w pamięci RAM przechowuje się dane potrzebne do bieżącego wykonywania programu, *stos* oraz inne bloki.

### Sposoby programowania pamięci programu

Pamięci programu ROM można programować na trzy sposoby:


- 1. *High voltage Programming* czyli sposób programowania wprowadzony ponad 15lat temu do programowania pamięci EPROM za pomocą sygnałów 12V wymaga programatora.
- 2. *ISP* (*In-System Programmable*) które nie wymaga wyjmowania pamięci z systemu w którym pracuje.
- 3. Bootloader po resecie  $\mu C$  uruchamiany jest program znajdujący się w sekcji Bootloadera, który poprzez łącze (np. port szeregowy) łączy się z komputerem nadrzędnym, pobiera kod programu i umieszcza go w przeznaczonej do tego obszarze pamięci ROM.

#### Emulator sprzętowy pamięci programu



- 1. W większości przypadków *emulator programu* jest pamięcią typu RAM, do której wpisuje się program z komputera nadrzędnego np. za pomocą łącza szeregowego lub równoległego,
- 2. Emulator pamięci jest wyposażony w sondę zakończoną adapterem dopasowanym do podstawki pamięci programu w systemie rzeczywistym,
- 3. Emulator nadaję się tylko do systemów gdzie możliwa jest praca mikrokontrolera z zewnętrzną pamięcią programu.

### Współpraca pamięci ROM i RAM z $\mu C$



- Pamięć ROM i RAM są umieszczone we wspólnej przestrzeni adresowej jak na rysunku (arch. von Neumana ) albo w osobnych przestrzeniach adresowych (arch. Harwardzka),
- Zarówno na pamięć RAM jak i ROM może składać się wiele kości pamięci,
- Zadaniem *dekodera adresu* jest wybór konkretnej kości pamięci, w oparciu o adres i dopowiednie sygnały sterujące procesora (np. żądania dostępu do pamięci  $\overline{MREQ}$  albo urządzeń wej/wyj  $\overline{IORQ}$ )

#### Wspólna przestrzeń adresowa


- Zadaniem projektanta  $\mu C$  jest zagospodarowanie przestrzeni adresowej,
- Po resecie zawartość *Rejestru Programu PC* jest zerowa adres pierwszej instrukcji,
- ullet Na początku przestrzeni adresowej  $\mu C$  jest pamięć pamięć ROM,
- Pamięć RAM jest umieszczana za pamięcią ROM (bezpośrednio lub z odstępem).
- W wielu przypadkach szyna adresowa  $\mu C$  8 bitowego ma 16 linii przestrzeń adresowa pamięci wynosi  $2^{16}=64kB$

### Przykład wspólnej przestrzeni adresowej

ROM 4K	0000H	
RAM 4K	0FFFH 1FFFH	Li
RAM 8K	3FFFH - 16kB	
wolna przestrzeń		
	FFFFH - 64kB	

Linie $A_{13}$ $A_{12}$	kość
00	ROM 4K
01	RAM 4K
10	RAM 8K
11	RAM 8K

- Z 64kB przestrzeni adresowej wykorzystywanych jest 16kB,
- Do zaadresowania  $16kB = 2^{14}$  potrzeba 14 linii adresowych  $A_0 \div A_{13}$ . Ostanie dwie linie adresowe  $A_{15}$  i  $A_{14}$  są nieużywane,
- Pamięci RAM i ROM  $4kB = 2^{12}$  posiadają 12 linii adresowych  $A_0 \div A_{11}$ , pamięć RAM  $8kB = 2^{13}$  13 linii  $A_0 \div A_{12}$ ,
- Linie  $A_{12}$  i  $A_{13}$  są potrzebne dla *dekodera adresu* do ustalenia wyboru kości.



#### Dekodowanie adresów

- *pełne* w adresowaniu biorą udział wszystkie linie magistrali adresowej, wówczas każda komórka ma jednoznacznie określony adres,
- *niepełne* w przeciwnym przypadku. Poprzedni przykład ilustruje adresowanie niepełne. Z racji, że  $\frac{3}{4}$  przestrzeni adresowej jest niewykorzystana, linie  $A_{15}$  i  $A_{14}$  nie są potrzebne do adresowania.

#### Zadania na ćwiczenia

- 1. Zrealizuj układ, który automatycznie wpisze do wszystkich komórek pamięci RAM  $256 \times 8$  ich adres (np. do komórki o adresie 12 wartość 12).
- 2. Zrealizuj układ, który automatycznie przepisze zawartość pamięci ROM do pamięci RAM. Rozmiar obu pamięci wynosi  $256 \times 8$ . W każdej komórce pamięci ROM powinien być umieszczony jej adres (tak jak w poprzednim zadaniu).

#### 3. Trzy kości pamięci:

- 1 kość pamięci ROM:  $16K \times 8$ ,
- 1 kość pamięci RAM:  $32K \times 8$ ,
- 1 kość pamięci RAM:  $16K \times 8$ .

umieszczone kolejno po sobie w 16-bitowej przestrzeni adresowej. Zrealizuj dekoder adresów i sprawdź jego działanie. Czy to jest dekodowanie pełne czy niepełne?