# Mikroprocesory $\mu P$ i mikrokontrolery $\mu C$ - wykład 8

Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl

## Maszyny liczące - rys historyczny

- nacięcia na drewnie, znaki na ścianach
- *pierwszy kalendarz* Stonehenge (obecnie Salisbury, Anglia) skonstruowany ok. 2800 r. pne.
- calculi kamyczki do liczenia u starożytnych Rzymian
- abacus pierwsze liczydła (600-500 pne Egipt lub Chiny)
- 650 r. Hindusi odkrywają numeryczne zero początek obliczeń pisanych.
- 1100 r. pierwsza tabliczka mnożenia na piśmie
- 1612 Szkot John Napier (1550-1617) odkrywa logarytmy i używa kropki dziesiętnej (wynalezionej w Holandii)
- 1617 narzędzie pomagające w mnożeniu "kostki Napiera"
- 1622 William Oughtred (1574-1660) tworzy suwak logarytmiczny.
- 1623 Wilhelm Schickard (1592-1635) skonstruował czterodziałaniowy kalkulator-zegar.


- 1642 Blaise Pascal (1623-1662) tworzy "Pascalene" 5-cio cyfrową maszynę do dodawania, uznaną za pierwszą maszynę liczącą.
- Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716) buduje czterodziałaniową maszynę liczącą
- 1822 Charles Babbage (1792-1871) rozpoczął budowę maszyny do obliczeń nawigacyjnych.
- 1842 Ada Augusta King (córka Lorda Byrona) pierwszą programistką (użyła maszyny Babbage'a)
- 1854 George Bool opracowuje rachunek logiczny,
- 1903 Nicola Tesla patentuje elektryczne bramki logiczne
- 1935-1938 Konrad Zuse (1910- 1995) buduje **Z1** *pierwszy komputer na przekaźnikach* (system dwójkowy).

## Komputer współczesny

- 1937 **Alan Turing** (**1912-1954**) rozwija teorię maszyny uniwersalnej (wykonującej algorytmy)
- 1941 Zuse tworzy **Z3** z wykorzystaniem arytmetyki zmiennoprzecinkowej
- 1943 *Colossus* komputer deszyfrujący
- 1944 Howard Aiken (1900-1973) i inżynierowie z IBM budują Harvard Mark
- 1945 John von Neumann publikuje ideę "maszyny z Princeton"
- 1943-1946 *ENIAC* pierwszy komputer na lampach (Uniwersytet Pensylwania)
- 1948 *EDSAC* komputer oparty na idei von Neumanna (Cambridge)
- 1949 EDVAC komputer uniwersalny von Neumanna
- 1950 ACE komputer zbudowany według projektu Turinga
- 1951 *UNIVAC* pierwszy komercyjnie sprzedawany komputer

- 1954 *IBM 704* pierwszy komputer z systemem operacyjnym
- 1963 *DEC PDP-5* pierwszy minikomputer
- 1964 komputery trzeciej generacji na obwodach scalonych
- 1971 *Intel 4004* pierwszy mikroprocesor
- 1972 *Cray Research* pierwsze superkomputery
- 1974 procesor Intel 8080
- 1975 komputer osobisty *Altair* 256 bajtów pamięci
- 1981 początek ery komputerów osobistych pierwszy IBM PC

## Algorytm i maszyna Turinga



Opis formalny -  $\{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$ , gdzie:

- Q zbiór stanów maszyny,
- $\Sigma$  alfabet (zbiór symboli) taśmy,
- $\delta$  funkcja przejścia:

$$\delta: Q \times \Sigma \longrightarrow Q \times \Sigma \times \{R, L, N\}$$

R,L,N odpowiadają kierunkowi przemieszczenia się czytnika na taśmie.

- $q_0$  początkowy stan,
- F zbiór końcowych stanów.


# Komputer von Neumanna - 1945

Elementy składowe komputera von Neumanna:

- procesor z ALU
- pamięć komputera (zawierająca dane i program)
- urządzenia wejścia/wyjścia

Cechy komputera von Neumanna:


- skończona lista rozkazów,
- możliwość wprowadzenia programu i jego przechowywanie w pamięci (tak jak dane),
- sekwencyjne odczytywanie instrukcji z pamięci i ich wykonywanie.



#### Architektura harwardzka


- *Pamięć danych programu* jest oddzielona od *pamięci rozkazów* (inaczej niż w architekturze von Neumanna).
- Prostsza, w stosunku do architektury von Neumanna, budowa ma większą szybkość działania wykorzystuje się w procesorach sygnałowych oraz przy dostępie procesora do pamięci cache.
- Architektura harwardzka jest obecnie powszechnie stosowana w mikrokomputerach jednoukładowych (program w pamięci ROM (ang. Read Only Memory), dane w RAM (Random Access Memory).

# Architektura procesora vs organizacja



Rysunek 1: Architektura procesora - funkcjonalna

## ALU i układ sterujący




Rysunek 2: A i B - dane; R - wyjście; F - wybór operacji; D - status wyjścia

- *Jednostka Arytmetyczno-Logiczna* (ang. Arithmetic Logic Unit, ALU) układ kombinacyjny, wykonujący na danych w rejestrach operacje arytmetyczne (np. suma, różnica) oraz logiczne (np. OR, AND),
- *Układ sterujący* dekoduje rozkazy i steruje jego wykonaniem.

## Rejestry procesorze

- Akumulator A, ACC rejestr bezpośrednio współpracujący z ALU
- Wskaźnik stosu SP wskazuje koniec stosu (wyróżnionego obszaru pamięci)
- *Licznik rozkazów PC* adres komórki pamięci programu z następnym rozkazem do wykonania
- Rejestr rozkazów zawiera kod rozkazu wykonywanego rozkazu
- Rejestr flag zawiera flagi (znaczniki bitowe) ustawiane w zależności od wyniku wykonanej operacji (np. nadmiar, zero, bit parzystości)
- rejestry ogólnego przeznaczenia robocze

## Magistrale systemu $\mu$ -procesorowego



- *magistrala adresowa* przesyła adres (wybiera komórkę pamięci lub urządzenie we/wy),
- $magistrala\ danych$  przesyła dane między  $\mu P$  a pamięcią lub urządzenie we/wy),
- magistrala systemowa zawiera sygnały sterujące.

## Wielkość rejestru i słowo maszynowe

*Słowo maszynowe* jest ilość informacji, przetwarzanej w jednym rozkazie, tj.

- odpowiada wielkości rejestra (wyrażonej w bitach),
- zazwyczaj jest wielokrotnością bajta,
- odpowiada szerokości magistrali danych.

## Cykl rozkazowy

#### Format rozkazu:

kod rozkazu	argumenty rozkazu
-------------	-------------------

#### Cykl rozkazu:

- *pobranie kodu rozkazu* pobranie do rejestru rozkazu kodu rozkazu. Kody rozkazów przechowywane są w pamięci tak jak dane (architektura von Neumanna)
- *zdekodowanie rozkazu* interpretacja wczytanego kodu rozkazu (zazwyczaj bajtu) jako polecenia z listy rozkazów procesora
- wykonanie rozkazu wczytanie kolejnych argumentów rozkazu, w zależności od konkretnego rozkazu wykonanie ciągu operacji przez układ sterujący. Zapisanie wyniku w pamięci zewnętrznej lub rejestrze procesora

## **Cechy architektury CISC**

CISC (ang. *Complex Instruction Set Computers*) – nazwa architektury mikroprocesorów o następujących cechach:

- Występowanie złożonych, specjalistycznych rozkazów (instrukcji) wymagają od kilku do kilkunastu cykli maszynowych (zmienna liczba cykli),
- Szeroka gama trybów adresowania (skomplikowana konstrukcja dekoderów adresu),
- Stosunkowo długa listy rozkazów procesora.

#### Wady architektury CISC:

- zbyt długa lista rozkazów część z nich jest rzadko używana,
- zbyt dużo czasu traci się na operacje przepisania z pamięci do rejestrów i odwrotnie,
- ogólnie mała efektywność w obliczeniach numerycznych.

## **Cechy architektury RISC**

RISC (ang. *Reduced Instruction Set Computers*) - nazwa architektury mikroprocesorów o następujących cechach:

- Zredukowana liczba rozkazów do niezbędnego minimum
- Redukcja trybów adresowania, dzięki czemu kody rozkazów są prostsze, bardziej zunifikowane, (upraszcza dekoder rozkazów).
- Ograniczenie komunikacji pomiędzy pamięcią, a procesorem.
- *Przetwarzanie potokowe* (ang. pipelining) równoległe wykonywanie rozkazów.

Obecnie popularne procesory z punktu widzenia programisty są widziane jako CISC, ale ich rdzeń jest RISC-owy. Rozkazy CISC są rozbijane na mikrorozkazy (ang. microops), które są następnie wykonywane przez RISC-owy blok wykonawczy.

## **Mikrokontrolery**

Mikrokontroler - komputer zrealizowany w postaci pojedynczego układu scalonego, zawierającego jednostkę centralną (CPU), pamięć RAM, na ogół, pamięć programu oraz rozbudowane układy wejścia-wyjścia.

Określenie mikrokontroler pochodzi od głównego obszaru zastosowań, jakim jest sterowanie urządzeniami elektronicznymi.

## Budowa mikrokontrolerów

Typowy mikrokontroler zawiera:

- Jednostkę obliczeniową (ALU) przeważnie 8-bitową,
- Pamięć danych (RAM),
- Pamięć programu,
- Uniwersalne porty wejścia część tych portów może pełnić alternatywne funkcje, wybierane programowo,
- Kontrolery transmisji szeregowej lub równoległej (UART, SPI, I2C, USB, CAN, itp.),
- Przetworniki analogowo-cyfrowe lub cyfrowo-analogowe,
- timery,
- Układ kontroli poprawnej pracy (watchdog)
- wewnętrzne czujniki wielkości nieelektrycznych (np. temperatury)

#### Taktowanie mikrokontrolerów

Zegar systemowy mikrokontrolera może być taktowany:

- *zewnętrznym sygnałem taktującym* (rozwiązanie często stosowane w dużych układach wymagających synchronicznej współpracy wielu jednostek),
- *własnym generatorem*, wymagającym podłączenia zewnętrznych elementów ustalających częstotliwość taktowania (najczęściej jest to rezonator kwarcowy i dwa kondensatory),
- *wewnętrznym układem taktującym*, nie wymagającym podłączania dodatkowych elementów

Zegary współczesnych mikrokontrolerów osiągają częstotliwości do kilkuset MHz, jednak w większości zastosowań taktowanie może być znacznie wolniejsze.

# Języki programowania $\mu \mathbf{P}$

- Języki wysokiego rzędu (np. VB, C, Java)
- Asembler

## Sposoby programowania $\mu C$

Pamięci programu ROM można programować na trzy sposoby:

- 1. *High voltage Programming* czyli sposób programowania wprowadzony ponad 15lat temu do programowania pamięci EPROM za pomocą sygnałów 12V wymaga programatora.
- 2. *ISP* (*In-System Programmable*) które nie wymaga wyjmowania pamięci z systemu w którym pracuje.
- 3. Bootloader po resecie  $\mu C$  uruchamiany jest program znajdujący się w sekcji Bootloadera, który poprzez łącze (np. port szeregowy) łączy się z komputerem nadrzędnym, pobiera kod programu i umieszcza go w przeznaczonej do tego obszarze pamięci ROM.

## Przegląd obecnych mikrokontrolerów

Do najbardziej popularnych mikrokontrolerów należą:

- 1. Niekwestionowany standard dla rynku masowego narzuciła firma *Intel*, która wprowadziła na rynek mikrokontroler *8051*,
- 2. Bardzo popularne są również mikrokontrolery *AVR* firmy *Atmel* w oparciu o nie będą prowadzona zajęcia laboratoryjne,
- 3. PIC firmy Microchip Technology,
- 4. inne.

## **Bascom-AVR**

```
BASCOM-AVR IDE [1.11.9.1] - [C:\AdamS\SWB\SWB\ab\SWBpendrive\zrodla\serialTest.bas]
  💹 File Edit Yiew Program Tools Options Window Help
  □ ❷ □ № ❷ □ □ □ | ※ □ □ □ □ □ □ | ※ □ □ □ □ | ■ □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ● □ | ●
  serialTest.bas 🔯
                                                                                                                                                                 ▼ Label
                    $crystal = 1000000
                     Shaud = 2400
                   Config Timer1 = Pwm , Prescale = 1 , Pwm = 10 , Compare A Pwm =
                  Enable Interrupts
                  Dim I As Integer
                    For I = 1 To 300
                   Pwm1a = I
                   Waitms 5
                   Next
                   For I = 300 To 1 Step -1
```

Wygląd głównego okna programu Bascom-AVR

# Sprzęt obsługiwany przez Bascom-AVR

- Sprzęt zintegrowany w układzie scalonym
  - Timery (TIMER0 i TIMER1)i liczniki,
  - Rejestry wewnętrzne,
  - Port A i B,
  - Watchdog,
- obsługa zewnętrznych urządzeń
  - LCD
  - UART możliwość emulator terminala
  - I2C
  - 1 WIRE protocol
  - SPI protocol w tym *In System Programming (ISP)*.

# Język programowania używany w Bascom-AVR

- BASIC
- Assembler


# Basic - znaki i operatory

Character	Name	
ENTER	Terminates input of a line	
	Blank ( or space)	
1	Single quotation mark (apostrophe)	
*	Asterisks (multiplication symbol)	
+	Plus sign	
,	Comma	
-	Minus sign	
	Period (decimal point)	
/	Slash (division symbol) will be handled as \	
:	Colon	
11	Double quotation mark	
;	Semicolon	
<	Less than	
=	Equal sign (assignment symbol or relational operator)	
>	Greater than	
\	Backslash (integer/word division symbol)	
^	Exponent	

Operator	Relation Tested	Expression
=	Equality	X = Y
$\Diamond$	Inequality	X <> Y
<	Less than	X < Y
>	Greater than	X > Y
<=	Less than or equal to	X <= Y
>=	Greater than or equal to	X >= Y

Operator	Meaning
NOT	Logical complement
AND	Conjunction
OR	Disjunction
XOR	Exclusive or

## Symulator w Bascom-AVR



## Zadania na ćwiczenia

- 1. Napisz program, który poprzez łącze szeregowe, odczytywać będzie wciśnięty klawisz oraz wyśle go na konsolę wraz jego kodem ASCII <sup>a</sup>,
- 2. Napisz funkcję, która będzie oczekiwać przez okres pięciu sekund na wciśnięcie klawisza. Jeśli w tym okresie klawisz zostanie wciśnięty powinna zwrócić jego kod ASCII, w przeciwnym przypadku 0. Funkcję należy wywoływać, wypisując na konsolę wciśnięty klawisz albo informację o nie wciśniętym klawiszu <sup>b</sup>,
- 3. Napisz program, wykorzystujący funkcję z poprzedniego punktu, który będzie klasyfikować wciśnięty klawisz jako: literę 'A' (małą lub dużą) lub cyfrę. Jeśli odczytany klawisz nie jest literą 'A' albo cyfrą należy wypisać odpowiednie komunikaty <sup>c</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup>z wykorzystaniem funkcji *Print*, *Waitkey*, *Chr* oraz pętli *Loop*.

<sup>&</sup>lt;sup>b</sup>z wykorzystaniem funkcji *Waitms*, *Ischarwaiting* oraz pętli *For*. Funkcję należy zadeklarować z wykorzystaniem słowa kluczowego *Function* oraz użyć zmiennych lokalnych *Local*.

<sup>c</sup>z wykorzystaniem funkcji *Select*.