# Obsługa zdarzeń - przerwania, zapytywanie wykład 12

Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl


## Metody obsługi zdarzeń

- *Przerwanie* (ang. Interrupt) zmiana sterowania, niezależnie od aktualnie wykonywanego programu, spowodowana pojawieniem się sygnału przewania. Pojawienie się przerwania powoduje wstrzymanie aktualnie wykonywanego programu i wykonanie przez kontroler procedury obsługi przerwania.
- Zapytywanie (ang. Polling) aktywne, okresowe, próbkowanie (sprawdzanie) statusu urządzeń zewnętrznych przez kontroler.

## Zapytywanie (ang. Polling)

- Technika polling jest najczęściej używana w kontekście obsługi urządzeń wejścia/ wyjścia,
- W *polling-u* komputer centralny cyklicznie sprawdza stan urządzenia zewnętrznego w oczekiwaniu na gotowość tego urządzenia czeka na gotowość,
- *Polling* znajduje zastosowanie w sytuacjach, gdy komputer łączy się z zewnętrznymi urządzeniami w celu zebrania (odświeżenia) danych, przy czym współpraca ta odbywa się w trybie *off-line*,
- Polling może być wykorzystany do wymiany informacji z urządzeniami zewnętrznymi,
   w sytuacji gdy z jakiś względów urządzenia te nie mogą rozpocząć komunikacji,
- W systemach obsługujących jedno zadanie polling może również mieć zastosowanie.
   Większość czasu procesora byłaby wówczas tracona na sprawdzanie gotowości urządzenia,
- W systemach, które wymagają wykonania wielu zadań polling jest mało efektywny w stosunku do przerwań.

# Port wejścia-wyjścia - wybór trybu pracy



- Zmiana funkcji z wyjścia na wejście:
  - zablokowanie lub odblokowanie bufora (sygnał I/O),
  - możliwość uaktywnienia obwodu podciągającego (sygnał PULL-UP),
- Możliwe stany wyjścia:
  - stan niski,
  - stan wysoki,
  - stan wysokiej impedancji (domyślny po resecie).

# Konfiguracja programowa portu - BASCOM-AVR

- Należy ustawić funkcje portów:
  - Config PORT = Output dla wyjścia,
  - Config PIN = Input dla wejścia,
- Przy braku zewnętrznych rezystorów podciągających (stan wysokiej impedancji) należy ustawić stan portu na wysoki:
  - Set PORT

```
Przykład:

$crystal = 18432000
$regfile = "m32def.dat"

Config PIND.2 = Input
Config PORTD.5 = Output
Set PORTD.2
Set PIND.2

Do
PORTD.5 = PIND.2
Loop
End
```

Można ustawiać i odwoływać się do pojedynczych pinów portu.

# Rodzaje przerwań

- 1. Sprzętowe:
  - Zewnętrzne sygnał przerwania pochodzi z zewnętrznego źródła. Przerwania te służą do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi.
  - Wewnętrzne pochodzące od timera
  - Wewnętrzne wyjątki (ang. exceptions) zgłaszane przez procesor dla sygnalizowania sytuacji wyjątkowych (np. dzielenie przez zero)
- 2. *Programowe:* z kodu programu wywoływana jest procedura obsługi przerwania (do komunikacji z systemem operacyjnym).

# Wektory przerwań

- Wektor przerwań jest adresem początku obsługi przerwania,
- Wektor przerwań, w momencie wystąpienia przerwania, wpisywany jest do licznika rozkazów - rejestr PC, a zawartość rejestru PC jest kładziona na stos,
- Adresy procedur obsługi przerwań zapisane są w *tablicy wektorów* przerwań,
- Przechowuje ona adresy poszczególnych procedur obsługi przerwań,

# Tablica wektorów przerwań dla $\mu$ C Atmel ATMega32

Vector No.	Program Address	Source	Interrupt Definition
1	\$000	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	\$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	\$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	\$006	INT2	External Interrupt Request 2
5	\$008	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
6	\$00A	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
7	\$00C	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
8	\$00E	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
9	\$010	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
10	\$012	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
11	\$014	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
12	\$016	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow
13	\$018	SPI, STC	Serial Transfer Complete
14	\$01A	USART, RXC	USART, Rx Complete
15	\$01C	USART, UDRE	USART Data Register Empty
16	\$01E	USART, TXC	USART, Tx Complete
17	\$020	ADC	ADC Conversion Complete
18	\$022	EE_RDY	EEPROM Ready
19	\$024	ANA_COMP	Analog Comparator
20	\$026	TWI	Two-wire Serial Interface
21	\$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready

Dokładniejsze informacje w dokumentacji.

# Przerwania programowe

- Z kodu programu wywoływana jest procedura obsługi przerwania,
- Najczęściej wykorzystywane do komunikacji z systemem operacyjnym, który w procedurze obsługi przerwania (np. w DOS 21h)

#### Przerwania maskowalne i niemaskowalne

- *Przerwania maskowalne* które można blokować i odblokować programowo,
- Przerwania niemaskowalne przerwania, których nie można zablokowć programowo. Są to przerwania, których wystąpienie każdorazowo powoduje bezwarunkowy skok do funkcji obsługi tego przerwania, np. reset

## Obsługa przerwania

- Procedura obsługi przerwania ciąg rozkazów realizujących pożądaną reakcję na przerwanie,
- *Program główny* sekwencja działań (rozkazów) mikroprocesora realizowanych gdy nie ma przerwań,
- Obsługa przerwania nie może wprowadzać żadnych zmian w programie głównym.

## Procedura obsługi przerwania

- 1. Rozpoznanie przyczyny przerwania (realizacja może być sprzętowa),
- 2. Skasowanie przyczyny przerwania (realizacja może być sprzętowa),
- 3. Zablokowanie przerwania,
- 4. Składowanie na stosie rejestrów roboczych,
- 5. Właściwa obsługa przerwania,
- 6. Odtworzenie rejestrów roboczych ze stosu,
- 7. Odblokowanie przerwania,
- 8. Powrót do zawieszonego programu.

#### **Stos**


- W momencie wywołania przerwania adres odkładany jest na stos,
- Wskaźnik stosu powinien być ustawiony na miejsce gdzie znajduje się stos.

# Priorytet przerwań

- *Priorytet przerwań* zróżnicowanie co do ważności (pilności) zadań realizowanych przez system mikroprocesorowy,
- W szczególności zadaniami tymi mogą być procedury obsługi przerwań różnicując ich pilność dokonuje się określenia priorytetów poszczególnych przerwań,
- W przypadku AVR system obsługi przerwań jest płaski (brak hierarchii). Wszystkie przerwania są jednakowo ważne.


# Sprzętowa realizacja hierarchii przerwań

• *sprzętowo* - o wyborze przerwania decyduje *kontroler przerwań*.




# Programowa realizacja hierarchii przerwań

• *programowo* - poprzez wspólną procedurę obsługi przerwań. Jest on arbitrem systemu przerwań (rozpoznaje źródła aktualnych przerwań i decyduje o kolejności ich obsługi)




# Asynchroniczność przerwań

- Przerwania z różnych źródeł pojawiają się w dowolnych, niezależnych od siebie, chwilach czasu,
- z punktu widzenie procesora przerwania 1 i 3 wystąpiły jednocześnie.




# System przerwań bez priorytetów

- Opóźnienia  $\{\Delta t_2, \Delta t_3\}$  w reakcji na obsługę przerwań,
- Możliwość zgubienia przerwania podczas tych opóźnień,
- Maksymalny czas oczekiwania na obsługę przerwania może być równy sumie czasów obsługi pozostałych przerwań w systemie,



# System przerwań z priorytetami

- Istnieje hierarchia ważności przerwań,
- Opóźnienia  $\{\Delta t_1, \Delta t_2\}$  w reakcji na obsługę przerwań,
- Przerwania o niższych priorytetach mogą dłużej czekać na obsługę (w skrajnych przypadkach mogą być nie obsłużone),




# Rodzaje przerwań

- Przerwania zegarowe odmierzanie czasu,
- Przerwania od urządzeń zewnętrznych nieregularne,
- Przerwania od układów kontrolujących pracę systemu o najwyższym priorytecie. Sygnalizują stan pracy jak
  - zanik zasilania,
  - błąd/wyjątek procesora,
  - inne

# Liczniki i timery


- Timery są to liczniki służące do odmierzania okresów czasu,
- Częstotliwość pracy licznika jest określana poprzez podział częstotliwości zegara,
- Timery (liczniki) mogą mieć różną długość zazwyczaj 8 albo 16 bitów,
- Przerwanie od timera generowane jest w momencie przepełnienia licznika.

# Timer0 w $\mu$ C Atmel ATMega32



- Licznik pojedynczy,
- Automatyczne zerowanie (Auto Reload),
- Generator *Pulse Width Modulator (PWM)*,
- generator częstotliwości,
- Licznik zdarzeń zewnętrznych,
- 10-bitowy prescaler,
- Przepełnienie (TOV0 and OCF0).

# Timer0 w $\mu$ C Atmel ATMega32 - schemat blokowy



#### Uruchomienie timera0 i timera1

- 1. Ustawienie trybów pracy timera. Normalny tryb pracy jest domyślny. Pozostałe tryby omówione będą na następnych wykładach.
- 2. Ustawienie *prescalera* określenie częstotliwości pracy zegra licznika w oparciu o zegar systemowy. Dostępne dzielniki to  $N=\{1,8,64,256,1024\}$  tyle razy można zmiejszyć częstotliwość zegara systemowego,
- 3. Ustawienie etykiety wektora przerwań danego przerwania,
- 4. Uruchomienie wszystkich przerwań oraz przerwań timera (*rejestr Timer/Counter Interrupt Mask Register*),
- 5. Wystartowanie timera
- 6. Obsługa przerwań.

#### Struktura programu obsługi przerwań (Bascom-AVR)

```
$crystal = 18432000
$reqfile = "m32def.dat"
$baud = 19200
Config Timer1 = Timer , Prescale = 8
Enable Timer1
On Timer1 timer1
Enable Int0
On IntO intO
Enable Interrupts
Start Timer1
D_{\Omega}
'Petla glowna
Loop
End
_int0:
'obsługa przerwania int0
print "Tu program obslugi int0"
Return
_timer1:
obsłyga przerwania od timeral, po przepełnieniu licznika
Print "Tu program obslugi timet1"
Timer1 = 32000
Return
```

#### Zadania na ćwiczenia

- 1. Wykorzystując przerwanie *int0* zrealizuj system, który zlicza wciśnięcia przycisku i wypisuje wynik na łącze szeregowe,
- 2. Posługując się timerem pracującym w normalnym trybie zrealizuj generator o częstotliwości  $f=\ldots$  i współczynniku wypełnienia  $\omega=\ldots$  podanych przez prowadzącego. Po naciśnięciu przycisku generowana częstotliwość powinna zwiększać się o 10%.