

MANUAL DE TREINAMENTO

Setor Suporte técnico

INTEGRAÇÃO 2025

PREPARADO POR INTERNET AGIL



Este manual tem como objetivo fornecer informações e instruções sobre os procedimentos do setor de suporte técnico.

- Descrição do setor: Apresentação das funções e responsabilidades do setor de suporte técnico de internet.
- Processos de atendimento: Detalhes sobre os fluxos de trabalho para o atendimento aos clientes, incluindo abertura de chamados, triagem de problemas, diagnóstico, solução e acompanhamento.
- Ferramentas e recursos: Apresentação das ferramentas e recursos utilizados pela equipe de suporte técnico, como sistemas de diagnóstico, bases de conhecimento e softwares de diagnóstico.
- Boas práticas de atendimento: Diretrizes para um atendimento ao cliente de qualidade, incluindo comunicação eficaz, empatia, resolução de problemas e follow-up.
- Soluções para problemas comuns: Um guia com as soluções para os problemas mais frequentes encontrados pelos clientes, como quedas de conexão, lentidão da internet, configuração de equipamentos.

Descrição do Setor

O setor de suporte técnico de internet é responsável por atender às demandas dos clientes em relação ao serviço de internet fornecido pela empresa. A equipe de suporte técnico é composta por profissionais qualificados para diagnosticar e solucionar problemas de conectividade, configuração de equipamentos e outros aspectos relacionados ao serviço de internet.

Processos de Atendimento

1.Abertura de chamado: O cliente entra em contato com o suporte técnico através de um canal de atendimento, como telefone, chat online (OPA) para registrar um problema ou solicitar assistência.

2. Triagem de problemas: A equipe de suporte técnico realiza a triagem do problema relatado pelo cliente, a fim de identificar a causa e o nível de severidade do problema.

3. Diagnóstico: Com base na triagem, a equipe de suporte técnico realiza o diagnóstico do problema, utilizando ferramentas e recursos específicos, como softwares de diagnóstico e acesso remoto aos equipamentos do cliente (ONT) ou roteador caso seja uma (ONU) bridge.

4. Solução: Após o diagnóstico, a equipe de suporte técnico implementa a solução adequada para o problema, orientando o cliente sobre os procedimentos necessários e acompanhando o resultado da solução.

5. Follow-up: A equipe de suporte técnico realiza o follow-up com o cliente após a solução do problema, a fim de verificar se o problema foi resolvido de forma satisfatória e se o cliente está satisfeito com o atendimento recebido.

6.Ordem de serviço: Após realizar todos os testes com o cliente e mesmo assim o mesmo estiver sem conexão, o analista de suporte irá abrir uma ordem de serviço (O.S) para que um técnico vá na residência do cliente solucionar o problema.

Ferramentas e Recursos

A equipe de suporte técnico utiliza diversas ferramentas e recursos para realizar seu trabalho de forma eficiente e eficaz. Entre as principais ferramentas e recursos, podemos destacar:

Sistema IXC e OPA São utilizados para registrar e gerenciar os chamados dos clientes, permitindo a organização do fluxo de atendimento e a acompanhamento do histórico de problemas.

Softwares de diagnóstico ACS:

Permitem que a equipe de suporte técnico realize testes e diagnósticos nos equipamentos dos clientes, a fim de identificar a causa dos problemas de conectividade e outros problemas técnicos

Acesso remoto: Permite que a equipe de suporte técnico acesse os equipamentos dos clientes remotamente, para realizar configurações, atualizar o firmware, fazer verificação de canal e largura de banda e solucionar problemas sem a necessidade de deslocamento até o local do cliente.

Boas Práticas de Atendimento

O atendimento ao cliente no setor de suporte técnico de internet deve ser realizado de acordo com boas práticas, que visam garantir a qualidade do serviço prestado e a satisfação dos clientes. Entre as principais boas práticas de atendimento, podemos destacar

Comunicação eficaz: A equipe de suporte técnico deve se comunicar com os clientes de forma clara, simples, objetiva e educada, utilizando uma linguagem acessível e evitando termos técnicos jargões e gírias.

Empatia: A equipe de suporte técnico deve se colocar no lugar do cliente, demonstrando compreensão e empatia com o problema relatado.

Resolução de problemas: A equipe de suporte técnico deve se esforçar para solucionar os problemas dos clientes de forma rápida e eficiente, utilizando os conhecimentos e ferramentas disponíveis.

Abaixo alguns exemplos de como fazer o atendimento

1 – Olá, tudo bem? Em que posso ajudar? Espera o cliente responder



2 - Por favor, pode me informar o CPF/CNPJ do assinante do plano? Espera o cliente responder

3 – Aguarde um momento, irei verificar o seu cadastro.

Obs: verificar no cadastro se o cliente está conectado, se tiver conectado verificar a quanto tempo, se o cliente não tiver feito o procedimento de desligar e ligar o equipamento, solicitar a ele para fazer. Verificar o sinal da Fibra óptica do cliente também antes de continuar o atendimento.

Caso o cliente fale que está com lentidão no acesso, perguntar para ele em qual dispositivo ele está sentindo essa dificuldade, e explicar para ele que os testes para serem precisos precisam ser realizados em um computador com placa de rede (Giga), mas caso ele não possua, podemos fazer através de um celular que possua a tecnologia 5G mas o resultado do teste não será exato.

Se for - Celular:

Pedir para ele ir ao lado do roteador, e mandar a seguinte mensagem: "Por Gentileza, me envie um print das redes wifi que aparecem disponíveis em seu celular."

Obs: neste processo em que o cliente envia o print das redes wifi, é possível saber se o celular dele possui 5G e conseguimos ver o nível de sinal também. Após isso pedimos para que o cliente faça um teste de velocidade através do link abaixo, e pedimos para ele mandar o print do resultado. A mensagem ficaria dessa forma:

Por gentileza, faça um teste através do link abaixo e após o teste me envie um print com o resultado.

https://www.minhaconexao.com.br/?server_id=002796

·Televisão - Na hora da venda, é explicado ao cliente que não damos suporte para IPTV, nem por Wifi e nem por cabo. Então muitos clientes possuem esse serviço e na hora do atendimento eles falam que o problema é no Youtube, Globo play, etc... quando vamos ver ele está acessando esses serviços através do painel do IPTV.

OBS: é muito importante pedir foto para o cliente, então quando desconfiamos que o cliente utiliza IPTV, pedimos o seguinte para ele:

"Me mande um vídeo por gentileza, desde a entrada do aplicativo onde eu consiga ver o nome, até o momento em que acontece de travar."

·IPTV – mandar a seguinte mensagem:

Não damos suporte e nenhuma garantia de funcionamento de sistemas de IPTV (TV por Internet), através de aplicativos e/ou equipamentos disponíveis no mercado, sem HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL, seja por meio de WIFI ou cabo. A ANATEL que é o órgão regulamentador está *BLOQUEANDO* esses servidores que são tidos como *ILEGAIS*.











OBS: sempre entrar no ACS e fazer uma análise nos canais do roteador dos clientes, e procurar deixar no mais livre possível.

Antes de acessar o roteador do cliente, mandar a seguinte mensagem:

Irei acessar o seu Roteador para verificar as configurações, caso necessário irei fazer algumas alterações, pode ser que sua conexão caia algumas vezes neste tempo, mas não se preocupe, serei eu reiniciando o seu Roteador...

Computador – se no computador do cliente não estiver chegando à velocidade contratada por cabo, verificar se a placa de rede é (GIGA), outro fator importante também, verificar o cabo de rede que está ligado no computador tem todas as vias, isso pode ser verificado por foto, para chegar a velocidade correta tem que ter todas as vias.

Quando o cliente entra em contato com LOS, após as mensagens obrigatórias que enviamos no início do atendimento, enviamos a seguinte mensagem:

"Me mande uma foto do roteador por favor, inclusive da parte de trás onde ficam os cabos, para que eu possa verificar se estão todos ligados corretamente e também verificar se o cabo não está dobrado ou torcido."

Após o cliente mandar a foto, pedimos uma foto ou um vídeo curto para o cliente, onde mostre toda a extensão do cordão óptico, a mensagem fica assim:

"Por gentileza, me envie uma foto ou um vídeo curto onde eu consiga ver toda a extensão do cordão óptico amarelo."

É importante explicar para o cliente de forma clara e objetiva que o sinal atenuado da fibra pode ser comparado a uma mangueira de água, quando dobramos uma mangueira interrompemos todo ou parcialmente o fluxo da água que sai pela ponta dela, se o Cordão Óptico estiver dobrado irá ocorrer algo semelhante, porém ao invés de água não sairá (luz) na ponta do cordão de forma adequada, e com isso a conexão ficará instável.

Se a conexão voltar, verificar se o nível de sinal está OK, caso não esteja teremos que abrir uma ordem de serviço.

Para fazer o acesso ao roteador do cliente segue abaixo alguns logins e senhas que utilizamos:





usuário: admin Senha: inicial do nome do cliente(tudo minúsculo) + data de nascimento OU Fst101



Unee usuário: root Senha: Changeme_123 ou mudar123



Mercusys Senha: data de nascimento



Intelbras 121AC usuário: admin Senha:data de nascimento OU intelbras



Huawei usuário: Epadmin Senha: adminEp



usuário: Epadmin ou micropro
Senha: micropro ou data de nascimento com inicial maiuscula e exclamação no final

As instalações novas está sendo no novo padrão, um exemplo abaixo:

Cliente – Joao de Deus Data de nascimento 22/07/1958 A senha de acesso ficaria – J22071958! Primeira letra do nome do cliente Maiúscula + data de nascimento sem as / +!

Mudança de Ponto



A mudança de Ponto funciona assim, o técnico vai ao local e verifica se se vai conseguir utilizar a mesma Fibra, caso ele consiga o valor fica em R\$50,00 e é incluído na próxima fatura, caso seja necessário a troca da Fibra por não ter a metragem necessária para fazer a mudança, é cobrado R\$90,00 podendo ser parcelado em 2 vezes e virá junto com as próximas mensalidades.

Quando o cliente danifica um equipamento

Todos os equipamentos que são instalados na casa do cliente são Comodatos ou seja (emprestados ao cliente) então é dever dos clientes zelar pelos equipamentos.

Segue abaixo a lista com os valores dos equipamentos:

D. A. A.	Foto	Valor C	Valor Cartão		Boleto (*)	Parcelamento
Produto Camera IP Yoosee - Interna	Wind Wind	R\$ 1	65,00	R\$	195,00	4x
TV Box Intelbras IZY Play		RS 4	60,00	R\$	520,00	4x
Roteador Intelbras RG-1200	L	R\$ 3	49,00	R\$	390,00	4x
Roteador Mercusys AC-12G	Ш	R\$ 2	199,00	R\$	349,00	4x
Roteador Huawei WS5200		RS 3	349,00	R\$	390,00	4x
Kit 2 Roteadores Intelbras TWIBI GIGA +	0	R\$ 7	769,00	R\$	808,00	4×
Roteador Intelbras TWIBI GIGA + (unidade)	0	R\$ 4	149,00	R\$	472,00	4x
Conjunto de Teclado e Mouse sem Flo	3	R\$ 1	149,00	RS	157,00	4x
switch TP-link 8 Portas		R\$	90,00	R\$	95,00	4x
elefone IP Grandstream GXP-1610		R\$ 4	499,00	R\$	565,00	4x
onte DC - 12V (0,5 - 1 - 1,5amp)	1	RS	40,00	RS	43,00	2x

Fonte DC - 24V	1	R\$	60,00	R\$	65,00	2x
Fonte Nobreak UPS-30 Lacerda	1	R\$	299,00	R\$	349,00	4x
Cordão Optico	0	R\$	40,00	R\$	45,00	2x
Conector Optico	07	R\$	20,00	R\$	25,00	2x
ONU Integrada Intelbras Wifiber 121AC	Ш	R\$	419,00	R\$	459,00	4x
ONU Integrada Intelbras Wifiber 121AC	WIII	R\$	399,00	R\$	349,00	4x
ONU Bridge - Todas Marcas	1	R\$	189,00	R\$	229,00	4x
(*) Somente e	em caso de clientes	s com	contrato	Ativo		
ierviços		T		Valor		Forma
axa de Ativação Residencial	A RESIDENCE OF THE PARTY OF THE			Consultar		Antecipado
axa de Ativação Comercial		120		Consultar		Antecipado
axa de Ativação Industria/Galpões				Consultar		Antecipado
axa de Ativação Kitnets				R\$	300,00	Antecipado
Audança de Endereço (Residencial)		100	F 9733.23	R\$	90,00	à vista ou 2X
Audança de Endereço (Comercial/Empresa)	3 3 45 1	100		R\$	180,00	à vista ou 2X
Audança de Endereço (Kitnet)				R\$	300,00	à vista ou 3X
Audança de Cômodo (com troca da fibra)	BETTER THE		1944	R\$	90,00	à vista ou 2X
fudança de Cômodo (sem troca da fibra)		1		R\$	50,00	1 X (próx. Boleto
isita improdutiva				R\$	40,00	1 X (próx. Boleto
		_				
roca de Senha econfiguração de Roteador			16-01	R\$	40,00	1 X (próx. Boleto

Quando o cliente entrar em contato com a ONU danificada, verificamos o valor e passamos para o cliente, porém se não tivermos certeza de qual equipamento está danificado, mandaremos a seguinte mensagem ao cliente:

Irei solicitar que um técnico vá ao local verificar, porém se houver cobrança o técnico irá informar no local o valor.

Equipamento resetado

Alguns clientes entram em contato com o equipamento resetado, cabe a nós ajuda-lo a reconfigurar o equipamento. Neste caso, se o cliente possuir um computador para fazer esse processo é mais fácil, mas caso ele não tenha, podemos orienta-lo a fazer com um celular diferente do qual ele esteja falando conosco se possível, para facilitar para o mesmo.

Mas caso ele tenha resetado o equipamento e não consiga configurar, terá o custo da visita técnica. (está na lista acima o valor).

Tipos de alertas do telegram

Os alertas do Telegram têm a função de nos notificar sobre possíveis rompimentos, quedas e outros problemas externos. Os alertas mais críticos são identificados pela mensagem "TEMOS UM PROBLEMA", enquanto a resolução do incidente é sinalizada com "PROBLEMA RESOLVIDO".

Cada alerta contém uma descrição detalhada do ocorrido, incluindo informações como horário e data de início do problema. Além disso, os alertas fornecem dados essenciais para a identificação da falha e da região afetada. Por exemplo:

CMC-ZABBIX

TEMOS UM PROBLEMA
O problema começou as 07:21:42 em 2025.02.05
Nome do problema: Unavailable by ICMP ping
Nome do Host: ATENCAO ENERGIA - SGA
IP: 100.64.14.47
Dados operacionais: Down (0)

07:21

Rompimento de Fibra

Para identificar um rompimento de fibra, podemos observar que, nos dados operacionais, o sinal sempre apresentará -40 dBm. Além disso, o nome do problema indicará o local exato do rompimento. Por exemplo, no alerta "SGA-SECOM" que seria São Gabriel x SECOM, fica claro que a falha ocorreu nesse trecho específico.

TEMOS UM PROBLEMA
O problema começou as 10:22:01 em 2025.02.05
Nome do problema: ALERTA SINAL OPTICO - SGA - SECOM - RX
Nome do Host: SW-SGA
IP: 10.255.250.3
Dados operacionais: -40 dBm

Clientes Desconectados

Quando recebemos esse tipo de alerta, mas não há registro de chamadas ou contatos de clientes, isso geralmente indica apenas uma queda de energia em alguma região. No entanto, se houver contato relatando o problema, é essencial acionar a equipe técnica para que eles possam investigar e solucionar a situação.

TEMOS UM PROBLEMA
O problema começou as 18:27:19 em 2025.02.01
Nome do problema: Menos de 7700 clientes conectados
Nome do Host: BRAS-CMC
IP: 45.6.164.20
Dados operacionais: 7631

ALERTA DE ENERGIA POPS

Ao receber esse tipo de alerta, é importante ficar atento, pois ele indica uma queda de energia no POP que atende uma determinada região. No exemplo abaixo, trata-se do POP de ITU.

Antes de acionar a equipe técnica, devemos analisar o horário e aguardar alguns minutos, pois, geralmente, quando ocorre uma queda de energia, o gerador ou as baterias entram em funcionamento automaticamente, resolvendo o problema rapidamente. Como demonstrado abaixo, em muitos casos, a falha é corrigida em cerca de um minuto.

O ideal é acionar a equipe técnica apenas se, após alguns minutos, o gerador ou as baterias não forem ativados automaticamente e o alerta de "problema resolvido" não for emitido.

TEMOS UM PROBLEMA

O problema começou as 16:22:01 em 2025.02.01 Nome do problema: ALERTA - ENERGIA POP ITU

Nome do Host: HexS - POP ITU

IP: 45.6.167.164

Dados operacionais: 2

16:22

PROBLEMA RESOLVIDO

Problema resolvido em 1m 0s as 16:23:01 em 2025.02.01

Nome do problema: ALERTA - ENERGIA POP ITU

Nome do Host: HexS - POP ITU

IP: 45.6.167.164

Dados Operacionais: 1

16:23

Lembre-se de que cada alerta representa um caso específico. Portanto, é fundamental analisar cada situação individualmente antes de tomar qualquer ação.

Autorizando Cliente

No dia a dia, surgem solicitações e situações em que é necessária uma nova autorização do cliente. Um exemplo comum é o caso de uma PON piscando, que pode demandar uma nova autorização, ou ainda a autorização para um técnico que enfrenta dificuldades no local — muitas vezes devido à falta de sinal de internet, entre outros motivos.

A seguir, apresentamos o procedimento correto para conceder essa autorização de forma clara e sem erros.

No exemplo abaixo, temos uma autorização a ser realizada, que pode ser tanto para um técnico quanto para um cliente com o problema de PON piscando. O primeiro passo é localizar o MAC do roteador.


Se o equipamento for integrado, basta encontrar a etiqueta localizada na parte inferior do dispositivo — geralmente uma etiqueta branca. Caso o equipamento esteja em modo BRIDGE, ou seja, com dois aparelhos conectados, o MAC correto estará na parte inferior do modem, que costuma ser uma caixinha menor posicionada ao lado do roteador. O MAC estará identificado com a descrição 'GPON/SN' ou 'SN', conforme mostrado a seguir.



A próxima etapa é acessar o IXC, localizar a aba 'PROVEDOR' e, em seguida, clicar na opção 'AUTORIZAR ONUs'.


Uma lista com as ONUs disponíveis para autorização será exibida. Caso o MAC desejado não apareça, dique na opção 'CONSULTAR TODAS', localizada na parte superior da tela. O sistema realizará uma busca mais abrangente, o que pode levar alguns instantes.

Após o carregamento, todas as **ONUs** disponíveis serão exibidas. Localize o equipamento correspondente ao **MAC** desejado, selecione-o e clique no botão '**AUTORIZAR ONU**', conforme ilustrado abaixo.



Ao clicar no botão 'AUTORIZAR ONU', será aberta uma aba com todas as informações necessárias para a autorização.

Nesse momento, é fundamental saber quem é o cliente, seu login, a CTO e a porta na qual o cliente está sendo autorizado. Normalmente, o técnico responsável pela solicitação fornecerá todos esses dados.




Agora, vamos preencher as informações necessárias para a autorização do cliente.

Primeiro, definiremos a 'CAIXA FTTH' e a 'PORTA FTTH'. Na opção 'CAIXA FTTH', inserimos a CTO informada, por exemplo, '247-7'. Em seguida, clicamos no ícone da 'LUPA' e, no campo em branco, digitamos a CTO . Assim que ela aparecer, basta clicar duas vezes para selecionálo.

Depois, na opção 'PORTA FTTH', inserimos a porta onde o técnico está conectando o cliente ou onde o cliente já estava conectado. Por exemplo, 'PORTA 5'.

Ao clicar em 'LISTAR', o sistema exibirá as portas disponíveis, com as portas livres destacadas em verde. Localizamos a 'PORTA 5', clicamos sobre ela e, em seguida, clicamos no botão 'SELECIONAR' para confirmar.

Pronto! Essa etapa foi concluída com sucesso.




Em seguida, role a página para baixo até localizar a opção 'CONTRATO E LOGIN'.

Primeiro, em 'CONTRATO', clique no ícone da 'LUPA' e, no campo em branco, digite o nome completo do cliente. Confirme a busca e, quando o contrato aparecer, clique duas vezes sobre o resultado para selecioná-lo.

Depois, no campo 'LOGIN', clique novamente no ícone da 'LUPA', mas, em vez de digitar o login, clique no botão de 'REGARREGAR' (ícone de atualização). Como o contrato já foi selecionado, o sistema fará um refresh e carregará automaticamente o login associado.

Assim que o login aparecer, basta clicar duas vezes sobre ele para selecioná-lo.

Pronto! Essa etapa também foi concluída com sucesso.



Agora, vamos para a última etapa da autorização.

Role a página para baixo até encontrar a opção 'PERFIL'. Aqui, é necessário identificar o tipo de equipamento que está sendo autorizado:

- Se for um equipamento integrado ou seja, um roteador no qual a fibra é conectada diretamente, sem a necessidade de um modem adicional —, o número a ser inserido no perfil é '18'.
- Se o equipamento estiver configurado em modo BRIDGE com dois dispositivos, um roteador e um modem —, o número correto é '1'.


Após inserir o número correspondente, clique na opção 'INTEGRAÇÃO OLT', localizada logo acima. Serão exibidas algumas opções; clique em 'GRAVAR DISPOSITIVO' para concluir essa etapa.


O equipamento estará autorizado, mas ainda há um último procedimento a ser realizado:

- 1. Volte para a página principal do cliente.
- 2. Clique nas três barras ao lado do login.
- 3. Selecione a opção para 'LIMPAR MAC DO CLIENTE'.

Pronto! O cliente estará devidamente autorizado.

Caso, após esse procedimento, o sinal não seja restabelecido, pode haver alguma configuração incorreta no próprio equipamento.







Lembre-se: caso o sinal não retorne após a autorização, é importante considerar outras possíveis causas para o problema.


Entre os motivos mais comuns estão configurações incorretas no roteador ou, ainda, a ocorrência de algum problema externo que afete o sinal.

Desautorizando Cliente


No dia a dia, surgem solicitações de desautorização ou exclusão de clientes, geralmente feitas por técnicos que estão realizando visitas técnicas ou mudanças de endereço. Nessas situações, é necessário realizar a desautorização para que o técnico possa configurar o serviço novamente.


Abaixo, segue o passo a passo para realizar a desautorização de forma correta, garantindo que não haja erros.

"Primeiro, acesse o cliente e clique no contrato. Em seguida, vá até a opção 'LOGIN' e, ao abrir, clique duas vezes no login exibido.




Agora, acesse a aba 'FIBRA' e clique duas vezes na fibra exibida.







Agora clique na opção "INTEGRAÇÃO OLT" em seguida clique em "Excluir Dispositivo" e clique em salvar após




Agora, volte para a aba 'FIBRA', clique na opção 'DELETAR' e aguarde. Quando a fibra for removida, clique em 'SALVAR'. Pronto! A desautorização foi concluída.






Lembre-se: se a fibra do cliente não aparecer na aba 'FIBRA', será necessário o 'MAC' do roteador/modem para realizar a desautorização no 'UNM'. Abaixo, seguem as instruções para o procedimento no 'UNM'.


Primeiramente abrimos o UNM 2000 e clicamos na caixinha de pesquisa.




"Uma nova aba será aberta com algumas opções para selecionar. Na primeira, 'Object Type', selecione 'ONU'. Na segunda, selecione 'Endereço Físico' ou 'Physical Address'. No campo em branco, insira o MAC completo ou apenas os caracteres finais, como no exemplo: 'F459AF' e clique em SEARCH.



Após isso aparecerá o resultado da pesquisa, após aparecer selecione e clique em Localize(D)



Em seguida aparecerá a lista com o cliente pesquisado selecionado.



Agora, clique com o botão direito sobre o cliente selecionado e escolha a opção 'Deauthorization'. Pronto! A desautorização foi concluída.

Lembre-se que não é todos clientes que será necessário a desautorização por aqui.

Considerações finais

Quando um cliente de condomínio entrar em contato, passar para o mesmo que a visita é feita em até 3 dias uteis, porém perguntar para o cliente se no regimento interno do condomínio a internet é tida como um serviço essencial e se está liberada a entrada do técnico todos os dias incluindo sábado, domingo e feriado, caso a resposta seja positiva, descrever isso na ordem para facilitar a comunicação do técnico que fará a visita com o cliente.

Temos que demonstrar interesse nos problemas que o cliente tem, mesmo que em nosso sistema o cliente esteja conectado, pode ser que no celular dele esteja funcionando também, mas pode ser que ele não esteja conseguindo conectar a TV na internet, poderemos ajudá-lo a fazer tal conexão, sempre de forma clara e objetiva.

O que para nós pode parecer simples, para o cliente pode ser extremamente complicado, então cabe a nós auxilia-los da melhor forma possível dentro do possível.

Lembrando sempre que os scripts´s de atendimento que possuímos são modelos, e que cada atendimento é único, e por muitas vezes temos que reformular o script para que o cliente tenha um melhor entendimento.

