# Pontifícia Universidade Católica de Goiás Escola de Ciencias Exatas e da Computação Engenharia da Computação

# Documentação do Parser para o SPICE

Aluno(a):Gabriel Teixeira Andrade Sousa

Orientador:Bierley

# Sumário

1	Parametrizando	3
2	Compilação	3
3	Observações	3
4	Linha de título	4
5	.END Linha final	4
6	Comentários	4
7	Resistores	5
8	Capacitores	5
9	Indutores	6
<b>10</b>	Fontes Independentes	6
11	Fontes de corrente lineares controladas por tensão	7
<b>12</b>	Fontes de tensão lineares controladas por tensão	7
<b>13</b>	Fontes de corrente lineares controladas por corrente	7
14	Fontes de tensão lineares controladas por corrente	8
<b>15</b>	Diodos de Junção	8
<b>16</b>	Transistor Bipolar de Junção (TBJs)	9
<b>17</b>	Transistores de Efeito de Campo de Junção (TECJs)	9
18	MOSFETs	9
19	Opções (.OPTIONS)	10
20	.NODESET	11

	Documentação	26 de setembro de 2019
21 .IC		11
22 .AC: Análise AC Small-	Signal	12
23 .DC: Função de Transfe	rência DC	12
24 .PZ: Analise Pólo-Zero		13
25 .SENS: Analise Sensitiva	a DC ou Small-Signal	13
26 .TF: Análise da Função	de Transferência	14
27 .TRAN: Análise Transit	ória	14
28 Linhas .SAVE		15
29 Linhas .PRINT		15
30 .SUBCKT		16
31 .ENDS		16
32 Chamadas de Sub-Circu	itos	17

# Configurando o fonte para o arquivo .ckt

### 1 Parametrizando

Para que o programa analise um arquivo .ckt, é necessário que o fonte contenha o caminho do arquivo a ser analisado.

No arquivo main.cpp uma variavel string de nome "filename" contém o caminho. Dessa forma deve-se colocar o caminho do arquivo desejado, como no exemplo abaixo:

```
std::string filename = "C:\\Users\\Gabriel\\ Documents\\Dev\\exemplo.ckt"
```

# 2 Compilação

A execução do programa ocorre no próprio terminal, assim como a compilação. Para compilar os 5 arquivos:

parser.h Circuito.h parser.cpp Circuito.cpp main.cpp

O comando que tenho utilizado é:

```
g++ parser.h Circuito.h parser.cpp Circuito.cpp main.cpp
```

### 3 Observações

O comando .OP eu não entendi como funciona, por isso não o implementei. Minha duvia quanto a ele é quais são as opções/regras que vem depois do coamndo .OP.

Caso o parser aponte algum erro que não esteja fazendo sentido tente separar os tokens, essa função ainda está em melhoria. Exemplo:

```
.PRINT AC VM(4, 2) separe dessa forma .PRINT AC VM(4, 2)
```

# Titulos, comentários e .End

### 4 Linha de título

#### Exemplos:

POWER AMPLIFIER CIRCUIT TEST OF CAM CELL

A linha do titulo deve ser a primeira entrada do arquivo. O titulo é escrito na tela durante a execução para confirmar qual arquivo esta sendo executado.

### 5 .END Linha final

#### Exemplos:

.END

O "END" deve ser a ultima linha do arquivo de entrada. Note que o ponto faz parte do comando.

### 6 Comentários

Forma Geral:

\* Comentários aqui

#### Exemplos:

- \* RF=1K Gain should be 100
- \* Check open-loop gain and phase margin

# Elementos do Circuito e Modelos

### 7 Resistores

Forma Geral:

RXXXXXXX N1 N2 VALUE

### Exemplos:

R1 1 2 100 RC1 12 17 1K

N1 e N2 são os dois nós dos elementos. VALUE é a resistencia (em ohms) e só podem ter valores positivos e negativos, diferente de zero.

### 8 Capacitores

Forma Geral:

CXXXXXXX N+ N- VALUE <IC=INCOND>

### Exemplos:

CBYP 13 0 1UF COSC 17 23 10U IC=3V

N+ e N- são os nós positivo e negativo dos elementos, respectivamente. VALUE é o valor da capacitância em Farads.

### 9 Indutores

Forma Geral:

LYYYYYYY N+ N- VALUE <IC=INCOND>

#### Exemplos:

LLINK 42 69 1UH LSHUNT 23 51 10U IC=15.7MA

N+ e N- são os nós positivo e negativo dos elementos, respectivamente. VALUE é o valor da indutância em Henries.

# Tensões e Correntes de Fontes

# 10 Fontes Independentes

Forma Geral:

VXXXXXXX N+ N- <DC/TRAN VALUE> VXXXXXXX N+ N- COMPLEX( R, I) IXXXXXXX N+ N- <DC/TRAN VALUE> IXXXXXXX N+ N- COMPLEX( R, I)

### Exemplos:

VCC 10 0 DC 6 VIN 13 2 0.001 ISRC 23 21 2 IIN1 1 5 COMPLEX( 255.333, 0)

N+e N-são os nós positivos e negativos, respectivamente. DC / TRAN é o valor da análise de corrente contínua e dc da fonte.

# Fontes Linearmente Dependentes

### 11 Fontes de corrente lineares controladas por tensão

Forma Geral:

GXXXXXXX N+ N- NC+ NC- VALUE

Exemplos:

G1 2 0 5 0 0.1MMHO

N + e N- são os nós positivos e negativos, respectivamente. O fluxo atual é do nó positivo, através da fonte, para o nó negativo. NC + e NC- são os nós de controle positivo e negativo, respectivamente. VALUE é a transcondutância (em ohms).

### 12 Fontes de tensão lineares controladas por tensão

Forma Geral:

EXXXXXXX N+ N- NC+ NC- VALUE

Exemplos:

E1 2 3 14 1 2.0

N+ é o nó positivo e N- é o nó negativo. NC+ e NC- são os nós de controle positivo e negativo, respectivamente. VALUE é o ganho de tensão.

### 13 Fontes de corrente lineares controladas por corrente

Forma Geral:

FXXXXXXX N+ N- VNAM VALUE

Exemplos:

F1 13 5 VSENS 5

N+ e N- são os nós positivos e negativos, respectivamente. O fluxo atual é do nó positivo, através da fonte, para o nó negativo. VNAM é o nome de uma fonte de tensão através da qual a corrente de controle flui. A direção do fluxo positivo da corrente de controle é do nó positivo, através da fonte, para o nó negativo do VNAM. VALUE é o ganho de corrente.

### 14 Fontes de tensão lineares controladas por corrente

Forma Geral:

HXXXXXXX N+ N- VNAM VALUE

Exemplos:

HX 5 17 VZ 0.5K

N+ e N- são os nós positivos e negativos, respectivamente. VNAM é o nome de uma fonte de tensão através da qual a corrente de controle flui. A direção do fluxo positivo da corrente de controle é do nó positivo, através da fonte, para o nó negativo do VNAM. VALUE é a transresistência (em ohms).

# Transistor e Diodos

### 15 Diodos de Junção

Forma Geral:

DXXXXXXX N+ N- MNAME <AREA» <OFF> <IC=VD> <TEMP>

Exemplos:

DBRIDGE 2 10 DIODE1 DCLMP 3 7 DMOD 3.0 IC=0.2 N+ e N- são os nós positivos e negativos, respectivamente. MNAME é o nome do modelo, AREA é o fator de área e OFF indica uma condição inicial (opcional) no dispositivo para análise dc. Se o fator de área for omitido, será assumido um valor de 1.0.

# 16 Transistor Bipolar de Junção (TBJs)

Forma Geral:

QXXXXXXX NC NB NE MNAME

Exemplos:

Q23 10 24 13 QMOD Q50A 11 26 4 20 MOD1

NC, NB e NE são os nós do coletor, base e emissor, respectivamente. MNAME é o nome do modelo, AREA é o fator de área e OFF indica uma condição inicial (opcional) no dispositivo para a análise dc.

# 17 Transistores de Efeito de Campo de Junção (TECJs)

Forma Geral:

JXXXXXXX ND NG NS MNAME

Exemplos:

J1 7 2 3 JM1

ND, NG e NS são os nós de dreno, porta e fonte, respectivamente. MNAME é o nome do modelo.

### 18 MOSFETs

Forma Geral:

MXXXXXXX ND NG NS NB MNAME

### Exemplos:

M1 24 2 0 20 TYPE1 M31 2 17 6 10 MODM M1 2 9 3 0 MOD1

ND, NG, NS e NB são os nós de dreno, porta, fonte e volume (substrato), respectivamente. MNAME é o nome do modelo.

# Variáveis do Simulador

# 19 Opções (.OPTIONS)

Forma Geral:

OPTIONS OPT1 OPT2 ... (or OPT=OPTVAL ...)

Exemplos:

.OPTIONS RELTOL=.005 TRTOL=8

A linha de opções permite ao usuário redefinir o controle do programa e as opções do usuário para fins específicos de simulação. Opções adicionais para o Nutmeg também podem ser especificadas e entram em vigor quando Nutmeg lê o arquivo de entrada. As opções especificadas para Nutmeg por meio do comando 'set' também são passadas para o SPICE3 como se especificadas em uma linha .OPTIONS.

# Condições Iniciais

### 20 .NODESET

Forma Geral:

Exemplos:

.NODESET 
$$V(12)=4.5 V(4)=2.23$$

A linha Nodeset ajuda o programa a encontrar a solução transitória inicial ou dc, fazendo um passo preliminar com os nós especificados, mantidos nas tensões especificadas. A restrição é então liberada e a iteração continua na verdadeira solução. A linha .NODESET pode ser necessária para convergência em circuitos biestáveis ou estáveis.

## 21 .IC

Forma Geral:

Exemplos:

$$IC V(11)=5 V(4)=-5 V(2)=2.2$$

A linha IC é para definir condições iniciais transitórias. Ele tem duas interpretações diferentes, dependendo se o parâmetro UIC está especificado na linha de controle .TRAN. Além disso, não se deve confundir essa linha com a linha .NODESET. A linha .NODESET serve apenas para ajudar na convergência de e não afeta a solução de polarização final.

# Análises

## 22 .AC: Análise AC Small-Signal

#### Forma Geral:

.AC DEC ND FSTART FSTOP
.AC OCT NO FSTART FSTOP
.AC LIN NP FSTART FSTOP

#### Exemplos:

.AC DEC 10 1 10K .AC DEC 10 1K 100MEG .AC LIN 100 1 100HZ

DEC representa variação de dezenas, e ND é o número de pontos por dezena. OCT significa variação de oitava e NO é o número de pontos por oitava. LIN significa variação linear e NP é o número de pontos. FSTART é a frequência inicial e FSTOP é a frequência final. Se essa linha estiver incluída no arquivo de entrada, o SPICE executará uma análise AC do circuito na faixa de frequência especificada.

### 23 .DC: Função de Transferência DC

#### Forma Geral:

.DC SRCNAM VSTART VSTOP VINCR [SRC2 START2 STOP2 INCR2]

#### Exemplos:

.DC VIN 0.25 5.0 0.25 .DC VDS 0 10 .5 VGS 0 5 1 .DC VCE 0 10 .25 IB 0 10U 1U

A linha DC define a fonte da curva de transferência de e os limites de varredura (novamente com os capacitores abertos e os indutores em curto). SRCNAM é o nome de uma fonte de tensão ou corrente independente. VSTART, VSTOP e VINCR são os valores inicial, final e incremental, respectivamente.

### 24 .PZ: Analise Pólo-Zero

### Forma Geral:

.PZ NODE1 NODE2 NODE3 NODE4 CUR POL .PZ NODE1 NODE2 NODE3 NODE4 CUR ZER .PZ NODE1 NODE2 NODE3 NODE4 CUR PZ .PZ NODE1 NODE2 NODE3 NODE4 VOL POL .PZ NODE1 NODE2 NODE3 NODE4 VOL ZER .PZ NODE1 NODE2 NODE3 NODE4 VOL PZ

#### Exemplos:

.PZ 1 0 3 0 CUR POL .PZ 2 3 5 0 VOL ZER .PZ 4 1 4 1 CUR PZ

CUR representa uma função de transferência do tipo (tensão de saída) / (corrente de entrada) enquanto VOL representa uma função de transferência do tipo (tensão de saída) / (tensão de entrada). POL significa apenas análise de pólos, ZER apenas para análise zero e PZ para ambos. Esse recurso é fornecido principalmente porque, se houver uma não convergência na localização de pólos ou zeros, pelo menos o outro poderá ser encontrado. Finalmente, NODE1 e NODE2 são os dois nós de entrada e NODE3 e NODE4 são os dois nós de saída.

### 25 .SENS: Analise Sensitiva DC ou Small-Signal

#### Forma Geral:

.SENS OUTVAR
.SENS OUTVAR AC DEC ND FSTART FSTOP
.SENS OUTVAR AC OCT NO FSTART FSTOP
.SENS OUTVAR AC LIN NP FSTART FSTOP

#### Exemplos:

.SENS V(1,OUT) .SENS V(OUT) AC DEC 10 100 100k .SENS I(VTEST)

A sensibilidade do OUTVAR a todos os parâmetros diferentes de zero é calculada quando a análise SENS é especificada. OUTVAR é uma variável de circuito (tensão do nó ou corrente de derivação da fonte de tensão). A primeira forma calcula a sensibilidade do valor do ponto de operação DC da OUTVAR. A segunda forma calcula a sensibilidade dos valores AC do OUTVAR.

### 26 .TF: Análise da Função de Transferência

Forma Geral:

.TF OUTVAR INSRC

#### Exemplos:

.TF V(5, 3) VIN .TF I(VLOAD) VIN

A linha TF define a saída e entrada de small-signal para a análise de de small-signal. OUT-VAR é a variável de saída de small-signal e INSRC é a fonte de entrada de small-signal. Se essa linha estiver incluída, o SPICE calcula o valor de do small-signal da função de transferência (saída / entrada), resistência de entrada e resistência de saída. Para o primeiro exemplo, o SPICE computaria a razão de V (5, 3) para VIN, a resistência de entrada de small-signal no VIN e a resistência de saída de small-signal medida nos nós 5 e 3.

### 27 .TRAN: Análise Transitória

Forma Geral:

.TRAN TSTEP TSTOP <TSTART <TMAX»

#### Exemplos:

.TRAN 1NS 100NS .TRAN 1NS 1000NS 500NS .TRAN 10NS 1US

TSTEP é o incremento de impressão ou plotagem para a saída da texto de linha. Para uso com o pós-processador, TSTEP é o incremento de computação sugerido. TSTOP é a tempo final e TSTART é a tempo inicial. Se TSTART for omitido, presume-se que seja 0. A análise transitória sempre começa no tempo zero. No intervalo ltzero;,TSTART>, o circuito é analisado (para atingir um estado estacionário), mas nenhuma saída é armazenada. No intervalo ltTSTART;,TSTOP>, o circuito é analisado e as saídas são armazenadas. TMAX é o tamanho máximo que a SPICE usa; por padrão, o programa escolhe TSTEP ou (TSTOP-TSTART)/50.0, o que for menor. O TMAX é útil quando se deseja garantir um intervalo de computação menor que o incremento da impressora, TSTEP.

# Grupo de Saída

### 28 Linhas .SAVE

Forma Geral:

.SAVE vector vector vector ...

### Exemplos:

```
.SAVE i(vin) input output .SAVE @m1[id]
```

Os vetores listados na linha .SAVE são registrados em arquivo RAW para uso posterior com spice3 ou nutmeg (nutmeg é apenas um parte da análise de dados do spice3, sem a capacidade de simular). Os nomes de vetores padrão são aceitos. Se nenhuma linha .SAVE for fornecida, o conjunto padrão de vetores será salvo (tensões dos nós e correntes de ramificação da fonte de tensão).

### 29 Linhas .PRINT

Forma Geral:

```
. PRINT \ PRTYPE < V(N1 <, N2 >) > < I(VXXXXXXX) > \dots
```

### Exemplos:

```
.PRINT TRAN V(4) I(VIN)
.PRINT DC V(2) I(VSRC) V(23, 17)
.PRINT AC VM(4, 2) VR(7) VP(8, 3)
```

# Subcircuitos

### 30 .SUBCKT

Forma Geral:

.SUBCKT subnam N1 ltN2; N3 ...>

Exemplos:

SUBCKT OPAMP 1 2 3 4

Uma definição de circuito é iniciada com uma linha .SUBCKT. SUBNAM é o nome do subcircuito e N1, N2, ... são os nós externos, que não podem valer zero. O grupo de linhas de elementos que seguem imediatamente a linha .SUBCKT define o subcircuito. A última linha em uma definição do subcircuito é a linha .ENDS. As linhas de controle podem não aparecer dentro de uma definição de subcircuito; no entanto, as definições de subcircuito podem conter qualquer outra coisa, incluindo outras definições de subcircuito, modelos de dispositivo e chamadas de subcircuito.

### 31 .ENDS

Forma Geral:

.ENDS ltSUBNAM;>

Exemplos:

.ENDS OPAMP

A linha "Ends" deve ser a última para qualquer definição de subcircuito. O nome do subcircuito, se incluído, indica qual definição de subcircuito está sendo finalizada; se omitido, todos os subcircuitos definidos são finalizados. O nome é necessário apenas quando as definições de subcircuitos aninhados estão sendo feitas.

# 32 Chamadas de Sub-Circuitos

Forma Geral:

XYYYYYYY N1 ltN2; N3 ...> SUBNA

Exemplos:

X1 2 4 17 3 1 MULTI

Os subcircuitos são usados no SPICE especificando pseudoelementos começando com a letra X, seguidos pelos nós do circuito a serem usados na expansão do subcircuito.