



# 数字逻辑电路

主讲老师:王亚芳



# 本节主要内容

- 数字信号的几种描述方法
- 实际数字信号波形的主要参数

# 学习完本节, 你能

- 掌握数字信号的描述方法
- 了解数字信号波形的主要参数





模拟信号 数字信号

时间和数值均连续变化的电信号

模拟电路:处理模拟信号的电子电路

## 模拟信号举例:





数字电路:处理数字信号的电子电路





#### 1、二值数字逻辑

0、1数码

- ---表示数量时称二进制数
- ---表示事物状态时称二值逻辑



#### 2、逻辑电平

#### ---在电路中用低、高电平表示0、1两种逻辑状态

#### CMOS器件电压范围与逻辑电平的关系(正逻辑)

电压(V)	二值逻辑	电平
3.5~5	1	H(高电平)
0~1.5	0	L(低电平)





#### 数字波形

#### ---信号逻辑电平对时间的图形表示




图1 数字波形








### 4、实际脉冲波形及主要参数

#### 理想脉冲波形


#### 非理想脉冲波形





# ◆ 几个主要参数:


ightarrow脉冲幅值 $V_m$  ----脉冲电压的最大变换幅度,即图中高电平的电压值,单位为伏特(V)。






#### ◆ 几个主要参数:

- Arr 上升时间 $t_r$  ----从脉冲幅值的10%上升到90%所经历的时间 (典型值ns)。
- ightharpoonup 下降时间 $t_f$ ----从脉冲幅值的90%下降到10%所经历的时间






- ◆ 几个主要参数:
  - > 周期T----周期性重复的矩形脉冲中,两个相邻脉冲之间的时间间隔。
  - ightharpoonup 若用频率表示,f=1/T





#### ◆ 几个主要参数:

- ▶ 脉冲宽度tw ----从脉冲上升沿中间点(50%V<sub>m</sub>)起,到脉冲下降沿中间点为止的一段时间。
- ightharpoonup 占空比 q----- 表示脉冲宽度占整个周期的百分比  $q(\%) = \frac{t_w}{T} \times 100\%$







设周期性数字波形的高电平持续6ms,低电平持续10ms,

求占空比q。

解:因数字波形的脉冲宽度tw=6ms

周期T=6ms+10ms=16ms。

$$q = \frac{6\text{ms}}{16\text{ms}} \times 100\% = 37.5\%$$

# 小结:

- □ 信号包括模拟信号和数字信号,对应的电路有模拟电路和数字电路;
- 過 数字信号可以用0和1表示,也可以用高、 低电平来表示,还可以用波形图来表示;
- © 0和1可以用来表示二进制数,也可以表示逻辑状态;
- □ 正逻辑:高电平用逻辑1表示,低电平用逻辑0表示。

